PROBOT Docker 镜像使用手册

2020.2.2 | 精锋微控

Docker 环境配置: Windows

安装 Docker Toolbox 和 Docker

- 1. 安装 docker toolbox, 在此安装的版本为 DockerToolbox-18.03.0-ce.exe docker toolbox 是一个工具集,它主要包含以下内容
- Docker CLI 客户端, 用来运行 docker 引擎创建镜像和容器。
- Docker Machine 用以支持在 Windows 命令行中运行 docker 引擎命令。
- Docker Compose 用来运行 docker-compose 命令。
- Kitematic Docker 的 GUI 版本。
- Docker QuickStart shell 已配置好 Docker 的命令行环境。
- Oracle VM Virtualbox 虚拟机。
- 2. 双击 Docker QuickStart 图标打开 Docker Toolbox 命令终端,第一次运行 Docker Quickstart Terminal 时会进行 Docker 环境的初始化,在 VirtualBox 中自动创建名为 default 的 linux 虚拟机,在此过程中会用到 boot2docker.iso 镜像文件。默认情况下,启动程序会从 GitHub 上下载此文件的最新版,但由于文件较大且速度很慢,多数情况下会下载失败,造成 Docker 环境无法启动。

解决办法: 可把 Docker Toolbox 安装目录下的 boot2docker.iso 复制到 C:\Users\用户名\.docker\machine\cache, 断网后再双击 Docker QuickStart

图标, Docker 环境初始化完成, 后面就可以在联网状态下启动, 不会再查询最新版本。

docker-machine 启动成功后将会看到快乐的小鲸鱼和 Docker 宿主机 IP, 如下为 192.168.99.100

## .	
## ## ## ==	=
## ## ## ## ==	===
/""""_	/ ===
~~~ {~~ ~~~ ~~~ ~~	~~~ ~~ ~ / ===- ~~~
\o	/
\ \ _	J
/	

docker is configured to use the default machine with IP 192.168.99.100 For help getting started, check out the docs at https://docs.docker.com

#### 测试 docker 是否安装成功

\$ docker run --rm hello-world

Unable to find image 'hello-world:latest' locally

latest: Pulling from library/hello-world

1b930d010525: Pull complete

Digest: sha256:9572f7cdcee8591948c2963463447a53466950b3fc15a247fcad1917ca215a2f

Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!

This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:

- 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
- 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub. (amd64)
- 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading.
- 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with: \$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID: https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:


https://docs.docker.com/get-started/

注意:由于本地没有 hello-world 镜像,默认将先从 Docker Hub 下载镜像,下载完成后再创建对应容器并运行


# 设置共享文件夹

安装 Docker Toolbox 和 Docker 之后,将自动创建一个默认名为 default 的 VirtualBox 虚拟机。


1. 打开 VirtualBox



2. 点击左上角菜单栏的 设置, 左侧栏选中 共享文件夹



3. 点击右侧栏图标,添加共享文件夹,选择文件夹路径,勾选自动挂载



4. 设置完成后, 重启 docker-machine

\$ docker-machine restart

# 安装 VNC Viewer

# 下载 ROS 上位机源码

在之前设置的共享文件夹下打开 git bash, 执行以下命令下载 PROBOT_Anno源码:

\$ git clone https://github.com/ps-micro/PROBOT_Anno.git

### 下载/导入镜像

#### 方式 1. 从 Docker Hub 下载镜像

\$ docker pull psmicro/probot-kinetic-base-xfce-vnc

#### 注意:

- 1. 由于与 Docker Hub 的连接很不稳定,网速也慢,推荐国内用户从阿里云下载镜像
- 2. 下载到本地的镜像名为 psmicro/probot-kinetic-base-xfce-vnc, 需用以下命令增加一个标签

\$ docker tag psmicro/probot-kinetic-base-xfce-vnc probot-kinetic-base-xfce-vnc

#### 方式 2. 从阿里云下载镜像

\$ docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/ps-micro/probot-kinetic-base-xfce-vnc

注意:下载到本地的镜像名为

registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/ps-micro/probot-kinetic-base-xfce-vnc,需用以下命令增加一个标签

\$ docker tag registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/ps-micro/probot-kinetic-base-xfce-vnc probot-kinetic-base-xfce-vnc

## 创建容器并运行

\$ docker run -it \

--rm \

-v /registry/PROBOT_Anno:/probot_ws/src -e VNC_RESOLUTION=1920x1080 -p 5901:5901 -p 6901:6901 \


probot-kinetic-base-xfce-vnc

注意:该命令将/registry/PROBOT_Anno 文件夹挂载到容器中,路径为/probot ws/src

# 查询 Docker 宿主机 IP

在 Docker Quickstart Terminal 启动时可以看到宿主机 IP, 这里为 192.168.99.100

## .



docker is configured to use the default machine with IP 192.168.99.100 For help getting started, check out the docs at https://docs.docker.com

### VNC Viewer 登录

1. 打开 VNC Viewer, 搜索框输入 VNC Server 的 IP 和 Port, 此处为 192.168.99.100:5901。回车后输入密码, 默认密码为 vncpasswd



# 浏览器(noVNC)登录

1. 打开浏览器,访问地址 http://192.168.99.100:6901/?password=vncpassword,即可登录容器的 桌面系统

# Docker 环境配置: Ubuntu 16.04 LTS

## 安装 Docker

#### 选择国内的云服务商,这里选择阿里云

\$ curl -sSL http://acs-public-mirror.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/docker-engine/internet | sh -

#### 1. 安装依赖包

\$ sudo apt-get install linux-image-extra-\$(uname -r) linux-image-extra-virtual

#### 2. 添加使用 HTTPS 传输的软件包以及 CA 证书

\$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates

#### 3. 添加 GPG 密钥

\$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

#### 4. 添加软件源

\$ echo "deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-xenial main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list

#### 5. 添加成功后更新软件包缓存

\$ sudo apt-get update

#### 6. 安装 Docker

\$ sudo apt-get install docker-engine

#### 测试 docker 是否安装成功:

\$ docker run --rm hello-world

## 安装 VNC Viewer

- 1. 选择 Linux 版本,下载 deb 安装包
- 2. 执行以下命令,或双击.deb 文件完成安装

## 下载 ROS 上位机源码

执行以下命令下载 PROBOT Anno 源码:

\$ git clone https://github.com/ps-micro/PROBOT_Anno.git

## 下载/导入镜像

见 Docker 环境配置: Windows-->下载/导入镜像

# 创建容器并运行

\$ docker run -it \

--rm \

-v /PROBOT_Anno:/probot_ws/src -e VNC_RESOLUTION=1920x1080 -p 5901:5901 -p 6901:6901 \ probot-kinetic-base-xfce-vnc

注意:该命令将/PROBOT Anno 文件夹挂载到容器中,路径为/probot ws/src

## 查询 Docker 宿主机 IP

执行以下命令查询宿主机 IP, 这里为 172.17.0.1

\$ ipconfig

docker0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:51:e4:d3:06

inet addr:172.17.0.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.0.0

UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:0

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

# VNC Viewer 登录

1. 打开 VNC Viewer, 搜索框输入 VNC Server 的 IP 和 Port, 此处为

172.17.0.1:5901。回车后输入密码,默认密码为 vncpasswd




# 浏览器(noVNC)登录


1. 打开浏览器,访问地址 http://172.17.0.1:6901/?password=vncpassword, 即可登录容器的桌面系统

# Docker 容器中运行 ROS 上位机

1. 右击桌面,点击 Open Terminal Here 打开一个终端




2. 进入挂载文件夹/probot ws,编译源码




### 3. 编译成功后,执行以下命令,启动上位机

\$ source ~/.bashrc

\$ roslaunch probot_bringup probot_anno_bringup.launch sim:=true





一切就绪, Enjoy!

# 己知的问题

# rosdep init 执行失败

root@f5b4932203b1:/probot_ws/src/probot_anno_demo/scripts# sudo rosdep init ERROR: cannot download default sources list from:

https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/sources.list.d/20-default.list

# 运行 Python 脚本时有报错

### 该报错暂不影响脚本执行

root@f5b4932203b1:/probot_ws/src/probot_anno_demo/scripts# python moveit_fk_demo.py the rosdep view is empty: call 'sudo rosdep init' and 'rosdep update'

Failed to import pyassimp, see https://github.com/ros-planning/moveit/issues/86 for more info [ INFO] [1580614815.995458099]: Loading robot model 'probot_anno'...

[ INFO] [1580614815.995610380]: No root/virtual joint specified in SRDF. Assuming fixed joint [ INFO] [1580614818.567946818]: Ready to take commands for planning group manipulator.

- 精锋微控