

EV Tracking — Notice d'utilisation

Baud Industries — Outil de suivi de production hebdomadaire

Sommaire

1. [Présentation générale](#)
2. [Démarrage — Importer le fichier Excel](#)
3. [Suivi Presse](#)
4. [Assemblage Automatique](#)
5. [Assemblage Manuel](#)
6. [Suivi Tri](#)
7. [Suivi Joints](#)
8. [Export PDF](#)
9. [Erreurs fréquentes](#)

1. Présentation générale

EV Tracking est un outil de bureau conçu pour les pilotes et responsables de production de Baud Industries. Il lit un fichier Excel de production hebdomadaire et génère automatiquement des graphiques de suivi pour chaque atelier.

Ateliers couverts

Atelier	Type de données affichées
Presse	Barres journalières par référence et par machine
Assemblage Automatique	Barres journalières par référence et par machine
Assemblage Manuel	Barres journalières par opération (Capuchon / Insert)
Tri	Camemberts journaliers par équipe
Joints	Camemberts journaliers par équipe

Principe de fonctionnement

1. L'utilisateur importe le fichier Excel de la semaine
2. EV Tracking lit toutes les feuilles et charge les données en mémoire
3. Les pages de suivi deviennent accessibles via le menu à gauche
4. Un rapport PDF peut être généré à tout moment

2. Démarrage — Importer le fichier Excel

Accéder à la page

Cliquer sur **Accueil / Import** dans le menu à gauche (premier bouton).

Importer le fichier

Deux méthodes sont disponibles :

- **Glisser-déposer** : faire glisser le fichier Excel directement dans la zone centrale de l'écran
- **Parcourir** : cliquer sur le bouton **Parcourir** et sélectionner le fichier manuellement

Le nom du fichier sélectionné s'affiche sous la zone d'import. La bordure passe au vert pour confirmer la sélection.

Lancer la génération

Cliquer sur le bouton **DÉMARRER LA GÉNÉRATION**.

Une barre de chargement s'affiche pendant la lecture du fichier Excel. Le traitement dure généralement quelques secondes.

À la fin, un récapitulatif s'affiche avec le nombre de références et de lignes lues pour chaque atelier :

```
PRESSE      : X réf. en production (X lignes lues)
ASS. AUTO   : X réf. en production (X lignes lues)
JOINTS      : X réf. en production (X lignes lues)
TRI         : X réf. en production (X lignes lues)
ASS. MANU   : X réf. en production (X lignes lues)
```

Les boutons du menu se déverrouillent ensuite pour accéder aux pages de suivi.

Important

- Le fichier Excel doit être au format `.xlsx` ou `.xls`
- Le fichier peut rester ouvert dans Excel en même temps — si l'import échoue avec un message "fichier en cours d'utilisation", fermer Excel puis réessayer
- Si un nouveau fichier est importé, les données précédentes sont effacées et remplacées

3. Suivi Presse

Accéder à la page

Cliquer sur **Suivi Presse** dans le menu à gauche.

Page 1 — Vue d'ensemble

La page affiche deux graphiques en barres côte à côte, regroupant toutes les références et machines de l'atelier Presse.

Lecture des barres : - Chaque barre représente la production d'une référence/machine pour un jour de la semaine - **Barre verte** : l'objectif journalier est atteint ou dépassé - **Barre rouge** : la production est inférieure à l'objectif - **Barre bleue** : journée du week-end (samedi ou dimanche)

Une **ligne orange horizontale** matérialise l'objectif journalier sur chaque graphique.

En bas de page, une **liste de commentaires** apparaît si des remarques ont été saisies dans le fichier Excel pour certaines références.

Page 2 — Détail par référence

Cliquer sur une référence dans la colonne de gauche pour afficher son détail.

La page affiche : - Le **graphique en barres** de la référence sélectionnée (production journalière) - Un **camembert de taux d'atteinte** : part de l'objectif hebdomadaire réalisée (vert) vs. restante (rouge) - Un **tableau récapitulatif** avec les productions par jour et les totaux - Le **commentaire** associé à la référence, si disponible

4. Assemblage Automatique

Accéder à la page

Cliquer sur **Assemblage Auto** dans le menu à gauche.

Fonctionnement

La page Assemblage Automatique fonctionne de manière identique à la page **Suivi Presse** :

- **Page 1** : vue d'ensemble avec deux graphiques regroupant toutes les références et machines
- **Page 2** : détail par référence avec graphique, camembert de taux d'atteinte et tableau

Code couleur des barres : - **Vert** : objectif journalier atteint - **Rouge** : objectif non atteint - **Bleu** : week-end

5. Assemblage Manuel

Accéder à la page

Cliquer sur **Assemblage Manuel** dans le menu à gauche.

Structure de la page

La colonne de gauche liste toutes les références disponibles. Cliquer sur une référence pour afficher son détail.

Données affichées pour chaque référence

Chaque référence en Assemblage Manuel comporte deux opérations suivies séparément :

- **Capuchon** : graphique en barres de la production journalière (somme des 3 équipes)
- **Insert** : graphique en barres de la production journalière (somme des 3 équipes)

En haut de chaque graphique : - Production totale de la semaine vs. objectif hebdomadaire (X / Y pcs) - Objectif journalier et objectif hebdomadaire

Code couleur des barres : - **Vert** : production du jour $\geq$ objectif journalier - **Rouge** : production du jour $<$ objectif journalier - **Bleu** : week-end

Un **commentaire** s'affiche en bas de page si une remarque est associée à la référence.

6. Suivi Tri

Accéder à la page

Cliquer sur **Suivi Tri** dans le menu à gauche.

Structure de la page

La colonne de gauche liste toutes les références ayant une production enregistrée. Cliquer sur une référence pour afficher son détail.

Données affichées

Pour chaque référence, 7 **camemberts** sont affichés — un par jour de la semaine (du lundi au dimanche).

Lecture d'un camembert : - Chaque camembert montre la répartition de la production entre les équipes du jour - **Vert foncé** — Équipe 1 - **Vert moyen** — Équipe 2 - **Vert clair** — Équipe 3 - **Rouge** — Production manquante par rapport à l'objectif journalier - **Gris** — Aucune production ce jour-là

Le pourcentage affiché à l'intérieur de chaque part représente la proportion dans le total du camembert.

Pour le **week-end** (samedi/dimanche), un camembert simplifié indique uniquement si une production a eu lieu (vert) ou non (gris).

Un **commentaire** s'affiche si une remarque est associée à la référence.

7. Suivi Joints

Accéder à la page

Cliquer sur **Suivi Joints** dans le menu à gauche.

Fonctionnement

La page Suivi Joints fonctionne de manière identique à la page **Suivi Tri** :

- Colonne de gauche avec la liste des références
- 7 camemberts par référence (un par jour)
- Même code couleur par équipe (vert foncé / vert moyen / vert clair / rouge / gris)

Particularité : le titre de chaque référence affiche également l'**ancien code** correspondant (Référence : XXX | Ancien code : YYY).

8. Export PDF

Accéder à la page

Cliquer sur **Export PDF** dans le menu à gauche.

Vérification des données

Avant de générer, la page affiche la liste des sections incluses dans le rapport avec leur statut : - **Prêt** (fond vert) — des données sont disponibles pour cette section - **Aucune donnée** (fond gris) — la section sera vide ou absente du rapport

Deux modes de génération

Bouton	Description	Usage recommandé
Version impression	PDF sans pages de séparation entre les sections	Impression et distribution
Rapport complet	PDF avec pages de séparation titrées entre chaque section	Présentation en réunion

Les deux versions contiennent les mêmes données et graphiques — seule la mise en page diffère.

Générer le PDF

1. Cliquer sur **Version impression** ou **Rapport complet**
2. Choisir l'emplacement de sauvegarde dans la fenêtre qui s'ouvre
3. Patienter pendant la génération (barre de chargement visible)
4. Le fichier PDF est créé à l'emplacement choisi

Contenu du rapport

Le rapport est généré au **format A3 paysage**. Il contient une page par atelier avec :

- **Presse** : graphiques en barres journalières + camembert de taux d'atteinte par référence
- **Assemblage Automatique** : idem Presse
- **Assemblage Manuel** : graphiques Capuchon et Insert par référence
- **Tri** : camemberts par équipe et par jour pour chaque référence
- **Joints** : idem Tri

9. Erreurs fréquentes

Le fichier Excel ne s'importe pas

Message	Cause	Solution
"Format refusé"	Le fichier n'est pas au format .xlsx ou .xls	Vérifier l'extension du fichier

Message	Cause	Solution
"Impossible de lire le fichier"	Excel a verrouillé le fichier (modifications non enregistrées)	Enregistrer ou fermer Excel puis réessayer
Message d'erreur avec "introuvable"	Une feuille attendue est absente du fichier	Vérifier que le fichier correspond au format standard de production

Les menus de suivi restent grisés

Les pages de suivi ne sont accessibles qu'après avoir cliqué sur **DÉMARRER LA GÉNÉRATION** et que le chargement soit terminé.

Le bouton "Export PDF" est grisé

L'export PDF nécessite que la génération ait été effectuée au préalable. Importer le fichier Excel et lancer la génération avant d'accéder à l'export.

Les graphiques apparaissent vides

Si une page de suivi ne contient aucun graphique, cela signifie que la feuille correspondante du fichier Excel ne contient pas de données de production pour la semaine.