Materiały do przedmiotu "Sterowniki mikroprocesorowe"

Opracował: Zbigniew Świder

Komunikacja, cz. I

1. Pojęcia podstawowe

Mikroprocesorowe systemy wbudowane zwykle nie mają rozbudowanych interfejsów komunikacji z użytkownikiem. Najczęściej wyposażone są w pewną liczbę diod sygnalizacyjnych, przycisków czy przełączników, mogą także posiadać wyświetlacz LCD. Zwykle należy więc zapewnić możliwość komunikacji komputera nadrzędnego (uruchomieniowego) z docelowym systemem wbudowanym. Często jest to spowodowane koniecznością testowania prawidłowości działania sprzętu, potrzebą konfigurowania, testowanie czy też uruchamiania oprogramowania w sterowniku.

Transmisja szeregowa asynchroniczna - przesyłane są dane poprzedzone bitem startu (stan logiczny: 0), który jest sygnałem rozpoczęcia transmisji, następnie bity danych od najmłodszego do najstarszego (zwykle 5 do 8), potem bit parzystości (opcjonalnie), a na koniec odstęp (bity stopu) przed następnym znakiem (stan logiczny: 1). Każdy znak jest przesyłany i interpretowany niezależnie od innych.

Komunikacja poprzez interfejs RS232 - jest zwykle stosowana do wymiany danych z systemami wbudowanymi. Zaletą takiego rozwiązania jest jego prostota i łatwość oprogramowania. Układ UART (ang. Universal Asynchronous Receiver Transmitter) sterujący transmisją szeregową jest prosty i można go spotkać nawet w najprostszych mikrokontrolerach. Maksymalna szybkość transmisji uzależniona jest od sprzętu, a także od długości kabla połączeniowego, a przy krótkim kablu szybkość transmisji może osiągać nawet 115200 znaków na sekundę



Emulator terminala szeregowego - to program użyty po stronie komputera nadrzędnego, na przykład *Hyper Terminal* lub też *putty*. Jego zadaniem jest wysyłanie do sterownika (poprzez łącze RS 232) kolejnych znaków wprowadzanych z klawiatury oraz wyświetlanie na ekranie komputera (terminala) przychodzących znaków (wysyłanych przez sterownik).

Protokół komunikacyjny - to zbiór reguł i zasad, które są stosowane przez urządzenia komunikacyjne (komputer, sterownik) w celu wymiany danych. Protokoły zwykle składają się z trzech części:

- procedury powitalnej, czyli początkowe informacje, w tym np. rodzaj przesyłanych danych,
- właściwego przekazu danych (ciąg danych o stałej lub zmiennej długości),
- pól analizy poprawności przekazu (np. sum kontrolnych) połączonej z procedurą pożegnania.

W systemach sterowania przemysłowego stosowane są protokoły: Modbus, DNP 3.0, Profibus, OPC, IEC 60870-5 oraz IEC 61850. Jednak w systemach prototypowych (w laboratorium) można zaimplementować własny (uproszczony) protokół lub tez wysyłać pojedyncze znaki (bez protokołu).

Zadanie 1. Rozpatrzmy prosty układ z klawiszem i diodą (rozwiązany już wcześniej na wykładzie) połączony z terminalem szeregowym (komputerem z zainstalowanym programem putty). Naciśnięcie przycisku KL powoduje zaświecenie diody na 3 sekundy. Jeśli teraz w trakcie świecenia puścimy przycisk, to dioda gaśnie (świecenie jest przerywane). Zamiast fizycznego klawisza (przypisanego do aKI) wykorzystamy komunikację szeregową z przesyłaniem pojedynczych znaków (bez protokołu). Wysłanie z konsoli do sterownika znaku '1' oznacza wciśnięcie klawisza (KL==I) natomiast wysłanie znaku '0' oznacza puszczenie klawisza (KL==0).

Rozwiązanie.

Przebiegi czasowe, graf oraz opis stanów przedstawiono na wcześniejszym wykładzie.

W komunikacji będziemy wykorzystywać trzy funkcje (dostępne w dodatkowym module serial.c):

- void UART_init(int baud) ustawia parametry łącza, w tym szybkość przesyłania danych,
- void **COM_send**(char c) wysyła jeden znak ze sterownika do terminala (komputera),
- char COM_recv() odczytuje jeden znak wysłany z komputera do sterownika lub wartość 0 (null), gdy od ostatniego odczytu nie wysłano żadnego nowego znaku

Funkcję *UART_init*() wywołujemy raz na początku (przed główną pętlą *while*) dla zainicjowania łącza komunikacyjnego i ustawienia parametrów transmisji (*baud*), funkcję *COM_send*() stosujemy do wysłania znaków ze sterownika do komputera (i wyświetlenia ich na ekranie terminala), natomiast za pomocą funkcji *COM_recv*() odczytujemy znaki wysyłane z klawiatury komputera i przesyłane do sterownika (płytki). Pamiętajmy, że **każdy odczyt** funkcją *COM_recv*() zeruje status odczytu (ustawia flagę "*odczytano znak, czekaj na następny*"), więc zwykle przypisujemy wartość tej funkcji do zmiennej (np. znak) i tylko tej zmiennej używany w dalszej części programu.

Program w C będzie więc wyglądał następująco (zwróćmy szczególną uwagę na różnicę pomiędzy zapisem '1' (w apostrofach, znak) a 1 (bez apostrofów, liczba):

```
// -----
char KL, LD, stan=1, tim, znak; // definicje zmiennych roboczych
#include "serial.c" // wczytanie pliku z funkcjami do komunikacji
// -----
                   // inicjowanie łącza (9600 bit/s)
UART init(9600);
// -----
if (znak=='1') KL=1; // jeśli odebrano znak '1', to ustaw KL na 1 if (znak=='0') KL=0; // jeśli odebrano znak '0', to ustaw KL na 0
                    // ----- główny graf sterowania ------
switch(stan) {
 case 1: LD=0;
        if (KL) { tim=30; stan=2; } // zmienna KL==1
        break;
 case 2: LD=1;
        if (!tim) stan=3; // skończył się czas -> 3
        else
        if (!KL) stan=1; // zmienna KL==0 \rightarrow 1
       break;
 case 3: LD=0;
        if (!KL) stan=1; // zmienna KL==0 \rightarrow 1
       break;
if (tim) --tim;
                            // dekrementuj timer co cykl
                             // i ustaw wyjścia
L1=LD;
```

<u>Zadanie 2.</u> Rozpatrzmy to samo zadanie, co w przykładzie 1, ale teraz do komunikacji zastosujemy własny protokół (a nie pojedyncze znaki '0' i '1' jak poprzednio). Protokoły niech będą następujące:

':'	KL	!KL	' #'		- ustawianie wartości KL (na 0 lub 1)						
':'	T1	cs	'A'	'#'	- T1 - czas świecenia diody (19 s), warunek: $T1 + cs == 10$						
':'	'0'	' #'		\rightarrow	':' LD !LD '#' - odesłanie stanu diody LD (0 lub				- odesłanie stanu diody LD (0 lub 1)		


Tak więc wysłanie z komputera do sterownika komunikatu [: 1 0 #], czyli kolejno naciskamy na klawiaturze komputera znak dwukropka (':'), cyfrę jeden ('1'), cyfrę zero ('0') oraz znak hash ('#'), spowoduje w sterowniku ustawienie zmiennej KL na wartość 1. Wysłanie z komputera do sterownika komunikatu [: 5 5 A #], czyli kolejno naciskamy na klawiaturze komputera znak dwukropka (':'), cyfrę cztery ('4'), cyfrę sześć ('6'), literę A duże ('A') oraz na koniec znak hash ('#'), spowoduje w sterowniku ustawienie zmiennej T1 (czasy świecenia diody) na wartość 40 (czyli 4 sekundy). Suma kontrolna (zmienna cs) jest obliczana tak, aby był spełniony warunek podany w zadaniu, czyli T1 + cs == 10 (bo 4 + 6 == 10). Natomiast wysłanie komunikatu [: 0 #], czyli kolejno znaku dwukropka (':'), cyfry zero ('0'), oraz znaku hash ('#'), spowoduje odesłanie komunikatu zawierającego informację o stanie diody LD, na przykład komunikat [: 1 0 #] będzie oznaczał, że dioda świeci (LD==1).

Odebranie przez sterownik błędnego (niezgodnego z protokołem) komunikatu nie powoduje żadnej akcji (jest w całości ignorowane) i sterownik oczekuje na kolejny komunikat. Na przykład wysłanie komunikatu [: 0 0 #] jest ignorowane, bo nie pasuje do żadnego komunikatu z zadania.

Analizę kolejno nadsyłanych do sterownika znaków (a więc i protokołów) zrealizujemy za pomocą grafu. W odróżnieniu od głównego grafu sterującego (wywoływanego co cykl, czyli co 0.1 sekundy), graf komunikacyjny jest wywoływany dopiero, gdy przyjdzie (zostanie odebrany) nowy znak.

Następuje wtedy jego zapamiętanie, analiza (zgodnie z założonym protokołem), a na końcu podjęta odpowiednia akcja (np. ustawienie KL lub czasu T1), lub też zignorowanie całego komunikatu (gdy wystąpił błąd, np. źle wprowadzona dana lub przekłamanie w transmisji).


Rozwiązanie. W tym zadaniu graf komunikacyjny będzie następujący:



- (a) Do tabeli komunikatów wpisujemy zakresy zmiennych (wartości *od-do*), na przykład dla zmiennej KL są to wartości 0 lub 1, natomiast dla T1 wartości od 1 do 9 (sekund).
- (b) Nad strzałką wpisujemy wartości zmiennej *znak*, np. '0'...'9' oznacza, że przejście ze stanu 3 do stanu 4 nastąpi, gdy zostanie odebrany znak pomiędzy znakiem '0' a znakiem '9' (włącznie).
- (c) Operacja znak-'0' oznacza zamianę znaku na liczbę, czyli do zmiennej b wpisujemy albo liczbę 0 (gdy znak=='0') lub liczbę 1 (gdy znak=='1').
- (d) Krótka strzałka przy stanie oznacza powrót do stanu 1, gdy odebrano inny (błędny) znak.
- (e) Jeśli odebranym komunikatem był [: 0 #], czyli wartość a == 0, to odeślij komunikat do komputera [: LD !LD #] wykorzystując funkcję *COM_send*() oraz **zamianę liczby na znak**, czyli dodając do liczby (zmiennej) kod '0' (np. 1 + '0' daje znak '1', a 9 + '0' daje znak '9').
- (f) Tutaj sprawdzany jest zakres wartości *od-do* oraz dodatkowe warunki (np. suma kontrolna) i jeśli cały komunikat jest poprawny, to następuje akcja (tutaj ustawienie *KL* na wartość *a*).

Program w C będzie więc wyglądał następująco:

```
// -----
char KL, LD, stan=1, tim; // definicje zmiennych roboczych char znak, stank=1, a, b, T1=30; // w tym czas T1 (początkowo 3 sekundy)
// -----
                 // inicjowanie łącza (9600 bit/s)
UART init(9600);
// -----
znak=COM_recv();
                      // odczyt odebranego znaku (komunikacja)
if (znak != 0)
 case 1: if (znak==':') stank=2;
 case 2: if (znak>='0' && znak<='9') { a=znak-'0'; stank=3; }</pre>
                     // błąd - krótka strzałka na grafie
        else stank=1;
        break;
 case 3: if (znak>='0' && znak<='9') { b=znak-'0'; stank=4; }</pre>
        else if (znak=='#') ) // odebrano znak '#'
        \{ if (a==0) \}
           { COM_send(':'); COM_send(LD+'0'); // wyślij komunikat
             COM send(!LD+'0'); COM send('#'); }
          stank=1; }
                                         // i stank na 1
        else stank=1; // błąd - krótka strzałka na grafie
        break;
 else if (znak=='#')
                                  // odebrano znak '#'
         { if (a<2 && b<2 && a!=b) KL=a; // ustaw KL
          stank=1; }
                                         // i stank na 1
        else stank=1; // błąd - krótka strzałka na grafie
        break;
 case 5: if (znak=='#')
                                   // odebrano znak '#'
        { if (a>0 && b>0 && (a+b==10)) T1=a*10; // ustaw T1
                                    // i stank na 1
          stank=1; }
        else stank=1; // błąd - krótka strzałka na grafie
        break;
}
               // ----- główny graf sterowania ------
switch(stan) {
 case 1: LD=0;
       if (KL) { tim=T1; stan=2; } // ustaw tim na T1
       break;
case 2: LD=1;
       if (!tim) stan=3;
                             // skończył się czas -> 3
       else
                             // zmienna KL==0
       if (!KL) stan=1;
      break;
case 3: LD=0;
       if (!KL) stan=1; // zmienna KL==0 -> 1
       break;
if (tim) --tim;
                              // dekrementuj timer co cykl
                              // i ustaw wyjścia
L1=LD;
```



Zadanie 3. Zaprojektuj układ sterowania według algorytmu:

 $h \le x1$ - nalewamy z obu Z1+Z2 do x1

 $h \ge x1$ - dalej nalewamy tylko z Z1 do x2 w cyklu 3+2 s (T1+T2)

 $h \ge x2$ - zamykamy, czekamy 5 s (T3)


- wylewamy z Z3 do x1 w cyklu 3+2s.

Zakresy czasów: T1, T2 = 1...6 s, T3 = 3...9 s


1:1	x1	x2	cs	'#'			- ustawienie x1, x2, warunek: (x1+x2+cs) parzyste						
1:1	T1	T2	cs	'0'	' #'		- ustawienie T1, T2, warunek: (T1+T2+cs)%5 == 0						
':'	T3	cs	'#'				- ustawienie T3, warunek: (T3+cs) == 9						
':'	'0'	'#'	_	\rightarrow	' :'	Z 1	Z2 Z3 cs '#' (Z1+Z2+Z3+cs) parzyste						
1:1	'1'	'#'	_	\rightarrow	1:1	T1	T2	Т3	cs	' #'		(T1+T2+T3+cs)%5 == 0	

Rozwiązanie:

Przebiegi czasowe, opis stanów, graf sterujący oraz zakresy od-do dla komunikacji:




	0, 1	0, 1	0, 1		
':'	x 1	x2	cs	'#'	
	16	16	04	0	
':'	T1	T2	cs	'0'	'#'
	39	06			
1:1	39 T3	06 cs	' #'		
1:1 1:1			'#'		



- 1 nalewanie z obu (Z1 Z2)
- 2 nalewanie z Z1 maksymalnie T1
- 3 pauza w nalewaniu dokładnie T2
- 4 oczekiwanie (pauza) dokładnie T3
- **5** wylewanie z Z3 maksymalnie 3 s
- **6** pauza w wylewaniu dokładnie 2 s

Graf komunikacyjny (zwróćmy uwagę na sprawdzanie ograniczeń i sum kontrolnych):




Program w C będzie więc wyglądał następująco:

```
// -----
char x1, x2, Z1, Z2, Z3, stan=1, tim; // definicje zmiennych dla sterowania char znak, stank=1, a, b, c, cs; // definicje zmiennych dla komunikacji
char T1=30, T2=20, T3=50; // definicje i inicjowanie czasów T1, T2, T3
                      // wczytanie pliku z funkcjami do komunikacji
#include "serial.c"
// -----
                        // inicjowanie łącza (9600 bit/s)
UART init(9600);
// -----
                        // odczyt odebranego znaku ----- (komunikacja)
znak=COM_recv();
                        // ----- jeśli przyszedł nowy znak (!!!)
if (znak != 0)
                       // ----- to uruchom graf komunikacyjny -----
 switch (stank) {
 case 1: if (znak==':') stank=2;
 case 2: if (znak>='0' && znak<='9') { a=znak-'0'; stank=3; }</pre>
                              // błąd - krótka strzałka na grafie
         else stank=1;
         break;
 case 3: if (znak>='0' && znak<='6') { b=znak-'0'; stank=4; }</pre>
         else if (znak=='#') )
                                                     // odebrano znak '#'
          \{ if (a==0) \}
            { COM send(':'); COM send(Z1+'0');
                                                    // wyślij komunikat 1
              COM send(Z2+'0'); COM send(Z3+'0');
              cs=(Z1+Z2+Z3)%2; COM_send(cs+'0');
              COM send('#'); }
           else if (a==1)
            { COM send(':');
                               COM send(T1/10+'0'); // wyślij komunikat 2
              COM send(T2/10+'0'); COM send(T3/10+'0');
              cs=(5-(T1/10+T2/10+T3/10)%5)%5;
              // i stank na 1
           stank=1; }
         else stank=1;
                          // błąd - krótka strzałka na grafie
         break;
 case 4: if (znak>='0' && znak<='4') { c=znak-'0'; stank=5; }</pre>
         else if (znak=='#')
                                      // odebrano znak '#'
         { if (a>=3 \&\& (a+b==9)) T3=a*10; // ustaw T3
                                             // i stank na 1
           stank=1; }
         else stank=1; // błąd - krótka strzałka na grafie
         break:
 case 5: if (znak=='0') stank=6;
         else if (znak=='#')
                                      // odebrano znak '#'
          { if (a<2 \&\& b<2 \&\& c<2 \&\& ((a+b+c)%2==0))
                                             // ustaw x1, x2
            \{ x1=a; x2=b; \}
           stank=1; }
                                             // i stank na 1
         else stank=1; // błąd - krótka strzałka na grafie
 case 6: if (znak=='#')
                                      // odebrano znak '#'
          { if (a>0 && a<6 && b>0 && ((a+b+c) %5==0))
            \{ T1=a*10; T2=b*10; \}
                                            // ustaw T1, T2
           stank=1; }
                                            // i stank na 1
         else stank=1; // błąd - krótka strzałka na grafie
         break;
```

```
switch(stan) {
              // ----- główny graf sterowania (co 0.1 s) ------
case 1: Z1=1; Z2=1; Z3=0;
       if (x1) { tim=T1; stan=2; } // ustaw timer na T1
       break;
case 2: Z1=1; Z2=0; Z3=0;
                                     // skończył się czas -> 3
       if (!tim) { tim=T2; stan=3; }
       else
                                     // albo
       if (x2) { tim=T3; stan=4; }
                                      // napełniono zbiornik -> 4
       break;
case 3: Z1=0; Z2=0; Z3=0;
       if (!tim&&1) { tim=T1; stan=2; } // koniec pauzy -> 2
       break;
case 4: Z1=0; Z2=0; Z3=0;
       if (!tim&&1) { tim=30; stan=5; } // oczekiwanie dokładnie 5 s
       break;
case 5: Z1=0; Z2=0; Z3=1;
       if (!tim) { tim=20; stan=6; }
                                     // skończył się czas -> 6
                                     // albo
       else
       if (!x1) stan=1;
                                      // opróżniono zbiornik -> 1
       break;
case 6: Z1=0; Z2=0; Z3=0;
       if (!tim&&1) { tim=30; stan=5; } // koniec pauzy -> 5
       break;
} //-----
if (tim) --tim;
                                     // dekrementuj timer co cykl
                                      // zaświeć diody LED
L1=Z1; L2=Z2; L3=Z3;
```

Czasy dwucyfrowe (1...15 s)



Zadanie 4a. Zaprojektuj układ sterowania według algorytmu:

 $h \leq x1~$ - nalewamy $z~\mbox{obu}~Z1 + Z2~\mbox{do}~x1$

 $h \ge x1$ - dalej nalewamy tylko z Z1 do x2 w cyklu 3+2 s (T1+T2)

 $h \ge x2$ - zamykamy, czekamy 5 s (T3)

- wylewamy z Z3 do x1 w cyklu 3+2s.

Zakresy czasów: T1, T2 = 1...6 s, T3 = 1...15 s

	': '	x1	x2	cs	'#'			- usta	wien	ie x1,	x2,	war	runek: (x1+x2+cs) parzyste
	': '	T1	T2	cs	'0'	' #'		- ustawienie T1, T2, warunek: $(T1+T2+cs)\%5 == 0$					
\implies	: :	ТЗН	T3L	cs	'1'	' #'		- ustawienie T3, warunek: $(T3+cs) \%5 == 0$					
	' :'	'0'	' #'	_	→	' :'	Z 1	Z2 Z3 cs '#' (Z1+Z2+Z3+cs) parzyste T2 cs '#' (T1+T2+T3+cs)%5 == 0					(Z1+Z2+Z3+cs) parzyste
	':'	'1'	' #'	_	→	' :'	T1						
\Rightarrow	1:	'2'	'#'	_	→	1:	ТЗН	T3L	cs	' #'			$(T3_cs)\%5 == 0$

Czas T3 (1...15 s) jest zapisany na dwóch znakach: cyfra dziesiątek T3H (0,1) oraz cyfra jednostek T3L (0...9), stąd: T3 = 10 * T3H + T3L

Sprawdzenie zakresu wartości i sumy kontrolnej – pamiętamy, że zawsze **sprawdzamy całą liczbę**, a nie jej poszczególne cyfry:

```
if (... && (a==0||a==1) && (10*a+b)>=1 && (10*a+b)<=15 && (10*a+b+c)%5==0)

T3 = (10*a+b)*10;
```


Wypisanie czasu T3 (wypisanie cyfry dziesiątek oraz jednostek):

```
COM send(T3/100+'0'); COM send((T3/10)%10+'0');
```

Uwagi:

- definiujemy TYLKO zmienną T3 (nie wolno definiować T3H, T3L one są obliczane 'w locie')
- sprawdzamy cały zakres liczby T3 (a więc liczbę, a nie oddzielnie jej poszczególne cyfry)
- wypisując funkcją COM_send() rozkładamy 'w locie' liczbę T3 na cyfrę dziesiątek i cyfrę jednostek, a następnie je osobno wypisujemy

Zadanie 4b. (do samodzielnego rozwiązania). Zaprojektuj układ sterowania + komunikacja:



Zakresy czasów: T1, T2 = 1...6 s, T3 = 1...14 s

':'	x1	x2	'0'	cs	'#'		(x1+x2+cs)==3						
':'	T1	T2	'1'	cs	'# '		(T1+T2+cs)%4==2						
':'	ТЗН	T3L	'A'	cs	'#'		(T3+cs)%4==1						
':'	'0'	'#'	→ ':'		':'	Z1	Z2	Z3	cs	' #'		(Z1+Z2+Z3+cs) nieparzyste	
':'	'1'	'#'	\rightarrow		':'	T1	T2	'2'	cs	' #'		(T1+T2+T3+cs)%4 == 0	
':'	'2'	'#'			':'	ТЗН	T3L	'3'	cs	' #'		(T3+cs)%4==1	