تمرین های تئوری



تمرین اول

معماری کامپیوتر_دکتر اسدی (زمستان ۱۴۰۳) نرگس کاری

دانشكده مهندسي كامپيوتر

فهرست مطالب

٣	ل اول	سواا	١
٣	(اً) محاسبهی مقدار CPI میانگین	١.١	
٣	(ب) محاسبهی مقدار MIPS	۲.۱	
٣	(ج) محاسبهی زمان اجرای برنامه	٣.١	
۴		۴.۱	
۴	ل دوم	سواا	۲
۴	(اً) محاسبه CPI برای هر کامپایلر	١.٢	
۴	(ب) مقایسه عملکرد دو کامپایلر	۲.۲	
۵	(ج) محاسبه میزان تسریع در کامپایلر جدید		
۵	ل سوم	سواا	٣
۵	(اً) مقایسه دو معماری MIMD ، SIMD با مثال	١.٣	
۵	(SingleInstruction, MultipleData) SIMD معماری		
۵	۲.۱.۳ معماری (MultipleInstruction, MultipleData) MIMD معماری		
۵	۳.۱.۳ مثال در کامپیوترهای شخصی		
۶	(ب) بررسی Out-of-Order Execution	۲.۳	
۶	۱.۲.۳		
۶	۳.۲.۳ مراحل اجرای :OoOE		
۶	۳.۲.۳ تأثیر بر عملکرد پردازنده		
۶	ل چهارم	سواا	۴
۶	(الف) محاسبه CPI پردازنده در حالت اولیه:	1.4	
٧	(ب) محاسبه CPI پردازنده پس از اعمال روشهای X و X	۲.۴	
٧	(ج) بررسی تأثیر هر روش و مقایسه آنها:	۳.۴	
٧	ل پنجم	سواا	۵
٧	(الف) محاسبه CPI اولیه و زمان اجرای پردازنده:	۱.۵	
٨	()	۲ ۸	

فهرست مطالب

٨	ششم	سوال	۶
٨	(آ) محاسبه speedup با ۵ برابر شدن سرعت	1.8	
٨	(ب) محاسبه speedup با x برابر شدن	۲.۶	
٨	(ج) محاسبه speedup نهایی سیستم	٣.۶	
٩			٧
٩	(آ) تحلیل کد	١.٧	
١٠	(ب) تحلیل فرم نهایی آرایه	۲.٧	
١٠			

سوال اول

۱.۱ (آ) محاسبهی مقدار CPI میانگین

CPI میانگین از رابطهی زیر محاسبه میشود:

 $CPI = \sum (UsageRate \times ClockCyclesperInstruction)$

$$CPI_{C1} = (\circ \land \mathsf{1F} \times \mathsf{F}) + (\circ \land \mathsf{1} \circ \times \mathsf{A}) + (\circ \land \circ \mathsf{A} \times \mathsf{1} \circ) + (\circ \land \mathsf{FF} \times \mathsf{T}) = \circ \land \mathsf{1F} + \circ \land \mathsf{A} + \circ \land \mathsf{A} + \mathsf{1} \land \mathsf{A} = \mathsf{F} \land \mathsf{AF}$$

$$CPI_{C\mathsf{Y}} = (\circ \land \mathsf{IF} \times \mathsf{Y} \circ) + (\circ \land \mathsf{I} \circ \times \mathsf{Y} \mathsf{Y}) + (\circ \land \circ \mathsf{A} \times \mathsf{FF}) + (\circ \land \mathsf{FF} \times \mathsf{Y}) = \mathsf{Y} \land \mathsf{Y} + \mathsf{Y} \land \mathsf{Y} + \mathsf{A} \land \mathsf{Y} \land \mathsf{A} + \mathsf{I} \land \mathsf{A} = \mathsf{I} \mathsf{Y} \land \mathsf{FF}$$

۲.۱ (ب) محاسبهی مقدار MIPS

MIPS از رابطهی زیر محاسبه می شود:

$$MIPS = \frac{ClockRate}{CPI \times 10^{9}}$$

با توجه به اینکه فرکانس پردازنده ۴۰۰ مگاهرتز است:

$$MIPS_{C1} = \frac{\mathfrak{f} \circ \circ}{\mathfrak{f} / \Delta \mathfrak{f}} pprox \lambda \lambda / 11$$

$$MIPS_{C1} = rac{\mathfrak{f} \circ \circ}{\mathfrak{IT/FF}} pprox \mathfrak{T9/TA}$$

۳.۱ (ج) محاسبهی زمان اجرای برنامه

$$ExecutionTime = \frac{InstructionCount \times CPI}{ClockRate}$$

چون تعداد دستورالعملها ۱۲۰۰۰ است:

$$ExecutionTime_{C1} = \frac{\text{15} \cdot \circ \circ \times \text{5/DF}}{\text{5} \cdot \circ \times \text{10}^{\text{9}}} = \frac{\text{25fh}}{\text{5} \cdot \circ \times \text{10}^{\text{9}}} = \text{149/T} \ \mu s$$

$$Execution Time_{C \mathsf{Y}} = \frac{\mathsf{1} \mathsf{Y} \circ \circ \circ \times \mathsf{1} \mathsf{Y} / \mathsf{F} \mathsf{F}}{\mathsf{F} \circ \circ \times \mathsf{1} \circ^{\mathsf{F}}} = \frac{\mathsf{1} \mathsf{F} \mathsf{Y} \mathsf{9} \mathsf{Y} \circ}{\mathsf{F} \circ \circ \times \mathsf{1} \circ^{\mathsf{F}}} = \mathsf{F} \circ \mathsf{9} / \mathsf{A} \, \mu s$$

۲ سوال دوم (۵) ۴.۱

۴.۱ (د) محاسبه میزان تسریع

با توجه به قسمت قبل باید از فرمول زیر استفاده کنیم:

$$Speedup = \frac{time_{original}}{time_{improved}} = \frac{CPI_{original}}{CPI_{improved}}$$

$$CPI_{C\mathsf{Y}}' = \left(\circ / \mathsf{1F} \times \mathsf{Y} \circ \times \frac{\mathsf{1}}{\mathsf{Y}} \right) + \left(\circ / \mathsf{1} \circ \times \mathsf{Y} \mathsf{Y} \times \frac{\mathsf{1}}{\mathsf{Y}} \right) + \left(\circ / \circ \mathsf{A} \times \mathsf{FF} \times \frac{\mathsf{1}}{\mathsf{Y}} \right) + \left(\circ / \mathsf{FF} \times \mathsf{Y} \right) \mathsf{1/F} + \circ / \mathsf{A} + \mathsf{1/YF} + \mathsf{1/AA} = \mathsf{F/YF}$$

پس داريم:

Speedup =
$$\frac{CPI_{CY}}{CPI_{CY}'} = \frac{14^{\circ}/99}{9/14} = 7/77$$

سوال دوم

۱.۲ (آ) محاسبه CPI برای هر کامیایلر

با استفاده از فرمول زیر:

$$CPI = \frac{CPUTime}{ClockCucleTime \times InstructionCount}$$

برای کامیایلر A داریم:

$$CPI_A = \frac{1s}{(1 \circ - {}^{9}s) \times (1 \times 1 \circ {}^{9})} = 1$$

برای کامپایلر B داریم:

$$CPI_B = \frac{1/4s}{(10^{-4}s) \times (1/4 \times 10^{4})} = 1/18$$

۲.۲ (ب) مقایسه عملکرد دو کامیایلر

می دانیم که زمان اجرای برنامه از فرمول زیر محاسبه میشود.

 $ExecutionTime = InstructionCount \times CPI \times ClockCycleTime$

با توجه که این زمان برای دو پردازنده یکسان شده است پس داریم:

 $ExecutionTime_{C_A} = ExecutionTime_{C_B}$

 $InstructionCount_A \times CPI_A \times ClockCycleTime_{C_A} = InstructionCount_B \times CPI_B \times ClockCycleTime_{C_B}$

$$\frac{ClockCycleTime_{C_A}}{ClockCycleTime_{C_B}} = \frac{CPI_B \times InstructionCount_B}{CPI_A \times InstructionCount_A} = \frac{\text{1/19} \times (\text{1/7} \times \text{10}^{\text{9}})}{\text{1} \times (\text{1} \times \text{10}^{\text{9}})} = \text{1/19} \times (\text{1} \times \text{10}^{\text{9}})$$

با توجه به اینکه زمان دقیق اجرای برنامه هارا نداشتیم ، تنها میتوانیم به طور نسبی بگوییم چرخه زمانی پردازنده ای که کد کامپایلر A را اجرا میکند ۴.۱ برابر پردازنده ی دیگر است و کند تر است.

۳.۲ (ج) محاسبه میزان تسریع در کامیایلر جدید

با توجه به فرمول هایی که داشتیم، داریم:

$$Speedup = \frac{time_{previous}}{time_{new}}$$

برای کامپایلر جدید داریم:

 $ExecutionTime = InstructionCount \times CPI \times ClockCycleTime = (9 \circ \circ \times 1 \circ) \times 1/1 \times 1 \circ ^{-9} = \circ /99$

یس نسب به کامیایلر A داریم:

$$Speedup_A = \frac{1}{\circ / \mathcal{F} \mathcal{F}} = 1/\Delta 1$$

و نسبت به کامپایلر B داریم:

$$Speedup_B = \frac{1/\mathfrak{f}}{\circ/\mathfrak{F}\mathfrak{F}} = \mathfrak{T}/1\mathfrak{T}$$

سوال سوم

۱.۳ (آ) مقایسه دو معماری MIMD ، SIMD با مثال

(SingleInstruction, MultipleData) SIMD معماری ۱.۱.۳

- در این معماری، یک دستورالعمل واحد روی چندین مجموعه داده بهطور همزمان اجرا میشود.
- پردازنده های گرافیکی (GPU) و پردازشهای برداری (VectorProcessing) از این مدل استفاده می کنند.
- مزیت: بهرهوری بالا در پردازشهای دادهمحور مانند پردازش تصویر، پردازش سیگنال، و شبیهسازیهای فیزیکی.

۲.۱.۳ معماری MIMD (MultipleInstruction, MultipleData)

- در این معماری، چندین پردازنده مستقل، دستورالعملهای متفاوتی را روی دادههای مختلف اجرا می کنند.
- پردازندههای چندهستهای (Supercomputers) و ابررایانهها (Multi-CoreCPUs) از این مدل استفاده می کنند.
 - مزیت: انعطافیذیری بالا برای اجرای برنامههای عمومی و پردازشهای پیچیده که به وظایف مستقل نیاز دارند.

۳.۱.۳ مثال در کامپیوترهای شخصی

● پردازندههای های CPU چندهستهای مانند Intel و AMD از معماری MIMD استفاده می کنند تا برنامههای مختلف را همزمان اجرا کنند.

- پردازندههای گرافیکی (GPU) از معماری SIMD برای پردازش تصاویر و ویدئوها استفاده می کنند.
- در کامپیوترهای مدرن، ترکیب این دو معماری دیده میشود؛ CPU برای اجرای وظایف کلی و GPU برای پردازشهای موازی سنگین.

Out-of-Order Execution (ب) بررسی

۱.۲.۳ تعریف

- اجرای خارج از ترتیب (Out-of-OrderExecution) یک تکنیک در پردازنده هاست که به دستورالعمل ها اجازه می دهد مستقل از ترتیب برنامه اجرا شوند، به شرطی که وابستگی داده ای نداشته باشند.
- این روش برخلاف اجرای ترتیبی (In-OrderExecution) است که دستورالعملها را به همان ترتیب که در کد برنامه هستند اجرا میکند.

۲.۲.۳ مراحل اجرای : OoOE

- ۱. واگذاری و رمزگشایی دستورات: پردازنده مجموعهای از دستورات را بارگیری و رمزگشایی می کند.
- ۲. بررسی وابستگیها: پردازنده مشخص می کند که کدام دستورات به دادههای در حال آمادهسازی وابسته نیستند.
 - ۳. اجرای دستورات آماده: دستوراتی که دادههای لازم را دارند، در واحدهای پردازشی مستقل اجرا میشوند.
- ۴. مرتبسازی مجدد نتایج: نتایج در Reorder Buffer (ROB) ذخیره شده و به ترتیب صحیح در ثباتها یا حافظه ثبت میشوند.

۳.۲.۳ تأثیر بر عملکرد بردازنده

- افزایش کارایی پردازنده با کاهش زمان انتظار برای دسترسی به دادهها.
- بهبود استفاده از منابع سختافزاری و کاهش تأخیرهای ناشی از وابستگی دادهای.
- باعث افزایش میزان (InstructionsPerCycle) IPC) می شود که منجر به اجرای سریعتر برنامه ها خواهد شد.

مثال: پردازندههای مدرن مانند Nyzen AMD و Ryzen AMD از Out-of-Order Execution استفاده می کنند تا عملکرد بهتری داشته باشند، مخصوصاً در اجرای برنامههایی که شامل پردازشهای پیچیده هستند.

سوال چهارم

۱.۴ (الف) محاسبه CPI پردازنده در حالت اولیه:

$$\begin{split} CPI_{\text{initial}} &= \sum (CPI_i \times UsageRate_i) = (\circ / \texttt{T} \triangle \times \texttt{T}) + (\circ / \texttt{T} \circ \times \triangle) + (\circ / \texttt{T} \triangle \times \texttt{T}) + (\circ / \texttt{T} \triangle \times \texttt{T}) + (\circ / \circ \triangle \times \texttt{T}) \\ &= 1/\circ \triangle + 1 + \circ / \texttt{F} + \circ / \triangle + \circ / \triangle = \texttt{T} / \texttt{F} \triangle \end{split}$$

Yو X (ب) محاسبه CPI پردازنده پس از اعمال روشهای X

:Floating Point در CPI دستورات X: کاهش % در

$$CPI_X = CPI_{ ext{initial}} - \circ / \circ \Delta \times \circ / \Delta \times \circ = \mathsf{T} / \mathsf{F} \Delta - \circ / \mathsf{T} \Delta = \mathsf{T} / \mathsf{F}$$

روش :Y تقسیم دستورات Store:

$$CPI_{Store,new} = (\circ / F \circ \times Y) + (\circ / F \circ \times \Delta) = 1 / Y + Y = Y / Y$$

$$CPI_Y = CPI_{
m initial} - \circ$$
 / 10 $imes (\mathbf{F} - \mathbf{T}/\mathbf{T}) = \mathbf{T}/\mathbf{F}\Delta - \circ$ / 1 $\mathbf{T} = \mathbf{T}/\Delta\mathbf{T}$

۳.۴ (ج) بررسی تأثیر هر روش و مقایسه آنها:

$$X$$
 بهبود روش $=\frac{87/6}{80}=1/0$

$$m Y$$
بهبود روش $= \frac{\pi /
ho \Delta}{\pi / \Delta \pi} = 1 / \circ \pi$

بنابراین، روش X تأثیر بیشتری در بهبود عملکرد پردازنده دارد.

سوال پنجم

۱.۵ (الف) محاسبه CPI اولیه و زمان اجرای پردازنده:

$$CPI_{\text{initial}} = \frac{(\texttt{Y} \circ \circ \circ \times \texttt{Y}) + (\texttt{Y} \circ \circ \circ \times \texttt{Y}) + (\texttt{A} \circ \circ \circ \times \texttt{Y})}{\texttt{Y} \circ \circ \circ + \texttt{Y} \circ \circ \circ + \texttt{A} \circ \circ \circ} = \frac{\texttt{F} \Delta \circ \circ \circ}{\texttt{Y} \circ \circ \circ} = \texttt{Y} / \texttt{F} \texttt{Y} \Delta \circ \circ = \texttt{Y} / \texttt{F}$$

زمان کل اجرای برنامه:

 $T_{
m initial} = ($ تعداد کل دستورالعملها $) imes CPI_{
m initial} imes T_{
m cycle} =$ نانوثانیه $^\circ$

 $(CPI = \circ \wedge \Delta) \, \mathbf{D}$ با کلاس \mathbf{B} با دستورات \mathbf{B} با کلاس بازینی بازی از دستورات

- \circ /۳ × ۱۵ $\circ \circ \circ$ ۴۵ $\circ \circ$ تعداد دستورات جایگزینشده:
 - 10000 4000 = 10000 دستورات باقیمانده در B: دستورات باقیمانده

محاسبه CPI جدید:

$$CPI_{\mathrm{new}} = \frac{\left(\mathbf{Y} \circ \circ \circ \times \mathbf{1} \right) + \left(\mathbf{1} \circ \Delta \circ \times \mathbf{Y} \right) + \left(\Delta \circ \circ \times \mathbf{Y} \right) + \left(\mathbf{F} \Delta \circ \circ \times \circ / \Delta \right)}{\mathbf{F} \circ \circ \circ} = \frac{\Delta \mathbf{A} \mathbf{Y} \Delta \circ}{\mathbf{F} \circ \circ \circ} = \mathbf{1} / \mathbf{F} \Delta$$

محاسبه زمان اجرای جدید:

$$T_{
m new} = rac{1}{7}$$
نانوثانیه ۲۹۱۲۵ $\Delta imes 1$ ۵ نانوثانیه ۲۹۱۲۵

محاسبه ميزان بهبود

$$speedup = \frac{\text{rrd} \circ \circ}{\text{rgnrd}} = \text{1/118}$$

بنابراین در عمل بهبود داشتیم.

۲.۵ (ب) بررسی بهینهسازی با کاهش تعداد دستورالعملها و افزایش

$$speedup = \frac{T_{initial}}{T_{new}} = \frac{IC_{initial} \times CPI_{\text{initial}} \times T_{\text{cycle}}}{IC_{new} \times CPI_{\text{new}} \times T_{\text{cycle}}} = \frac{\text{1} \times \text{1}}{\text{0/A} \times \text{1/1}} = \text{1/NT}$$

بنابراین این بهینه سازی سودمند است.

سوال ششم

۱.۶ (آ) محاسبه speedup با ۵ برابر شدن سرعت

$$T_{F-initial} = \circ / + \times T_{initial}$$

س دارىم:

$$speedup = \frac{T_{initial}}{T_{new}} = \frac{T_{initial}}{T_{initial} - T_{F-initial} + \frac{1}{\Delta} \times T_{F-initial}} = \frac{1}{\circ /\!\! F + \circ /\!\! T \times \circ /\!\! F} = 1/\!\! F \vee 1/\!\! F \times 1$$

۲.۶ (ب) محاسبه speedup با x برابر شدن

$$speedup = \frac{T_{initial}}{T_{new}} = \frac{T_{initial}}{T_{initial} - T_{F-initial} + \frac{1}{x} \times T_{F-initial}} = \frac{1}{\circ / 9 + \frac{\circ / 5}{x}}$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{\circ / 9 + \frac{\circ / 5}{x}} = 1 / 9 9$$

۳.۶ (ج) محاسبه speedup نهایی سیستم

$$speedup = \frac{T_{initial}}{T_{new}} = \frac{T_{initial}}{\left(\mathbf{1} - \mathbf{0}/\mathbf{T}\mathbf{0} - \mathbf{0}/\mathbf{T}\mathbf{0} \right) T_{initial} + \left(\frac{\mathbf{0}/\mathbf{T}\mathbf{0}}{\mathbf{F}} + \frac{\mathbf{0}/\mathbf{T}\mathbf{0}}{\mathbf{T}} \right) T_{initial}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{0}/\mathbf{F}\mathbf{0}\mathbf{T}} = \mathbf{1}/\mathbf{F}\mathbf{0}$$

سوال هفتم

۱.۷ (آ) تحلیل کد

خط به خط کدداده شده را تحلیل میکنیم.

```
array: .word 15, -19, 17, 20, -10, 12, 100, -5

la $a0, array # $a0 = 0x10010000

addi $a1, $a0, 28

move $v0, $a0

lw $v1, 0($v0)

move $t0, $a0

loop: addi $t0, $t0, 4

lw $t1, 0($t0)

bge $t1, $v1, skip

move $v0, $t0

move $v1, $t1

skip: bne $t0, $a1, loop
```

۱. یک آرایه از اعداد صحیح در حافظه تعریف می شود که شامل مقادیر زیر است:

۲. مقدار آدرس ابتدایی این آرایه در ثبات a فخیره می شود:

 $a \circ = \circ x \setminus \circ \circ \setminus \circ \circ \circ \circ$

٣. مقدار ١a برابر با آدرس آخرين عضو آرايه (يعنى عضو هشتم، ۵-) تنظيم ميشود:

$$a = a + Y = x - x - C$$

این مقدار از آنجایی به دست می آید که هر عدد صحیح * بایت است و * * * مقدار آفست آخرین عضو نسبت به ابتدای آرایه است.

- ۴. مقدار a و در v کپی میشود.
- ۵. مقدار اولین عنصر آرایه (عدد ۱۵) در ۱۷ ذخیره می شود:

$$v = 1 w \circ (a \circ) = 1 \Delta$$

- ۶. مقدار a و در t کپی میشود.
- ۷. حلقه شروع می شود. ابتدا مقدار t و به اندازه ۴ بایت افزایش می یابد تا به عنصر بعدی آرایه اشاره کند.
 - ۸. مقدار عنصری که آدرس آن در t و قرار دارد در ۱t بارگذاری میشود.
- ۹. مقدار درون ۱۲ با مقدار درون ۱۷ مقایسه میشود. اگر مقدار ۱۲ بزرگتر یا مساوی ۱۷ باشد، پرش به برچسب skip انجام میشود.

- ۱۰. اگر مقدار کوچکتری یافت شود، مقدار ۲۰ که آدرس آن مقدار را دارد، در ۷۰ ذخیره میشود.
 - ۱۱. مقدار ۱۲ که کوچکترین مقدار تا آن لحظه است، در ۱۷ ذخیره میشود.
- ۱۲. بررسی می شود که آیا به انتهای آرایه رسیده ایم یا نه. اگر هنوز به انتها نرسیده باشیم، به ابتدای حلقه بازمی گردیم و پردازش ادامه می یابد.

در پایان اجرای برنامه، ۷۰ شامل آدرس کوچکترین مقدار در آرایه خواهد بود و ۱۷ مقدار کوچکترین عضو آرایه را ذخیره خواهد کرد. در این مثال، مقدار کوچکترین عضو آرایه برابر با ۱۹— و آدرس آن ۱۰۰۱۰۰۰۴x۰ است.

۲.۷ (ب) تحلیل فرم نهایی آرایه

کد را خط به خط تحلیل میکنیم.

- ۱. آدرس ابتدای آرایه در رجیستر a فخیره میشود.
- ۲. مقدار ۶ در ۱a ذخیره می شود که نشان دهنده تعداد تکرار حلقه است.
 - ۳. مقدار a · (آدرس اولین عنصر آرایه) در t · کپی میشود.
- ۴. مقدار o + ۱۲ در ۱۲ ذخیره می شود که نشان دهنده آدرس عنصر ششم آرایه است.
 - ۵. مقدار ۱۶ بیتی موجود در آدرس ۰ در ۳۲ بارگذاری میشود.
 - ۶. مقدار ۱۶ بیتی موجود در آدرس ۱t در ۴t بارگذاری میشود.
- ۷. مقدار ذخیرهشده در ۳۲ (عدد اولیه در ۰۲) در آدرس ۱۲ (نیمه دوم آرایه) ذخیره می شود.
- ۸. مقدار ذخیرهشده در ۴t (عدد اولیه در ۱۲) در آدرس t۰ (نیمه اول آرایه) ذخیره می شود.
 - ۹. آدرس t و را دو بایت افزایش می دهد، به طوری که به عنصر بعدی آرایه اشاره کند.
 - ۱۰. آدرس ۱۲ را دو بایت افزایش میدهد، تا به عنصر بعدی در نیمه دوم آرایه اشاره کند.
 - ۱۱. مقدار ۱a را یک واحد کاهش می دهد تا تعداد تکرارها را کنترل کند.
 - ۱۲. اگر ۱a صفر نشده باشد، به ابتدای حلقه پرش می کند تا پردازش ادامه یابد.

این کد عناصر نیمه اول آرایه را با نیمه دوم آن جابهجا می کند. بنابراین، پس از اجرای برنامه، آرایه به شکل زیر تغییر می کند

٧, ٨, ٩, ١٠, ١١, ١٢, ١, ٢, ٣, ۴, ۵, ۶

۳.۷ (ج) کد مییس برای شمارش تعداد ۱ ها

در برنامه زیر ما به عنوان مثال عدد ۲۱ را در a∘ ریختیم و تعداد ۱ های ان را شمرده و در v∘ ریختیم

```
1 .globl main
2 .text
3 main:
4     li $a0 , 21
5     li $v0, 0
6 loop: andi $t1, $a0, 1
7     add $v0, $v0, $t1
8     srl $a0, $a0 , 1
9     bne $a0, $zero , loop
```

حال کد را خط به خط توضیح میدهیم

- ۱. مقدار ۲۱ در رجیستر a\$ « ذخیره می شود.
- ۲. مقدار اولیه ۷¢ه صفر شده و برای شمارش بیتهای ۱ استفاده خواهد شد.
 - ۳. حلقه به ازای هر بیت از راست به چپ اجرا میشود:
- (اً) کمارزشترین بیت (LSB) با عملگر AND استخراج شده و در ۱\$t ذخیره می شود.
 - (ب) مقدار استخراجشده به vه اضافه می شود.
 - (ج) مقدار a\$ ، یک بیت به راست شیفت داده می شود.
 - (د) اگر مقدار a\$ صفر نشده باشد، حلقه تكرار مي شود.

از خط ۵ تا ۹ دقیقا زیر برنامه ی خواسته شده ی سوال را داریم