

root
: Root

system
: EtherSwitch

portlink1
: DistEtherLink

int0

uplinks1
: EtherLink

int0

int1

uplinks0
: EtherLink

int1

int0

portlink0
: DistEtherLink

int0

leaf_switches1
: EtherSwitch

interface

leaf_switches0
: EtherSwitch

interface

interface