Ví dụ cho cộng, trừ và tràn số (overflow) – 5 ví dụ

Unsigned number (Số không dấu)

<u>Ví dụ 1:</u>

- Cho A, B là số không dấu

- Dùng 8 bit biểu diễn

$$A = CF_{(16)}$$

$$B = 13_{(16)}$$

$$A + B = ?$$

Trả lời:

- 1. $A = 1100 \ 1111$ $B = 10011 \rightarrow B = 0001 \ 0011 \ (điền đủ 8 bit)$
- 2. 1100 1111 + 0001 0011

1110 0010 => không bị tràn

Vậy: A + B =
$$E2_{(16)}$$

Unsigned number (Số không dấu)

<u>Ví dụ 2:</u>

- Cho A và B là số

không dấu

- Dùng 8 bit biểu diễn

$$A = 200_{(10)}$$

$$B = 103_{(10)}$$

$$A + B = ?$$

Như vậy, khi cộng hai số không dấu n bit, phép toàn bị tràn khi phép cộng tại bit cuối cùng (bit thứ n-1) vẫn còn nhớ

```
1. A = 1100 \ 1000

B = 110 \ 0111 \rightarrow B = 0110 \ 0111 \ (điền đủ 8 bit)
```

2. ₊1100 1000 0110 0111

→ 10010 1111 => phép cộng tại bit thứ 7 của A

và B vẫn còn nhớ 1→ tràn

 V_{ay} : A + B = 255 và bị tràn

(255 – giá trị lớn nhất của số 8 bits)

❖ Signed number (Số có dấu)

Khi thực hiện phép cộng/trừ hai số có dấu, phép toán bị tràn nếu xảy ra một trong 4 tình huống như bảng sau:

- Hàng 1: Nếu cộng hai số dương, mà kết quả âm => phép toán bị tràn
- Hàng 2: Nếu cộng hai số âm, mà kết quả dương => phép toán bị tràn
- Hàng 3: Nếu trừ một số dương cho một số âm, mà kết quả âm => phép toán bị tràn (Tình huống này giống như hàng 1, trừ một số dương cho một số âm, tức là cộng một số dương với một số dương mà kết quả là âm thì bị tràn)
- Hàng 4: Nếu trừ một số âm cho một số dương, mà kết quả dương => phép toán bị tràn

• (Tình huống giống như hàng 2, trừ một số âm cho một số dương, tức là cộng một số âm với một số âm mà kết quả là dương thì bị tràn)

Operation	Operand A	Operand B	Result indicating overflow
A + B	≥0	≥ 0	< 0
A + B	< 0	< 0	≥ 0
A – B	≥ 0	< 0	< 0
A – B	< 0	≥ 0	≥ 0

Có thể tóm tắt như sau:

- Nếu là phép trừ quy về phép cộng dùng bù 2
- Quy tắc tràn số tính như sau:
 - ✓ Nếu cộng hai số trái dấu, kết quả không bao giờ bị tràn
 - ✓ Nếu cộng hai số cùng dấu mà ra kết quả khác dấu => tràn

❖ Signed number (Số có dấu)

<u>Ví dụ 3:</u>

- Cho A và B là số có

dấu

- Dùng 8 bit biểu diễn

$$A = 200_{(10)}$$

$$B = 103_{(10)}$$

$$A + B = ?$$

<u>Trả lời:</u>

1. A = 1100 1000

2. _1100 1000

0110 0111

10010 1111 => kết quả phép cộng là 0010 1111 (không quan tâm bit 1 dư ra như số không dấu)

3. Kiểm tra tràn:

Xét bảng bên dưới với: phép cộng, A < 0, B > 0, và kết quả dương

=> không có hàng nào tương ứng => không bị tràn

(Cộng 2 số trái dấu chắc chắn không bị tràn)

$$V_{ay}$$
: A + B = 001011111₍₂₎ = 47₍₁₀₎

Operation	Operand A	Operand B	Result indicating overflow
A + B	≥0	≥ 0	< 0
A + B	< 0	< 0	≥ 0
A – B	≥ 0	< 0	< 0
A – B	< 0	≥ 0	≥ 0

❖ Signed number (Số có dấu)

<u>Ví dụ 4:</u>

- Cho A và B là số có

dấu

- Dùng 8 bit biểu diễn

$$A = 247_{(10)}$$

$$B = 237_{(10)}$$

$$A + B = ?$$

1110 1101

3. Kiểm tra tràn:

Xét bảng bên dưới với phép cộng, A < 0 và B < 0, và tổng âm → không có hàng nào tương ứng → không tràn

(Cộng 2 số âm, kết quả âm => không tràn)

$$V_{ay}$$
: A + B = 11100100₍₂₎ = -28₍₁₀₎

Operation	Operand A	Operand B	Result indicating overflow
A + B	≥0	≥ 0	< 0
A + B	< 0	< 0	≥ 0
A – B	≥ 0	< 0	< 0
A – B	< 0	≥ 0	≥ 0

bù 2 của B = 10011001

❖ Signed number (Số có dấu)

<u>Ví dụ 5:</u>

- Cho A và B là số có

dấu

- Dùng 8 bit biểu diễn

$$A = 200_{(10)}$$

$$B = 103_{(10)}$$

$$A - B = ?$$

1.
$$A = 1100 \ 1000$$

 $B = 110 \ 0111 \rightarrow B = 0110 \ 0111 \ (điền đủ 8 bit)$

2. + 1100 1000 + 1001 1001

10110 0001 => kết quả phép cộng 0110 0001 (không quan tâm bit 1 dư ra)

3. Kiểm tra tràn:

Xét bảng bên dưới với phép trừ, A < 0 và B > 0, kết quả dương →

tương ứng với hàng thứ 3 => bị tràn

(Cộng 2 số âm mà kết quả dương => bị tràn)

Vậy: A - B = $-128_{(10)}$ và bị tràn

(-128 là giá trị nhỏ nhất của số có dấu 8 bit)

Operation	Operand A	Operand B	Result indicating overflow
A + B	≥0	≥ 0	< 0
A + B	< 0	< 0	≥ 0
A – B	≥ 0	< 0	< 0
A – B	< 0	≥ 0	≥ 0

Như vậy, với các phép toán bị tràn:

- Nếu là số không dấu, kết quả là giá trị lớn nhất trong giới hạn có thể biểu diễn
- Nếu là số có dấu:
 - ✓ Nếu cộng hai số âm, kết quả là giá trị nhỏ nhất trong giới hạn có thể biểu diễn
 - ✓ Nếu cộng hai số dương, kết quả là giá trị lớn nhất trong giới hạn có thể biểu diễn

Giới hạn có thể biểu diễn của một số:

- Số không dấu n-bit: từ 0 tới (2ⁿ-1)
- Số có dấu n-bit: từ -2ⁿ⁻¹ tới (2ⁿ⁻¹-1)


Ví dụ:

- Biểu diễn số không dấu dùng 8 bit: số sẽ từ 0 tới 255
- Biểu diễn số có dấu dùng 3 bit: số sẽ từ
 -2² tới 2²-1 hay bao gồm: -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
- Biểu diễn số có dấu dùng 8 bit: số sẽ từ
 -2⁷ tới 2⁷-1 hay bao gồm: -128, -127, ..., 0, ..., 127

Ví dụ cho phép nhân (3 ví dụ)

<u>Ví dụ 1:</u>

Thực hiện phép nhân $2_{(10)}$ x $3_{(10)}$ (sử dụng số 4 bit không dấu) theo cấu trúc phần cứng



L^wu đồ giải thuật đi kèm cho cấu trúc phần cứng

<u>Ví dụ 1:</u>

$$2_{(10)} \times 3_{(10)} = ?$$

$$2_{(10)} = 0010$$
 (multiplicand) $3_{(10)} = 0011$

(multiplier)


Cấu trúc phần cứng như hình vẽ là nhân 2 số 32 bits, kết quả là số 64 bits,

Có: thanh ghi multiplicand 64 bits thanh ghi multiplier là 32 bits thanh ghi product là 64 bits


Ví dụ 1 yêu cầu nhân 2 số 4 bits không dấu, sử dụng cấu trúc phần cứng tương tự như hình, vậy kết quả phải là số 8 bits

=> thanh ghi multiplicand 8 bits (giá trị khởi tạo 0000 0010) thanh ghi multiplier là 4 bits (giá trị khởi tạo 0011) thanh ghi product là 8 bits (giá trị khởi tạo 0000 0000)

Iteration	Step	Multiplier	Multiplicand	Product
0	Khởi tạo	0011	0000 0010	0000 0000



- Sau khi khởi tạo xong. Mỗi vòng lặp (interation) sẽ gồm 3 bước:
 - B1. Kiểm tra bit 0 của multiplier xem có bằng 1 hay không; nếu bằng 1 thì product = product + multiplicand; nếu bằng 0, không làm gì cả
 - B2. Dịch trái Multiplicand 1 bit
 - B3. Dịch phải Multiplier 1 bit
- Số vòng lặp cho giải thuật này đúng bằng số bit dùng biểu diễn (ví dụ 1 yêu cầu dùng số 4 bit, thì có 4 vòng lặp)
- Sau khi kết thúc số vòng lặp, giá trị trong thanh ghi product chính là kết quả phép nhân



Ví dụ cho phép nhân

<u>Ví dụ 2:</u>

Thực hiện phép nhân $50_{(8)}$ x $23_{(8)}$ (sử dụng số 6 bit) theo cấu trúc phần cứng như hình

Thanh ghi product như trong hình là 64 bits, nhưng 32 bit đầu (nữa thấp hoặc nữa phải) được dùng để đặt multiplier vào khi khởi tao, nên dùng tên: Product/Multiplier

32-bit ALU

Multiplicand

Product


64 bits

Multiplier

32 bits

Shift right

Write



Start

<u>Ví dụ 2:</u>

 $\overline{50_{(8)} \times 23_{(8)}} = ?$

 $50_{(8)} = 101000$ (multiplicand)

 $23_{(8)} = 010011$ (multiplier)

Cấu trúc phần cứng như hình vẽ là nhân 2 số 32 bits, kết quả là số 64 bits,


Có: thanh ghi multiplicand 32 bits

thanh ghi product 64 bits (khi khởi tạo, đưa multiplier vào 32bits thấp của product, còn nữa cao khởi tạo 0)

Ví dụ 2 yêu cầu nhân 2 số 6 bits, sử dụng cấu trúc phần cứng tương tự như hình, vậy kết quả phải là số 12 bits

⇒ thanh ghi multiplicand 6 bits (giá trị khởi tao 101000) thanh ghi product là 12 bits (6 bit thấp là multiplier, 6 bit cao là 0 → 000000 010011)

Iteration	Step/Action	Multiplicand	Product/Multiplier
0	Khởi tạo	101000	000000 010011



- Sau khi khởi tạo xong. Mỗi vòng lặp (interation) sẽ gồm 2 bước:
 - B1. Kiểm tra bit 0 của Product/multiplier xem có bằng 1 hay không; nếu bằng 1 thì nữa cao của product/multiplier = nữa cao của product/multiplier + multiplicand; nếu bằng 0, không làm gì cả
 - B2. Dịch phải Product/Multiplier 1 bit
- Số vòng lặp cho giải thuật này đúng bằng số bit dùng biểu diễn (ví dụ 2 yêu cầu dùng số 6 bit, thì có 6 vòng lặp)
- Sau khi kết thúc số vòng lặp, giá trị trong thanh ghi product chính là kết quả phép nhân

Iteration	Step/Action	Multiplicand	Product/Multiplier	
0	Khởi tạo	101000	000000 01001(1)	
1	1a: 1=>Nữa cao của Product/Multiplier=Nữa cao Product/Multiplier+Multiplicand	101000	101000 010011	
	2: shift right Product/Multiplicand	101000	010100 00100	
2	1a: 1=>Nữa cao của Product/Multiplier=Nữa cao Product/Multiplier+Multiplicand	101000	111100 001001	
	2: shift right Product/Multiplicand	101000	011110 000100	
3	1:0=> không làm gì	101000	011110 000100	
	2: shift right Product/Multiplicand	101000	001111 000010	
4	1:0=> không làm gì	101000	001111 000010	Kết quả phép nhân
	2: shift right Product/Multiplicand	101000	000111 100000	
5	1a: 1=>Nữa cao của Product/Multiplier=Nữa cao Product/Multiplier+Multiplicand	101000	101111 100001	
	2: shift right Product/Multiplicand	101000	0101111 10000	
6	1:0=> không làm gì	101000	0101111 10000	
	2: shift right Product/Multiplicand	101000	00101111 1000	

Hoặc có thể trình bày ngắn gọn như bảng sau:

Step	Action	Multiplicand	Product/Multiplier
0	Initial Vals	101 000	000 000 010 011
1	Prod = Prod + Mcand	101 000	101 000 010 011
	Rshift Product	101 000	010 100 001 001
2	Prod = Prod + Mcand	101 000	111 100 001 001
	Rshift Mplier	101 000	011 110 000 100
3	Isb = 0, no op	101 000	011 110 000 100
	Rshift Mplier	101 000	001 111 000 010
4	Isb = 0, no op	101 000	001 111 000 010
	Rshift Mplier	101 000	000 111 100 001
5	Prod = Prod + Mcand	101 000	101 111 100 001
	Rshift Mplier	101 000	010 111 110 000
6	Isb = 0, no op	101 000	010 111 110 000
	Rshift Mplier	101 000	001 011 111 000