



ولوم



























#### آشنایی با انواع دیود





دیود ها انواع مختلفی دارند اما ما فقط با یک سری از آن ها آشنا خواهیم شد:

- 1. ديود ساده (Junction Diode)
  - 2. ديود نور ده (LED)
  - 3. ديود زنر(Zener Diode)









#### ۱ – دیود ساده (جانکشن)

دیود ها قطعه ای هستند که اگر جهت قرار گیری آن ها در مدار درست نباشد جریان عبور نمیکند به عبارتی دیگر جریان را از یک سو عبور میدهد دیود ها دارای پایه ی آنود(مثبت) و کاتود(منفی) هستند که اگر به درستی متصل نشوند جریان از آن عبور نمیکند









۱ – دیود ساده (جانکشن)

دیود ها قطعه ای هستند که اگر جهت قرار گیری آن ها در مدار درست نباشد جریان عبور نمیکند به عبارتی دیگر جریان را از یک سو عبور میدهد

دیود ها دارای پایه ی آنود(مثبت) و کاتود(منفی) هستند که اگر به درستی متصل نشوند جریان از آن عبور نمیکند








#### ۲- دیود نورانی ( ال ای دی)


دیود های نورانی مااند دیود ساده قطعه ای هستند که اگر جهت قرار گیری آن ها در مدار درست نباشد جریان عبور نمیکند به عبارتی دیگر جریان را از یک سو عبور میدهد دیود ها دارای پایه ی آنود(مثبت) و کاتود(منفی) هستند که اگر به درستی متصل نشوند جریان از آن عبور نمیکند دیود ها نورانی در هنگام عبور جریان از خود نور پخش میکنند





#### ۲- دیود نورانی (ال ای دی)


دیود های نورانی مانند دیود ساده قطعه ای هستند که اگر جهت قرار گیری آن ها در مدار درست نباشد جریان عبور نمیکند به عبارتی دیگر جریان را از یک سو عبور میدهد دیود ها دارای پایه ی آنود(مثبت) و کاتود(منفی) هستند که اگر به درستی متصل نشوند جریان از آن عبور نمیکند دیود ها نورانی در هنگام عبور جریان از خود نور پخش میکنند





۳– دیود زنر






دیود های زنر مانند دیود ساده قطعه ای هستند که اگر جهت قرار گیری آن ها در مدار درست نباشد جریان عبور نمیکند به عبارتی دیگر جریان را از یک سو عبور میدهد دیود ها دارای پایه ی آنود(مثبت) و کاتود(منفی) هستند که اگر به درستی متصل نشوند جریان از آن عبور نمیکند در دیود ها زنر برای عبور جریان از خود علاوه بر جهت عبور جریان مقدار ولتاژ عبور کننده نیز مهم است

برای مثال در مدل خاصی از دیود زنر حداقل ولتاژ نیاز برای عبور  $\Delta$  ولت است یا در مدلی دیگر ۱۲ ولت و ...



۳- دیود زنر






دیود های زنر مانند دیود ساده قطعه ای هستند که اگر جهت قرار گیری آن ها در مدار درست نباشد جریان عبور نمیکند به عبارتی دیگر جریان را از یک سو عبور میدهد دیود ها دارای پایه ی آنود(مثبت) و کاتود(منفی) هستند که اگر به درستی متصل نشوند جریان از آن عبور نمیکند در دیود ها زنر برای عبور جریان از خود علاوه بر جهت عبور جریان مقدار ولتاژ عبور کننده نیز مهم است

برای مثال در مدل خاصی از دیود زنر حداقل ولتاژ نیاز برای عبور  $\alpha$  ولت است یا در مدلی دیگر  $\alpha$  ولت و ...



# مدار تست ولوم و پتانسیومتر




۱- مقدار ولوم ۵ کیلو اهم میباشد

۲- مقدار مقاومت ثابت ۳۳۰ اهم




# مدار تست ولوم و پتانسيومتر




۱ – مقدار ولوم ۵ کیلو اهم میباشد ۲ – مقدار مقاومت ثابت ۳۳۰ اهم

# مدار تست LDR





۱- مقدار مقاومت ثابت ۳۳۰ اهم



#### مدار تست LDR



۱– مقدار مقاومت ها ۳۳۰ اهم . ۱۰ کیلو اهم