Поколение ЕВМ с точки зрения инженера-электронщика

Поколения ЭВМ .Однако, изобретение в 1948 г. транзистора и замена ламповых компонент ЭВМ полупроводниковыми и их дальнейшая микроминиатюризация позволили более интенсивно развиваться средствам вычислительной техники. Таким образом, развитие вычислительной техники неразрывно связано с развитием электронной техники, являющейся элементной базой ЭВМ. Элементная база определяет периодизацию развития ЭВМ по поколениям.

І поколение (1950-1958 г.г.) – на электронных лампах, навесной монтаж;

II поколение (1959-1967 г.г.) - на транзисторах, печатный монтаж;

III поколение (1968-1978 г.г.) – на микросхемах малой степени интеграции, многослойный печатный монтаж;

IV поколение (1979-1993 г.г.) - на микросхемах большой степени интеграции, кристалл, материнская плата;

V поколение (1994 г.-настоящее время) – на микросхемах сверх большой степени интеграции.

Для ЭВМ V-ого поколения характерно не только совершенствование элементной базы, но и совершенствование архитектуры системы, в первую очередь связанную с использованием методов параллельной, в частности, конвейерной обработки информации. Они также обладают возможностью взаимодействия с ЭВМ при помощи естественного языка: человеческой речи и графических изображений, способностью системы обучаться, производить смысловую обработку информации, делать логические суждения. Следует заметить, что последние функции ЭВМ V-ого поколения связаны с совершенствованием программного обеспечения, а непрерывный рост степени интеграции микросхем имеет предел. Поэтому по элементной базе четкой границы между ЭВМ IV-ого и V-ого нет. Очевидно, это произойдет тогда, когда переключательный элемент – транзистор заменится на более совершенную логическую обработку на молекулярном уровне и логическая электроника перерастет в функциональную.

2. Киев и первые ЕВМ. Киев-«кибернетическая Мекка»

В Киеве 1-ая ЭВМ (Лебедев. 1 на континенте Европа) 1947-1951-МЭСМ. Она имела арифметическое устройство, которое выполняло 50 арифметических или логических операций в секунду. МЭСМ была одной из первых в мире ЭВМ с параллельной обработкой кодов. В 1966 году была сконструирована ЦВМ БЭСМ-6 под руководством Лебедева. До 1973 года она являлась наиболее производительной машиной в СССР. Под руководством Глушкова были разработаны ЦВМ «Мир» и «Мир-2» в 60-х годах, в которых впервые было реализовано ступенчатое микропрограммирование. С момента создания первых ЭВМ их элементная база менялась 5 раз.

Вначале 60-х был создан институт кибернетики (директор – Глушков)

3. Система программирования вычислительной системы

Система программування— сукупність мови програмування і комплексу програм, які забезпечують реалізацію даної мови програмування засобами машинної мови кокнретної ЕОМ. У цей програмний комплекс входять: транслятор, бібліотека стандартних програм, компонувальник (редактор зв'язків), наладжувальник та інші засоби.

4. Типы вычислительных процессов

Вся совокупность віч.процесов используеміх для решения различных задач(мат.,науч-техн.,и других) на евм может разделена на 3 групи – линейная,ветвящийся,цикличекая.

А)Лин . про – выч.процес в котором сопост. Етапы вичисления выпол.в лин.последовательность их записи.на блок схеме представляется в виде блоков размещааемых сверху вниз в порядке их выполняемости. для них характерно то что направление вичисления не зависит от исх.даных .

Б)ветвящ – процес,в котором в зависимости от исходных условий иили промеж.результатов он реализуеться поодному из нескольких зарание предусмотреных направлений каждое отдельное направление называют ветвью вычисления выюор той или иной ветви осущ проверкой выполнения логич условия определяющего св-ва исх даных или промежуточных результатов в каждом конкретном случае процес реализуеься только по одной ветви а выполнения остальных исключаються. В)циклич – при реализации алгоритмов решение многих задач наблюдаеться многократное повторение отдельных этапов их выч.процеса. Многократно повторение наз.циклом, а вычисл.процес содержащий эти этапы – циклическим.

5. Функциональная схема ЕВМ(Фоннеймановская машина)

Функциональная схема ЕВМ(Фоннеймановская машина)

Архитектура ЭВМ включает в себя как структуру, отражающую состав ПК, так и программно – математическое обеспечение. Структура ЭВМ - совокупность элементов и связей между ними. Основным принципом построения всех современных ЭВМ является программное управление.

Основы учения об архитектуре вычислительных машин были заложены Джон фон Нейманом. Совокупность этих принципов породила классическую (фон-неймановскую) архитектуру ЭВМ.

Фон Нейман не только выдвинул основополагающие принципы логического устройства ЭВМ, но и предложил ее структуру, представленную на рисунке.



Положения фон Неймана:

- Компьютер состоит из нескольких основных устройств (арифметикологическое устройство, управляющее устройство, память, внешняя память, устройства ввода и вывода)
- Арифметико-логическое устройство выполняет логические и арифметические действия, необходимые для переработки информации, хранящейся в памяти
- Управляющее устройство обеспечивает управление и контроль всех устройств компьютера (управляющие сигналы указаны пунктирными стрелками)
- Данные, которые хранятся в запоминающем устройстве, представлены в двоичной форме
- Программа, которая задает работу компьютера, и данные хранятся в одном и том же запоминающем устройстве
- Для ввода и вывода информации используются устройства ввода и вывода

6. Принцип хранения программы (принцип программного управления)

Цифровой электронной вычислительной машиной (ЭВМ) называется комплекс технических средств, имеющих общее управление и предназначенное для преобразования информации по заданному алгоритму.

В ЭВМ автоматизирован процесс преобразования информации за счет использования принципа программного управления, сущность которого состоит в том, что управление процессом обработки данных осуществляется на основе информации, заданной извне. Основные аспекты принципов программного управления сформулированы американским ученым венгерского происхождения Фон-Нейманом в 1945-ом году и заключаются в следующем:

1.Принцип управления извне. Управление работой ЭВМ осуществляется программой, заданной извне. Программа состоит из команд, каждая команда осуществляет единичный акт преобразования информации и поступают в ЭВМ в строго

определенной последовательности, определяемой программой. Все разновидности команд конкретной ЭВМ составляет систему команд этой ЭВМ.

2. Принцип условного перехода. Это возможность перехода в процессе вычислений на тот или иной участок программы в зависимости от промежуточный результатов вычислений. Этот принцип обеспечивает механизм ветвления алгоритма программы.

3. Принцип хранимой программы. Команды как и данные представляются в единой форме и хранятся в одной памяти. При этом исполняются различные способы интерпретации хранимой информации. Следует заметить, что хранение команд и данных в одной памяти соответствует так называемой Пенсильванской архитектуры ЭВМ, в отличии от Гарвардской архитектуры, где команды и данные хранятся в различных хранилищах.

4. Принцип использования двоичной системы счисления. Для представления информации в ЭВМ использование двоичной системы счисления объясняется простотой и высокой надежностью элементов, имеющих два устойчивых состояния, а также хорошо разработанным аппаратом Булевой алгебры, который, в частности, позволяет проводить синтез двоичных устройств преобразования информации.

5. Принцип иерархии памяти. В соответствии с этим принципом вся память ЭВМ делится на внутреннюю и внешнюю. Непосредственно вычислительный процесс протекает с внутренней памятью, имеющую меньшую емкость, но более высокое быстродействие. Взаимодействие между внешней памятью, имеющей большую емкость, но меньшее быстродействие, и внутренней памятью происходит в процессе программного управления. Принцип иерархии памяти является компромиссом между емкостью и быстрым доступом к памяти. Размещение информации во внутренней и внешней памяти осуществляется по адресам.

Эти принципы дополняются для современных ЭВМ следующими положениями:

- 1. принципом иерархии построения ЭВМ в целом;
- 2. принципом пространственно-временного преобразования обрабатываемой информации;
- 3. принципом не нарушения причинно-следственных связей, установленных в ЭВМ.
- -Первое положение будет рассмотрено ниже.
- -Второе положение заключается в том, что, чем больше тратиться аппаратных затрат, размещаемых в пространстве, тем меньше требуется времени для обработки данных, и наоборот, чем меньше оборудования, тем больше требуется времени для обработки данных. Это положение включает в себя принцип временного разделения, характерного для построения многих устройств ЭВМ.
- -Третье положение заключается в том, что в ЭВМ устанавливается определенная цепочка причинно-следственных связей, нарушение которых приводит к неработоспособности ЭВМ.

7. Алгоритм. Его свойства. Способы изображения

Алгоритм — чітко визначена послідовність дій, виконуючи які, Обробник інформації (людина або автомат) реалізує процес перетворення даних, з метою одержання кінцевого результату з початкових даних (аргументів). Властивості алгоритму:

- -детермінованість кожна дія алгоритму повинна сприйматися Обробником інформації однозначно;
- -дискретність (покроковість) алгоритм складається з дій, які у змозі виконати Обробник інформації;
- -масовість алгоритм конструюється для розв'язання не однієї конкретної задачі, а цілого класу задач даного типу;
- -результативність (цілеспрямованість, скінченність) алгоритм повинен подати результат за скінчену кількість кроків. Способы записи:-Словесный (на естественном языке)-Форменно-словесный (например с использованием формул)-Графический-С помощью языка программирования.

8. Прикладное ПО вычеслительных систем


Прикладне програмне забезпечення — сукупність програм, призначених для розв'язування певних цільових задач або класу таких задач. Нині ринок пропонує широке розмаїття програмних продуктів, що автоматизують різноманітні види (сфери) людської діяльності. Серед них:

- текстові редактори;
- бази даних;
- інформаційно-пошукові системи;
- електронні таблиці;
- системи програмованого навчання;
- системи штучного інтелекту;
- математичні програми;
- програми для моделювання;
- системи автоматизованого проектування.

9. Еволюция программных модулей в процессе обработки(по Олефиру схемка є)

Програма, записана будь-якою мовою програмування, називається початковим модулем (ПМ). Початковий модуль перетворюється відповідним **транслятором** в об'єктний модуль (ОМ) — модуль в проміжному форматі, спільному для всіх трансляторів. Об'єктний модуль ще не призначений для безпосереднього виконання, оскільки крім тексту програми (ще не зовсім готового для виконання на ЕОМ) містить додаткову інформацію про організацію зв'язків між програмними модулями та про налагодження програми на конкретне місце в оперативній пам'яті під час її завантажування. ОМ повинен пройти ще один етап обробки — редагування. На цьому етапі він обробляється системною програмою «Редактор зв'язків». У результаті з'являється програма, готова до завантажження її в ОП з настроюванням на конкретні адреси. Така програма називається завантажувальним модулем (ЗМ). ПМ, ОМ та ЗМ є переміщуваними модулями, не пов'язаними з конкретними адресами пам'яті ЕОМ. Після завантажження в ОП спеціальною програмою-завантажником і настроювання на певні адреси модуль стає непереміщуваним (абсолютним).

Об'єктний модуль складається з тексту програми в машинному коді та двох словників — словника зовнішніх імен та словника



10. Основные технические характеристики ЕВМ. Ресурсы ЕВМ

- 1.Быстродействие . Быстродействие определяет способность ЭВМ выполнять определенные типы операций, как правило, регистровые пересылки, за единицу времени. Быстродействие ЭВМ зависит от скорости протекания переходных процессов в элементной базе и задается тактовой частотой внешнего генератора.
- 2.Производительность. Производительность определяет способность ЭВМ выполнять любые типы операций, так называемые «смеси Гибсона», за единицу времени. Производительность зависит не только от используемой элементной базы, но и от применяемых архитектурных решений ЭВМ.
- 3. Разрядность машинного слова. Эта характеристика влияет на точность вычислений и диапазон представимых в ЭВМ чисел. 4.Максимально возможная адресация адресного пространства ЭВМ. Эта характеристика определяет максимальный объем оперативной памяти и возможности по ее виртуальному расширению.
- 5.Количество групп команд и команд в группах, составляющих систему команд ЭВМ. Эта характеристика определяет возможности ЭВМ по применению соответствующих операционных систем и по программированию.
- 6.Количество способов адресации команд и данных. Эта характеристика определяет возможности ЭВМ по использованию гибких алгоритмов обработки данных.
- 7.Тип используемого интерфейса (сопряжения) ядра ЭВМ с внешними устройствами.

8.Надежность.

9.Стоимость.

10. Потребляемая мощность.

Ресурсы ЭВМ — средства вычислительной системы, которые могут быть выделены процессу обработки данных на определённый интервал времени. К ресурсам ЭВМ традиционно относят объём доступной памяти, процессорное время и др. При разработке принципов архитектуры компьютеров широко используется идея о закреплении разных операций процесса решения задачи (процесса вычислений) за разными специализированными устройствами. К **центральным** (системным) устройствам ПК относятся прежде всего центральный процессор и оперативная память. Периферийными устройствами компьютера являются: дисплей, клавиатура, манипуляторы — мышь, джойстик, световое перо и т. п., винчестер, дисководы для гибких дисков, компакт-дисков и т. п., принтер, плоттер, сканер, модем и пр. Архитектура современных персональных компьютеров основана на магистрально-модульном принципе. В соответствии с этим принципом ПК состоит из отдельных заменяемых устройств и эти устройства взаимодействуют между собой (обмениваются информацией) через системную (Информационную) магистраль. Системная магистраль предназначена для передачи данных, адресов, команд управления. Центральные устройства подсоединены к шине непосредственно, а периферийные — через устройства сопряжения (контроллеры или адаптеры).Устройства компьютера целесообразно характеризовать по следующим признакам: класс устройств (название), назначение, принципы работы, основные технические характеристики (пользовательские характеристики, потребительские свойства), особенности, программная поддержка. Для того чтобы устройства работали в комплексе, нужны специальные программы управления устройством (для каждого устройства — своя). Такие программы называются **драйверами**.Производительность процесора,емкость памяти,возможности системного обмена,програмі общего пользования

ЦП+ОП↔ ОШ ОН

ОШ: ШД (данных), ША (адреса), ШУ (управления)

- Подразумеваемый операнд (операнд фактически задается кодом операции команд)

- -//- адрес (в команде не содержится указаний об адресе, но он подразумевается)
 Непосредственная адресация (в команде содержится не адрес, а сам операнд)
 Прямая -//- (исполнительный адрес совпадает с адресной частью команды)
 Относительная -//- (исполнительный адрес определяется суммой адресного кода команды и базового адреса)
 • Укороченная -//- (в команде задаются только младшие разряды адресов, старшие подразумевают
- нулевыми) • Регистровая -//- (в качестве фиксированных ячеек с короткими адресами используются регистры
- процессора)
- процессора». Косвенная -//- (адресный код команды указывает адрес ячейки памяти, в которой находится адрес операнда или команды)
- Автоинкрементная -//- (сначала содержимое регистра используется как адрес операнда, а затем получает приращение, равное числу байт в элементе массива)
- Автодекрементная -//- (спачала содержимое указанного в команде регистра уменьшается на число, равное числу байт в элементе массива, а затем используется как адрес операнда)
- Адресация слов переменной длины

12. План вычеслительного експеремента

- 1.Постановка задачи (определяются цели исследования; моменты, которыми можно пренебречь)
- 2. Формализация задачи (построение математической модели)
- 3.Выбор численного метода решения математической модели (доработка существующего или разработка нового метода).
- 4.Алгоритмизация численного метода(представление процеса решения данной мат.модели выбраным методом).
- 5. Запись алгоритма на языке, который воспринимает комп'ютер программирование.
- 6. Отладка программы(поиск и устранение ошибок(дебаг) в программе) Ошибки : синтакс,смысл..
- 7. Тестирование программы.
- 8. Решение основной задачи (модели)
- 9. Анализ полученных результатов.

13. Режимы работы ЕВМ. Еволюция ОС

Еволюція ОС тісно зв'язана з режимами доступу та режимами роботи ЕОМ.

- 1.Режим безпосереднього доступу до ЕОМ, коли користувач сам запускає свою програму і веде з нею діалог у процесі роботи. Використовується в ЕОМ першого та другого покоління.
- 2. Пакетний режим. Завдання користувачів формуються в пакети, які пропускає оператор ЕОМ.
- 3. Мультипрограмування (мультизадачність). У пам'яті ЕОМ одночасно знаходяться кілька задач користувачів, готових до виконання. Мультипрограмування забезпечує найвищу продуктивність обладнання ЕОМ.
- 4. Режим розподілу часу. Є два типи систем розподілу часу: мультидоступ та реальний час. Покоління ОС:
- 0)Операційні системи відсутні. Процес програмування трудомісткий. Використання режиму безпосереднього доступу до ресурсів ЕОМ.(1945-1955)
- 1)Використання алгоритмічних мов програмування, трансляторів, бібліотек, стандартних програм, створення монітор них систем для керування проходженням завдань. Впровадження пакетного режиму ЕОМ.(1955-1965)

2)Родини програмно-сумісних ЕОМ різної потужності з розвиненою системою переривань та розвиненими операційними системами. Впровадження режимів роботи ЕОМ:1)мультипрограмного; 2)розподілу часу; 3)реального часу.(1965-1980) 3)ЕОМ, які забезпечують персональне та комунальне використання обчислювальних потужностей, об'єднаних в єдину мережу.(1980-2008)

14. Классификация ЕВМ по принципу действия. Сравнение различных типов ЕВМ

1)ABM 2)ЦВМ 3)ГВМ (АЦВМ)

В АВМ перерабатываемая информация представляется в непрерывной форме в виде измененных во времени физических величин - электрических напряжений и токов.

В ЦВМ - обработке подвергаются цифровые (дискретные) коды математических величин.

В ГВМ - присутствие информации в аналоговом и цифровом виде.

Сравнительные характеристики АВМ и ЦВМ:

Достоинство АВМ:

- 1)высокое быстродействие;
- 2)простота конструкции;
- 3) наглядность и простота ввода и вывода данных;
- 4) простота в изменении параметров иследоваемой задачи;
- 5) возможность работы в различных масштабов времени.

Недостатки АВМ:

- 1)Невысокая точность получения результата;
- 2)Сравнительно узкая область применения.

Достоинство ЦВМ:

- 1) универсальность;
- 2)высокое быстродействие;
- 3)точность вычислений.

Недостаток ЦВМ:

довольно трудоемкий и длительный процесс подготовки задачи для решения.

OC — це основа всієї системи програмного забезпечення сучасної ЕОМ, яка визначає операційне середовище, де працюють оператори, програмісти, інженери, адміністратори та власники обчислювальних засобів.

Операційні системи виконують дві головні функції: розширення можливостей ЕОМ та управління її ресурсами.

Основні функції операційних систем:

- діалог із користувачами;
- ініціація та завершення виконання задач користувачів;
- керування ходом їх виконання;
- обробка різних виняткових ситуацій, що виникають в процесі роботи;
- розподіл ресурсів ЕОМ між задачами;
- забезпечення можливості використання наявних програмних та інформаційних засобів загального користування;
- взаємний захист програм та інформації, які належать різним користувачам;
- оптимізація паралельної роботи пристроїв ЕОМ з метою досягнення найвищої продуктивності; реєстрація та облік усієї виконуваної роботи

Системное ПО вычеслительной системы. Структура ПО вычеслительной системы

Системне програмне забезпечення (СПЗ) — комплекс програмних засобів, які призначені для підвищення ефективності використання потужностей ЕОМ, полегшення її експлуатації, зниження трудомісткості роботи з проектування та виконання програмних продуктів, надання користувачу ЕОМ різноманітних послуг.

До складу СПЗ ЕОМ входять:

- операційні системи організує виконання програм та взаємодію користувача з комп'ютером;
- сервісні системи розширюють можливості ОС, надаючи користувачу та програмам, що виконуються, набори додаткових послуг. З цієї причини іноді сервісні системи (особливо інтерфейсні системи) відносять до складу ОС;
- інструментальні системи об'єднання різноманітних системних програмних засобів, які використовуються для розробки програмних продуктів, хоча частина з них може застосовуватися для розв'язування прикладних задач.
- системи технологічного обслуговування призначені для полегшення тестування обладнання та пошуку несправностей. Програмне забезпечення (у широкому значенні) — сукупність програм, стандартних програм (підпрограм), мов програмування, правил та документації, яка необхідна для використання та експлуатації програмних продуктів.

17. Программа для ЕВМ. Комманды их разновидности. Структура колланд
Программа — описание алгоритма в форме, воспринимаемой ЭВМ. Программа представляет собой совокупность команд, записанных в определенной последовательности, обеспечивающей решение задачи на ЭВМ. Команды выполняются в порядке, соответствующем их расположению в последовательных ячейках памяти. При естественном порядке после выполнения очередной команды выбирается команда, расположенная в следующей по порядку ячейке памяти. Естественный порядок может быть нарушен:

- Командами перехода (безусловного и условного адрес следующей команды зависит от выполнения условия)
- -//- замещения
- Сменой состояния программы
- Запросами прерывания программы

Структура команды определяется составом, назначением и расположением полей в команде.

Поколения ЕВМ с т.з. математика-программиста 1945 1965 1985 200000000

Операційні системи відсутні. Процес программування трудомісткий. Використання режиму безпосереднього доступу до ресурсів ЕОМ.

Використання алгорітмичних мов програмування, трансляторів, бібліотек стандартних програм, створення моніторних систем для керуваня мкинэждоходп завдань. FMS -Fortran Monitor System. IBSYS операційна система для ІВМ 7094. «ДУБНА» - ОС для ЕОМ БЕСМ-6. Диспетчер EOM M-222 Впровадження

пакетного режиму роботи ЕОМ.

Родини програмносумісних ЕОМ різної потужності з розвиненою системою переривань та розвиненими операційними системами. IBM/360, IBM/370, €C EOM, CM EOM, mini-EOM «Електроніка». Впровадження режимів роботи ЕОМ: мультипрограм

ного розподілу часу

реального часу Операційні системи: SABRE, MCP, CTSS, OS/360, OS/370, MULTICS, UNIX, MINIX,

Linux

ЕОМ, які забезпечують персональне та комунальне використання обчислювальних потужностей, об'єднанних в єдину мережу.

Користувацькі	Серверні
MS DOS, PC DOS, MS Windows 3.1, MS Windows 95, MS Windows 98, MS Windows Me, MS Windows XP, Linux (Ubuntu, ASP, Lindows), Sun OS, MS Windows Vista	Novell NetWare, Windows NT (3.0, 4.0), Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Sun OS Server, Linux (SuSe, Red Hat)

Концепция BOC(OSI). Взаимодействие открытых систем СПД

Базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем - абстрактная сетевая модель для коммуникации и разработки сетевых протоколов представляет уровневый подход к сети. Каждый уровень обслуживает свою часть процесса взаимодействия. Благодаря такой структуре совместная работа сетевого оборудования и программного обеспечения становится гораздо проще и прозрачней. В настоящее время основным используемым семейством протоколов является TCP-IP разработка которого не была связана с моделью OSI.

Уровни моделей:

- 7. прикладной (предоставление услуг на уровне конечного пользователя: почта)
- 6. уровень представления данных (интерпретация и сжатие данных)

сеансовый аутентификация и проверка полномочий

4. транспортный (обеспечение корректной сквозной пересылки данных)

сетевой (маршрутизация и ведение учета)

канальный (передача и прием пакетов, определение аппаратных адресов)

Физический (кодирование информации в электрический сигнал)
 2 – Ethernet, FDDI, Token Ring, PPP, SLIP...
 1, 2 – IP, ICNP, IGMP, RIP, ARP, RARP, OSPF...

4 - TCP, UDP.

5, 6, 7 - HTTP, FTP, SMTP...

Способы повышения производительности ВС б. Способы повышения производительности вычислительных систем

Коэффициент эффективности машины представляет собой отношение ее производительности к сумме стоимости самой машины и затрат на се эксплуатацию за определенный промежуток времени. Производительность ЭВМ общего назначения оценивается по скорости выполнения некоторых смесей команд, формируемых путем анализа частоты исполнения разного вида команд.

К более частным характеристикам ЭВМ относятся: число разрядов в машинном слове, скорость выполнения основных видов команд, емкость оперативной памяти, максимальная скорость передачи информации между ядром ЭВМ и внешним оборудованием.

- Увеличение тактовой частоты
- -//- количества инструкций программного кода выполняемых за один такт процесса
- Увеличение кол-ва процессоров
- Создание вычислительных классов
- Увеличение количества ядер в одном процессоре
- Оптимизация алгоритмов вычисления

Кодирование символов в вычеслительной технике и систем передачи данных

 кодирование заимолов в вычестительной технике и систем передачи ланных
 Современные ЭВМ обрабатывают алфавитно-цифровую информацию. Совокупность всех символов, используемых в вычислительной системе, представляет собой ее алфавит. Символу соответствует машинная единица информации - слог. Наибольшее распространение получило представление алфавитно-цифровой информации с помощью 8-разрядных слогов - байтов. С помощью байта можно кодировать 256 различных

В качестве внутреннего кода для представления а-ц символов в памяти машины ЕС ЭВМ применяется двоичный код для обработки информации.

Для упрощения автоматизации обработки данных применяют весовой принцип при кодировании символов. Двоичное число, соответствующее коду символа, называется его весом. При весовом кодировании веса

Кодов цифр последовательно возростают, а веса кодов букв увеличиваються в алф.. порядке (вес кода Б на 1 больше А)

Информация. Формы представления. Теорема Котельникова

Джерело інформацій та створювані ним повідомлення та сигнали розділяють на непреривну та дискретну.

Якщо сигнал (повідомлення) в кінцевому інтервалі амлітуд приймає довільну кількість значень, то він (вона) називається непреривним; якщо кількість значень обмежене, то сигнал (повідомлення) – дискретне.

Непреривні повідомлення відображаються сигналами, відображаючими собою якісь фізичні величини, змінні непреривно та приймаючі нескінченне число значень в деяких діапазонах. Така форма уявлення інформації використовується в аналогових і обчислювальних пристроях.

Дискретні повідомлення складаються з скінченної множ. елементів (скінченного числа значень), які формуються джерелом інформації та називаються літерами, або символами. Літери відображаються сигналами, приймаючими кінцеве число значень. В інформаційній та обчислювальній техніці поняття літери включає в себе символи різних систем письма, цифри, пунктуаційні знаки, математичні символи та інші. Якщо елементам дискретного повідомлення поставленні у відповідность цифри або деяки їх сукупності, та така перестановка інформації називається цифровим (числовим). Кінцевий набір букв складає алфавіт. Дискретні сигнали як засіб передачі інформації знайшли більш широке застосування, ніж непреривні, так як вони менш схильні впливу перешкод в каналах зв'язку. Можливість передачі непреривних повідомленнь за допомогою дискретних булла доведена

Якщо функція непреривна та її частковий спектр не містить складаючих частин, перебільшуючих F гц, то вона цілком визначається сукупністю ординат, відстаючих у часі друг від друга на ½ F сек.

Одним з найбільших досягнень інженерної думки є те, що може бути дана кількісна оцінка: інформацію можна виміряти.

В.А. Котельниковим в 1993:

1. Информация. Формы представления информации. Теорема Котельникова
Св-во объектов и явлений (процессов) порождать многообразные состояния, которые посредством отражения передаются от одного объекта к другому и запечатлеваются в его структуре. При этом не сами объекты и явления являются информацией, а их отражения в виде чисел, формул, символов и др.абстрактных хар-ках. Информация может быть отнесена к области абстрактных категорий
Если сигнал(сообщение) в конечном интервале амплитуд принимает произвольное кол-во значений, то он называется интеррерывным (сообщения отображаются сигналами, представляющими собой какие-либо физические всличины, изменяющиеся непрерывно и принимающие бесконечное число значений в некотором днапазоне); если же кол-во значений ограниченное, то сигнал – дискретный (сообщения состоят из конечного множества элементов, формируемых источником информации и называемых буквами, или символами). символами).

опуществания. Т. Любая несинусоидная непериодическая прямая может быть представлена в виде суммы синусоид, которые имеют различную амплитуду, фазу и частоту.

Измерение количества информации. Единицы измерения

Кол-во информации зависит от степени неопределенности событий, которая хар-ся их вероятностями.

Клод Шеннон: $I = -(p_1 \cdot log_2p_1 + p_2 \cdot log_2p_2 + ... + p_n \cdot log_2p_n)$, где I - кол-во информации, <math>n - cocтoяние объекта, p - вероятностьсостояния.

Частный случай - Хартли: если объект может находиться в одном из n состояний и каждое из этих состояний одинаково возможно, то кол-во информации I = log2n.

Единица информации называется бит – кол-во информации, посредством которого выделяется одно из двух равновероятных состояний объекта. (Если объект может находиться в одном из 8 равновероятных состояниях, то I = log₂8 = 3 бита; в одном из 16 - 4 бита). Какое кол-во информации содержит один символ в тексте точно ответить трудно (необходимо знать частоту использования и сочетания символов). Если же все символы равновероятны, то кол-во информации в одном символе I = log₂n. Аналогично, если предположить, что цифры 0,1...9 используются одинаково часто, то одна цифра содержит I = $\log_2 10 = 3.32$ бита информации.

Для измерения больших объемов информации: $1K=2^{10}$ байт, $1M=2^{10}$ Кбайт, $1\Gamma=2^{10}$ К, $1T=2^{10}$ К, $1T=2^{10}$ С

24. Обобщенная модель системы передачи данных



Приклал : скрипаль в стулії → слухач

Первинний перетворювач → мікрофон; через посилювач та модулятор (coder; код-ноти) на передавач. По каналу зв'язку інформація поступає на приймач, після чого за допомогою елементів слуху та емоційного сприйняття потрапляє до адресата.

25.	Системы счисления п	рименяимые в EBM. Код BSD(бі-сі-ді)	
-----	---------------------	-------------------------------------	--

Десятичные	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
цифри										
Двоично- десятичний код (код BCD) Код 8421	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001
Код 8421+3 Код с избитком 3	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100

Форма представления чисел в ЦВМ. Естествинная форма представления чисел в цыт. сстественная форма представления чисел

Разряд двоичного числа представляется в ЦВМ неким техническим устройством (например триггером), двум различным состояниям которого преписуются значения 0 и 1.

Существует две формы представления чисел в ЦВМ: с плавающей и фиксированной запятой. $A = \pm a_{n-1}a_{n-2}...a_{0}, a_{-1}...a_{-m}$. Максимальное число $2^{k}-1$.

Фиксированная запятая: строго зафиксировано кол-во разрядов для целой и дробной части числа; при выборе кол-ва разрядов учитывают нужную точность.

1 запятая фиксирована справа: $A_{min}=1$, $A_{max}=11...1(k$ единиц)= 2^k -1 2 запятая фиксирована перед старшим разрядом числа: $A_{min}=2^{-k}$, $A_{max}=0,11...1=1-2^{-k}$. Плавающая запятая: в разрядную сетку записывают не только само число, но и масштаб этого числа $A=\pm Mq^{\pm p}$ (знак числа, мантисса, основание с.с., знак порядка, порядок). Порядок указывает расположение запятой в числе.

 A_{max} =0.11...1(m единиц)*2 $^{+11...1(p}$ единиц)

При представлении числа x в форме с фиксированной точкой указывается знак числа (sign x) и модуль числа (mod x). в q-ичном коде (q - основание с.с.) вместо точки постоянно для всех чисел и в процессе решения задач не меняется. Знак положительного числа кодируется 0, знак отрицательного – 1. код числа с фиксированной точкой состоящий из кода знака и q-ичного кода его модуля называется прямым кодом qфиного числа. Разряд прямого кода числа в котором располагается код знака называется прямым кодом чичного числа. Разряды прямого кода числа в котором располагается код знака называется знаковым разрядом кода. Разряды прямого кода числа в которых располагается q-ичный код модуля числа называется числовыми разрядами кода. При записи прямого кода одинаковый разряд располагается левее старшого цифрового разряда и обычно отделяется от цифровых разрядов точкой.

Позиционные системы счисления. Основные характеристики ПСС

Совокупность приемов записи (кодирование чисел) с помощью символов называется системой счисления. Условные знаки используемые для обозначения чисел – цифры. Существует два классаСС:

- -позиционные (в которых значения цифр зависит от их места(позиции) в последовательности цифр, изображающих число)
- -непозиционные (при изменении места положения цифры в изображении числа, значение цифры не изменяется)

Основные характеристики позиционных систем счисления:

- 1. основание с.с. (q) это величина показывающая во сколько раз единица соседнего старшего разряда больше единицы младшего разряда.(123: 1 - сто единиц, 2 - двадцать единиц, 3 - три единицы).
- 2. использование цифр в данной с.с.(в качестве символов могут быть выбраны любые знаки(* [,], (,), ^...)). На практике нашли применения такие с.с. в которых основание равно кол-ву цифр используемых в данной с.с.. Значение цифр на практике: натуральный ряд цифр и ноль. Значение максимальной цифры - q-1
- 3. для определения значения числа необходимо цифру каждого разряда умножить на вес этого разряда и суммировать полученное произведение. Таким образом позиционный ряд можно представить:

 $A = a_{n-1} q^{n-1} + a_{n-2} q^{n-2} + ... + a_0 q^0 + a_1 q^{-1} + ... + a_m q^{-m}$

При представлении числа у с плаванощей точкой (в нормально форме) требуется задать знаки мантнесы и порядка, их модули в q-ичном коде а также основание системы счисления х=mqp (мантисса, основание с.с.,порядок). Для задания числа в нормальной форме требуется задать знаки мантиссы и порядка и их

Свойства ПСС

Некоторые св-ва позиционных систем счисления

максимальное число, которое может быть записано в с.с. с основанием q при использовании n в целой части числа и m разрядов в дробной части числа $A=(q-1)(q^{n-1}+q^{n-2}+...+q^{-m})$. числа такой позиционной с.с. с некоторым дискретным интервалом $\eta=q^{-m}$. $N=A_{max}/\eta + 1$

Число разрядов необходимых для представления N разрядных чисел в с.с. с основанием q.

30. Переключательные ф-ции 2-х аргументов

1. Логическое сложение двух или нескольких простых высказываний - это функциональная зависимость, в результате которой сложное высказывание Р будет истинно, если хотя бы одно из составляющих его простых высказываний истинно, и ложно, когда одновременно ложны все составляющие его простые высказывания.

Формула логической связи : $P = x^{\vee}y$ (P есть x ИЛИ y), где $^{\vee}$ - знак дизъюнкции – логическое сложение (P = x+y).

Логика работы элемента дизъюнкции задается таблицей истинности:

X	у	$P = x \lor y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

№ функции 7 $F_7(x,y)$

Схема элемента логического сложения позволяется схемой ИЛИ, дизъюнктором или собирательной схемой. Её функциональное обозначение:

$$\begin{array}{c|c} x & 1 \\ \hline y & 1 \\ \hline \end{array}$$

2. <u>Логическое умножение</u> двух или более высказываний заключается в том, что сложное высказывание Р будет истинно в том и только в том случае, когда составляющие его простые высказывания будут одновременно истинны.

Логическое умножение, конъюнкция обозначается знаком конъюнкции \lor , или знаком (and), или буквой И. Формула: $P = x \lor y (P \text{ есть } x \text{ И } y)$.

Логический элемент И работает в соответствии с таблицей истинности:

X	0	0	1	1
у	0	1	0	1
$P = x^y$	0	0	0	1

№ функции 1

 $F_1(x,y)$

и называется конъюнктором, или схемой И, или схемой совпадения.

3. Константа нуль:

X	y	$F_0(x,y)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 $F_0(x,y)$ N_2 функции 0

Логический элемент, реализующий функцию "Константа нуль", называется "генератор нуля"

4. Константа единица:

X	y	$F_{15}(x,y)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 $F_{15}(x,y)$ № функции 15

Логический элемент реализующий функцию,- "генератор единиц".

5. Отрицание дизъюнкции (стрелка Пирса, или функция Вебба) – логическая функция истинна только тогда, когда составляющие её простые высказывания одновременно ложные.

Запись м. б. в одном из видов:

 $F{=}x{\downarrow}y; \quad F{=}\;x{}^{\bigvee}y \quad ; \; F{=}x{+}y \; ; \;\; F{=}x\; \mathbf{O}\; y;$

Таблица истинности:

X	у	$F_8(x,y)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

№ функции 8

$$F_8(x,y)$$

Для реализации операции используется элемент Пирса (ИЛИ-НЕ). Функциональное изображение элемента ИЛИ-НЕ

6. <u>Отрицание конъюнкции</u> (Штрих Шеффера) – функция истинна, если хотя бы одно из составляющих её высказываний ложно.

Алгебраическая запись операции Шеффера:

$$F(x,y)=x/y;$$
 $F=x/y;$ $F=x/y;$

Таблица истинности отображает логику роботы:

X	у	F(x,y)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

№ функции 14

$$F_{14}(x,y)$$

Для реализации операции применяется элемент Шеффера (элемент И-НЕ) функциональное изображение которого:



7. <u>Эквивалентность (равнозначность)</u> – логическая, операция, в результате которой функция будет истинной, если составляющие её аргументы равноценны или равнозначны.

Обозначение:
$$F(x,y)=x \equiv y;$$

$$F(x,y)=x\sim y;$$

$$F(x,y)=x = y;$$

Логика роботы:

X	У	F(x,y)

0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

№ функции 9

 $F_9(x,y)$

Элемент реализующий функцию, называется равнозначность.

Функциональное обозначение:

8. <u>Сумма по модулю 2</u>- операция, в результате которой логическая функция истинна, если составляющие ее аргументы неравнозначны, неравноценны.

Алгебраическая запись: $F(x,y)=x \oplus y$;

Сумма по mod 2 — логическая неравнозначность, т.е. $F(x,y) = \overline{x} \equiv y$; Логика роботы:

X	y	$F_6(x,y)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

№ функции 6

 $F_6(x,y)$

Элемент, реализующий операцию, называется "Сложение по mod 2", или M2.

Функциональное обозначение:

9. <u>Импликацией</u> от у к х считается такая логическая операция, в результате которой функция ложна только в том случае, когда величина х ложна, а у - истинна.

Функция обозначается:

$$F(x,y)=y \rightarrow x (ЕСЛИ y, то x)$$

$$F(x,y)=x^{\vee}y$$

Таблица истинности:

X	y	$F_{11}(x,y)$
0	0	1
0	1	0

1	0	1
1	1	1

№ функции 11

 $F_{11}(x,y)$

Операция реализуется элементом импликации.

Функциональное обозначение :

$$\begin{array}{c|c} x & 1 \\ \hline y & 1 \\ \hline \end{array}$$

Логическая связь "ЕСЛИ-ТО".

10. <u>Импликация от х к у</u> — логическая операция, в результате которой функция ложна только в том случае, когда х истинна, а у — ложна. Х называется посылкой, а Y — следствием.

"Если 2*2=5, то снег черный". (ЕСЛИ X, то Y)
Функция обозначается:
$$F(x,y)=x \rightarrow y$$

 (если X, то У)
 $F(x,y)=\overline{x}^{\vee}y$

Таблица истинности:


X	y	$F_{13}(x,y)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

№ функции 13

 $F_{13}(x,y)$

Операция реализуется элементом импликации.

Функциональное обозначение:



Остальные 6 функций являются либо повторителями входной переменной, либо запретом по одному из входов (отрицание импликации), либо инверсий одного из входов.

$F_2(x,y)$	xΔy;	Запрет по х	Схема запрета
	$\overline{\mathbf{x}}^{\wedge}\mathbf{y}$;	отрицание импликации	
$F_3(x,y)$	X	Переменная х	Повторитель х
$F_4(x,y)$	yΔx	Запрет по у	Схема запрета
	$x^{\wedge}\overline{y}$;	отрицание импликации	
$F_5(x,y)$	у	Переменная у	Повторитель у
$F_{12}(x,y)$	$\frac{1}{X}$	Отрицание х,	Инвертор x
		инверсия х	
$F_{10}(x,y)$	$\overline{\mathbf{y}}$	Отрицание у	Инвертор <mark>у</mark>

инверсия у

31. Булева функция. Набор. Свойства переключательных функцій

Логические двоичные функции получили название Булевых по имени английского математика 19-того века Дж. Буля. Совокупность значений входных переменных (аргументов) называется <u>набором</u> и обозначается $x_1, x_2, ..., x_n$, где x_i равно \emptyset или 1.

Функция $f(x_1, x_2, ..., x_n)$, определяемая на наборах двоичных аргументов $x_1, x_2, ..., x_n$ и принимающая в качестве своих возможных значений \emptyset или 1, называется <u>логической</u>, или <u>булевой переключательной</u> функцией.

Для задания булевой функции достаточно построить таблицу её значений, отвечающей всевозможным различным наборам аргументов. Таблица получила название <u>таблицы истинности</u>.

Некоторые свойства переключательных функций:

1. Любая переключательная функция п аргументов определяется на 2ⁿ наборах.

Набор n аргументов - это двоичное n разрядное число. Но количество различных n разрядных чисел равно 2ⁿ.

Пр.: 0,0,0,0,0,0 - нулевой набор;

0,0,0,0,0,1 - первый набор;

0,0,0,0,1,0 - второй набор;

0,0,1,0,1,0 - десятый набор;

1,1,1,1,1,1 - 63-й набор;

Набор аргументов, содержащий все единицы (1,1,1,1,1,1), называют единичным набором.


2. Число различных переключательных функций $\,$ п аргументов конечно $\,$ и равно $\,$ 2 $^{2^{n}}$.

Переключательная функция n аргументов определена на 2^n наборах, на которых они принимают значение 0 или 1. Поэтому каждой переключательной функции можно поставить в соответствие 2^n –розрядное двоичное число, а поскольку этих чисел 2^{2n} , то такое же количество и различных переключательных функций.

32. Комбинационные «логические» схемы

<u>Комбинационная схема</u> – это устройство, в котором совокупность выходных сигналов в дискретный момент времен t_i однозначно определяется набором входных сигналов, поступивших на вход устройства в тот же момент времени t_i .

Комбинационную схему можно представить в виде m-k пелюсника, имеющего i входов и j выходов. Входное слово M (входной алфавит) КС задается набором символов $M_1, M_2 \dots M_i$



а выходное слово КС К (выходной алфавит) задается набором символов $k_1, k_2, ..., k_j$ КС характеризуется:

- числом входных сигналов;
- числом выходных сигналов;
- логической формулой или таблице истинности.

При изменении набора входных сигналов M меняется набор выходных сигналов К. Т.о. выходные сигналы КС полностью определяются входными сигналами и не зависят от внутреннего состояния КС. Поэтому КС называется также <u>автоматами без памяти</u>, или <u>примитивными автоматами</u>.

33. Переключательная ф-ция 1 аргумента

Существует 4 различные переключательные функции одного аргумента.

х	0	1	Усл.обозн.	Название функции
6 (-)	0	0	0	const 0
f ₀ (x)				
	0	1	х	Переменная х
f ₁ (x)				
	1	0	ÿ	Инверсия х
f ₂ (x)				
	1	1	1	const 1
f ₃ (x)				

Функция $f_0(x) \equiv \emptyset$. Эту функцию называют константный нуль и обозначают $f_0(x)=0$.

Функция $f_3(x) \equiv 1$. Эту функцию называют константой единицы и обозначают $f_3(x)=1$.

Функция $f_1(x)$ повторяет значение аргумента x, поэтому $f_1(x) \equiv x$.

X-черта называется знаком отрицания.

Математически это выражается формулой: P = "x(P есть не x). Элемент, реализующий функцию НЕ, или операцию отрицания, функцию инверсии, называется элементом НЕ (инвертором). На функциональных схемах обозначается так:



34. Основные законы и соотношения алгебры логики

С помощью этих законов преобразуют и упрощают исходные логические функции.

- 1. Переместительный закон:
- для логического сложения: (х+у)=(у+х)
- для логического умножения: ху=ух
- 2. Сочетательный закон:
- для логического сложения: x+(y+z)=(x+y)+z
- для логического умножения: (xy) z=x(y z)
- 3. Распределительный закон:
- для логического сложения: (x+y) z=x z+y z
- для логического умножения: xy + z = (x + z)(y + z)
- 4. Закон инверсии:
 - Формулы -для логического сложения: _(x+y)=_x_y де Моргана -для логического умножения: _(xy)=_x+_y
- Отсюда следует закон двойного отрицания:

Функционально полные системы переключательных функцій и элементов

универсальными логическими функциями. Одна из задач синтеза схем заключается в выборе типов элементов, из которых должны собираться логические схемы. Основное требование к набору логических элементов - построить с помощью имеющегося этого набора любою сколь угодно сложную схему. Но ввиду того, что законы функционирования элементов описываются переключательными функциями, то сформулированное требование сводится к определению набора таких переключательных функций, с помощью которых можно получить любую сколь угодно сложную функцию, что соответствует операции суперпозиции, заключающейся в замене одних аргументов функции другими.

[Например, если аргументы функций Z(x,y) являются, в свою очередь, функциями других аргументов X=X(a,b) и У=У(c,d), то можно образовать функцию вида Z=Z(a,b,c,d)].

Упрощение логических выражений можно достичь выражением сложных логических функций через другие функции. <mark>Сист</mark>ема переключательных функций называется <u>функционально полной,</u> если с помощью функций, входящих в эту систему, применяя операции суперпозиции, можно получить любую сколь угодно сложную переключательную функцию. Примерами функционально полных систем переключательных функций могут служить:

- 1) инверсия, дизъюнкция и конъюнкция;
- 2) т.к. закон инверсии позволяет преобразовывать дизъюнкцию в конъюнкцию и наоборот, то функционально полными будут:
- а) дизъюнкция и инверсия;
- б) конъюнкция и инверсия.
- 3) Т.к. через отрицание конъюнкции или отрицание дизъюнкции можно представить любую логическую функцию от п переменных, и эти функции являются также функционально полными.

Алгоритм синтеза схем цифрових устройств

При синтезе логических устройств ЭВМ, выполняющих необходимое преобразование цифровой информации, можно выделить следующие этапы:

- На основании анализа функций, которые должны выполняться данным устройством, формируются логические условия его функционирования в виде соответствующей таблицы.
- По этой таблице составляется СДНФ логической функции.
- 3. Производится минимизация логической функции.
- По упрощенной логической формуле строится функциональная схема устройства, причем минимальному числу и 4. однородности логических элементов отдается предпочитание.

Конечные «полные» автоматы

4. Конечные (полные) автоматы

Устройство, выходное слово в котором в дискретный момент времени t_i определяется не только по входному слову в тот же момент времени і, а и по его внутреннему состоянию, обусловленному его предшествующими этапами работы

Автомат с памятью задается 3 наборами переменных: М (m₁, m₂, ..., m_i) – входной набор (алфавит) К (k₁, k₂, ..., k_j) – выходной набор

, qk) - набор внутренних состояний автомата

Функционирование конечного автомата однозначно определено, если установлены связи во времени между 3 его алфавитами. Обычно значения алфавитов сохраняются неизменными на протяжении временных интервалов, называемых тактами.

Закон функционирования конечного автомата возможно задать 3 способами

- табличным
- аналитическим
- графическим.

Табличный способ. Таблица содержит графы:

- Набор входных переменных М_т в момент дискретного времени t
- Внутренние состояния автомата Q₁ в дискретный момент времени t

Внутренние состояния автомата Q_{t-1} в дискретный момент времени t+1
 Значение выходных переменных K_{t-1} в дискретный момент времени t+1
 Аналитический способ реализуется заданием формул для функций переходов и выходов, получасмых из табличного представления образованием СДНР и СКНВ.

Графическое представление законов функционирования автоматов осуществляется с помощью графов. При это вершинами графа отображают внутренние состояния автомата, а переход из одного состояния в другое дугами графа, на которых указывают входные переменные в момент изменения его внутреннего состояния. Выходные переменные для автоматов Мура наносятся внутри вершин графа, а для автомата Мили - на лугах

Класиффикация элементов ЦВМ. Физическое представление логических 0 и 1

Классификация:

По назначению: логические (реализуют одну булевскую функцию: И, ИЛИ, НЕ), функциональные (реализуют несколько булевых ф-ций: И-ИЛИ-НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, ИЛИ-НЕ), вспомогательные (осуществляют усиление, формирование, генерацию сигналов, а так же их преобразования по мощности, амплитуде и длительности, не изменяя их логических значений).

По характеру сигналов, что используются для физического представления 0 и 1, все элементы делятся на

потенциальные, импульсные и динамические

Потенциальный способ реализации двоичных чисел заключается в том, что 0 и 1 передаются различными уровнями потенциалов или определенными значениями тока.

Сигналы 0 и 1 могут быть заданы двояко: в СНП 1 задается более низким уровнем потенциала, чем 0, а в

СВП 1 задается более высоким уровнем, чем 0.

Импульсный способ состоит <u>в</u> том, что 1 задается импульсом положительной полярности, а 0 - импульсом отрицательной полярности. Применяется также импульсный способ, когда 1 воспроизводится наличием импульса, а 0 - его отсутствием.

Также используется метод задания численной информации потенциально-импульсным способом, когда в одной схеме отображаются 2 вида сигналов.

По параметрам элементы можно классифицировать в зависимости от:

- Реализации логических функций
- Нагрузочной способности
- Быстродействия
- Предельной рабочей частоты
- Потребляемой мощности

К общим техническим параметрам относят

- Надежность
- Стоимость
- Конструктивно-механические особенности и др.

<u>Регистры</u> – устройство преднозначеное для приема кратковременного хранения и считывания

двоичной информации а также для выполнения над словом некоторых логических преоброзований регистр представляет собой совокупность триггеров и вспомогательных схем, обеспечивающих выполнение некоторых операций: «сброс» регистра, прием слова из другого устройства, передача слова в другой регистр, сдвиг слова вправо или влево, преобразование последовательного кода слова в параллельный и наоборот, поразрядные логические операции.

По назначению регистры делятся на накопительные (для ввода, хранения и вывода двоичной информации), сдвигающие (для ввода, хранения, сдвига и вывода двоичных чисел), преобразующие.

Разновидности: сегментные регистры – сохраняют адрес начала сегмента: CS – кодового сегмента, DS – сегмента данных, SS – сегмента стека, ES – дополнительного сегмента

Регистры общего назначения: АН – девый байт, AL – правый байт, АХ – сумматор в операциях вв/в, некоторых операциях над строками и арифметических операциях, ВХ – базовый регистр. СХ – регистрсчетчик, DX - регистр данных

Регистровые указатели обеспечивают доступ к данным в стеке (SP - указывает на смещение относительно

вершины стека, BP – указывает на смещение относительно данных внутри стека)

Индексные регистры используются для расширенной адресации и в операциях сложения/вычитания (SI-является индексом источника и используется совместно с DS, DI – является индексом назначения и используется совместно с ES)

Указатель команд IP содержит смещение, относительно СS, на команду которая должна быть выполнена.

Флаговый регистр хранит в виде битовых полей результаты выполнения операций

Регистр – это узел ЭВМ, предназначенный для хранения, записи и чтения двоичных слов и выполнения над ними некоторых логических операций. Структурно регистры представляют собой совокупность триггеров, число которых соответствует числу разрядов в слове, а также вспомогательных схем, обеспечивающих выполнение некоторых элементарных операций, среди которых могут быть:

- 1. установка регистра в ноль (сброс);
- 2. прием двоичного слова;
- выдача двоичного слова; 3.
- сдвиг слова на требуемое количество разрядов; 4.
- 5. преобразование последовательного кода слова в параллельный и наоборот;
- поразрядные логические операции.

По способу приема и выдачи информации регистры делятся на:

- параллельные регистры; 1.
- регистры сдвига;
- комбинационные регистры. 3.

Параллельные регистры

Параллельные регистры – используются для выполнения операций приема, хранения, выдачи информации, и поразрядных логический операций над словами. Параллельные регистры представляют собой совокупность RS-, D- или Т-триггеров, имеющих связнные входные и выходные цепи.

Регистры сдвига

Операция сдвига заключается в перемещении всех цифр слова в направлении от старших к младшим разрядам (правый сдвиг) или от младших к старшим разрядам (левый сдвиг). В освободившиеся разряды всегда заносится «0».

Регистры сдвига используются для выполнения следующих операций:

умножения на 2^k , сдвиг в сторону старших разрядов,

умножение на 2^{-k} , сдвиг в сторону младших разрядов,

преобразование кодов из параллельного в последовательный и наоборот.

Регистры сдвига могут быть построены на RS- или D-триггерах, но сами триггеры должны быть двухступенчатыми, т.е. иметь основные и вспомогательные триггера.

Регистры реверсивного сдвига


Реверсивный сдвиговый регистр обеспечивает сдвиг информации как влево, так и вправо. Между разрядами реверсивного регистра сдвига встраиваются логические схемы, которые в зависимости от значения сигнала реверса N пропускают выходы левого или правого соседних разрядов.

Логические операции с использованием регистров.

Операция поразрядной дизъюнкции выполняется за три такта: в первом такте происходит сброс регистров А и В сигналами СБА и СБВ, во втором такте принимаются

числа в эти регистры с помощью сигналов ПЧА и ПЧВ, в третьем такте выполняется операция дизъюнкции с помощью сигнала Д.

Аналогично выполняется операция поразрядной конъюнкции



ПЧА – прием числа А. СБА – сброс регистра А. ПЧВ – прием числа В. Д – сигнал поразрядной дизъюнкции. СБВ – сброс регистра В. К - сигнал поразрядной конъюнкции

14. Тригтеры, их назначение, принцип работы. Типы триггеров, способы описания их работы. Триггер является элементом, который может находиться в одном из двух устойчивых состояний. Одному из этих состояний приписывается значение 1, а другому – 0, состояние триггера распознается по его выходному сигиалу. Под влиянием входного сигнала триггер скачкообразно переходит из одного устойчивого состояния в другос, при этом скачкообразно изменяется уровень напряжения его выходного сигнала.

Для удобства использования в схемах вычислительных устройств, триттеры обычно имеют два входа: прямой Q («выход 1») и инверсный ¬Q(«выход 0»). В единичном состоянии триггера на входе Q высокий уровень сигнала, а в нулевом – низкий. На выходе ¬Q наоборот. Схемы триггеров можно разделить на несколько типов:

с установочными входами – RS-триггер – реализует ф-цию вида $Q(t+1)=S(t)^{\vee}Q(t)^{\neg}R(t)$, S(t)R(t)=0, t – момент времени, предшествующий смене состояния

со счетным входом – T-триггер (в простейшем случае может быть построен с использованием двухтактного синхронизируемого RS-триггера) – $Q(t+1)=Q(t)^{V-1}Q(t)^{V-1}Q(t)$ а также D-триггер (реализует Φ -цию временной задержки) – Q(t+1)=D(t)

JK-триггер — ф-цию переходов можно представить в виде булевой ф-ции: $Q(t+1) = \neg K(t)Q(t)^{\vee}J(t)^{\neg}Q(t)$ и др.