Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (МФТИ)

КАФЕДРА ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ДИОД ШОТТКИ

Работу выполнил студент	
группы Б04-004	
Работу принял, оценка	

1 Цель работы

- 1. Изучение применения диода в промышленности;
- 2. Изучение физики процесса, наглядно убедиться в ее верности при помощи численного моделирования;
- 3. Изготовление контакта Шоттки;
- 4. Снятие характеристик изготовленного контакта, а также ранее изготовленного омического контакта.

2 Аннотация

В работе изучается принцип работы диода Шоттки, который представляет собой выпрямитель напряжения. Также рассматриваются два вида контакта металла с полупроводником. Исследуемый диод Шоттки был сделан с помощью магнетронного напыления: изготовлен стек из материалов Al/Si/Au. Для сравнение заранее был изготовлен омический контакт. В работе исследуются вольтамперные характеристики изготовленных образцов и приводится сравнение полученных данных с характеристиками промышленных диодов.

3 Теоретические положения

Практическое применение диода в промышленности

Диоды являются одними из самых распространенных электронных компонентов. Они присутствуют практически во всех электронных приборах, которые мы ежедневно используем – от мобильного телефона до его зарядного устройства. Ниже рассмотрим основные типы электронных схем, в которых диоды нашли свое применение.

- 1. Нелинейная обработка аналоговых сигналов. В связи с тем, что диоды относятся к элементам нелинейного типа, они применяются в детекторах, логарифматорах, экстрематорах, преобразователях частоты и в других устройствах, в которых предполагается нелинейная обработка аналоговых сигналов. В таких случаях диоды используют или как основные рабочие приборы для обеспечения прохождения главного сигнала, или же в качестве косвенных элементов, например в цепях обратной связи. Указанные выше устройства значительно отличаются между собой и используются для разных целей, но применяемые диоды в каждом из них занимают очень важное место.
- **2.** Выпрямители. Устройства, которые используются для получения постоянного тока из переменного называются выпрямителями. В большинстве

случаев они включают в себя три главных элемента – это силовой трансформатор, непосредственно выпрямитель (вентиль) и фильтр для сглаживания. Диоды применяют в качестве вентилей, так как по своим свойствам они отлично подходят для этих целей.

- **3. Стабилизаторы.** Устройства, которые служат для реализации стабильности напряжения на выходе источников питания, называются стабилизаторами. Они бывают разных видов, но каждый из них предполагает применение диодов. Эти элементы могут использоваться либо в цепях, отвечающих за опорные напряжения, либо в цепях, которые служат для коммутации накопительной индуктивности.
- 4. Ограничители. Ограничители это специальные устройства, используемые для того, чтобы ограничивать возможный диапазон колебания различных сигналов. В цепях такого типа широко применяются диоды, которые имеют прекрасные ограничительные свойства. В сложных устройствах могут использоваться и другие элементы, но большинство ограничителей базируются на самых обычных диодных узлах стандартного типа.
- **5. Устройства коммутации.** Диоды нашли применение и в устройствах коммутации, которые используются для того, чтобы переключать токи или напряжения. Диодные мосты дают возможность размыкать или замыкать цепь, которая служит для передачи сигнала. В работе применяется некоторое управляющее напряжение, под воздействием которого и происходит замыкание или размыкание. Иногда управляющим может быть сам входной сигнал, такое бывает в самых простых устройствах.
- 6. Логические цепи. В логических цепях диоды применяются для того, чтобы обеспечить прохождение тока в нужном направлении (элементы «И», «ИЛИ»). Подобные цепи используются в схемах аналогового и аналогово-цифрового типа. Здесь перечислены только основные устройства, в которых применяются диоды, но существует и много других, менее распространенных.

Диод в цепи

Однако из всех вышеприведенных способов применения диода в промышленности, главный из них - выпрямитель напряжения. Чтобы понять, как работает диод, рассмотрим простую цепь с диодом и без, затем изобразим зависимость напряжения от времени (рис.1)




Рис. 1: Зависимость напряжения от времени в присутствии диода и в его отсутствие

Т.к. рассматриваемый нами Диод представляет из себя контакт металла и полупроводника, то имеет смысл разобраться в природе полупроводников.

Энергетические диаграммы металла и полупроводника

Для начала изобразим зонные диаграммы для металла и полупроводника (рис.2) Здесь энергия, необходимая для выхода электрона в вакуум (далее работа выхода), находится как разность уровней вакуума и Ферми. Как видно из диаграммы, отличие полупроводника в наличии запрещенной зоны, в которой не может быть занятых состояний. Отсюда получаем, что уровень Ферми в полупроводнике находится между зонами валентности и проводимости. Уровень Ферми также характеризуется заселенностью, равной 1/2, при любой температуре. Легко его можно найти их распределения Ферми-Дирака (1), которое дает информацию о вероятности нахождения электрона на уровне с энергией Е




Рис. 2: Зонная диаграммы металла и полупроводника

$$f(E) = \frac{1}{1 + exp(\frac{E - E_F}{kT})} \tag{1}$$

Изобразим графики f(E) для металла и полупроводника (рис.3)




Рис. 3: Графики распределения Ферми-Дирака для металла и полупроводника

Полупроводник п-типа

Полупроводник n-типа обладает донорной примесью (элементом с лишним электроном). Для примера рассмотрим фтор, который встраивается в структуру кремния (рис.4).




Рис. 4: Донорный фтор в структуре кремния

Так фтор дает в запрещенной зоне дополнительный уровень, находящийся блозко к зоне проводимости. Тогда необходимо приложить небольшую температуру (обычно комнатной достаточно), чтобы электрон с донорного уровня перешел в зону проводимости. Понятно, что тогда распределение Ферми-Дирака примет немного другой вид (рис.5).




Рис. 5: Характеристики проводника п-типа

Полупроводник р-типа

Аналогичный принцип работы у акцепторных примесей, который не отдают электрон, а принимают. Тогда в запрещенной зоне возникает дополнительный акцепторный уровень, который находится ближе к зоне валентности. Вследствие этого уровень Ферми смещается ближе к зоне валентности и находится между данной зоной и акцепторным уровнем (рис.6).




Рис. 6: Характеристики проводника р-типа

Диод Шоттки

Рассмотрим контакт полупроводника n-типа и металла. Пусть работа выхода полупроводника меньше, чем у металла. Тогда на границе полупроводникметалл образуется скачок напряжения (барьер):

$$U_{barrier} = \frac{A_m - As}{q}. (2)$$

Как известно, при контакте двух материалов, их уровни Ферми должны сравняться. При этом остальные уровни опускаются, вследствие чего и образуется барьер (рис.7)




Рис. 7: Образование барьера при контакте металл-полупроводник п-типа

Таким образом мы получаем не только выпрямление напряжения, но и основную отличительную способность диода: пропускать ток только в одну сторону. Это возникает, потому что при определенной полярности обеднение электронами у полупроводника на границе увеличивается, барьер растет, вследствие чего тока нет.

Омический контакт

Омический контакт отличается тем, что работы выхода полупроводника и металла равны. Рассмотрим полупроводник n-типа и металл. Нарисуем для них зонные диаграммы (рис.8).




Рис. 8: Зонная диаграмма при омическом контакте

Отсюда видно, что при переходе из полупроводника в металл проблем нет, а в обратную сторону - электроны преодолевают барьер.

4 Ход работы

4.1 Изготовление диода

Диод представляет из себя кремниевую пластину, легированную бором (pSi) с концентрацией порядка $10^{15}-10^{16}$ см $^{(-3)}$, с одной стороны которого напылено золото (Au), с другой - алюминий (Al) Изготовление производилось на установке ВНУ ВОС Edwards AUTO 500 (далее AUTO 500) и ЭЛН Plassys MEB 550S (далее MEB 550S) (рис. 9 и 10) [2], [3]



Рис. 9: ВНУ BOC Edwards AUTO 500



Рис. 10: ЭЛН Plassys MEB 550S

Установка AUTO 500 оснащена высокочастотным магнетроном, магнетроном постоянного тока и системой электроннолучевого напыления. Для изготовления использовался высокочастотный магнетрон, однако данная установка имеет один существенный для наших целей недостаток: в трубку подачи аргона (аргон нужен для увеличения скорости напыления) подтекает воздух, из-за чего вместо алюминия напыляется его оксид, что влияет на качество диода, что будет отражено на графиках далее.

Откачивание до рабочего давления $(5*10^{-5}\ {
m Topp})$ при предельном $1*10^{-6}\ {
m Topp})$ заняло порядка 90 минут, после чего было произведено напыление алюминия (золото было напылено заранее на установке MEB 550S) с подачей аргона.

Также был изготовлен омический контакт Au-pSi-Au

4.2 Снятие вольт-амперной характеристики (ВАХ)

Снятие ВАХ производится на зондовой станции Cascade Microtech Summit 11000М.[4] Полученные результаты:




Рис. 11: BAX промышленного диода 1N5822

0,000025 0,000015 0,000001 0,000005 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

ВАХ изготовленного диода Шоттки

Рис. 12: ВАХ изготовленного диода

Предварительные выводы:

- 1. У изготовленного диода Шоттки при обратном напряжении около 1 В пробоя не происходит, однако на рис. 12 видно, что график не полностью ложится на ось абсцисс, и при обратном U=1 В начинает уходить вниз. Был получен неидеальный диод. Открывающее напряжение $U\approx$ 0,1 В, коэффициент наклона аппроксимирующей прямой \approx 47,9 мкA/В;
- 2. Промышленный диод Шоттки: при обратном напряжении ~ 8 В пробоя не происходит; открывающее напряжение ~ 0.2 В; коэффициент наклона аппроксимирующей прямой ≈ 2.65 A/B;
- 3. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что промышленный диод Шоттки по всем характеристикам превосходит изготовленный (напряжения пробоя ≈ в 8 больше, коэффициент наклона прямой больше на 4 порядка, открывающее напряжение больше нуля).

5 Вывод

В данной работе мы изучили принципы взаимодействия проводников и полупроводников с помощью зонных диаграмм, принципы работы диодов, а также экспериментально (посредством изготовления диода Шоттки, основанного на контакте полупроводника n-типа и металла) проверили данные законы.

6 Литература

1.

- $2.\ https://mipt.ru/science/labs/sec_nanotechnology/oborudovanie/boc-edwards-auto-500/$
- 3. https://mipt.ru/about/departments/ckpn/eln-plassys-meb-550s/
- 4. https://mipt.ru/about/departments/ckpn/zondovaya-stantsiya-summit-11000m/