- 1) Chaîne de transmission numérique
- 2) Canal de propagation
- 3) Couche PHY


Atténuations de signal dans le canal

Domaine des retards / fréquentiel


- Domaine des retards :
 - → Bande passante du signal limitée
 - ⇒ résolution temporelle du récepteur = 1 / BP
 - → les multi-trajets inclus dans un même slot temporelle sont sommés

Domaine fréquentiel :

- Évanouissements variables du signal aux différentes fréquences induits par les multi-trajets
- Si évanouissements importants
 - ⇒ canal sélectif en fréquence
 - ⇒ canal Rayleigh : NLOS avec multi-trajets
- Si peu de variations
 - ⇒ canal plat: canal LOS avec peu de multitrajets



Vue du dessus des multi-trajets (rayons) entre mobile (rouge) et récepteur (jaune) dans une pièce



Métriques pour caractériser le canal :

- bande de cohérence B_c / étalement des retards τ_{ms}
- temps de cohérence Tc / bande Doppler B_d
- Distance de cohérence/ étalement angulaire ...


Synthèse sur les caractéristiques du canal

- 1) Chaîne de transmission numérique
- 2) Canal de propagation
- 3) Couche PHY

| | Important | Faible/nulle |
|---------------|---|---|
| Multi-trajets | Sélectivité fréquentielle du canal ⇒ B_c faible / τ_{rms} élevé ⇒ étalement angulaire important | • Canal plat \Rightarrow B _c >> / τ_{rms} faible \Rightarrow faible étalement angulaire |
| Mobilité | Décalages Doppler ⇒ T_c faible / B_d élevé | Canal lent / invariant dans le temps ⇒ T_c >> / B_d << |
| | Ergodicité du canal (fluctuations temporelles)Fast fadings | |
| Masquage | Canal Rayleigh (NLOS)Slow fadings : sélectivité spatiale du canal | Canal Rice (LOS) |
| | | ₩avelength (cm) |

Attention également à l'absorption atmosphérique!

- \rightarrow 60 et 118 GHz (absorption par gaz O_2)
- \rightarrow 20 GHz et 183 GHz (absorption par vapeur H₂O)



2) Canal de propagation

3) Couche PHY

Application : exercices sur le bilan de liaison

Le bilan de liaison consiste à calculer la <mark>puissance finale reçue par le récepteur en tenant</mark> compte des différentes pertes et gains en puissance subis entre l'émetteur et le récepteur.

Rappel : PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente)

= puissance dans la direction de l'antenne = $P_{antenne} \times G_{dBi} \times Ampli$ / pertes connectiques


Formule de Friis : atténuation en espace libre : $A = (4\pi d/\lambda)^2$

1. Liaison Wifi extérieure 2,4 GHz, entre antennes paraboliq Calculer la portée maximale de la liaison radio

en environnement rural, avec les informations suivantes :

- puissance émise : 15 dBm
- câbles et connecteurs (pour chaque partie): 3dB
- Gain des antennes utilisées : 24 dBi (paraboles)
- Sensibilité du récepteur : 90 dBm

en prenant une marge de 12 dB (typique)



2. Liaison WiFi indoor 2,4GHz, entre point d'accès et smartphone

Calculer la portée maximale de la liaison radio dans une maison :

- Puissance émise : 17 dBm
- Pas de câbles, connecteurs
- Atténuation : ~21 dB (bâtiment deep indoor, en milieu urbain)
- Antenne TX : 5 dBi (hot spot WiFi)
- Antenne RX : 2 dBi (antenne intégrée sur smartphone)
- Sensibilité du récepteur : -85dBm

en prenant une marge de 12 dB

2) Canal de propagation

3) Couche PHY

Application : exercices sur le bilan de liaison

Le bilan de liaison consiste à calculer la puissance finale reçue par le récepteur en tenant compte des différentes pertes et gains en puissance subis entre l'émetteur et le récepteur.

Rappel : PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente)

= puissance dans la direction de l'antenne = $P_{antenne} \times G_{dBi} \times Ampli$ / pertes connectiques

Formule de Friis : atténuation en espace libre : $A = (4\pi d/\lambda)^2$


1. Liaison Wifi extérieure 2,4 GHz, entre antennes paraboliq Calculer la portée maximale de la liaison radio


en environnement rural, avec les informations suivantes :

- puissance émise : 15 dBm
- câbles et connecteurs (pour chaque partie): 3dB
- Gain des antennes utilisées : 24 dBi (paraboles)
- Sensibilité du récepteur : 90 dBm

en prenant une marge de 12 dB (typique)

⇒ résultat : portée max = 56 km





Affaiblissement maximal [dB]

Rayon de cellule [Km]

2. Liaison WiFi indoor 2,4GHz, entre point d'accès et smartphone

Calculer la portée maximale de la liaison radio dans une maison :

- Puissance émise : 17 dBm
- Pas de câbles, connecteurs
- Atténuation : ~21 dB (bâtiment deep indoor, en milieu urbain)
- Antenne TX : 5 dBi (hot spot WiFi)
- Antenne RX : 2 dBi (antenne intégrée sur smartphone)
- Sensibilité du récepteur : -85dBm

en prenant une marge de 12 dB

3) Couche PHY

Sélectivité du canal et stratégie de transmission :

Égalisation

Estimation de canal

Primordiale pour les récepteurs de télécommunications sans fi


⇒ filtrage inverse pour éliminer les effets du canal : filtrage adapté au canal (ou égalisation de

canal ou de déconvolution de canal)


Signal émis
$$e(n)$$
 Canal radiomobile = Filtre Signal reçu $s(n)$

Deux façons possibles de procéder pour qu'un récepteur puisse réaliser l'estimation du canal puis le filtrage adapté:

- 1. Estimation supervisée, à l'aide d'une séquence d'apprentissage connue du récepteur. L'estimation se fait à partir de **s(n)**, connaissant **e(n)**
- 2. Estimation « à l'aveugle » sans séquence d'apprentissage : estimation de e(n) à partir de grâce au codage/décodage de canal (qui permet la détection et la correction des erreurs), puis estimation du canal à partir de s(n) et de l'estimation de e(n)



En pratique : bruit ⇒ bruit ambiant présent dans le canal, bruits des transmetteurs radio (électronique, thermique) :



Estimation de canal

Solution possible : filtrage de Wiener ⇒ minimise l'erreur quadratique moyenne (MSE – Mean Square Error) entre le signal en entrée e(n) et le signal estimé ê(n) après filtrage adapté.

G : réponse impulsionnelle du filtre recherché, N sa longueur.

L'entrée estimée $\hat{e}(n)$ se calcule alors $\hat{e}(n) = \sum_{i=0}^{N-1} g_i s(n-i)$: c'est un produit de convolution, équivalent en notation matricielle $\hat{e}(n) = g^T s(n) = s^T(n)g$

avec
$$s(n)=[s(n),s(n-1),...,s(n-(N-1))]^T$$

 $g=[g_{0},g_{1},...,g_{N-1}]^T$

 $\xi(n) = E[(e(n) - \hat{e}(n))^2]$

Définissons les termes suivants :

- vecteur d'intercorrélation Φ_{es} de longueur N:
- matrice d'autocorrélation de taille $(N \times N)$

où
$$R_{xy}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=n}^{N} x(k) y * (k-n)$$

 $\Phi_{es} = E[e(n)s(n)] = [R_{es}(0), R_{es}(1), ..., R_{es}(N-1)]^{T}$

de taille (
$$N \times N$$
):
$$\Phi_{ss} = E[s(n)s^{T}(n)] = \begin{bmatrix} R_{ss}(0) & R_{ss}*(1) & \dots & \dots & R_{ss}*(N-1) \\ R_{ss}(1) & R_{ss}(0) & R_{ss}*(1) & \dots & R_{ss}*(N-2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ R_{ss}(N-1) & R_{ss}(N-2) & \dots & \dots & R_{ss}(0) \end{bmatrix}$$

The detaille ($N \times N$):
$$\Phi_{ss} = E[s(n)s^{T}(n)] = \begin{bmatrix} R_{ss}(0) & R_{ss}*(1) & \dots & \dots & R_{ss}*(N-1) \\ R_{ss}(1) & R_{ss}(0) & R_{ss}*(1) & \dots & R_{ss}*(N-2) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ R_{ss}(N-1) & R_{ss}(N-2) & \dots & \dots & R_{ss}(0) \end{bmatrix}$$

Le filtre optimal g qui donne l'erreur MSE, notée ξ , minimale est :

$$\xi(n) = E[(e(n) - \hat{e}(n))^{2}]$$

$$\xi(n) = E[(e(n) - g^{T}s(n))^{2}]$$

$$\xi(n) = E[e^{2}(n) - 2e(n)g^{T}s(n) + g^{T}s(n)s^{T}(n)g]$$

On cherche donc g pour lequel la dérivée de la MSE (ξ) par rapport à g est nulle:


$$\frac{d\xi(n)}{dg} = E\left[\frac{d}{dg}(e^2(n) - 2e(n)g^Ts(n) + g^Ts(n)s^T(n)g)\right]$$

c) En déduire g_{out} , filtre optimal de Wiener, pour lequel l'erreur quadratique moyenne est minimale :

$$\frac{d\xi(n)}{dg} = E\left[\frac{d}{dg}(e^{2}(n) - 2g^{T}\Phi_{es} + g^{T}\Phi_{ss}g)\right]$$

$$\frac{d\xi(n)}{dg} = -2\Phi_{es} + 2g\Phi_{ss} \qquad \frac{d\xi(n)}{dg} = 0 \quad \text{quand} \quad g = \Phi_{ss}^{-1}\Phi_{es}$$

Tableau de variations de l'erreur quadratique moyenne ξ par rapport à g:



107

Filtre optimal de Wiener : $g_{opt} = \Phi_{ss}^{-1} \Phi_{es}$

Sélectivité du canal et stratégie de transmission :

Étalement de spectre

3) Couche PHY


Minimisation des interférences et confidentialité : Techniques d'étalement de spectre

Principe de l'étalement de spectre_:

Coder les communications en les étalant sur une gamme de fréquences beaucoup plus large, de manière à diminuer la puissance du signal émis

2 techniques d'étalement de spectre:

- Par saut de fréquence : FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum
 - Sauts de fréquence régulier sur la bande passante disponible, suivant une séquence pseudo-aléatoire connue à l'émission et à la réception
- Par séquence directe : DSSS Direct Sequence Spread Spectrum
 - Multiplication du signal avec un séquence pseudo-aléatoire PN Pseudo-Noise (code d'étalement, de propriétés proches de celles du bruit) connue à l'émission et à la réception
 - À la réception ⇒ technique de corrélation avec le code PN régénéré



Étalement de spectre par DSSS/CDMA

- DSSS mono-utilisateur versus CDMA
- Caractéristiques des codes d'étalement

$$\gamma_{i,j}(\Delta q) = \sum_{q=0}^{Q-1} c_i(q).c_j*(q-\Delta q)$$


→ Fonction d'autocorrélation

Fonctions d'intercorrélation γ_{ij} entre 2 codes i et j , au retard Δq $avec c_i*(q)=c_i(-q)$


- Codes orthogonaux : intercorrélation nulle au retard nul, mais pas aux autres retards
 - Bien pour le mode synchronisé (source synchronisé), e.g. émission par une BTS de plusieurs messages en même temps vers plusieurs UE
 - Inconvénients : en mode non synchronisé, en présence de MT, résolution temporelle du récepteur ..
- Codes non orthogonaux : intercorrélation doit être << 1 au retard nul, et doit rester faible pour les autres retards
 - Bien pour le mode non synchronisé, e.g. plusieurs sources envoient en ~même temps plusieurs messages vers plusieurs UE
- Systèmes mixtes (synchronisé/non synchronisé) → le plus souvent !
 - 1 code d'étalement (codes orthogonaux) pour séparer les flux d'1 même source (UE/BTS) et gérer les débits variables
 - + 1 code de scrambling (codes non-orthogonaux) pour séparer les sources → permet aussi la robustesse aux MT

Synoptique du récepteur DSSS/CDMA

Récepteur de base (cas canal monotrajet)



- Récepteur Rake
 - Recombinaison cohérente des P multi-trajets



https://www.slideshare.net/khurrambilal01/01-principles-of-the-wcdma-system

Rappel:

$$h(\tau) = \sum_{p=1}^{P} \alpha_{p} \delta(\tau - \tau_{p})$$