

Sistemas Computacionais

Parte 02 – Conceitos Introdutórios e Sistemas de Numeração

Prof. Fancisco Javier






Conceitos introdutórios

Mundo dos computadores





O mundo real



As grandezas físicas da natureza variam de forma analógica.

- Temperatura, umidade
- Carga, corrente elétrica, tensão
- Intensidade luminosa, ondas





O mundo real – soluções mecânicas











O mundo real – soluções eletrônicas

Ondas eletromagnéticas









O mundo real – soluções eletrônicas

No final, para uso das pessoas é sempre analógico!


Vantagens da eletrônica digital

- As informações digitais são processadas e transmitidas de forma mais eficiente e mais confiável do que informações analógicas.
- Os dados digitais podem ser armazenados de forma mais estável do que os dados analógicos.
- O ruído, tão frequente nos sinais analógicos, não afetam tanto os dados digitais.

Católica

Universidade Católica de Brasília

Conversão digital x analógico



Dispositivo eletrônico digital

Dispositivo eletrônico analógico




O mundo real – soluções eletrônicas

Grandezas contínuas


Temperatura (°F) 100 95 90 85 75 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A.M. P.M.

Grandezas discretas









Para as informações serem coletadas, processadas e armazenadas no mundo dos computadores, as grandezas discretas precisam ser tratadas eletronicamente e codificadas.

Para isso é preciso, primeiramente, entender o que são níveis lógicos e formas de ondas digitais.






Níveis lógicos


Católica

Universidade Católica de Brasília

- Os circuitos eletrônicos dos computadores utilizam dois níveis lógicos distintos: um ALTO e um BAIXO.
- Esses níveis representam os níveis de tensão dos sinais elétricos que percorrem os circuitos digitais e as trilhas dos computadores (+5V e 0V, respectivamente).

Níveis elétricos








Formas de ondas digitais

 Idealmente, os pulsos elétricos ocorrem com bordas de subida (positiva) e de descida (negativa).




(a) Pulso positivo





Formas de ondas digitais

 Na realidade, devido às características físicas de resistência, indutância e capacitância dos circuitos eletrônicos, as bordas não são tão perfeitas como desejamos.








Sequência binária

Iniversidade Católica de Brasília

- Para ser processada pelos computadores, uma onda digital, com determinada informação, precisa ser acompanhada de uma cadeia síncrona de níveis ALTOS e BAIXOS.
- Essa cadeia chama-se clock e é única em todos os circuitos eletrônicos do computador. Católica

Mas como tudo isso é implementado dentro do computador?






Chaves

 Qual o nível lógico presente em A e B?

A = ALTOB = BAIXO






Um Diodo conduz num sentido (ON) e não conduz no ouro (OFF)



Transistores

 Construído por 3 partes de germânio ou silício dopadas positiva ou negativamente (PNP ou NPN)










Transistores

- Exemplo NPN
 - SW1 desligada led apagado
 - SW1 ligada led aceso








Circuitos integrados

• É um circuito eletrônico, com função específica, encapsulado em plástico ou cerâmica, e construído em uma pastilha de silício com todos os seus componentes (transistores, diodos, resistores e capacitores).








Circuitos integrados

- Formatos:
 - DIP Dual In-line Package (os pinos são soldados em furos atravessando a placa de circuito impresso).
 - SOIC Small Outline IC (os pinos são soldados sobre a placa de circuito impresso).





(b) SOIC





Circuitos integrados

- Classificados pela densidade de integração:
 - SSI: Small Scale Integration (dezenas de dispositivos/chip)
 - MSI: *Medium Scale Integration* (centenas de dispositivos/chip)
 - LSI: Large Scale Integration (milhares de dispositivos/chip)
 - VLSI: Very Large Scale Integration (~10⁶ dispositivos/chip).

- Ou pela tecnologia utilizada:
- SSI e MSI
 - TTL: Transistor Transistor Logic
 - ECL: Emitter Coupled Logic
 - CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor
- LSI e VLSI
 - 12L: Integrated Injection Logic
 - NMOS: N-channel Metal Oxide Semiconductor
 - CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor






Conceitos introdutórios

Sistemas de numeração





Notação numérica posicional



O primeiro sistema de número que se tem registro foi desenvolvido pelos sumérios e babilônios, na Mesopotâmia (figura). Esse sistema possuía dois símbolos agrupados em números de base 60. Para contar além desse limite, usavam um mecanismo chamado posicional.


O modelo posicional usa o método exponencial para organizar essas contagens. Várias culturas desenvolveram sistemas baseados nesse modelo.

Outras culturas desenvolveram outros sistemas de numeração usando o método não-posicional, como os romanos e os egípcios.









O sistema decimal que usamos foi desenvolvido na Índia, influenciado por diversos outros povos, pois utiliza o método posicional dos mesopotâmios, a base de dez símbolos de egípcios e chineses e o uso do zero.

Esse sistema foi aperfeiçoado pelos árabes, que o conheceram em função das rotas comerciais, e levados para a Europa, a partir do século IX.

Os árabes também influenciaram os europeus em conceitos como álgebra e geometria.






Sistema decimal



Utiliza dez símbolos (0 - 9) e usa o fator exponencial da sua base (10) para seguir a sequência com valores acima do nono símbolo em cada posição.








Sistema decimal



Assim, a decomposição do número 567, por exemplo seria da seguinte forma:




$$5 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 7 \times 10^0$$





Sistema decimal



Implementar o sistema decimal em sistemas digitais seria bastante complicado porque exigiria dispositivos eletrônicos complexos com capacidade de identificar e manipular dez níveis diferentes de tensão.


Como vimos no tópico anterior, os dispositivos eletrônicos digitais podem ser implementados com certa "facilidade" tecnológica e economicamente viável com dois níveis de tensão. Por isso...







Utiliza dois símbolos (0 - 1) e usa o fator exponencial da sua base (2) para seguir a sequência com valores acima do segundo símbolo em cada posição.









A melhor forma de entendermos o sistema binário é compará-lo ao sistema decimal, ao qual estamos familiarizados.

POTÊNCIAS DE DOIS POSITIVAS NÚMEROS INTEIROS							POTÊNCIAS DE DOIS NEGATIVAS NÚMEROS FRACIONÁRIOS							
28	2 ⁷	2^6	2 ⁵	2^4	2 ³	2^2	21	20	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6
256	128	64	32	16	8	4	2	1	1/2 0,5	1/4 0,25	1/8 0,125	1/16 0,0625	1/32 0,03125	1/64 0,015625







A tabela ao lado apresenta a equivalência de números decimais para a notação binária.

Vejamos a conversão do número binário 1100₂, por exemplo:

$$1 \times 2^{3} + 1 \times 2^{2} + 0 \times 2^{1} + 0 \times 2^{0} =$$

= $8 + 4 + 0 + 0 = 12$

NÚMERO DECIMAL	N	ÚMERO B	INÁRIO	
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1








A conversão de um número na notação decimal para a notação binária é realizada pelo método da divisão sucessiva por 2.

O número 25, por exemplo, dá-se da seguinte forma:









Assim, a eletrônica digital adotou como elemento básico da informação o "bit", que é a abreviatura do termo, em inglês, binary digit, ou dígito binário, em português.

Cá para nós uma abreviatura bem marota! Mas, em inglês, existe a expressão bit que significa algo curto, pequeno, pouco.







Para a computação, ficou extenso demais utilizar a notação binária para representar a enorme quantidade de códigos internos que representassem algo compreensível para os humanos (letras, número e símbolos).

Então, seria interessante utilizar um sistema de numeração mais reduzido. Por isso...





Sistema hexadecimal



Utiliza dezesseis símbolos (0 – 9, A - F) e usa o fator exponencial da sua base (16) para seguir a sequência com valores acima do décimo-sexto símbolo em cada posição.







Sistema hexadecimal



A tabela ao lado apresenta a equivalência de números decimais para a notação binária e hexadecimal.

Vejamos a conversão do número o número 27D₁₆, por exemplo:

$$2 \times 16^{2} + 7 \times 16^{1} + 13 \times 16^{0} =$$

= 512 + 112 + 13 = 637

DECIMAL	BINÁRIO	HEXADECIMAL
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	Α
11	1011	В
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F






Sistema hexadecimal



A conversão de um número na notação decimal para a notação hexadecimal é realizada pelo método da divisão sucessiva por 16.

O número 76, por exemplo, dá-se da seguinte forma:








Considerações finais

Nomenclatura	Significado
Bit	Menor unidade de informação
Nibble	Sequência de 4 bits – define um algarismo hexadecimal
Byte	Sequência de 8 bits — unidade da maioria dos computadores
Word	Sequência de 2 ou mais bytes







Conceitos introdutórios

Questionário



Conceitos introdutórios –pratique seus conhecimentos



- Principais Sistemas Numéricos
 - Principais sistemas numéricos:
 - Decimal
 - 0, 1, ..., 9
 - Binário
 - 0, 1
 - Octal
 - 0, 1, ..., 7
 - Hexadecimal
 - 0, 1, ..., 9, A, B, C, D, E, F
 - •É importante atentar que no sistema hexadecimal, as letras de A até F equivalem, em decimal, a 10, 11, 12, 13, 14 e 15, respectivamente





Conversão Base X – Base 10

sidade Católica de Brasília

- Processo: soma de multiplicações
- $num_d = a_n x^{n-1} + ... a_1 x^1 + a_0 x^0$

Conversão de binário para decimal

- Começando a ler o número da direita para a esquerda:
 - Primeiro digito representa a potência de base 2 e expoente 0;
 - Segundo digito representa a potência de base 2 e expoente 1;
 - Terceiro digito representa a potência de base 2 e expoente 2;
 - nésimo digito representa a potência de base 2 e expoente n-1;
- Somar as multiplicações parciais efectuadas entre o dígito e a potência a ele atribuída



- Conversão Base X Base 10
 - Processo: soma de multiplicações
 - $num_d = a_n x^{n-1} + ... a_1 x^1 + a_0 x^0$
 - Exemplos, converter para a base 10:
 - $1011_2 = X_{10}$

Solução:

- Binário Decimal: 1011₂
 - $1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0$
 - $1*8+0*4+1*2+1*1=11_{10}$



- Conversão Base X Base 10
 - Processo: soma de multiplicações
 - $num_d = a_n x^{n-1} + ... a_1 x^1 + a_0 x^0$
 - Exemplos, converter para a base 10:
 - $7271_8 = X_{10}$
 - $4A3B_{16} = Y_{10}$
 - •Solução:
 - Octal Decimal: 7271₈
 - $7*8^3 + 2*8^2 + 7*8^1 + 1*8^0$
 - $7*512 + 2*64 + 7*8 + 1*1 = 3769_{10}$
 - Hexadecimal Decimal: 4A3B₁₆
 - $4 * 16^3 + A * 16^2 + 3 * 16^1 + B * 16^0$
 - $4 * 16^3 + 10 * 16^2 + 3 * 16^1 + 11 * 16^0$
 - $4*4096 + 10*256 + 3*16 + 11*1 = 19003_{10}$





- Conversão Base X Base 10
 - Exercícios, converter para a base 10:

•
$$1100_2 = X_{10} = ?$$

$$\bullet 0111_2 = X_{10} = ?$$

•
$$ABCD_{16} = X_{10} = ?$$

•
$$A8B2_{16} = X_{10} = ?$$

• Ex: A
$$\times 16^3 + 8 \times 16^2 + B \times 16^1 + 2 \times 16^0 = 43186$$




Conversão Base X – Base 10

- Respostas ao exercício anterior:
 - $1100_2 = 12_{10}$
 - $0111_2 = 7_{10}$
 - ABCD_{16 =} 43981 ₁₀
 - A8B2₁₆ = 43186₁₀





Conversão Base 10 – Base X




$$num_{ix} = r_{nx}...r_{2x}r_{1x}$$





- Conversão Base 10 Base 2
- Fluxograma do método de divisões sucessivas na conversão de decimal em binário de números inteiros.
- O mesmo processo pode ser usado para converter um inteiro decimal em qualquer outro sistema de numeração:








Conversão Base 10 – Base 2

• Exemplo, converter 53₁₀ para binário:



Momento de Parar: quando o quociente é menor do que o valor da base Neste caso, o valor da base é "2"





- Conversão Base 10 Base 16
 - Exemplo, converter 1016₁₀ para hexadecimal:

•Exemplo, converter 53₁₀ para hexadecimal:

- Exercícios, converter da base 10:
 - para binário, 25

Universidade Católica de Brasília

$$25_{10} = X_2$$

para hexadecimal, 156

$$156_{10} = X_{16}$$



Conversão Base 10 – Base X

- Exercícios, converter da base 10:
 - para binário, 25
 - para hexadecimal, 156
- Respostas

De volta, temos $9x16^{1}+12X16^{0} = 144 + 12 = 156$



Conceitos introdutórios – representações numéricas

Great Place To Work Certificada

• Relações entre as representações numéricas

Decimal	Binário	Hexadecimal	BCD	Gray
0	0	0	0000	0000
1	1	1	0001	0001
2	10	2	0010	0011
3	11	3	0011	0010
4	100	4	0100	0110
5	101	5	0101	0111
6	110	6	0110	0101
7	111	7	0111	0100
8	1000	8	1000	1100
9	1001	9	1001	1101
10	1010	А	0001 0000	1111
11	1011	В	0001 0001	1110
12	1100	С	0001 0010	1010
13	1101	D	0001 0011	1011
14	1110	Е	0001 0100	1001
ca 15	1111	F	0001 0101	1000

Conceitos introdutórios – representações numéricas



Códigos Alfanuméricos

- O código alfanumérico mais utilizado é o Código Padrão Norte-americano para Troca de Informações (ASCII).
- O código ASCII (pronuncia-se "askii") é um código de 7 bits; portanto, tem 2⁷ = 128 representações codificadas.
- Isso é mais do que o necessário para representar todos os caracteres de um teclado padrão, assim como funções do tipo (RETURN) e (LINEFEED).
- A tabela a seguir mostra uma listagem do código ASCII padrão.
- A tabela fornece os equivalentes hexadecimal e decimal.
- O código binário de 7 bits para cada caractere é obtido convertendo-se o valor hexadecimal em binário.



Conceitos introdutórios – representações numéricas

Códigos Alfanuméricos

Great	
Place To	
Work	
Certificada	
New DEED New OCES	
BILLII.	

		Decimal		Hexa	Decimal	Caractere	Hexa	Decimal		Hexa	Decima
NUL (null)	0	0	Space	20	32	@	40	64		60	96
Start Heading	1	1	ı	21	33	Α	41	65	a	61	97
Start Text	2	2	44	22	34	В	42	66	b	62	98
End Text	3	3	#	23	35	С	43	67	С	63	99
End Transmit.	4	4	\$	24	36	D	44	68	d	64	100
Enquiry	5	5	%	25	37	E	45	69	е	65	101
Acknowlege	6	6	&	26	38	F	46	70	f	66	102
Bell	7	7	*	27	39	G	47	71	g	67	103
Backspace	8	8	(28	40	Н	48	72	h	68	104
Horiz. Tab	9	9)	29	41	ı	49	73	i	69	105
Line Feed	А	10	*	2A	42	J	4A	74	j	6A	106
Vert. Tab	В	11	-4-	2B	43	K	4B	75	k	6B	107
Form Feed	C	12	,	2C	44	L	4C	76	1	6C	108
Carriage Return	D	13	-	2D	45	M	4D	77	m	6D	109
Shift Out	Е	14	-	2E	46	Ν	4E	78	n	6E	110
Shift In	F	15	/	2F	47	0	4F	79	0	6F	111
Data Link Esc	10	16	0	30	48	Р	50	80	Р	70	112
Direct Control 1	11	17	1	31	49	Q	51	81	q	71	113
Direct Control 2	12	18	2	32	50	R	52	82	r	72	114
Direct Control 3	13	19	3	3.3	51	S	53	83	5	73	115
Direct Control 4	14	20	4	34	52	Т	54	84	t	74	116
Negative ACK	15	21	5	35	53	U	55	85	u	75	117
Synch Idle	16	22	6	36	54	V	56	86	٧	76	118
End Trans Block	17	23	7	37	55	W	57	87	W	77	119
Cancel	18	24	8	38	56	×	58	88	×	78	120
End of Medium	19	25	9	39	57	Υ	59	89	У	79	121
Substitue	1A	26		зА	58	Z	5A	90	z	7A	122
Escape	1B	27	;	3B	59	[5B	91	{	7B	123
Form Separator	1C	28	<	3C	60	\	5C	92	1	7C	124
Group Separator	1D	29	=	3D	61	1	5D	93	}	7D	125
Reconord Segmentation	1E	30	>	3E	62	^	5E	94	of the special or the	7E	126
- Unit-Separation	1F	31	?	3F	63	_	5F	95	Delete	7F	127



Próxima aula

- Álgebra de Boole
 - Origem
 - Constantes e variáveis booleanas
 - Tabela-verdade
 - Operações lógicas básicas







Dúvidas?





52



