


Абонент говорить, що **індикація на модемі відсутня**, тобто не горить жодна лампочка. Скоріш за все, проблема в самому модемі, і його треба замінити. Але є деякі моменти, які варто перевірити. Алгоритм дій:

1. Уточнити у абонента, чи є світло в будинку;
2. Попросити абонента перевірити, чи обладнання підключено до розетки, чи не відійшов кабель живлення. Спробувати вимкнути з розетки модем і роутер і увімкнути повторно;
3. Перевірити у білінгу, чи є у абонента сесія. Якщо є, її треба скинути. Для цього необхідно натиснути кнопку **Hang UP**;

Сесію скидаємо перед тим як перезавантажуємо обладнання з абонентом



4. Якщо проблема в процесі розмови не вирішилась - створити заявку абоненту у UserSide;
5. Озвучуємо терміни виконання заявки:

"ІП, по вашому зверненню зафіксована заявка. Будемо намагатися виконати її якнайшвидше, в порядку черги.

Максимальний термін - протягом 3-х робочих днів"

