环境:

CDS-Eeclipes IDE 由于文件过大,不能放到代码主干,需要去平头哥官网或者叫我们另外 提供

windows-curses

安装:

命令行打开,输入一下命令安装:

pip install windows-curses

CDS-Eeclipes IDE安装以及导入项目:


CDS-Eeclipes IDE安装:

1.解压cds-windows-mingw-elf_tools-V5.2.0-20200430-2229, 进入该目录下:

2.双击setup.exe安装,如图:


名称		修改日期	类型	大小
html_doc		2020/6/23 15:31	文件夹	
utils		2020/6/23 15:31	文件夹	
🚮 0x0409.ini		2016/3/21 12:04	配置设置	22 KB
🎽 CDS安装手册.html		2019/4/12 18:44	Firefox HTML D	2 KB
🚚 data1.cab		2020/4/30 22:30	360压缩 CAB 文件	942 KB
data1.hdr		2020/4/30 22:30	HDR 文件	1,230 KB
🚚 data2.cab		2020/4/30 22:31	360压缩 CAB 文件	645,895 KB
ISSetup.dll		2018/1/15 15:15	应用程序扩展	1,587 KB
layout.bin		2020/4/30 22:31	BIN 文件	1 KB
🖏 setup.exe	双击安装	2020/4/30 22:30	应用程序	919 KB
🔬 setup.ini		2020/4/30 22:30	配置设置	3 KB
setup.inx		2020/4/30 22:30	INX 文件	292 KB

3.一键式安装,直接下一步下一步,就好了(其中个人名字,公司名字随意),最后记住自己的安装目录,以及工作空间:




注意:


要求安装目录CDS必须和workspace-cds同级:



并且保证项目lvp tws在workspace-cds目录下:



4.安装完成后,双击运行CDS Workbench,设置工作空间,进入到主界面,welcome界面直接关掉:




导入项目:


1.将项目代码,拷贝到刚刚设置的工作空间目录下:



2.file->New->Project




3.进入项目创建窗口,点击C/C++下,Makefile Project with Exisiting Code,然后Next如图:




编译步骤:

1.将以下文件拷贝,放到要编辑的工程主目录下(如:lvp_tws目录下):




2.选中项目右键,刷新一下:




3.CDS_Eclipse构建配置:

选中项目,右键->properties,进入配置界面:




按照以下步聚更改设置:



4.可视化配置:

注意: 拷贝一个.config后, 必须要运行automenuconf.exe配置才生效

进入终端:



```
E:\C-Sky\workspace-cds>_
```

进入相应工程目录,运行automenuconf.exe,进入可视化配置界面:


```
E:\C-Sky\workspace-cds\lvp_tws>automenuconf.exe

If


Id

Id
```

可视化配置界面:




或者直接进入,lvp_tws工程主目录下,双击automenuconf.exe运行:




5.编译:

build:



编译后生成的结果在output目录里:其中在板端可执行的镜像文件名为: mcu_nor.bin clean:



6.烧录:

- 1) 将板子连接上电脑,先不要上电,这个时候电脑会识别出相应的串口号(没识别到需要安装串口驱动,win10应该默认自带)
- 2) 进入"烧录固件"目录,将编译生成的mcu nor.bin放到output目录下
- 3)使用文本编辑器打开,download_win.bat,将串口号修改为自己的串口号然后保存,如图

```
@echo off
   set BOOTX=.\bootx.exe
  set FLASH_ALL_CMD=flash eraseall
  set MCU8008 CMD=download 0x0 output\mcu nor.bin
   set VSP8008 CMD=download 0x0 output\vsp.bin
  set REBOOT_CMD=reboot
  set ALL8008_CMD="%FLASH_ALL_CMD%; %MCU8008_CMD%; %REBOOT_CMD%"
10
11 :: USB download
12 ::set BOOT ARGS=-m leo_mini -t u
13 :: Serial port download
14 set BOOT ARGS=-m grus -t s
                                COM22
                                         57600
15
                                         修改为自己电脑识别出来的串口号
16
  %BOOTX% %BOOT ARGS% -c %ALL8008 CMD%
17
18
  pause
19
```

4)双击运行download_win.bat(弹出终端,提示等待上电),板子上电,进行烧录,如图:

```
Version : v1.5.18 (20200624)
NationalChip GX8010 Download Tools
Copyright (C) 2001-2019 NationalChip Co., Ltd
ALL RIGHTS RESERVED!
双击运行后,等
wait ROM request... please power on or restart the board...板端上电或重启
Using Grus boot
Found serial: \\.\COM22
downloading [1/2]:
[=======][100%]
downloading [2/2] :
[======] [100%]
Excute cmd : flash eraseall
[Warning] cmd(flash) maybe not support
Excute cmd: download 0x0 output\mcu_nor.bin downloading [1/4] [=======][100%]
                                                                          烧录过程
downloading [2/4]
[========] [100%]
[========] [100%]
[=========] [100%]
[==========] [100%]
[=============] [100%]
[===================] [100%]
                                                              烧录成功,重启
Excute cmd : reboot
done
请按任意键继续. . .
```