




■ 前回の内容

- ■ロボットの定義
- ロボットの構成要素
- 環境による設計思想の違い

■ 今回の内容

- ロボットアームの自由度
- 記号による構造の表現
- 代表的なロボットアームの構造



ロボットの構成例

ロボット視覚

計測部


行動決定部、制御部

移動機構

駆動部

ロボットアームの機構


■ 運動を伝達したり変換したりする仕組みは機構(mechanism)と 呼ばれる




■ 機構学では、リンクが相対運動するように連結された様子を 対偶(pair)という

リンク機構

- シリアルリンク(serial link)
 - 各リンクが直列, 可動範囲が広い
- パラレルリンク(parallel link)
 - 各リンクが並列、発生できる力が強い



三菱電機 分割鏡交換ロボット




KUKA KR16



ゲンコツ・ロボット M-1iA 7

対偶と自由度


リンク間の位置関係を表すのに必要な変数の数を




様々なリンク機構

出典:ラブノーツ/六自由度技術士事務所

■ 中間リンクに機能をもたせた不 等長クランク機構



■ 往きはゆっくりと動作し帰りは素 早く揺動運動



- 能動関節 ⇒ 自身で力を発生させる
- 受動関節 ⇒ 他の関節に動きに応じて動く