

ARTANI VMS and ALPR

Guide for the demonstration set

ข้อมูลของ Message Broker และแอคเคาน์สำหรับใช้ในการทดสอบ



Message Broker

=====

Host: mqtt://54.255.225.178

Port: 1883

User account

==========

Username: alpr@lifestyle.com

Password: alpr@password

Client ID: alpr-{{position}}

Publish Topic: /vms-mqtt/alpr_to_server/

Subscribe Topic: /vms-mqtt/server_to_alprf


<u>คำอธิบาย</u>

Client ID เป็นรหัสประจำตัวของลูกข่าย (client) แต่ละ เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับ Message broker โดยที่รหัสดังกล่าวจะ แตกต่างกันไปในลูกข่ายแต่ละเครื่อง โดยไม่ซ้ำซ้อนกัน

ใช้ระบุจุดหมายปลายทางของ VMS-Server ที่ต้องการส่ง ข้อความ (Message) ไปถึง


ใช้ระบุเพื่อรับข้อความ (Message) ตอบกลับจาก VMS-Server











Publish

Publish

Publish Acknowledge

Publish Acknowledge

```
MQTT-Packet
PUBLISH ACK

topic /vms-mqtt/alpr_to_server/
payload(json) {
    "id": 1,
    "type": "guest",
    "vehicle_id": "dae32031-5845-446e ...",
    "message": "register successful",
}
```

description

Type is ["resident", "guest", "whilelist", "backlist"]



