
JLG Scissors Lift LED 560/666/530/531







1. ไฟแสคงสถานะแบตเตอรื่




2.ใช้มือปล้องที่หน้าจอ



3. สถานะแบตเตอรี

JLG รุ่น 3246ES เช็คปริมาณแบตเตอรึ่ ได้จาก ด้านบน และ ด้านล่าง





2.ไฟเหลือง กำลังชาร์จ



3. ใฟเขียว แบตเตอรี่เต็ม

1. เสียบสาย Power Plug