


วิธีปลดเบรกและปุ่มลดระดับสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉูกเฉินรถกระเช้าขากรรไกร Genie

Scissors Lift





วิธีปลดเบรก

ตัวปลดเบรกนั้นจะอยู่ในตำแหน่งหลังลิฟท์กระเช้าหรือบริเวณ บันใดที่จะขึ้นกระเช้า

- 1. กคปุ่ม โช้คสีดา
- 2. ปั๊มโช้คสีแคงหลายๆ ครั้งจนเบรกปลคล็อคหรือจนปั๊มไม่เข้า โดยสังเกตว่า เราสามารถเง็นลิฟท์ได้ เมื่อต้องการขับเคลื่อน ์สามารถใช้ถิฟท์กระเช้าได้ทันที โดยเบรกจะทำการถ็อค โดยอัต โนมัติ หรือดึงปุ่มสีดำออกมา



ปุ่มลดระดับสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ดึงก้านดึงสีแคงที่อยู่ที่ฐานกระเช้าใกล้ล้อเลี้ยวทางขวามือ เมื่อต้องการลด ระดับในกรณีฉุกเฉิน หรือ

ใช้เมื่อต้องการใช้การลดระดับสำรอง (ระวังอย่าดึงแรงจนเกินไป)