
JLG Scissors Lift LED 560/530/531












2.ใช้มือปล้องที่หน้าจอ



3. สถานะแบตเตอรี







2.ไฟเหลือง กำลังชาร์จ



3. ใฟเขียว แบตเตอรี่เต็ม

1. เสียบสาย Power Plug