

การแก้ไขปัญหารถกระเช้า Skyboy Tadano

1. ลิมิตสวิทช์ของบูม

อาการ:ถ้าเก็บบูมไม่เรียบร้อยจะเก็บขาช้างไม่ได้

2. แนวตั้ง-แนวนอน

อาการ: บังคับบูมและกระเช้าผิดทิศทาง

4. สวิทช์ฉุกเฉิน

อาการ: ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้

6. ฟุตสวิทช์

อาการ: ถ้าไม่เหยียบฟุตสวิทช์ จะบังคับบูมและกระเช้าไม่ได้

8. กล่องฟิวส์

อาการ: ไฟไม่มาให้เช็คตรงนี้

$oldsymbol{3}$. กราวดั่คอนโทรล

อาการ:หน้าจอแสดงระบบเซฟกี่%(ถ้าเกิน100%เซฟตี้ตัด)

5. สวิทช์ฉุกเฉิน

อาการ: ตัดระบบเซฟตี้ ไม่สามารถบังคับบูมและกระเช้าได้

7. รหัส Error

อาการ: มีตัวอักษรพร้อมเลข3หลักแสดงที่หน้าจอ

10. ไฟขาช้าง

อาการ: ถ้ากางขาช้างไม่เรียบร้อย จะมีไฟกระพริบ ทำให้บังคับบูมและกระเช้าไม่ได้

9. แนวตั้ง-แนวนอน

อาการ: บังคับบูมและกระเช้าผิดทิศทาง