E.T.S.I. de Telecomunicación Universidad de Valladolid



Tema 2C: Ensamblador MIPS

Fundamentos de Ordenadores y Sistemas Operativos

Mario Martínez Zarzuela marmar@tel.uva.es







Contenidos

- Operaciones en punto flotante
- Llamadas a procedimientos
- Tamaño de datos inmediatos
- Conclusiones

Operaciones en punto flotante

- Coprocesador matemático CP1
 - Registros específicos tipo \$f
 - 32 registros de tamaño 4 bytes
 - Dato double ocupa un registro par + uno impar

(Registers	Сор	roc 1	Coproc 0
Name	Float	D	ouble	
\$f0	3.141592		8.053	306496570796E
\$f1	2	5.0		
\$f2	78.5	398	5.	.52163134E-31
\$f3		0.0		
\$f4		0.0		0.
\$f5		0.0		
\$f6		0.0		0.
\$f7		0.0		
\$f8		0.0		0.
\$f9		0.0		
\$f10		0.0		0.
\$f11		0.0		
\$f12		0.0		0.

Operaciones en punto flotante

 Carga/almacenamiento hacia/desde C1 desde/hacia memoria


```
1.s fd,imm(rs) #load single
s.s fd,imm(rs) #store single
```

Operaciones con registros f

```
mov.s fd, fs #copy fs \rightarrow fd add.s fd, fs, ft # fd = fs + ft sub.s fd, fs, ft # fd = fs - ft div.s fd, fs, ft # fd = fs / ft mul.s fd, fs, ft # fd = fs * ft
```


Ejecuta el código y examina el contenido de registros y memoria

```
.data
 1
 2
                .float
                           2.5
 3
    B:
                .float
                           5
 4
                .float
 5
 6
                .text
 7
    init:
                l.s
                           $f0, A($zero)
                           $f1. B($zero)
 8
                l.s
 9
               mul.s
                           $f2,$f0,$f1
10
                           $f2. C($zero)
11
                S.S
12
    end:
               nop
```



Representación de punto flotante en binario y hexadecimal

- Representación binaria según estándar IEEE754
- En MARS Tools → Floating Point Representation



¿Qué hacemos si tenemos el dato en el procesador?

- Por ejemplo si queremos realizar una división con decimales entre dos enteros que ya están en registros r
- Copiar valores desde/hacia procesador hacia/desde C1

```
mtc1 rs, fd # move to C1 rs \rightarrow fd
mfc1 rd, fs # move from C1 fs \rightarrow rd
```

Conversión entre tipos de datos

```
cvt.s.w fd, fs  # convert to single from word
cvt.w.s fd, fs  # convert to word from single
```

Ejecuta el código y observa qué ocurre si comentas la línea 10

 ¿Qué valor toma \$f1 en la línea 9? Antes de hacer la conversión de tipo de dato con la instrucción cvt.s.w

```
.data
    A:
                .float
                           2.5
    B:
                .word
    c:
                .float
 5
 6
                .text
                l.s
                           $f0, A($zero)
    init:
                           $s1, B($zero)
                lw
 8
 9
               mtc1
                           $s1,$f1
10
               cvt.s.w
                           $f1.$f1
11
               mul.s
                           $f2,$f0,$f1
                           $f2, C($zero)
13
                S.S
14
    end:
               nop
```



Operaciones en punto flotante con datos tipo double

- ¿Qué cambia respecto a operaciones con tipo float?
 - Sustituir .s (single precision) por .d (double precision)
 - Registros f origen y destino tienen que ser registros pares
- Carga/almacenamiento hacia/desde C1 desde/hacia memoria

```
1.d fd,imm(rs) #load single
s.d fd,imm(rs) #store single
```

Operaciones con registros f

```
mov.d fd, fs #copy fs \rightarrow fd
add.d fd, fs, ft # fd = fs + ft
sub.d fd, fs, ft # fd = fs - ft
div.d fd, fs, ft # fd = fs / ft
mul.d fd, fs, ft # fd = fs * ft
```

¿Qué hacemos si tenemos que convertir entre tipos de datos?

Conversión entre tipos de datos

```
cvt.w.d fd, fs  # convert to word from double
cvt.d.w fd, fs  # convert to double from word

cvt.s.d fd, fs  # convert to single from double
cvt.d.s fd, fs  # convert to double from single
```

Laboratorio

 Modifica el código anterior para que A y C sean tipo .double en lugar de .float

Operaciones E/S con números en punto flotante

Llamada a invocar	Configuración \$v0	Argumento \$f12
print float	2	\$f12: float a imprimir
print double	3	\$f12: double a imprimir
read float	6	
read double	7	

Resultado \$f0
\$f0: float leído
\$f0: double leído

Operaciones en punto flotante

```
.data
    #include <stdio.h>
                                               radio: .float 5
 2
                                               pi:
                                                       .double 3.14159265358973238
   void main()
 3
                                               perim: .double 0
 4 ⊡
                                               texto: .asciiz "\nPeri'metro: "
     float radio=5;
 5
                                                       .text
     double pi=3.141592653589793238462643383279;
 6
                                               main: l.s $f1,radio($zero)
     double perimetro=0;
                                                       cvt.d.s $f2,$f1
     char* textoPerimetro="Perimetro: ";
                                                       l.d
                                                               $f0,pi($zero)
 8
     perimetro=(double)2*pi*(double)radio;
 9
                                                       mul.d
                                                               $f4,$f0,$f2
                                                                               #Di*r
10
                                                               $s0,$zero,2
                                                       addi
                                                                             #li $50,2
     printf("%s", textoPerimetro);
11
                                                       mtc1
                                                               $s0.$f3
     printf("%f", perimetro);
12
                                                       cvt.d.w $f6,$f3
13 }
                                                       mul.d $f6,$f6,$f4
                                                               $f6,perim($zero)
                                                       s.d
                                                       la
                                                               $a0, texto($zero)
                                                       addi
                                                               $v0,$zero,4
                                                                               #li $vo,4
                                                       syscall
                                                                               #print string
                                                       mov.d
                                                               $f12,$f6
                                                       addi
                                                               $v0,$zero,3
                                                                               #li $v0,3
                                                       syscall
                                                                               #print double
                                               fin:
                                                       nop
```

Laboratorio

- Ejercicio 2.10
 - Modifica el código del ejemplo anterior para que el tipo de datos de "pi" y "perim" sea float.

```
• pi: .float 3.141592
```

- perim: .float C
- El código final deberá simplificarse

Laboratorio

- Ejercicio 2.11
 - Escribe un programa que calcule el área de una circunferencia.
 - El radio se almacenará como float y se solicitará por teclado.

Contenidos

- Operaciones en punto flotante
- Llamadas a procedimientos
- Tamaño de datos inmediatos
- Conclusiones

Intenta averiguar cuál es el flujo en este programa

• Pistas:

- Todas las instrucciones que comienzan por j son de salto
- La función func_imp no devuelve ningún valor

```
.data
                  .asciiz "iHola Mundo!"
     mensaje:
 3
                  .text
     init:
                  la $a0, mensaje
                  jal func_imp
 5
 6
                         end
     func_imp:
                         $v0,4
                  syscall
 8
 9
                         $ra
     end:
10
                  nop
                                                  Mars Messages
                                                            Run I/O
                                 program is finished running (dropped off bottom) --
                                                                          17
```

Instrucciones para funciones o procedimientos

- Para invocar la función:
 - Colocar argumentos para la función
 - Utilizar registros \$a0-\$a3
 - Llamar a la función: instrucción de salto tipo J (jump)
 jal addr #jump and link
 - Almacena en \$ra la dirección de la siguiente instrucción
- En la función invocada:
 - Si debe devolver algún valor a su salida
 - Utilizar registros \$v0, \$v1
 - Salir de la función: instrucción de salto tipo R (r)
 jr rs #jump to address in register

Ejecuta el código anterior

- Ejecuta el código anterior en MARS paso por paso
 - Familiarízate con su funcionamiento
- Averigua dónde apunta la dirección de memoria almacenada en \$ra
 - ¿Al ejecutar qué línea del programa toma el valor \$ra?
 - ¿Podría producirse un bucle infinito si comentas la instrucción de la línea 6?

Función que devuelve un valor

- Valor devuelto en \$v0
- ¿Cuál es el resultado almacenado en area?

```
.data
   base:
              .word
   altura:
            •word
         •word
   area:
5
             .text
              lw $a0, base($zero)
   init:
              lw $a1, altura($zero)
              jal calcArea
                   $v0, area($zero)
10
                   end
   calcArea: #Calcula area del triangulo base*altura/2
11
                   $t0,$a0,$a1
12
              mul
              li
13
                   $t1,2
              div
                   $t0,$t1
14
              mflo $v0
15
16
              ir
                   $ra
17
   end:
              nop
```

Compara estos dos programas

 ¿Cuál es el resultado almacenado en suma en cada caso?

```
.data
 1
                                                  int func(int);
    valor:
                .word
 3
                .word
    suma:
                                                  void main()
                .text
 5
                lw $s0,suma($zero)
    main:
6
7
8
9
                      $a0, valor($zero)
                lw
                                                            int suma = 1;
                      dupli
                jal
                                                            int valor = 3;
                      $s0,$s0,$v0
                add
                                                            suma = suma + duplica(valor);
                      $s0, suma($zero)
                SW
                      fin
10
                                                  int duplica(int v)
11
    dupli:
                #Duplica el número recibido
12
                li
                      $50,2
13
                mul
                      $s0,$a0,$s0
                                                            int aux = 2*v;
                move $v0,$s0
14
                                                            return aux;
15
                ir
                      $ra
    fin: nop
16
```

Compara estos dos programas

En el programa en C: 7, en MIPS: 12


```
.data
    valor:
                .word
 3
    suma:
                .word
 4
                .text
5
6
7
8
9
               lw $s0,suma($zero)
    main:
                                                $s0 ← 1
                lw
                     $a0, valor($zero)
                     dupli
                jal
                                                          $s0 ← 12
                     $s0,$s0,$v0
                add
                     $s0, suma($zero)
                SW
10
                     fin
11
    dupli:
               #Duplica el número recibido
                                                $s0 ← 2
12
                li
                     $50,2
13
               mul
                     $s0,$a0,$s0
                                                Ss0 \leftarrow 6
14
               move $v0,$s0
15
                jr
                     $ra
16
    fin: nop
```


¿Cómo evitamos este problema?

- Función invocadora e invocada trabajan conjuntamente para garantizar que no se sobrescriben valores necesarios en registros
- La función invocada
 - Responsable de salvar (y restaurar) \$s0-\$s7, \$ra si los va a sobrescribir
- La función invocadora
 - Responsable de salvar \$t0-\$t9, \$a0-\$a3, \$v0-\$v1 antes de invocar a la otra función
 - Necesario si contienen valores que deban ser utilizados después de la llamada

¿Cómo evitamos este problema?

- La función invocadora utiliza la pila
 - Estructura LIFO (Last In First Out)
 - Salvaguardar registros (register spilling)
 - \$sp puntero de pila: dirección último dato almacenado
 - Restar i a \$sp para reservar i bytes en la pila
 - Sumar i a \$sp para liberar i bytes de la pila






Funciones

```
.data
valor: .word 3
      .word 1
suma:
       .text
main:
      ٦w
         $s0,suma($zero)
              $a0, valor($zero)
       1w
                                             Si es necesario guardar
       jal
             dupli
                                             más de un registro tipo $s
       add $s0,$s0,$v0
                                             repetir las operaciones
             $s0, suma($zero)
       SW
              fin
      #Duplica el número recibido
dupli:
       addi
             $sp, $sp, -4 #Reservar espacio de pila
              $s0, 0($sp)  #Salvar $s0 en la pila
       SW
       li
             $s0,2
      mul
              $s0,$a0,$s0
      move $v0,$s0
             $s0, 0($sp) #Restaurar $s0
       lw
       addi
              $sp, $sp, 4 #Liberar espacio de pila
       jr
              $ra
fin:
       nop
```

Operaciones con la pila

\$sp

- Salvaguardar en la pila el estado de los registros antes de la llamada al invocado
 - Registros tipo \$s a sobreescribir
 - No es necesario respetar contenido de registros \$t
 - Salvaguardar \$ra si el procedimiento llama a otro anidado
- Devolver los registros a su estado anterior antes de devolver el control al invocador



Laboratorio

- Ejercicio 2.12
 - Escribe el equivalente del siguiente programa en código MIPS.
 - Dentro de la función, emplea los registros \$s0 y \$s1 para las sumas parciales

```
int func(int g, int h, int i, int j)
{
    int f;
    f = (g + h) - (i + j);
    return f;
}


void main()
{
    int A[]={20,11,02,20,18,5,-3,6,452,0};
    int resul=37;
    resul+=func(A[0],A[1],A[2],A[3]);
}
```

Contenidos

- Operaciones en punto flotante
- Llamadas a procedimientos
- Tamaño de datos inmediatos
- Conclusiones

Dato inmediato en instrucciones tipo l

- Las instrucciones en MIPS ocupan 32 bits
- En instrucciones tipo-l el dato inmediato imm ocupa 16 bits
 - Almacenar un dato unsigned entre 0 y 2¹⁶-1 (0 a 65535)
- Veremos los campos de las instrucciones máquina en el Tema 3



Dato inmediato en instrucciones tipo l

- ¿Qué ocurre si tengo que cargar en el registro un dato que no cabe en los primeros 16 bits?
 - Combinación de instrucciones: cargar parte alta del registro (bits 16 a 31) con instrucción lui

```
lui rt, imm #load upper immediate

16 15 0

imm
```

 Y luego completar parte baja haciendo operación con otra instrucción: ori, addi, addu

```
      ori
      rt, rs, imm
      #rt ← rs (or) imm

      31
      16 15

      imm
      imm
```

Dato inmediato en instrucciones tipo l

• Ejemplos:

```
$s0, 65535
• 1i
        $s0, 65537
(65537 = 65536 + 1)
\rightarrowlui at, 1
\rightarrowori $s0, $at, 1
             $s0, 65538
• 1i
\rightarrowlui at, 1
→ori $s0, $at, 2
```

```
31
                    15
0000000000000000
                    11111111111111111
                    15
                  16
000000000000000001
                    0000000000000000
                 16 15
31
000000000000000001
                    0000000000000001
31
000000000000000001
                    0000000000000000
                    15
31
00000000000000001
                    000000000000000000
```

Laboratorio

 Prueba a cargar el valor 65538 en un registro con la instrucción li y observa en qué instrucciones se convierte dependiendo de la configuración de la memoria en settings > memory configuration


Acceso a etiquetas en direcciones altas de memoria

- Prueba a ensamblar con dos configuraciones distintas de la memoria:
 - 1) Settings → Memory configuration → Compact, Data at Address 0
 - 2) Settings → Memory configuration → Default


```
SEGMENTO DE DATOS
var1:
          .word
                    14
var2:
                    -6
          .word
          .text
main:
                    $s1, var1($zero)
                    $s2, var2($zero)
                    $s1,$s1,$s2
          add
                    $s1, var1($zero)
end:
          nop
SEGMENTO DE INSTRUCCIONES
```

Acceso a etiquetas en direcciones altas de memoria

• 1) .data empieza en dirección 0x00000000



2) .data empieza en dirección 0x10010000 (268500992)



Contenidos

- Operaciones en punto flotante
- Llamadas a procedimientos
- Tamaño de datos inmediatos
- Conclusiones

Conclusiones

- Necesito un emulador de la arquitectura MIPS para ejecutar código MIPS en ensamblador en un ordenador (arquitectura x86-64)
- Códigos en ensamblador requieren de más líneas que en lenguajes de alto nivel
- Para realizar operaciones aritmético-lógicas es necesario cargar previamente los operandos en registros: desde memoria o utilizando datos inmediatos en las instrucciones (imm)
- Posteriormente copiar el resultado a la memoria

Conclusiones

- Para cargar/salvar en memoria es necesario atender al tipo de dato (su tamaño) y calcular la dirección de lectura/escritura en bytes
- Las instrucciones de salto condicional (beq, bne), salto no condicional (j, jal, jr) y las pseudoinstrucciones (bgt,bge,...) permiten realizar un control de flujo del programa
- Las llamadas al sistema permiten interactuar con los periféricos, pidiendo permiso al sistema operativo a través de syscall

Conclusiones

- Para realizar operaciones en punto flotante (ya sea con precisión simple o double) en MIPS, es necesario utilizar el coprocesador matemático C1
- Las funciones o procedimientos deben contemplar salvaguardar el estado de registros \$s que puedan sobrescribir, haciendo uso de la pila
- El espacio para datos inmediatos en la instrucción es de 16 bits (la mitad del tamaño de palabra). Necesaria instrucción lui para cargar valores que no quepan en esos 16 bits.