

# Tema 3: Microprocesador MIPS (Seminario)

### Fundamentos de Ordenadores y Sistemas Operativos

Mario Martínez Zarzuela marmar@tel.uva.es








# Piensa en el valor necesario para las señales de la Unidad de Control

- Pensar en valor necesario en líneas de control (0/1), para las siguientes instrucciones
  - Instrucciones tipo-R
    - Ej. Instrucción add rd, rs, rt
  - Instrucción de carga/almacenamiento tipo-I
    - Ej. Instrucción lw rt, imm(rs)
  - Instrucción de salto condicional tipo-l
    - Ej. Instrucción beq rt, rs, imm
  - Instrucción de salto no condicional tipo-J
    - Ej. Instrucción j addr

## Unidad de control: add rd, rs, rt




## Valores ALU Op y ALU Control


 Señales ALU Op y ALU Control según instrucción

Instrucc.	ALU Op	ALU control	Función ALU
lw sw	00	010	suma
beq bne	01	110	resta
add	10	010	suma
sub	10	110	resta
and	10	000	multiplicación lógica
or	10	001	suma lógica
slt	10	111	menor que


# Unidad de control: lw rt, imm(rs)




## Unidad de control: beq rt, rs, imm



# Unidad de control: j addr





- Aritméticas tipo-l
  - addi
- Aritméticas tipo-R
  - add
- Salto relativo a dirección base en registro tipo-l
  - lw
- Salto relativo a PC tipo-l
  - beq
- Salto pseudodirecto tipo-J
  - jal

## Camino de Datos y Unidad de Control

- Ejercicio tipo (Examen)
  - Para el programa en MIPS de la siguiente transparencia y teniendo en cuenta que:
    - La memoria de datos (.data) comienza en la posición de memoria 20000<sub>10</sub> = 0x4E20
    - La memoria de instrucciones (.text) comienza en la posición de memoria  $10000_{10} = 0x2710$
  - A) Indicar al lado de cada instrucción los códigos correspondientes usando base decimal
  - B) Traduce los códigos anteriores a base binaria y hexadecimal
  - C) Escribe en un esquema del Camino de Datos y la Unidad de Control todos los valores necesarios en el para ejecutar cada instrucción

## Camino de Datos y Unidad de Control

```
.data
num1:
                13
       .word
num2:
      .word
                12
                                           rt rd sh
       .word
                0
                                               imm/addr
res:
                                           rt
        .text
                                             addr
                                    op
               $s1,num1($zero)
       1w
               $s2,num2($zero)
       1w
               $s1,$s2,salto
       beq
               $s0,$s1,$s2
       sub
               fin
salto:add
               $s0,$s1,$s2
fin:
               $s0, res($zero)
       SW
```

## Camino de Datos y Unidad de Control

```
.data
20000
       0x4E20
                num1:
                                13
                      .word
                num2:
                               12
                      .word
                                                              rd sh
                       .word
                                0
                                                               imm/addr
                res:
                                                           rt
                       .text
                                                              addr
                                                    op
                               $s1,num1($zero)
10000
       0x2710
                      1w
                      1w
                               $s2,num2($zero)
                               $s1,$s2,salto
                      beq
                               $s0,$s1,$s2
                      sub
                               fin
                salto:add
                               $s0,$s1,$s2
                fin:
                               $s0, res($zero)
                      SW
```

# Convierte a código máquina

#### sub \$s0, \$s1, \$s2

tipo-R	op(6)	rs (5)	rt (5)	rd (5)	shamt (5)	funct (6)
Decim						
Bin						
Hex						

#### lw \$s1, num1(\$zero)

tipo-l	op (6)	rs (5)	rt (5)	imm/offset (16)
Decim				
Bin				
Hex				

#### j fin

tipo-J	ор (6)	address (26)
Decim		
Bin		
Hex		

## Convierte a código máquina

#### sub \$s0, \$s1, \$s2

tipo-R	op(6)	rs (5)	rt (5)	rd (5)	shamt (5)	funct (6)
Decim	0		18			
Bin		10 001		1000 0	000 00	
Hex	0x02328022					


#### lw \$s1, num1(\$zero)

tipo-l	op (6)	rs (5)	rt (5)	imm/offset (16)
Decim				20000
Bin				0100 1110 0010 0000
Hex				


#### j fin

tipo-J	op (6)	address (26)
Decim		
Bin		00 0000 0000 0001 1100 1010
Hex		

# Camino de Datos y Unidad de Control sub \$s0, \$s1, \$s2



# Camino de Datos y Unidad de Control lw \$s1, num1(\$zero)



# Camino de Datos y Unidad de Control j fin

