

Aktualisierung von PI Software Version 1.0.0

Inhalt

PI-Software-CD	2
Systemvoraussetzungen	2
Urheberrechtlicher Hinweis	2
Datenschutz	2
Softwareaktualisierungen	3
Herunterladen des PI Update Finders	3
Verwendung des PI Update Finders	3
Aktualisieren von Rechnern mit Internetverbindung	4
Aktualisieren von Rechnern ohne Internetverbindung	4
Voraussetzungen	
Allgemeines	4
Vorgehensweise	5
Häufig gestellte Fragen	7



PI-Software-CD

Zum Zeitpunkt der Lieferung Ihres Produkts ist **der Inhalt der mitgelieferten Software-CD möglicherweise nicht mehr auf dem aktuellsten Stand**. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen zu überprüfen, ob Aktualisierungen für Ihre Software verfügbar sind. Siehe *Softwareaktualisierungen* (S. 3) für weitere Informationen.

Systemvoraussetzungen

- Betriebssysteme: Microsoft Windows XP/Vista/7
- Browser: Windows Internet Explorer (ab Version 7) oder Mozilla Firefox (ab Version 3)
- Eine Internetverbindung auf dem Rechner, auf dem die Software installiert ist, oder die Möglichkeit des Datenaustauschs mit einem Rechner, der mit dem Internet verbunden ist

Urheberrechtlicher Hinweis

Windows[®] und Windows Internet Explorer[®] sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Staaten. Mozilla Firefox[®] ist eine eingetragene Marke der Mozilla Foundation.

Datenschutz

Der PI Update Finder (siehe S. 3) wird keine vertrauliche Kundendaten an den PI-Server senden. Es werden nur folgende Informationen übermittelt: Software-Komponente und -Version, Internet-Browser, Betriebssystem und IP-Adresse.

Softwareaktualisierungen

Die einfachste Art des Zugriffs auf Softwareaktualisierungen besteht im Herunterladen und Starten des PI Update Finders.

Herunterladen des PI Update Finders

- Öffnen Sie die Seite http://update.pi-portal.ws in Ihrem Webbrowser. In PIMikroMove können Sie auf diese Seite auch durch Anklicken von Help > Download the PI Update Finder zugreifen.
- 2. Setzen Sie einen Haken in das Kontrollkästchen, um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download.




Abbildung 1: Download-Seite des PI Update Finders

Verwendung des PI Update Finders

Die Anweisungen zur Verwendung des PI Update Finders können Sie der Pdf-Datei TECHNICAL_NOTE_PI_UPDATE_FINDER_XX.pdf entnehmen. Diese Technical Note ist zusammen mit dem PI Update Finder in einer Zip-Datei enthalten, die von der PI-Update-Finder-Download-Seite heruntergeladen werden kann (http://update.pi-portal.ws).

Aktualisieren von Rechnern mit Internetverbindung

Laden Sie den PI Update Finder herunter, starten Sie diesen und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.



Abbildung 2: Der Rechner verbindet sich direkt über Internet mit dem PI-Server

Aktualisieren von Rechnern ohne Internetverbindung

Voraussetzungen

Falls der Rechner, auf dem die PI-Software installiert ist, nicht über eine Internetverbindung verfügt (bspw. ein Labor-PC), müssen Sie Daten mit einem Rechner austauschen, der über eine Internetverbindung verfügt. Verwenden Sie einen portablen Datenträger (bspw. einen USB-Stick), um die Daten zu übertragen.

Allgemeines

Der PI Update Finder identifiziert die PI-Software, die auf dem nicht mit dem Internet verbundenen Rechner installiert ist. Die vom PI Update Finder gesammelten Software-Informationen können in einer HTML-Datei gespeichert werden. Die HTML-Datei muss auf einen mit dem Internet verbundenen Rechner übertragen werden. Vor dort können die entsprechenden Aktualisierungen heruntergeladen werden, indem die HTML-Datei in einem Webbrowser geöffnet wird. Die Softwareaktualisierungen können anschließend auf den nicht mit dem Internet verbundenen Rechner übertragen werden.




Abbildung 3: Datenaustausch über USB-Stick oder einen vergleichbaren Datenträger



Vorgehensweise

- 1. Rufen Sie die Seite http://update.pi-portal.ws auf einem Rechner mit Internetverbindung auf, und laden Sie den PI Update Finder herunter.
- 2. Speichern Sie den heruntergeladenen PI Update Finder auf einem portablen Datenträger (bspw. einem USB-Stick) ab.
- 3. Übertragen Sie die Datei mittels des portablen Datenträgers auf den Rechner ohne Internetverbindung.
- 4. Starten Sie den PI Update Finder, und klicken Sie im Hauptfenster auf die Schaltfläche Use Offline Mode.




Abbildung 4: Hauptfenster des PI Update Finders



5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Save Version Information, um die Versionsinformationen der Software in einer HTML-Datei auf Ihrem portablen Datenträger abzuspeichern.



Abbildung 5: PI Update Finder: Datei mit Versionsinformationen erstellen

- 6. Übertragen Sie die HTML-Datei auf einen Rechner mit einer bestehenden Internetverbindung.
- 7. Öffnen Sie die HTML-Datei in einem Webbrowser.
- 8. Laden Sie Ihre Aktualisierungen herunter und speichern Sie diese auf Ihrem portablen Datenträger.
- 9. Übertragen Sie die Aktualisierungen auf den Rechner ohne Internetverbindung.
- 10. Installieren Sie die Aktualisierungen.



Häufig gestellte Fragen

- 1. Was ist der PI Update Finder? Der PI Update Finder ist ein Programm, mit dem Sie nach Aktualisierungen für Ihre PI-Software suchen können. Es identifiziert die auf Ihrem Rechner installierte PI-Software und vergleicht sie mit der auf dem PI-Server verfügbaren Software. Dieser Vergleich der Software-Versionen erfolgt via Internet. Sind neuere Software-Versionen auf dem PI-Server verfügbar, dann zeigt der PI Update Finder einen Link an, über den Sie sich die aktuelle Software herunterladen können.
- Sendet der PI Update Finder vertrauliche Daten an den PI-Server?
 Nein. Der PI Update Finder übermittelt lediglich folgende Daten an den PI-Server: Software-Komponente und Version, Internet-Browser, Betriebssystem und IP-Adresse.
- 3. Wo finde ich den PI Update Finder?
 Sie können den PI Update Finder auf dieser Seite herunterladen: http://update.pi-portal.ws.
- 4. Verändert der PI Update Finder die auf meinem Rechner installierte Software?

 Der PI Update Finder besteht aus einer ausführbaren Datei (exe), die keine
 Installationsroutine benötigt. Beim Starten des PI Update Finders wird keine weitere Software
 auf Ihrem Rechner installiert. Wenn Sie jedoch die vom PI Update Finder gefundenen
 Aktualisierungen installieren, dann ändert sich die auf Ihrem Rechner installierte PI-Software.
- 5. Meine PI-Software ist auf einem Rechner ohne Internetverbindung installiert. Wie erhalte und installiere ich die Aktualisierungen?
 Der PI Update Finder ermöglicht es Ihnen, eine HTML-Datei mit den Aktualisierungsinformationen für den PI-Server zu erstellen. Sie können diese Datei auf einem portablen Datenträger abspeichern (bspw. einem USB-Stick) und diese anschließend auf den Rechner ohne Internetverbindung übertragen. Sie können jeden beliebigen Rechner, der über eine bestehende Internetverbindung verfügt, zum Herunterladen Ihrer benötigten Aktualisierungen verwenden.
- 6. Wie oft soll ich überprüfen, ob Aktualisierungen verfügbar sind? Wir empfehlen Ihnen, den PI Update Finder jeweils in Abständen von einigen Monaten aufzurufen, um zu überprüfen, ob auf dem PI-Server Aktualisierungen für Ihre PI-Software verfügbar sind.