

На межі напівпровідників різної провідності виникає контактна різниця потенціалів.

Виникає потенціальний бар'єр для основних носіїв заряду.


Струм через р-п перехід:

Дифузійний — струм, що виникає в напівпровідниках через нерівномірність концентрації носіїв заряду.

Дрейфовий — струм, що виникає під дією зовнішнього електричного поля.

Пряме включення (прямий струм)


Ep-n. n Χ Зворотне включення (зворотній струм)



Властивості р-п переходу:

- ✓ Одностороння провідність (випрямлення змінного струму);
- ✓ Температурні властивості (вимірювання температури, температурна стабілізація);
- ✓ Частотні властивості (генерація ВЧ,);
- ✓ Пробій p-n перехода (стабілізація напруги, струму)

ВАХ р-п переходу



$$I = I_0 \left[\exp \left(\frac{qU}{kT} \right) - 1 \right] = I_0 \left(e^{\frac{qU}{kT}} - 1 \right) = I_0 \left(e^{U/\varphi_T} - 1 \right)$$


 I_0 — зворотній струм насичення, T — абсолютна температура, q — заряд електрона, ϕ_T — температурний потенціал (0.025 B)


Частотні характеристики р-п переходу визначаються трьома типами ємності: бар'єрна, дифузійна, ємність корпусу.

Бар'єрна

$$C = \frac{\mathbf{\varepsilon} \cdot \mathbf{\varepsilon}_0 \cdot Sp - n}{\Delta x}$$

визначає ємність при зворотному ввімкненні






$$C_{\partial u\phi} = \frac{dQ}{dU} \approx \frac{q \cdot I_{np} \cdot \tau}{kT}$$

т - час життя носіїв заряду


 I_{np} – прямий струм

Залежність від частоти:

- 1 сумарна ємність
- 2 дифузійна
- 3 бар'єрна



Еквівалентна схема напівпровідникового діода




 C_6 – бар'єрна ємність, C_D – дифузійна ємність, R_Π – опір переходу, r_6 – опір напівпровідника, L – індуктивність провідників


Пробій

При збільшенні зворотної напруги настає момент, коли енергія електричного поля стає достатньою для генерації вільних носіїв заряду, при цьому наступає електричний пробій (не пошкоджується перехід)

При достатньо великому зворотньому струмі відбувається розігрівання переходу при цьому генеруються вільні носії заряду — виникає тепловий пробій (незворотне пошкодження переходу)



Перехід Шоткі



Перехід Шоткі виникає на границі метал-напівпровідник, якщо $A_M > A_{H.\Pi P.}$


Переваги:

робота на ВЧ


швидкодія перемикання

Тунельний ефект — на переході вироджених напівпровідників (концентрація домішок $\sim 10^{24}$ см⁻³). Товщина переходу досить мала ($\sim 10^{-2}$ мкм), висота бар'єру досить велика (напруженість поля $\sim 10^8$ В/м)


 $I=I_{\mathrm{T}}+I_{\mathrm{A}}$




ВАХ тунельних діодів




Будова напівпровідникових діодів



Умовні позначення



- а) випрямні, ВЧ, НВЧ, б) стабілітрони;
- в) варикапи; г) тунельні діоди;
- д) діоди Шоткі; е) світлодіоди;
- ж) фотодіоди; з) діодні мости



При U>U_a – лінійна область


Динамічний та статичний опір діода

статичний опір діода (характеризує опір постійному струму)


$$R_{cmam} = \frac{U_{np}}{I_{np}}$$

динамічний опір діода (характеризує опір змінному струму)


$$R_{\scriptscriptstyle \partial u \scriptscriptstyle H} = rac{dU}{dI} pprox rac{U_{\scriptscriptstyle np} - U_{\scriptscriptstyle np}^{\prime}}{I_{\scriptscriptstyle np} - I_{\scriptscriptstyle np}^{\prime}}$$




Паралельне з'єднання — для збільшення сили струму (опори для вирівнювання струмів через діоди)




Послідовне з'єднання – для збільшення зворотної напруги (опори для вирівнювання падіння напруг на діодах)



Випрямлячі струму (однонапівперіодна схема)






Випрямлячі струму


(двонапівперіодна схема)

Ua 🖣

Iн **≜**

Для згладжування пульсацій використовуються фільтри







R_o задає струм через стабілітрон таким чином, щоб величина струму була близька до середнього значення між Іст.min и Іст.max. (номінальний струм стабілізації.

Варикап – ємність, що керується напругою.

Приклад: використовуються для побудови коливальних контурів НВЧ





Фотогенерація значно впливає на зворотній струм

Світлодіоди

Яскравість світлодіода

Спектиральна характеристика

