# Звіт Про виконання лабораторної роботи №1 З курсу «сучасна електроніка»

Звіт підготував Студент 2-го курсу фізичного факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченка Клекоць Денис

## Реферат

Об'єкт дослідження – осцилограф Tektronix TDS 1002B, та генератор частот.

Мета роботи – навчитися користуватися приладом, зберігати і обробляти дані вимірів, з'ясувати значення його функціональних клавіш.

Методи дослідження — проведення вимірів сигналів з внутрішнього, вбудованого в прилад, а також зовнішнього генератора сигналів навчитися будувати фігури лісажу.

Виконано вимірювання сигналів з генератора частот, і їх обробка.

Ми провели вимірювання даних сигналів для 1000 Гц (сигнал зовнішнього та внутрішнього генератора) та 700 Гц (сигнал зовнішнього генератора)

- 1) Ми зберегли зображення з екрану осцилографа для сигналу внутрішнього генератора;
  - а) В режимі часової залежності (додаток 1);
  - b) В режимі перетворення Фур'є (додаток 2);
- 2) Ми зберегли зображення з екрану осцилографа для сигналу зовнішнього генератора 1000 Гц (синусоїдальний сигнал);
  - а) В режимі часової залежності (додаток 3);
  - b) В режимі перетворення Фур'є (додаток 4);
- 3) Ми зберегли зображення з екрану осцилографа для сигналу зовнішнього генератора 700 Гц (синусоїдальний сигнал);
  - а) В режимі часової залежності (додаток 5);
  - b) В режимі перетворення Фур'є (додаток 6);
- 4) Використовуючи дані з приладу ми побудували залежність для сигналу внутрішнього генератора;
  - а) В режимі часової залежності (додаток 7);
  - b) В режимі перетворення Фур'є (додаток 8);
- 5) Використовуючи дані з приладу ми побудували залежність для сигналу зовнішнього генератора 1000 Гц (синусоїдальний сигнал);
  - а) В режимі часової залежності (додаток 9);
  - b) В режимі перетворення Фур'є (додаток 10);
- 6) Використовуючи дані з приладу ми побудували залежність для сигналу зовнішнього генератора 700 Гц (синусоїдальний сигнал);
  - а) В режимі часової залежності (додаток 11);
  - b) В режимі перетворення Фур'є (додаток 12);

Вихідні данні див. у відповідних файлах папки «measurement data & Graph»

Для отримання даних в зручному для обробки форматі ми використовувати власноруч написану програму на мові програмування C++ (див. файл Code, в папці «measurement data & Graph».)

# Фігури лісажу

Також використовуючи осцилограф Tektronix TDS 1002B, подаючи на його входи два сигнали з різних генераторів, з різною частотою, ми побудували фігури лісажу (див. додаток 13 і 14).

# Вимірювач імпедансу НР 4192а

Ми провели вимірювання імпедансу, ємності і індуктивності, для резистора 100 КОм, конденсатора 0,25 мкФ і котушки індуктивності, відповідні дані див у папці «НР 4192а» (позначка m озн.  $x10^{-3}$ ; позначка mіс озн.  $x10^{-6}$ ; n озн.  $x10^{-9}$ ; р озн.  $x10^{-12}$ )

Також ми побудували графік експериментальної залежності, див папку «НР 4192а».


На графіках для індуктивності і ємності видно, що конденсатор має так звану паразитну індуктивність, а котушка індуктивності має так звану паразитну ємність, це пов'язано з не ідеальністю елементів, також видно, що для деякої частоти з'являється відємна ємність чи індуктивність це виникає коли прилад починає реєструвати паразитні значення індуктивності чи ємності як основні, а дійсні — як паразитні.


### Висновок:


Ми навчилися користуватись осцилографом і з виміряними даними.

Слід зазначити, що на графіках побудованих для перетворення Фур'є для синусоїдального сигналу немає характерного піку, це зв'язано з тим, що осцилограф не записував дані для малих частот.


Роботу виконували Клекоць Денис (Вимірювання даних з осцилографа і імпеданс метра), Паднюк Євгеній (Вимірювання даних з осцилографа і написання програми Code, обробка даних з імпеданс метра, побудова графіків даних з імпеданс метра), Найденко Андрій (Написання програми Code).











Додаток 4
























Додаток 13



Додаток 14

