#### Шини передачі даних

Доц. КЯФ Р.В. Єрмоленко


### Послідовна синхронна і асинхронна передача даних

- У послідовних інтерфейсах застосовують різні
- методи кодування послідовної інформації.
- Найбільш часто використовуються наступні коди:
- Код без повернення до нуля (БВН) (англомовна абревіатура - NRZ).
- Код без повернення до нуля з інверсією (БВНІ).
- Код Манчестер 2.


#### Коди передачі

- Код без повернення до нуля відображає послідовність двійкових бітів послідовністю рівнів напруги, постійних на інтервалі кожного переданого довічного розряду.
- У коді без повернення до нуля з інверсією логічна одиниця передається відсутністю зміни рівня напруги попереднього біта, а логічний нуль інверсією цього рівня.
- Код Манчестер 2 відображає кожен біт двійковій послідовності переходом рівнів: якщо в середині бітового інтервалу низький рівень змінюється високим, то передається логічний нуль, якщо в середині бітового інтервалу високий рівень змінюється низьким, то передається логічна одиниця.

## Приклади інформаційного кадру для синхронного режиму



#### Послідовний синхронний інтерфейс




Приклад: SPI, I2C


#### SPI


- Послідовний периферійний інтерфейс SPI (Serial Peripheral Interface) призначений для зв'язку МК з периферійними пристроями МП систем.
- Найбільш часто ці пристрої розташовані на одній платі з МК, рідше це винесені пульти управління, індикаторні панелі і т.п.
- В якості периферійних пристроїв можуть використовуватися як найпростіші зсувні регістри, так і складні периферійні інтегральні схеми зі вбудованими контролерами управління, такі, як ЦАП, сигма-дельта АЦП з цифровою фільтрацією, послідовні запам'ятовують пристрої типу флеш або ЕЕРROM, енергонезалежні ОЗП і т.д.

# Сполучення МК і 2-х периферійних пристроїв через SPI



### Часові діаграми SPI





### SPI з опто елеткричною розв'язкою