МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ЕЛЕКТРОНІКИ №1

Виконав: студент 2 курсу 5-А групи спеціальності

104 «Фізика та астрономія»

Свінтозельський Володимир

Ярославович

студентка 2 курсу 5-А групи

спеціальності

104 «Фізика та астрономія»

Бучинська Марія Євгенівна

студентка 2 курсу 5-А групи

спеціальності

104 «Фізика та астрономія»

Топчій Поліна Євгенівна

Науковий керівник: викладач

Єрмоленко Руслан Вікторович

РОЛІ АВТОРІВ

У цій лабораторній роботі брали участь такі студенти:

- Свінтозельський Володимир Ярославович, (складання схем, програмування контролерів, оформлення звіту)
- Бучинська Марія Євгенівна, (складання схем, відлагодження та пошук помилок у роботі)
 - Топчій Поліна ??, (??)

3MICT

Ролі авторів	2
Вступ	4
Розділ 1 Отримання різноманітних картин на екрані осцило-	
графа	5
1.1 Одноканальний режим роботи осцилографа	5
1.2 Двоканальний режим роботи осцилографа. Побудова фігур Ліс-	
сажу	5
Розділ 2 Вимірювання імпедансу за допомогою НР4192а	9
2.1 Вимірювання активного та реактивного опору резистора	9
2.2 Вимірювання активного та реактивного опору конденсатора	9
2.3 Вимірювання активного та реактивного опору котушки	10
Виспорки	19

ВСТУП

У першій частині даної роботи нам було запропоновано познайомитися із роботою осцилографа Tektronix TDS 1002B, а саме: подати на вхід осцилографа довільний сигнал і отримати картинку на екрані, а також виконати Фур'є перетворення. Однак після цього етапу, завдання жорстоко ускладнювалися: потрібно було тепер вивести аж два сигнала на екран, та, увага, отримати картину на площині ХУ - тобто отримати фігури Ліссажу.

Другою частиною роботи, було ознайомлення з вимірювачем імпедансу НР 4192а. За допомогою даного приладу, ми досліджували залежність активного і реактивного опору резистора, ємності конденсатора та індуктивності котушки від частоти.

РОЗДІЛ 1

ОТРИМАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ КАРТИН НА ЕКРАНІ ОСЦИЛОГРАФА

1.1 Одноканальний режим роботи осцилографа.

Після короткого дослідження пекельної машини екрану осцилографа було прийняте очевидне рішення: потрібно добути USB накопичувач на просторах будівлі КЯФ та записати на нього поточкового графік, що спостерігався на екрані осцилографа. Для генерування сигналу було використано непрацюючий, за словами Р. В., однак все ще бажаючий жити, за словами автора цієї роботи, генератор сигналів, що стояв поряд (плата, з можливістю вибору типу сигналу та його частоти). Відповідні результати зображені на рисунках 1.1

Окрім того, необхідно було знайти спектр гармонік, які формують даний сигнал за допомогою швидкого Фур'є перетворення (FFT). Як і очікувалося, для синусоїдального сигналу пік спектру спостерігається в області частоти цього сигналу. Все інше - скоріше за все шум. Спектр для квадратного сигналу також не викликає суперечень. Цікавим виявився режим шуму, виявлений на генераторі. Однак, автору прийшлось дуууже швидко успокоїтися, адже мався на увазі ШИМ режим роботи генератора. Тим не менше, спектр гармонік і для цього режиму отриманий також.

1.2 Двоканальний режим роботи осцилографа. Побудова фігур Ліссажу.

Для цієї частини лабораторної роботи нам був необхідний ще один генератор. Тому було прийняте рішення нагло взяти те, що погано лежить, а саме, генератор DDS 9850 під керуванням Arduino Nano (див [?]). Дуже швидко ми зрозуміли, що біда приходить звідки не чекають осцилограф не вміє записувати на USB накопичувач картинки у режимі ХУ. Тому було прийняти рішення, записати на накопичувач сигнали у виді х(t) та у(t), а потім, використовуючи фраємворк сегп ROOT, скомпонувати їх. Відповідні результати зоображені на рис. 1.2,2.2,2.3








Рис. 1.1: Картинки, отримані на екрані осцилографа, за допомогою невідомого генератору.












Кардіограма + Sin ($\omega = 500Hz$)



Відповідна фігура Ліссажу.





Відповідна фігура Ліссажу




Відповідна фігура Ліссажу


Рис. 1.2: Картинки, отримані на екрані осцилографа, за допомогою невідомого генератору та DDS9850









$$\mathrm{Sin}\;(\omega=500Hz)+$$
 трикутний




Кардіограма
$$+$$
 синусоїда $(\omega = 500 Hz)$



Відповідна фігура Ліссажу



Відповідна фігура Ліссажу



Відповідна фігура Ліссажу

Рис. 1.3: Картинки, отримані на екрані осцилографа, за допомогою невідомого генератору та DDS9850

РОЗДІЛ 2 ВИМІРЮВАННЯ ІМПЕДАНСУ ЗА ДОПОМОГОЮ НР4192A

У цій частині ми вчились приборкувати дракона імпедансметр HP4192a. У нас було 3 завдання: дослідити залежність імпедансу від частоти для резистора, конденсатора та котушки.

2.1 Вимірювання активного та реактивного опору резистора

Отримана експеримантальним шляхом залежність активного та реактивного опору резистора від частоти не викликає сумнівів. Справді, активний опір не залежав істотно від частоти, та був приблизно рівним 95.4 Ω упродовж всього експерименту. На рахунок реактивного опору - при високих частотах опір явно росте, що викликано індуктивними властивостями дротів, використаних у цьому резисторі. При малих частотах реактивний опір також росте, однак це вже викликано тим, що наш резистор в деякому сенсі працює як конденсатор.




Рис. 2.1: Залежність активного та реактивного опору резистора від частоти

2.2 Вимірювання активного та реактивного опору конденсатора

Отримана експеримантальним шляхом залежність активного та реактивного опору конденсатора від частоти виявилась досить цікавою. Справді, активний опір досить швидко обвалюється, що природньо, однак при $\omega \approx 10^7 Hz$ має досить дивний пік, що можливо пов'язано із властивостями діалектрика всередині. Реактивний опір спочатку спадає, тобто поводить себе як в ідеальному конденсаторі, маючи мінімум при частоті $\omega \approx 10^5 Hz$, яка є власною резонансною частотою. Проте після цього опір починає збільшуватися, що пояснюється зростанням паразитної індуктивності, яка і визначає імпеданс конденсатора на високих частотах.




Рис. 2.2: Залежність активного та реактивного опору конденсатора від частоти

2.3 Вимірювання активного та реактивного опору котушки

Отримана експеримантальним шляхом залежність активного котушки від частоти викликає бажання у автора спитати викладача про доцільність даного експерименту. Справді, поведінка активного опору може бути охарактеризована прекрасною фразою брєд сивої кобили. Хоча пік реактивного опору в районі $\omega \approx 10^6 Hz$, після якого імпеданс котушки з індуктивного стає ємнісним виглядає досить цікавим. Пояснення цього явища виявилось досить простим: оскільки жодний фізичний прилад не можна вважати ідеальним, то котушка проявляє себе на певній частоті (її називають власною частотою даної котушки індуктивності) як схема RLC елементів.(рис. 2.4) Прийнято вважати, що ємність виникає між витками котушки і створює спостережуваний ефект, а опір пояснює певні втрати на даному елементі.[?]

Взагалі, робота з даним приладом варта 2 пострілам в голову, адже випадковим чином підібрані знаки, та інколи числа на його екрані не дають в спокійному режимі зняти потрібні покази.




Рис. 2.3: Залежність активного та реактивного опору котушки від частоти




Рис. 2.4: Представлення котушки як схеми RLC елементів

ВИСНОВКИ

В ході виконання даної лабораторної роботи ми навчилися користуватись осцилографом. Аппарат вмикався в одноканальному та двоканальному режимах роботи. Перший дозволив нам зняти спектри гармонік, що формували подані на осцилограф сигнали. Другий режим дав можливість побудувати фігури Ліссажу, форма яких залежить від співвідношення частот.

Під час виконання другої частини роботи, а саме, використанні імпедансметра для вивчення активного і реактивного опору резистора, конденсатора і котушки, ми отримали здебільшого очікувані результати. Резистор поводив себе як резистор майже у вьому спектрі частот. Конденсатор теж не викликав багато питань, а ось котушка мала на певній частоті досить неочікуваний пік, а її імпеданс з індуктивного ставав ємнісним. Пояснення цього явища виявилось досить простим: оскільки жодний фізичний прилад не можна вважати ідеальним, то котушка проявляє себе на певній частоті (її називають власною частотою даної котушки індуктивності) як схема RLC елементів. Прийнято вважати, що ємність виникає між витками котушки і створює спостережуваний ефект, а опір пояснює певні втрати на даному елементі. https://coil32.ru/self-resonance-frequency.html

Таким чином, ми освоїли нові прилади і змогли дати пояснення цікавим явищам, про які нам не розповідали ані у школі, ані в університеті.