Slots ou buses de expansión

Os slots son os encargados de conectar a placa cos cartóns ou tarxetas de expansión. O máis antigo chamábase ISA pero os modernos son:

- PCI: é un dos estándares de hoxe en día, traballa a 32 ou 64 bits e aliméntase con 3,3 V ou 5 V
- AGP: é unha variante para tarxetas gráficas. A súa velocidade é de 66 MHz pero as versiones modernas multiplican esa frecuencia. Normalmente só hai un AGP en cada placa e adoita ser de cor marrón
- PCI-Express: Mellora ós anteriores sendo ata cinco veces máis rápido. Diferéncianse cos PCI por unhas fendas no lateral. Xa hai no mercado tres versións: PCIe 1.0 tamén 2.0 e incluso 3.0.