
RFID-RC522 速成教程(基于 msp430 单片机的程序讲解)



学习一种模块,有很多种方法,其中一种方式是先去弄明白怎么使用这个模块,亲自体验了这个模块的大体功能之后,再回过头来了解该模块的工作原理,再去深层次的研究该模块。

在这里,着重介绍怎么<mark>用程序实现 RC522 模块的一些功能</mark>,而 RC522 的结构,功能等 便不再介绍。

这个程序的讲解是基于 MSP430F149/169 单片机的。

模块使用的是 SPI 接口,与单片机接口如下:

```
#define RF_LPCTL BIT3 // P2.3 射频卡休眠控制 -----RST #define RF_SS BIT7 // p2.7 射频卡从机选择(SS)---SDA #define RF_SCLK BIT6 // p2.6 射频卡数据时钟输出(SCLK) #define RF_DATA_OUT BIT5 // p2.5 射频卡数据输出(MOSI) #define RF_DATA_IN BIT1 // p2.1 射频模块输入(MISO)
```

要想对模块内部的数据块进行读写,需要完成 4 个步骤: 寻卡→防冲突→选卡→读/写卡; 第一步: 寻卡。

```
status2=PcdRequest(0x52,Temp);////寻卡 参数 Temp 为返回的卡类型 if(status2== MI_OK) {
    tochar(Temp[0]);
    tochar(Temp[1]);//输出卡类型
}
其中 0x52 代表寻天线区内全部卡。
```

```
卡类型 (TagType):
     0x4400 = Mifare UltraLight
     0x0400 = Mifare_One(S50)
     0x0200 = Mifare_One(S70)
     0x0800 = Mifare_Pro(X)
     0x4403 = Mifare_DESFire
   比如,当 Temp[0]=04, Temp[1]=00 时,卡类型为 S50。
第二步: 防冲突。
   status2 = PcdAnticoll(UID); //防冲撞处理,输出卡片序列号,4字节
   if(status2==MI OK)
   {
      PutString0("Card Id is:");
      tochar(UID[0]);
      tochar(UID[1]);
      tochar(UID[2]);
      tochar(UID[3]); //输出卡片序列号
   }
第三步:选卡。
   status2 = PcdSelect(UID);
                        //选择卡片,输入卡片序列号,4字节
第四步:在读写卡之前需要先进行认证。
   status2 = PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A, 1, Password_Buffer, UID);
其中四个参数分别代表:验证 A 密钥+块地址+扇区密码+卡序列号。
   然后进行写操作:
   status2=PcdWrite(1,writeData);//写数据,将数组 writeData 中的数写入到卡中
   其中第一个参数 1 代表写入的地址为块 1.
   或者进行读卡操作:
   status2 = PcdRead(1, str);//读卡
   其中第一个参数 1 代表读的地址为块 1.
   读卡后得到的数据存放于数组 str 中。
```

至此,已将 RC522 的基本操作介绍了一遍,明白了以上这些函数,就可以对卡进行一些初步的操作,可以再结合程序研究一下。

如果需要进一步了解 RC522 的工作原理,可以到网上搜资料,网上有很多的,也可以在下方留言,大家讨论讨论。Hjl