Протокол за комуникация между DP-500 Plus и приложни програми чрез TCP/IP socket-и.

Версия на сървъра: "SRVDP500PL;v2.0.0.0;"
Port за връзка: 4999

Всеки касов апарат има **IP** адрес, чрез които приложната програма може да установява канал за комуникация. Връзката на приложната програма с касовия апарат се осъществява през TCP/IP канал/socket. Инициативата за установяване на връзка с касовия апарат е на приложната програма. Към един касов апарат едновременно могат да са свързани до 3 приложни програми, които работят едновременно в един компютър или в компютърна мрежа. Приложната програма определя с кои касови апарати ще комуникира и какви класове команди ще използва.

Информацията, обменяна между касовия апарат и приложните програми е пакет от байтове с променлива дължина. Този пакет е с максимална дължина 256 байта и съдържа следните полета:

Формат на съобщенията:
<**Len**><**SET**><**COP**><**ExtraData**><**LogN**><**Error**><**DATA**>

Където:

<Len> **Броя на следващите го байтове и е с единица по-малък от дължината на целия пакет**
дължина: 1 байт
стойност: 06H - FEH

<SET> **Код на класа команди**
дължина: 1 байт
стойност: 00H - FFH

<COP> **Код на събитието или отговора;**
дължина: 1 байт
стойност: 00H - FFH

<ExtraData>Показва размера на допълнителния блок от данни след байт 6. Трябва да е 0;
дължина: 1 байт
стойност: 00H

<LogN> **Логически номер на касов апарат (от 1 до 99);**
дължина: 1 байт
стойност: 01H – 63H

<Error> **Код за грешка, генериран от касовия апарат в отговор на команда;**
дължина: 1 байт
стойност: 00H – FFH

<DATA> **Данни, представяни с ASCII символи.**
Данните са с променлива дължина и структура. Състоят се от полета, разделени с "**;**".

Има два типа на обмен на команди между приложната програма и касовия апарат:

- Команда от приложната програма към касовия апарат. След изпълнение на командата касовия апарат изпраща отговор с данни или резултат от изпълнението на командата.
- Команда-запитване от касовия апарат към приложната програма. Касовия апарат очаква отговор от приложната програма за определено време - **timeout** (10 секунди);

SET=01H - Продажби по инициатива на касовия апарат.

SET=01H, COP=01H Заявка за отваряне на сета

PC->ECR

<SET>	01H
<COP>	01H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

ECR->PC

<SET>	01H
<COP>	01H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H

- <Error> 00H (Set open OK)
  <DATA> ECR_SERVER_IDSTRING
- <Error> 02H (Set not Open – зает)
  <DATA> няма

SET=01H, COP=02H Затваряне на сета

PC->ECR

<SET>	01H
<COP>	02H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

ECR->PC

<SET>	01H
<COP>	02H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

SET=01H, COP=81H Запитване за параметрите на артикул по номенклатурен код

ECR->PC

<SET> 01H
<COP> 81H
<ExtraData> 00H
<LogN> 01H – 63H
<Error> 00H
<DATA> ***<IDn>;<SegN><icode>;<price>;<quantity>;;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***

<IDn>	идентификаторен номер на касата (6 цифри);
<SeqN>	пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
<icode>	номенклатурен код на артикула
<price>	въведена единична цена
<quantity>	въведено количество
<nDoc>	номер на бон
<trnseqn>	последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
<UN>	последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

PC->ECR **Отказ на запитване за данните**

<SET> 01H
<COP> 05H
<ExtraData> 00H
<LogN> 01H – 63H
<Error> 00H
<DATA> няма

Отговор на запитване за данните

<SET> 01H
<COP> 04H
<ExtraData> 00H
<LogN> 01H – 63H
<Error> 00H
<DATA> ***<icode>;<name>;<vat>;<bcode>;<price>;<tprc>;<dep>;<grp>;;***

<icode>	номенклатурен код на артикула
<name>	име на артикула
<vat>	данъчна група (число ‘1’...’8’)
<bcode>	баркод
<price>	единична цена
<tprc>	тип на цена
<dep>	номер на департамент
<grp>	номер на група

ECR->PC **Потвърждаване на приетите данни**

<SET> 01H
<COP> 04H
<ExtraData> 00H
<LogN> 01H – 63H
<Error> 00H
<DATA> ***<icode>;<name>;<vat>;<bcode>;<price>;<tprc>;<dep>;<grp>;;***

<icode>	номенклатурен код на артикула
<name>	име на артикула
<vat>	данъчна група (число ‘1’...’8’)
<bcode>	баркод
<price>	единична цена
<tprc>	тип на цена
<dep>	номер на департамент
<grp>	номер на група

За всяка продажба на артикул касата изпраща запитване. След получаване на отговор и проверка за валидност на данните, артикула се програмира в паметта и продажбата се извършва от паметта на касата.
Ако артикула е бил продаван, то промяна се прави само на параметрите: <bcode><price><tprc><grp>.
Ако при заявката е изпратено въведено количество <quantity> различно от 1.000, то цената не се актуализира.

SET=01H, COP=84H Запитване за параметрите на артикул по баркод

ECR->PC

<SET> 01H
<COP> 84H
<ExtraData> 00H
<LogN> 01H – 63H
<Error> 00H
<DATA> ***<IDn>;<SegN><bcode>;<price>;<quantity>;;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***

<IDn>	идентификаторен номер на касата (6 цифри);
<SeqN>	пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
<bcode>	баркод на артикула
<price>	въведена единична цена
<quantity>	въведено количество
<nDoc>	номер на бон
<trnseqn>	последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
<UN>	последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

PC->ECR **Отказ на запитване за данните**

<SET> 01H
<COP> 05H
<ExtraData> 00H
<LogN> 01H – 63H
<Error> 00H
<DATA> няма

Отговор на запитване за данните

<SET> 01H
<COP> 04H
<ExtraData> 00H
<LogN> 01H – 63H
<Error> 00H
<DATA> ***<icode>;<name>;<vat>;<bcode>;<price>;<tprc>;<dep>;<grp>;;***

<icode>	номенклатурен код на артикула
<name>	име на артикула
<vat>	данъчна група (число ‘1’...’8’)
<bcode>	баркод (**необходимо е да съвпада с кода от заявката**)
<price>	единична цена
<tprc>	тип на цена
<dep>	номер на департамент
<grp>	номер на група

ECR->PC **Потвърждаване на приетите данни**

<SET> 01H
<COP> 04H
<ExtraData> 00H
<LogN> 01H – 63H
<Error> 00H
<DATA> ***<icode>;<name>;<vat>;<bcode>;<price>;<tprc>;<dep>;<grp>;;***

<icode>	номенклатурен код на артикула
<name>	име на артикула
<vat>	данъчна група (число ‘1’...’8’)
<bcode>	баркод
<price>	единична цена
<tprc>	тип на цена
<dep>	номер на департамент
<grp>	номер на група

За всяка продажба на артикул касата изпраща запитване. След получаване на отговор и проверка за валидност на данните, артикула се програмира в паметта и продажбата се извършва от паметта на касата.
Ако артикула е бил продаван, то промяна се прави само на параметрите: <bcode><price><tprc><grp>.
Ако при заявката е изпратено въведено количество <quantity> различно от 1.000, то цената не се актуализира.

SET=01H, COP=80H Доклад за извършена продажба на артикул

ECR->PC	<SET>	01H	
	<COP>	80H	
	<ExtraData>	00H	
	<LogN>	01H – 63H	
	<Error>	00H	
	<DATA>	***<IDn>;<SegN<icode>;<prc>;<qty>;<disc>;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***	
		<IDn>	идентификаторен номер на касата (6 цифри);
		<SeqN>	пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
		<icode>	номенклатурен код на артикула
		<prc>	въведена единична цена
		<qty>	въведено количество ('-' ако е корекция на продажбата)
		<disc>	сума на отстъпка/надбавка направена след продажбата (различно от нула само при корекции на продажби)
		<nDoc>	номер на бон
		<trnseqn>	последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
		<UN>	последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

SET=01H, COP=93H Доклад за извършена продажба в департамент

ECR->PC	<SET>	01H	
	<COP>	93H	
	<ExtraData>	00H	
	<LogN>	01H – 63H	
	<Error>	00H	
	<DATA>	***<IDn>;<SegN<dpt>;<prc>;<qty>;<disc>;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***	
		<IDn>	идентификаторен номер на касата (6 цифри);
		<SeqN>	пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
		<dpt>	номер на департамент
		<prc>	въведена единична цена
		<qty>	въведено количество ('-' ако е корекция на продажбата)
		<disc>	сума на отстъпка/надбавка направена след продажбата (различно от нула само при корекции на продажби)
		<nDoc>	номер на бон
		<trnseqn>	последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
		<UN>	последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

SET=01H, COP=86H Доклад за извършена отстъпка/надбавка

ECR->PC	<SET>	01H	
	<COP>	86H	
	<ExtraData>	00H	
	<LogN>	01H – 63H	
	<Error>	00H	
	<DATA>	***<IDn>;<SegN<type>;<suma>;<value>;;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***	
		<IDn>	идентификаторен номер на касата (6 цифри);
		<SeqN>	пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
		<type>	тип на операцията ‘0’ – процентна отстъпка/надбавка над последната продажба; ‘1’ – процентна отстъпка/надбавка над междинна сума; ‘2’ – стойностна (абсолютна) отстъпка/надбавка над последната продажба; ‘3’ – стойностна (абсолютна) отстъпка/надбавка над междинна сума;
		<suma>	стойността върху която се извършва операцията;
		<value>	стойност на отстъпката/надбавката *<type>*=0 или *<type>*=1 стойността на процента (знак ‘-‘ означава отсъпка); *<type>*=2 или *<type>*=3 абсолютна стойност (знак ‘-‘ означава отсъпка);
		<nDoc>	номер на бон
		<trnseqn>	последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
		<UN>	последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

SET=01H, COP=88H Доклад за извършено плащане

ECR->PC	<SET>	01H
	<COP>	88H
	<ExtraData>	00H
	<LogN>	01H – 63H
	<Error>	00H
	<DATA>	

<IDn>;<SegN;<type>;<OpN>;<nBill>;<nOrd>;<nDep>;<nDoc>;<nZrep>;<nPluZ>;<Amount>;<Tender>;<TaxA>;<TaxB>;<TaxC>;<TaxD>;<TaxE>;<TaxF>;<TaxG>;<TaxH>;<TaxI>;<trnseqn>;<UN>;

<IDn>	идентификаторен номер на касата (6 цифри);
<SeqN>	пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
<type>	тип на операцията ‘0’ – плащане #0 (плащане в брой); ‘1’ – плащане #1 (по подразбиране ‘кредит’); ‘2’ – плащане #2 (по подразбиране ‘чек’); ‘3’ – плащане #3 (по подразбиране ‘карта’); ‘4’ – плащане #4 (по подразбиране ‘ваучер’); ‘5’ – плащане #5 (по подразбиране ‘купон’); ‘8’ – плащане в алтернативна валута и ресто в основна валута; ‘9’ – плащане в алтернативна валута и ресто в алтернативна валута; ‘14’ – край на поръчка (в ресторантска); ‘10’ – приключване на **анулиран** бон;
<OpN>	номер на оператор
<nBill>	номер на сметка (само за ресторантска)
<nOrd>	номер на поръчка (само за ресторантска)
<nDep>	номер на щанд (за каса обслужваща няколко щанда)
<nDoc>	номер на бон
<nZrep>	номер на дневен отчет
<nPluZ>	номер нулиране обороти на артикули
<Amount>	сума на бона;
<Tender>	въведената сума на плащането;
<TaxA>	сума по данъчна група А в бона;
<TaxB>	сума по данъчна група Б в бона;
<TaxC>	сума по данъчна група В в бона;
<TaxD>	сума по данъчна група Г в бона;
<TaxE>	сума по данъчна група Д в бона;
<TaxF>	сума по данъчна група Е в бона;
<TaxG>	сума по данъчна група Ж в бона;
<TaxH>	сума по данъчна група З в бона;
<TaxI>	сума по данъчна група И в бона;
<trnseqn>	последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
<UN>	последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

SET=01H, COP=8FH Доклад за операция служебно въведени/изведени суми

ECR->PC	<SET>	01H
	<COP>	8FH
	<ExtraData>	00H
	<LogN>	01H – 63H
	<Error>	00H
	<DATA>	

<IDn>;<SegN;<type>;<OpN>;;;;<nDoc>;<nZrep>;<nPluZ>;<Amount>;<Amount>;;;;;;;;;;<trnseqn>;<UN>;

<IDn>	идентификаторен номер на касата (6 цифри);
<SeqN>	пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
<type>	тип на операцията: ‘6’ – служебно въведени/изведени в основна валута; ‘7’ – служебно въведени/изведени в алтернативна валута;
<OpN>	номер на оператор;
<nBill>	номер на сметка (само за ресторантска);
<nOrd>	номер на поръчка (само за ресторантска);
<nDep>	номер на щанд (за каса обслужваща няколко щанда);
<nDoc>	номер на бон;
<nZrep>	номер на дневен отчет;
<nPluZ>	номер нулиране обороти на артикули;
<Amount>	стойност (знак ‘-‘ означава изведени);
<trnseqn>	последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
<UN>	последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

SET=01H, COP=92H Доклад за затваряне на бона

ECR->PC	<SET>	01H
	<COP>	92H
	<ExtraData>	00H
	<LogN>	01H – 63H
	<Error>	00H
	<DATA>	***<IDn>;<SegN;<type>;<OpN>;;;;<nDoc>;<nZrep>;<nPluZ>;;;;;;;;;;;<trnseqn>;<UN>;***

<IDn>	идентификаторен номер на касата (6 цифри);
<SeqN>	пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
<type>	тип на операцията = ‘15’
<OpN>	номер на оператор
<nDoc>	номер на бон
<nZrep>	номер на дневен отчет
<nPluZ>	номер нулиране обороти на артикули
<trnseqn>	последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
<UN>	последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

SET=09H - Плащания и отстъпки по инициатива на касовия апарат на базата на идентификация с карта

SET=09H, COP=01H Заявка за отваряне на сета

PC->ECR

<SET>	09H
<COP>	01H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

ECR->PC

<SET>	09H
<COP>	01H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
• <Error>	00H (Set open OK)
<DATA>	ECR_SERVER_IDSTRING
• <Error>	02H (Set not Open – зает)
<DATA>	няма

SET=09H, COP=02H Затваряне на сета.

PC->ECR

<SET>	09H
<COP>	02H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

ECR->PC

<SET>	09H
<COP>	02H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

SET=09H, COP=80H Запитване за плащане с локална карта въведена от клавиатурата на касовия апарат

ECR->PC

<SET>	09H
<COP>	80H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<IDn>;<SegN><cardnumber>;<amount>;<pincode>;;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***

<IDn> идентификаторен номер на касата (6 цифри);
<SeqN> пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
<cardnumber> номер на картата (до 15 цифри)
<amount> въведената сума за плащане
<pincode> пин код (до 15 цифри)
<nDoc> номер на бон
<trnseqn> последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
<UN> последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

PC->ECR **Отказ на запитване за данните**

<SET>	09H
<COP>	05H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

Отговор на запитване за данните

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<text1>;<text2>;<text3>;<text4>;<text5>;***

<text1>...***<text5>*** текстови редове за отпечатване

Възможно е предаването на 'мотивиран отказ'. Необходимо е първия символ в полето <text1> да е точка, при което операцията няма да се извърши, но изпратения текст ще се изведе на касовия апарат.

ECR->PC **Потвърждаване на приетите данни**

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<text1>;<text2>;<text3>;<text4>;<text5>;***

<text1>...***<text5>*** текстови редове за отпечатване

SET=09H, COP=81H Запитване за плащане с локална карта въведена от четящо устройство свързано към касовия апарат.

ECR->PC

<SET>	09H
<COP>	81H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<IDn>;<SegN><cardnumber>;<amount>;<pincode>;;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***

<IDn> идентификаторен номер на касата (6 цифри);
<SeqN> пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
<cardnumber> номер на картата (до 20 символа)
<amount> въведената сума за плащане
<pincode> пин код (до 20 символа)
<nDoc> номер на бон
<trnseqn> последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
<UN> последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

PC->ECR **Отказ на запитване за данните**

<SET>	09H
<COP>	05H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

Отговор на запитване за данните

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<text1>;<text2>;<text3>;<text4>;<text5>;***

<text1>...***<text5>*** текстови редове за отпечатване

Възможно е предаването на 'мотивиран отказ'. Необходимо е първия символ в полето <text1> да е точка, при което операцията няма да се извърши, но изпратения текст ще се изведе на касовия апарат.

ECR->PC **Потвърждаване на приетите данни**

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<text1>;<text2>;<text3>;<text4>;<text5>;***

<text1>...***<text5>*** текстови редове за отпечатване

SET=09H, COP=82H Запитване за отсъпка/надбавка над междинна сума с локална карта въведена от клавиатурата на касовия апарат

ECR->PC

<SET>	09H
<COP>	82H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<IDn>;<SegN><cardnumber>;<amount>;<pincode>;;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***

<IDn> идентификаторен номер на касата (6 цифри);
<SeqN> пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
<cardnumber> номер на картата (до 15 цифри)
<amount> въведената сума за плащане
<pincode> пин код (до 15 цифри)
<nDoc> номер на бон
<trnseqn> последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
<UN> последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

PC->ECR **Отказ на запитване за данните**

<SET>	09H
<COP>	05H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

Отговор на запитване за данните

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<type>;<perc>;;;;***

<type> тип на отстъпката 0: процентна 1: стойностна;
<perc> стойност на отстъпката /надбавката (знак ‘–‘ означава отстъпка);

ECR->PC **Потвърждаване на приетите данни**

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***C; <type>;<perc>;;;;***

SET=09H, COP=83H Запитване за отсъпка/надбавка над междинна сума с локална карта въведена от четящо устройство свързано към касовия апарат.

ECR->PC

<SET>	09H	
<COP>	83H	
<ExtraData>	00H	
<LogN>	01H – 63H	
<Error>	00H	
<DATA>	***<IDn>;<SegN><cardnumber>;<amount>;<pincode>;;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***	
	<IDn>	идентификаторен номер на касата (6 цифри);
	<SeqN>	пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
	<cardnumber>	номер на картата (до 20 символа)
	<amount>	въведената сума за плащане
	<pincode>	пин код (до 20 символа)
	<nDoc>	номер на бон
	<trnseqn>	последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
	<UN>	последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

PC->ECR

Отказ на запитване за данните

<SET>	09H
<COP>	05H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

Отговор на запитване за данните

<SET>	09H	
<COP>	04H	
<ExtraData>	00H	
<LogN>	01H – 63H	
<Error>	00H	
<DATA>	***<type>;<perc>;;;;***	
	<type>	тип на отстъпката 0: процентна 1: стойностна;
	<perc>	стойност на отстъпката /надбавката (знак ‘–‘ означава отстъпка);

ECR->PC

Потвърждаване на приетите данни

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***C; <type>;<perc>;;;;***

SET=09H, COP=84H Запитване за работа по абонатен номер въведен от клавиатурата на касовия апарат

ECR->PC

<SET>	09H
<COP>	84H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<IDn>;<SegN>;<cardnumber>;;;;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***

<IDn> идентификаторен номер на касата (6 цифри);
<SeqN> пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
<cardnumber> номер на абоната (до 15 цифри)
<nDoc> номер на бон
<trnseqn> последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
<UN> последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

PC->ECR

Отказ на запитване за данните

<SET>	09H
<COP>	05H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

Отговор на запитване за данните

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<text1>;<text2>;<text3>;<text4>;<text5>;***

<text1>…<text5> текстови редове за отпечатване

<u>За да отпечата приетите редове касовия апарат отваря фискален бон. След потвърждаване на запитването (SET=09h,COP=04h) касата преустановява актуализирнето на цените на артикулите в резултат от запитванията(SET=01h,COP=81h или SET=01h,COP=84h).</u>

ECR->PC

Потвърждаване на приетите данни

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<text1>;<text2>;<text3>;<text4>;<text5>;***

<text1>…<text5> текстови редове за отпечатване

SET=09H, COP=85H Запитване за работа по абонатен номер въведен от четящо устройство свързано към касовия апарат.

ECR->PC

<SET>	09H
<COP>	84H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<IDn>;<SegN>;<cardnumber>;;;;;<nDoc>;<trnseqn>;<UN>;***

<IDn> идентификаторен номер на касата (6 цифри);
<SeqN> пореден номер на съобщението по модул 10 - цифра от 0 до 9;
<cardnumber> номер на абоната (до 20 символа)
<nDoc> номер на бон
<trnseqn> последователен номер на операцията в бона (нулира се след приключване на бона);
<UN> последователен номер на съобщение (увеличава се след всяко съобщение);

PC->ECR **Отказ на запитване за данните**

<SET>	09H
<COP>	05H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

Отговор на запитване за данните

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<text1>;<text2>;<text3>;<text4>;<text5>;***

<text1>…<text5> текстови редове за отпечатване

<u>За да отпечата приетите редове касовия апарат отваря фискален бон. След потвърждаване на запитването (SET=09h,COP=04h) касата преустановява актуализирнето на цените на артикулите в резултат от запитванията(SET=01h,COP=81h или SET=01h,COP=84h).</u>

ECR->PC **Потвърждаване на приетите данни**

<SET>	09H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<text1>;<text2>;<text3>;<text4>;<text5>;***

<text1>…<text5> текстови редове за отпечатване

SET=05H – Четене/запис на параметри от паметта на касовия апарат.

SET=05H, COP=01H Заявка за отваряне на сета

PC->ECR

<SET>	05H
<COP>	01H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

ECR->PC

<SET>	05H
<COP>	01H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H

- <Error> 00H (Set open OK)
  <DATA> ECR_SERVER_IDSTRING
- <Error> 02H (Set not Open – зает)
  <DATA> няма

SET=05H, COP=02H Затваряне на сета

PC->ECR

<SET>	05H
<COP>	02H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

ECR->PC

<SET>	05H
<COP>	02H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

SET=05H, COP=04H Четене на ред от таблица с параметри на касовия апарат

PC->ECR

<SET>	05H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***<nTable>;<nRecord>;***

<nTable> номер на таблица
<nRecord> номер на ред от таблицата

ECR->PC

<SET>	05H
<COP>	04H
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	код на грешка
<DATA>	***<nTable>;<nRecord>;<Params>…***

<nTable> номер на таблица
<nRecord> номер на ред от таблицата
<Params>… стойности на полетата. Всяко поле е разделено с ';'
За празно поле може да се приеме стойност нула.
или Exxxx *грешка с код XXXX в отговор на зададените таблица и номер когато <Error> има стойност ECR_ERROR;*

SET=05H, COP=06H Запис на ред от таблица от касовия апарат

PC->ECR	<SET>	05H
	<COP>	06H
	<ExtraData>	00H
	<LogN>	01H – 63H
	<Error>	00H
	<DATA>	***<nTable>;<nRecord>;<Params>…***
		<nTable> номер на таблица
		<nRecord> номер на ред от таблицата
		<Params>… стойности на полетата. Всяко поле е разделено с ';'
		Празно поле не модифицира съответната стойност.

ECR->PC	<SET>	05H
	<COP>	06H
	<ExtraData>	00H
	<LogN>	01H – 63H
	<Error>	код на грешка
	<DATA>	***D*** *успешен запис*
		или
		Exxxx *грешка с код XXXX в отговор на зададените таблица и номер когато <Error> има стойност ECR_ERROR;*

SET=05H, COP=09H Четене параметрите на артикул по зададен начален номенклатурен код

PC->ECR	<SET>	05H
	<COP>	09H
	<ExtraData>	00H
	<LogN>	01H – 63H
	<Error>	00H
	<DATA>	***0;<icode>;***
		<icode> номенклатурен код на артикула;
		Касовия апарат връща параметрите на артикула ако той съществува в паметта или следващия с по-голям номенклатурен код.

ECR->PC	<SET>	05H
	<COP>	09H
	<ExtraData>	00H
	<LogN>	01H – 63H
	<Error>	код на грешка
	<DATA>	***0;<icode>;<name>;<vat>;<bcode>;<price>;<tprc>;<dep>;<grp>;<tqty>;***
		<icode> номенклатурен код на артикула
		<name> име на артикула
		<vat> данъчна група (число '1'...'8')
		<bcode> баркод
		<price> единична цена
		<tprc> тип на цена
		<dep> номер на департамент
		<grp> номер на група
		<tqty> тип на количеството
		За празно поле може да се приеме стойност нула.
		*Или **Exxxx** грешка с код XXXX в отговор на зададените таблица и номер когато <Error> има стойност ECR_ERROR;*

SET=05H, COP=08H Четене параметрите на артикул с ненулев оборот по зададен начален номенклатурен код

PC->ECR	<SET>	05H	
	<COP>	08H	
	<ExtraData>	00H	
	<LogN>	01H – 63H	
	<Error>	00H	
	<DATA>	***0;<icode>;***	
		<icode>	номенклатурен код на артикула; *Касовия апарат връща параметрите на артикула ако той съществува в паметта и има ненулев оборот или следващия с по-голям номенклатурен код и ненулев оборот.*

ECR->PC	<SET>	05H	
	<COP>	08H	
	<ExtraData>	00H	
	<LogN>	01H – 63H	
	<Error>	код на грешка	
	<DATA>	***0;<icode>;<name>;<vat>;<bcode>;<price>;<tprc>;<dep>;<grp>;<tqty>;<qty>;<turn>;***	
		<icode>	номенклатурен код на артикула
		<name>	име на артикула
		<vat>	данъчна група (число ‘1’...’8’)
		<bcode>	баркод
		<price>	единична цена
		<tprc>	тип на цена
		<dep>	номер на департамент
		<grp>	номер на група
		<tqty>	тип на количеството
		<qty>	продадено количество
		<turn>	оборот; *За празно поле може да се приеме стойност нула.*
		или	
		Exxxx	*грешка с код XXXX в отговор на зададените таблица и номер когато <Error> има стойност ECR_ERROR;*

SET=05H, COP=0DH Нулиране на оборотите и продадените количества на всички артикули

PC->ECR	<SET>	05H	
	<COP>	0DH	
	<ExtraData>	00H	
	<LogN>	01H – 63H	
	<Error>	00H	
	<DATA>	няма	

ECR->PC	<SET>	05H	
	<COP>	0DH	
	<ExtraData>	00H	
	<LogN>	01H – 63H	
	<Error>	00H	
	<DATA>	няма	

SET=05H, COP=0CH Изтриване параметрите на всички артикули.

PC->ECR

<SET>	05H
<COP>	0CH
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

Отговорността за изтриването на артикули е изцяло в приложната програма. Възможно е да се изтрият параметрите на артикули, които са били в оборот.

ECR->PC

<SET>	05H
<COP>	0CH
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

SET=05H, COP=0AH Изтриване на артикул от паметта на касовия апарат.

PC->ECR

<SET>	05H
<COP>	0AH
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	***0;<icode>;***

<**icode**> номенклатурен код на артикула;

Отговорността за изтриването на артикули е изцяло в приложната програма. Възможно е да се изтрият параметрите на артикули, които са били в оборот.

ECR->PC

<SET>	05H
<COP>	0AH
<ExtraData>	00H
<LogN>	01H – 63H
<Error>	00H
<DATA>	няма

SET=FFH – Информация за сървъра

SET=FFH, COP=01H Изискване на информация за сървъра вграден в касовия апарат

PC->ECR	<SET>	FFH
	<COP>	01H
	<ExtraData>	00H
	<LogN>	01H – 63H
	<Error>	00H
	<DATA>	няма

ECR->PC	<SET>	FFH
	<COP>	01H
	<ExtraData>	00H
	<LogN>	01H – 63H
	• <Error>	00H (Set open OK)
	<DATA>	ECR_SERVER_IDSTRING

Забележка: Този сет реално не се отваря или по-точно се затваря автоматично след отговора на касовия апарат. Може да се извиква от която и да е програма по всяко време

Описание параметрите на касовия апарат достъпни чрез SET=05H, COP=04H и SET=05H, COP=06H.

Конфигурационни параметри 1

Номер на таблица	***<nTable>***	**1**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**13**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Логически номер на касата	1...99	
2.	Тип на касата	0:търговска 1:ресторантска	
3.	Отваряне на сейфа при всеки тотал	0:на всеки тотал 1:само празен тотал	*1)
4.	Опростена/разширена касова бележка	0:опростена 1:разширена	
5.	Работа с доверители	0:забранена 1:разрешена	*1)
6.	Работа без пароли	0:забранена 1:разрешена	*1)
7.	Ръчно нулиране на артикулите	0:забранена 1:разрешена	*1)
8.	Свързан отчет каса	0:забранена 1:разрешена	
9.	Свързан отчет оператори	0:забранена 1:разрешена	
10.	Свързан отчет артикули	0:забранена 1:разрешена	
11.	Свързан отчет департаменти	0:забранена 1:разрешена	
12.	Свързан отчет ст. групи	0:забранена 1:разрешена	
13.	Периодични отчети	0:забранена 1:разрешена	
14.	Искане за парола след затваряне на касовата блежка	0:забранена 1:разрешена	
15.	Само администратори могат да закриват сметките (за ресторантски режим)	0:забранена 1:разрешена (само оператори 27,28,29,30 закриват)	

*1) Възможна промяна само след направен дневен Z отчет;

Параметри на оператори

Номер на таблица	***<nTable>***	**2**
Брой редове	***<nRecord>***	**30**
Брой параметри	***<nParams>***	**2**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Име на оператор	до 10 символа	*1)
2.	Парола на оператора	0...99999999	*1)

*1) Възможна промяна само след направен дневен Z отчет;

Имена на плащания

Номер на таблица	***<nTable>***	**3**
Брой редове	***<nRecord>***	**6**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Име на плащане	до 10 символа	*1) *2)

*1) Възможна промяна само след направен дневен Z отчет;
*2) информацията от ред #1 може само да се чете;

Параметри на клавишите [%+],[%-]

Номер на таблица	***<nTable>***	**4**
Брой редове	***<nRecord>***	**2**
Брой параметри	***<nParams>***	**2**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1.	флаг забранена работа с клавиша	0:*забранен 1: разрешен	
2.	Стойност по подразбиране	0.00 ... 100.00	

Конфигурационни параметри 2

Номер на таблица	***<nTable>***	**5**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**8**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1.	контраст на печата	0...20 (-10...+10) дефолт=10	
2.	брой копия на фискалния бон (ДУБЛИКАТ) 0...1	0:забранена 1:разрешена	
3.	брой служебни бонове разпределени по параметър департамент	0...9 дефолт=0	
4.	отпечатване цифрите на баркода за артикул в касовата бележка	0:забранена 1:разрешена	
5.	разрешен печат на графично лого	0:забранена 1:разрешена	
6.	печат името на департамента(доверителя) в началото на бона	0:забранена 1:разрешена	
7.	печат на общата сума в алтернативна валута преди първото плащане	0...2 дефолт=0 (забранен) 1 печата само общата сума в алтернативна валута 2 печата и валутния курс	
8.	печат на данъците в бона	0:забранена 1:разрешена	

Заглавие (хедър) на касовата бележка

Номер на таблица	***<nTable>***	**6**
Брой редове	***<nRecord>***	**10**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1.	Текстов ред	До 24 символа	*1)

*1) Възможна промяна само след направен дневен Z отчет;

* редове 1 и 2 се отпечатват независимо дали има информация в тях. Останалите се отпечатват само ако има печатима информация

Рекламни текстове (футър) на касовата бележка

Номер на таблица	***<nTable>***	**7**
Брой редове	***<nRecord>***	**10**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1.	Текстов ред	До 24 символа	

*** отпечатват се само ако има печатима информация и само на клиентските касови бележки;**

Параметри на депаратаменти (доверители)

Номер на таблица	***<nTable>***	**8**
Брой редове	***<nRecord>***	**99**
Брой параметри	***<nParams>***	**4**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Име на департамента	До 22 символа	*1)
2.	Данъчна група	1...8	*1)
3.	Цена по подразбиране	0.00…9999999.99	
4.	резервно		*1)

*1) Възможна промяна само след направен дневен Z отчет;

Параметри на алтернативна валута

Номер на таблица	***<nTable>***	**9**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**3**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Име на основната валута	До 3 символа	*1)
2.	Име на алтернативна валута	До 3 символа	*1)
3.	Равностойност в основната валута (валутен курс) напр.: 1EUR=1.95583LV задава се винаги с пет знака след запетаята;	0.00000 до 9999.99999	

*1) Възможна промяна само след направен дневен Z отчет;

Конфигуриране на RS232 портовете (за всеки порт - по един ред)

Номер на таблица	***<nTable>***	**10**
Брой редове	***<nRecord>***	**2**
Брой параметри	***<nParams>***	**3**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Вид устройство	0: не е свързан 1: баркод четец 2: везна 3: външен дисплей	
2.	Скорост на комуникация	0=1200, 1=2400, 2=4800, 3=9600, 4=14400, 5=19200, 6=38400, 7=56000, 8=57600, 9=115200	
3.	Протокол	ако (поле1=2) 0: DATECS, 1: CAS,DIBAL, 2: ATLAS,DIGI	

Конфигуриране на работа с PC през RS232 (само в отделен режим)

Номер на таблица	***<nTable>***	**11**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**2**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Номер на порт	0: не е свързан 1: порт1 2: порт2	
2.	Скорост на комуникация	0=1200, 1=2400, 2=4800, 3=9600, 4=14400, 5=19200, 6=38400, 7=56000, 8=57600, 9=115200	

Параметри на клавишите за ДП1...ДП99

Номер на таблица	***<nTable>***	**12**
Брой редове	***<nRecord>***	**99**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	код на PLU = ако е 0 - клавиша е департамент	0…999999999999999	

Параметри на стокови групи

Номер на таблица	***<nTable>***	**13**
Брой редове	***<nRecord>***	**99**
Брой параметри	***<nParams>***	**2**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Име	до 22 символа	*1)
2.	резервно		*1)

*1) Възможна промяна само след направен дневен Z отчет;

IP конфигурация

Номер на таблица	***<nTable>***	**14**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**5**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	IP address		
2.	Net Mask		
3.	Gateway		
4.	Pr.DNS server		
5.	Sc.DNS server		

* въвежда се само при изключена опция DHCP;

Ethernet конфигурация

Номер на таблица	***<nTable>***	**15**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**6**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	MAC address		
2.	Enable DHCP		
3.	Local HostName		
4.	Http Login Name		
5.	Http Login Password		
6.	Timeout - за автоматично затваряне на сокетите от сървъра (x100 ms)		

ID номер на касовия апарат

Номер на таблица	***<nTable>***	**16**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	ID номер	8 символа	*1)

*1) само за четене

Номер на фискалната памет

Номер на таблица	***<nTable>***	**17**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Номер	8 символа	*1)

*1) само за четене

Данъчен номер (БУЛСТАТ)

Номер на таблица	***<nTable>***	**18**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**2**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Данъчен номер (булстат)	До 13 символа	*1)
2.	Текста "БУЛСТАТ:" или "ЕИК"	До 10 символа	

*1) само за четене

Текстове за предупреждение за сервизно обслужване;

Номер на таблица	***<nTable>***	**19**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**7**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	резервно		
2.	Текст за отпечатване, линия#1	До 24 символа	
3.	Текст за отпечатване, линия#2	До 24 символа	
4.	Текст за отпечатване, линия#3	До 24 символа	
5.	Текст за отпечатване, линия#4	До 24 символа	
6.	Текст за отпечатване, линия#5	До 24 символа	
7.	резервно		

ОБОРОТИ по СТОКОВИ ГРУПИ *(за отворения бон)*

Номер на таблица	***<nTable>***	**40**
Брой редове	***<nRecord>***	**99**
Брой параметри	***<nParams>***	**2**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Оборот	само за четене	
2.	Продадено количество	само за четене	

ОБОРОТИ по ДЕПАРТАМЕНТИ *(за отворения бон)*

Номер на таблица	***<nTable>***	**41**
Брой редове	***<nRecord>***	**100**
Брой параметри	***<nParams>***	**2**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Оборот	само за четене	
2.	Продадено количество	само за четене	

* информацията записана на ред 100 се отнася за департамент#0

ОБОРОТИ реализирани от оператор *(за отворения бон)*

Номер на таблица	***<nTable>***	**42**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**24**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	Номер на оператор	само за четене	
2	Номер на оператор	само за четене	
3	Брой клиенти	само за четене	
4	Сума продажби	само за четене	
5	Сума надбавки	само за четене	
6	Сума отстъпки	само за четене	
7	Сума войд	само за четене	
8	Брой войд	само за четене	
9	Сума сторнирани	само за четене	
10	Брой сторнирани	само за четене	
11	Сума анулирани (анулирани бонове)	само за четене	
12	Брой анулирани бонове	само за четене	
13	Сума платено в алтернативна валута	само за четене	
14	Сума платено в основна валута	само за четене	
15	Сума служ.внесени (алт.валута)	само за четене	
16	Сума служ.изведени (алт.валута)	само за четене	
17	Сума служ.внесени	само за четене	
18	Сума служ.изведени	само за четене	
19	Плащане в брой	само за четене	
20	Плащане 1	само за четене	
21	Плащане 2	само за четене	
22	Плащане 3	само за четене	
23	Плащане 4	само за четене	
24	Плащане 5	само за четене	

ОБОРОТИ отнасящи се до дневните регистри *(за отворения бон)*

Номер на таблица	***<nTable>***	**43**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**43**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	Брой клиенти	само за четене	
2	Сума продажби	само за четене	
3	Сума надбавки	само за четене	
4	Брой надбавки	само за четене	
5	Сума отстъпки	само за четене	
6	Брой отстъпки	само за четене	
7	Сума войд	само за четене	
8	Брой войд	само за четене	
9	Сума сторнирани	само за четене	
10	Сума сторнирани	само за четене	
11	Сума анулирани (анулирани бонове)	само за четене	
12	Брой анулирани бонове	само за четене	
13	Сума платено в алтернативна валута	само за четене	
14	Сума платено в основна валута	само за четене	
15	Сума служ.внесени	само за четене	
16	Брой служ.внесени	само за четене	
17	Сума служ.изведени	само за четене	
18	Брой служ.изведени	само за четене	
19	Сума служ.внесени в алтернативна валута	само за четене	
20	Брой служ.внесени в алтернативна валута	само за четене	
21	Сума служ.изведени в алтернативна валута	само за четене	
22	Брой служ.изведени в алтернативна валута	само за четене	
23	Плащане в брой	само за четене	
24	Плащане 1	само за четене	
25	Плащане 2	само за четене	
26	Плащане 3	само за четене	
27	Плащане 4	само за четене	
28	Плащане 5	само за четене	
29	резервно	само за четене	
30	резервно	само за четене	
31	резервно	само за четене	
32	резервно	само за четене	
33	резервно	само за четене	
34	резервно	само за четене	
35	Суми по дан.групи 1	само за четене	
36	Суми по дан.групи 2	само за четене	
37	Суми по дан.групи 3	само за четене	
38	Суми по дан.групи 4	само за четене	
39	Суми по дан.групи 5	само за четене	
40	Суми по дан.групи 6	само за четене	
41	Суми по дан.групи 7	само за четене	
42	Суми по дан.групи 8	само за четене	
43	Суми по дан.групи 9	само за четене	

Сметка на клиента *(за отворения бон)*

Номер на таблица	***<nTable>***	**44**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**15**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	Сума за плащане от клиента, намалява до 0 при плащане =0 при напълно платена сметка	само за четене	
2	Брой покупки	само за четене	
3	Брой дубликати на фискален бон	само за четене	
4	Обща сума на сметката	само за четене	
5	Общо платени	само за четене	
6	Номер на текущия доверител(департамент) в бона. Число от 0...99. FF-не е установен	само за четене	
7	Сума по дан.групи 1	само за четене	
8	Сума по дан.групи 2	само за четене	
9	Сума по дан.групи 3	само за четене	
10	Сума по дан.групи 4	само за четене	
11	Сума по дан.групи 5	само за четене	
12	Сума по дан.групи 6	само за четене	
13	Сума по дан.групи 7	само за четене	
14	Сума по дан.групи 8	само за четене	
15	Сума по дан.групи 9	само за четене	

Информация Информация за текущата сметка на клиента в ресторантски режим

Номер на таблица	***<nTable>***	**45**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**15**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	тип на сметката (единична поръчка, откриване на нова, следващи поръчки, обобщена, закриване, частично закриване)	само за четене	
2	номер маса	само за четене	
3	номер място	само за четене	
4	брой поръчки	само за четене	
5	индекс на сметката	само за четене	
6	салдо на сметката	само за четене	
7	Сума по дан.групи 1	само за четене	
8	Сума по дан.групи 2	само за четене	
9	Сума по дан.групи 3	само за четене	
10	Сума по дан.групи 4	само за четене	
11	Сума по дан.групи 5	само за четене	
12	Сума по дан.групи 6	само за четене	
13	Сума по дан.групи 7	само за четене	
14	Сума по дан.групи 8	само за четене	
15	Сума по дан.групи 9	само за четене	

ОБОРОТИ по СТОКОВИ ГРУПИ

Номер на таблица	***<nTable>***	**50**
Брой редове	***<nRecord>***	**99**
Брой параметри	***<nParams>***	**2**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Оборот	само за четене	
2.	Продадено количество	само за четене	

ОБОРОТИ по ДЕПАРТАМЕНТИ

Номер на таблица	***<nTable>***	**51**
Брой редове	***<nRecord>***	**100**
Брой параметри	***<nParams>***	**2**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Оборот	само за четене	
2.	Продадено количество	само за четене	

* информацията записана на ред 100 се отнася за департамент#0

ОБОРОТИ реализирани от оператор

Номер на таблица	***<nTable>***	**52**
Брой редове	***<nRecord>***	**30**
Брой параметри	***<nParams>***	**24**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	Номер на оператор	само за четене	
2	Номер на оператор	само за четене	
3	Брой клиенти	само за четене	
4	Сума продажби	само за четене	
5	Сума надбавки	само за четене	
6	Сума отстъпки	само за четене	
7	Сума войд	само за четене	
8	Брой войд	само за четене	
9	Сума сторнирани	само за четене	
10	Брой сторнирани	само за четене	
11	Сума анулирани (анулирани бонове)	само за четене	
12	Брой анулирани бонове	само за четене	
13	Сума платено в алтернативна валута	само за четене	
14	Сума платено в основна валута	само за четене	
15	Сума служ.внесени (алт.валута)	само за четене	
16	Сума служ.изведени (алт.валута)	само за четене	
17	Сума служ.внесени	само за четене	
18	Сума служ.изведени	само за четене	
19	Плащане в брой	само за четене	
20	Плащане 1	само за четене	
21	Плащане 2	само за четене	
22	Плащане 3	само за четене	
23	Плащане 4	само за четене	
24	Плащане 5	само за четене	

ОБОРОТИ отнасящи се до дневните регистри

Номер на таблица	***<nTable>***	**53**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**43**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	Брой клиенти	само за четене	
2	Сума продажби	само за четене	
3	Сума надбавки	само за четене	
4	Брой надбавки	само за четене	
5	Сума отстъпки	само за четене	
6	Брой отстъпки	само за четене	
7	Сума войд	само за четене	
8	Брой войд	само за четене	
9	Сума сторнирани	само за четене	
10	Сума сторнирани	само за четене	
11	Сума анулирани (анулирани бонове)	само за четене	
12	Брой анулирани бонове	само за четене	
13	Сума платено в алтернативна валута	само за четене	
14	Сума платено в основна валута	само за четене	
15	Сума служ.внесени	само за четене	
16	Брой служ.внесени	само за четене	
17	Сума служ.изведени	само за четене	
18	Брой служ.изведени	само за четене	
19	Сума служ.внесени в алтернативна валута	само за четене	
20	Брой служ.внесени в алтернативна валута	само за четене	
21	Сума служ.изведени в алтернативна валута	само за четене	
22	Брой служ.изведени в алтернативна валута	само за четене	
23	Плащане в брой	само за четене	
24	Плащане 1	само за четене	
25	Плащане 2	само за четене	
26	Плащане 3	само за четене	
27	Плащане 4	само за четене	
28	Плащане 5	само за четене	
29	резервно	само за четене	
30	резервно	само за четене	
31	резервно	само за четене	
32	резервно	само за четене	
33	резервно	само за четене	
34	резервно	само за четене	
35	Суми по дан.групи 1	само за четене	
36	Суми по дан.групи 2	само за четене	
37	Суми по дан.групи 3	само за четене	
38	Суми по дан.групи 4	само за четене	
39	Суми по дан.групи 5	само за четене	
40	Суми по дан.групи 6	само за четене	
41	Суми по дан.групи 7	само за четене	
42	Суми по дан.групи 8	само за четене	
43	Суми по дан.групи 9	само за четене	

ДАННИ ЗА ПОСЛЕДНИЯ ДНЕВЕН ОТЧЕТ с нулиране.

Номер на таблица <nTable>	**54**
Брой редове <nRecord>	**1**
Брой параметри <nParams>	**25**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	Номер на дневния отчет	само за четене	
2	DDMMYY - дата на генерирането на отчета;	само за четене	
3	hhmmss - час на генерирането на отчета;	само за четене	
4	Номер на последната промяна на данъчните ставки	само за четене	
5	Номер на последен документ	само за четене	
6	Брой аварийни нулирания на паметта	само за четене	
7	Сума оборот по дан.групи 1	само за четене	
8	Сума оборот по дан.групи 2	само за четене	
9	Сума оборот по дан.групи 3	само за четене	
10	Сума оборот по дан.групи 4	само за четене	
11	Сума оборот по дан.групи 5	само за четене	
12	Сума оборот по дан.групи 6	само за четене	
13	Сума оборот по дан.групи 7	само за четене	
14	Сума оборот по дан.групи 8	само за четене	
15	Сума ДДС по дан.групи 1	само за четене	
16	Сума ДДС по дан.групи 2	само за четене	
17	Сума ДДС по дан.групи 3	само за четене	
18	Сума ДДС по дан.групи 4	само за четене	
19	Сума ДДС по дан.групи 5	само за четене	
20	Сума ДДС по дан.групи 6	само за четене	
21	Сума ДДС по дан.групи 7	само за четене	
22	Сума ДДС по дан.групи 8	само за четене	
23	ОБЩ ОБОРОТ	само за четене	
24	ОБЩО НЕТО СУМА	само за четене	
25	ОБЩО ДДС	само за четене	

ДАННИ ЗА ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Номер на таблица	***<nTable>***	**55**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**43**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	Начален номер дн.отчет	само за четене	
2	Краен номер дн.отчет	само за четене	
3	Начална дата;	само за четене	
4	Крайна дата;	само за четене	
5	Брой промени на данъчните ставки	само за четене	
6	Брой аварийни нулирания на паметта	само за четене	
7	Номер на последен документ	само за четене	
8	Сума оборот по дан.групи 1	само за четене	
9	Сума оборот по дан.групи 2	само за четене	
10	Сума оборот по дан.групи 3	само за четене	
11	Сума оборот по дан.групи 4	само за четене	
12	Сума оборот по дан.групи 5	само за четене	
13	Сума оборот по дан.групи 6	само за четене	
14	Сума оборот по дан.групи 7	само за четене	
15	Сума оборот по дан.групи 8	само за четене	
16	Сума ДДС по дан.групи 1	само за четене	
17	Сума ДДС по дан.групи 2	само за четене	
18	Сума ДДС по дан.групи 3	само за четене	
19	Сума ДДС по дан.групи 4	само за четене	
20	Сума ДДС по дан.групи 5	само за четене	
21	Сума ДДС по дан.групи 6	само за четене	
22	Сума ДДС по дан.групи 7	само за четене	
23	Сума ДДС по дан.групи 8	само за четене	
24	ОБЩ ОБОРОТ	само за четене	
25	ОБШО НЕТО СУМА	само за четене	
26	ОБЩО ДДС	само за четене	
27	разрешение на ставка 1	само за четене	
28	разрешение на ставка 2	само за четене	
29	разрешение на ставка 3	само за четене	
30	разрешение на ставка 4	само за четене	
31	разрешение на ставка 5	само за четене	
32	разрешение на ставка 6	само за четене	
33	разрешение на ставка 7	само за четене	
34	разрешение на ставка 8	само за четене	
35	стойност на ставка 1	само за четене	
36	стойност на ставка 2	само за четене	
37	стойност на ставка 3	само за четене	
38	стойност на ставка 4	само за четене	
39	стойност на ставка 5	само за четене	
40	стойност на ставка 6	само за четене	
41	стойност на ставка 7	само за четене	
42	стойност на ставка 8	само за четене	
43	флаг за промяна да ставките за указания период	само за четене	

Графично лого

Номер на таблица	***<nTable>***	**70**
Брой редове	***<nRecord>***	**340**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	данни	ASCII HEX 96 байта	

** На линия #1 се записва "000000" + два байта вертикален размер в точки (напр 3030303030300060).*
всяка линия съдържа 384 точки (48 байта) т.е. хоризонталния размер е фиксиран.
максималния вертикален размер е ограничен до 340 точки = 42,5 м.
Препоръчва се логото да е точно 96 точки по вертикала заради добутването на хартията.

Архив на операциите - относителен достъп

Номер на таблица <nTable>	**80**
Брой редове <nRecord>	Виж. Табл 90 полета 3,4,5
Брой параметри <nParams>	**1**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	Данни	само за четене	

Архив на операциите - абсолютен достъп *(не се препоръчва да се използва от приложни програми)*

Номер на таблица <nTable>	**81**
Брой редове <nRecord>	Виж. Табл 90 полета 3,4,5
Брой параметри <nParams>	**1**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1.	данни	само за четене	

Резервна

Номер на таблица	***<nTable>***	**89**
Брой редове	***<nRecord>***	**1**
Брой параметри	***<nParams>***	**5**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	резервно		
2	резервно		
3	резервно		
4	резервно		
5	резервно		

Общо предназначение

Номер на таблица <nTable>	**90**
Брой редове <nRecord>	**1**
Брой параметри <nParams>	**34**

	Име на параметъра	**Валидни стойности**	
1	1=фискализиран	само за четене	
2	1=необходим е дневен отчет	само за четене	
3	Номер на първи запис в архива	само за четене	
4	Номер на последен запис в архива	само за четене	
5	Максимален брой записи в архива	само за четене	
6	Брояч на фискалните бонове	само за четене	
7	Брояч на всички бонове	само за четене	
8	Номер на текущ оператор	само за четене	
9	Статус на бона RECEIPT_OPEN BIT_0 RECEIPT_FISCAL BIT_1 RECEIPT_BEGPAY BIT_2 RECEIPT_FPMODE BIT_3 RECEIPT_STORNO BIT_4 RECEIPT_STLPERC BIT_5 RECEIPT_PY_EUR BIT_6 RECEIPT_SECBON BIT_7 RECEIPT_ADDING BIT_15	само за четене	
10	Разрешение на ставка 1	само за четене	
11	Разрешение на ставка 2	само за четене	
12	Разрешение на ставка 3	само за четене	
13	Разрешение на ставка 4	само за четене	
14	Разрешение на ставка 5	само за четене	
15	Разрешение на ставка 6	само за четене	
16	Разрешение на ставка 7	само за четене	
17	Разрешение на ставка 8	само за четене	
18	Разрешение на ставка 9	само за четене	
19	Стойност на ставка 1	само за четене	
20	Стойност на ставка 2	само за четене	
21	Стойност на ставка 3	само за четене	
22	Стойност на ставка 4	само за четене	
23	Стойност на ставка 5	само за четене	
24	Стойност на ставка 6	само за четене	
25	Стойност на ставка 7	само за четене	
26	Стойност на ставка 8	само за четене	
27	Стойност на ставка 9	само за четене	
28	Указател към последната транзакция в буфера на касовата бележка (-1 = празен буфер)	само за четене	
29	Последна промяна параметри на T008 "ДЕПАРТАМЕНТИ"	само за четене	
30	Последна промяна параметри на T013 "СТ.ГРУПИ"	само за четене	
31	Последна промяна параметри на T002 "ОПЕРАТОРИ"	само за четене	
32	Последна промяна параметри на T003 "ИМЕНА НА ПЛАЩАНИЯ"	само за четене	
33	Последна промяна параметри на T006,7 "ТЕКСТОВЕ В БОНА"	само за четене	
34	Последна промяна параметри на T009 "ВАЛУТИ"	само за четене	
35	Позиция на десетичната точка	само за четене	

Резервна

Номер на таблица	***<nTable>***	**92**
Брой редове	***<nRecord>***	**16**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1	резервно		

Резервна

Номер на таблица	***<nTable>***	**93**
Брой редове	***<nRecord>***	**8**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1	резервно		

Резервна

Номер на таблица	***<nTable>***	**94**
Брой редове	***<nRecord>***	**4**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1	резервно		

Буфер на касовата бележка

Номер на таблица	***<nTable>***	**95**
Брой редове	***<nRecord>***	**384**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1	Структура на операцията	само за четене в ASCII HEX	

Резервна

Номер на таблица	***<nTable>***	**96**
Брой редове	***<nRecord>***	**384**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1	резервно		

Текстови буфери - дисплей

Номер на таблица	***<nTable>***	**97**
Брой редове	***<nRecord>***	**20**
Брой параметри	***<nParams>***	**1**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1	Текст	само за четене	

Текстови буфери - печат

Номер на таблица	***<nTable>***	**98**
Брой редове	***<nRecord>***	**20**
Брой параметри	***<nParams>***	**2**

	Име на параметъра	Валидни стойности	
1	Тип		
2	Текст	само за четене	

```
Кодове на грешки:
<Error> =   ERR_NO_ERROR            0; {No error}
            ERR_TAKEN               2; {ECR is taken in this SET by other application}
            ERR_NOT_YOURS           4; {ECR is taken in other SET}
            ERR_ECR_ERROR          13; {ECR reports error in command execution}
            ERR_UNKNOWN_COMMAND    14; {Invalid ECR server command}
            ERR_UNKNOWN           255; {Unknown error - for test purposes}
```

Ако е възникнала грешка ERR_ECR_ERROR в блока за данни се връща и допълнителен код за грешка

E0001 – Wrong Command
E0002 – Wrong Table Number
E0003 – Wrong Record Number
E0103 – Plu code is not exis in data base
E??04 – Wrong Field Format (??- field number)
E??05 – Wrong Field Value (??- field number)
E0106 – Plu data base is full
E0206 – Plu code exist in data base
E0306 – Plu code exist in data base
E0406 – Plu code is not exist in data base
E0506 – System error in plu data base