
## Seminario Arduino y Práctica 3

## **Ángel López Martos**

1. Implementar el programa de parpadeo de LED, ampliándolo para que encienda y apague alternativamente tres LEDs (uno rojo, otro amarillo y otro verde), conectados a las salidas digitales 11, 12 y 13 del Arduino, a un intervalo de 1.5 segundos. Crear el esquema con Fritzing y cargar el programa en Arduino para comprobar que funciona correctamente.


```
int LED_PIN_ROJO = 12: //definimos los pines de control como globales
int LED_PIN_VERDE = 13;
int LED_PIN_AMARILLO = 11;
void setup()
pinMode(LED PIN ROJO, OUTPUT); //Indicamos que los pines de los leds son de
salida
 pinMode(LED_PIN_VERDE, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN_AMARILLO, OUTPUT);
void loop()
 digitalWrite(LED PIN ROJO, HIGH); //Encendemos
 digitalWrite(LED PIN VERDE, LOW); //Apagamos
 digitalWrite(LED_PIN_AMARILLO, LOW); //Apagamos
 delay(1500); //Esperamos
 digitalWrite(LED PIN ROJO, LOW); //Repetimos proceso
 digitalWrite(LED_PIN_VERDE, HIGH);
 digitalWrite(LED_PIN_AMARILLO, LOW);
 delay(1500);
 digitalWrite(LED PIN ROJO, LOW);
 digitalWrite(LED_PIN_VERDE, LOW);
 digitalWrite(LED_PIN_AMARILLO, HIGH);
 delay(1500);
}
```




2. Partir del programa de parpadeo de LEDs anterior y ampliarlo con las modificaciones necesarias para que se encienda el LED rojo solo cuando se pulse un interruptor conectado a la entrada digital 7, y en ese momento se apaguen los LEDs amarillo y verde.

```
const int PIN BOTON = 7; //definimos los pines de los leds y del boton como globales
const int PIN_LED = 13;
const int PIN_LED_VERDE = 12;
const int PIN_LED_AMARILLO = 11;
int ESTADO BOTON = 0; //Establecemos una variable global para comparar el estado
del boton
void setup() {
 pinMode(PIN LED, OUTPUT); //Indicamos que pines son de entrada y salida
 pinMode(PIN LED VERDE, OUTPUT);
 pinMode(PIN LED AMARILLO, OUTPUT);
 pinMode(PIN BOTON, INPUT);
}
void loop() {
 ESTADO BOTON = digitalRead(PIN BOTON); //leemos por el pin del boton y
actualizamos su estado si hay o no hay pulsacion
 if(ESTADO BOTON == LOW){ //Si no hay pulsación, repetimos el programa del
ejercicio anterior
```

```
digitalWrite(PIN LED, LOW);
  digitalWrite(PIN LED VERDE, HIGH);
      digitalWrite(PIN LED AMARILLO, LOW);
  delay(150);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
      digitalWrite(PIN_LED_AMARILLO, HIGH);
      delay(150);
  digitalWrite(PIN LED, HIGH);
  digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
      digitalWrite(PIN_LED_AMARILLO, LOW);
  delay(150);
}
 else if (ESTADO_BOTON == HIGH) { //Si hay pulsación, apagamos los leds vede y
amarillo y encendemos rojo
  digitalWrite(PIN LED, HIGH);
  digitalWrite(PIN LED VERDE, LOW);
  digitalWrite(PIN_LED_AMARILLO, LOW);
} else {
  digitalWrite(PIN_LED, LOW); //En cualquier otro caso apagamos el rojo
}
```



1. Secuencia de LEDs, encendiendo y apagando 4 LEDs secuencialmente, de forma similar a las lucecitas de "El coche fantástico".



Disclaimer: He utilizado 10 LEDs en vez de 4 porque así daba un efecto más auténtico. El codigo es prácticamente el mismo, solo hay que cambiar el índice de los pines

2. Detector de la distancia a un objeto (usar el buzzer para hacer sonar un pitido en función de la distancia detectada por el sensor de ultrasonidos).


Este ejercicio se cubre con el trabajo personal de teoría que he realizado (Radar de proximidad con interfaz)

3. Detector de la cantidad de luz que haya en ese momento (usar un LED que se ilumine más o menos en función de la cantidad de luz detectada con el fotosensor).

```
int sensorValue = 0; //definimos los pines de los leds y del fotoresistor como globales int LED_PIN = 9;

void setup()
{
    pinMode(A0, INPUT); //Indicamos que pines son de entrada y salida pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
    sensorValue = analogRead(A0); //Leemos del fotoresistor el valor que nos ofrece // mapea el sensor y da un espectro de valores para el led analogWrite(LED_PIN, map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255)); delay(100);
}
```



Versión del seminario del ejercicio 1 con solo dos leds:

```
int LED_PIN_ROJO = 12; //definimos los pines de los leds como globales
int LED_PIN_VERDE = 13;
void setup()
```

```
{
    pinMode(LED_PIN_ROJO, OUTPUT); //Indicamos que pines son de entrada y salida
    pinMode(LED_PIN_VERDE, OUTPUT);
}

void loop()
{
    digitalWrite(LED_PIN_ROJO, HIGH); //Encendemos el led
    digitalWrite(LED_PIN_VERDE, LOW); //Apagamos el led
    delay(1500); //Metemos una pausa en la iluminación
    digitalWrite(LED_PIN_ROJO, LOW);
    digitalWrite(LED_PIN_VERDE, HIGH);
    delay(1500);
}
```

