AD.04.01.01: Lectura de Ciclos Termodinámicos

Asignatura: Termodinámica Automotriz
Unidad IV: - Sistemas y Ciclos de Potencia de Gas

Introducción a los ciclos termodinámicos

Los ciclos termodinámicos son secuencias de procesos que transforman energía térmica en trabajo mecánico, o viceversa. Son la base de funcionamiento de máquinas térmicas como motores de combustión interna, refrigeradores y bombas de calor. Comprender estos ciclos es fundamental para el análisis y diseño de sistemas energéticos en la ingeniería automotriz.

En esta lectura, exploraremos los ciclos ideales de Carnot, Otto y Diesel, que sirven como modelos teóricos para entender los límites y el comportamiento de los motores reales.

1. El ciclo de Carnot: el límite ideal

El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico ideal y reversible que opera entre dos fuentes de calor a temperaturas constantes. Es de suma importancia teórica porque establece el límite superior de eficiencia para cualquier máquina térmica que opere entre esas dos temperaturas. Aunque no es realizable en la práctica, sirve como referencia para evaluar el rendimiento de los ciclos reales.

El ciclo de Carnot consta de cuatro procesos reversibles:

- **Expansión Isotérmica (1-2):** El fluido de trabajo absorbe calor (Q_H) de una fuente a alta temperatura (T_H) mientras se expande, realizando trabajo.
 - · Ecuación del calor absorbido:

$$Q_H = T_H \Delta S_{12}$$

- Expansión Adiabática (2-3): El fluido se expande sin intercambio de calor, disminuyendo su temperatura de T_H a T_L mientras realiza trabajo.
 - Ecuación de la relación de temperaturas y volúmenes:

$$T_2 V_2^{\gamma - 1} = T_3 V_3^{\gamma - 1}$$

- Compresión Isotérmica (3-4): El fluido cede calor (Q_L) a un sumidero a baja temperatura (T_L) mientras se comprime, requiriendo trabajo.
 - · Ecuación del calor cedido:

$$Q_L = T_L \Delta S_{34}$$

- Compresión Adiabática (4-1): El fluido se comprime sin intercambio de calor, aumentando su temperatura de T_L a T_H mientras se le aplica trabajo.
 - Ecuación de la relación de temperaturas y volúmenes:

$$T_4 V_1^{\gamma - 1} = T_1 V_1^{\gamma - 1}$$

La eficiencia térmica del ciclo de Carnot (η_{Carnot}) se define como:

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

Donde T_L es la temperatura absoluta del sumidero de calor y T_H es la temperatura absoluta de la fuente de calor.




Figura 1: Diagramas P-V (izquierda) y T-S (derecha) del ciclo de Carnot. Fuente: Çengel, Y. A., Boles, M. A. (2011). Termodinámica.

2. El ciclo de Otto: motores de gasolina

El ciclo de Otto es el modelo ideal para los motores de encendido por chispa (motores de gasolina). Se compone de cuatro procesos internamente reversibles, dos adiabáticos y dos isocóricos (volumen constante).


- Compresión Adiabática (1-2): El aire-combustible se comprime sin intercambio de calor, aumentando su temperatura y presión.
 - Relación de compresión (r):

$$r = \frac{V_1}{V_2}$$

- Adición de Calor a Volumen Constante (2-3): Se simula la combustión, donde se añade calor (Q_{in}) al sistema a volumen constante, elevando drásticamente la presión y temperatura.
 - · Calor añadido:

$$Q_{in} = mc_v(T_3 - T_2)$$


- Expansión Adiabática (3-4): Los gases calientes se expanden, realizando trabajo sobre el pistón y disminuyendo su temperatura y presión.
- Rechazo de Calor a Volumen Constante (4-1): Se simula la expulsión de gases de escape, donde se cede calor (Qout) al ambiente a volumen constante, disminuyendo la presión.
 - · Calor rechazado:



La eficiencia térmica del ciclo de Otto (η_{Otto}) se expresa como:

$$\eta_{Otto} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma - 1}}$$

Donde r es la relación de compresión y γ es la relación de calores específicos (c_p/c_v) .






Figura 2: Diagramas P-V (izquierda) y T-S (derecha) del ciclo de Otto. Fuente: Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2011). *Termodinámica*.

3. El ciclo Diesel: motores de encendido por compresión

El ciclo Diesel es el modelo ideal para los motores de encendido por compresión (motores diésel). A diferencia del ciclo de Otto, la adición de calor ocurre a presión constante.

- Compresión Adiabática (1-2): El aire se comprime sin intercambio de calor, aumentando su temperatura y presión.
- Adición de Calor a Presión Constante (2-3): Se simula la combustión, donde se añade calor (Q_{in}) al sistema a presión constante, elevando el volumen y la temperatura.
 - · Calor añadido:

$$Q_{in} = mc_n(T_3 - T_2)$$

- Expansión Adiabática (3-4): Los gases calientes se expanden, realizando trabajo sobre el pistón y disminuyendo su temperatura y presión.
- Rechazo de Calor a Volumen Constante (4-1): Se simula la expulsión de gases de escape, donde se cede calor (Qout) al ambiente a volumen constante, disminuyendo la presión.
 - · Calor rechazado:

$$Q_{out} = mc_v(T_4 - T_1)$$

La eficiencia térmica del ciclo Diesel (η_{Diesel}) se calcula con la siguiente fórmula:

$$\eta_{Diesel} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma - 1}} \left[\frac{r_c^{\gamma} - 1}{\sqrt{1 - 1}} \right]$$

Donde r es la **relación de compresión** y r_c es la **relación de corte** (relación de volúmenes al final y al inicio de la adición de calor a presión constante).




Figura 3: Diagramas P-V (izquierda) y T-S (derecha) del ciclo de Diesel. Fuente: Çengel, Y. A., Boles, M. A. (2011). Termodinámica.

4. Comparación de ciclos y parámetros clave en motores

Aunque los ciclos de Otto y Diesel son modos ideales, su comparación nos permite entender las diferencias fundamentales en el diseño y operación de los motores de gasolina y diésel.

Característica	Ciclo de Otto (Gasolina)	Ciclo Diesel (Diésel)
Combustión	Por chispa (bujía)	Por compresión (autoignición)
Adición de Calor	A volumen constante	A presión constante
Combustible	Gasolina	Diésel
Relación de Compresión	Típicamente más baja (8:1 a 12:1)	Típicamente más alta (14:1 a 25:1)
Eficiencia	Depende fuertemente de la relación de compresión	Depende de la relación de compre

Parámetros Clave en Motores de Combustión Interna:

- Potencia (W): Tasa a la que se realiza trabajo. En motores, se refiere a la potencia generada por el motor.
 - · Ecuación general de potencia:

$$W = \frac{\text{Trabajo}}{\text{Tiempo}}$$

- Cilindrada (V_d): Volumen total desplazado por todos los pistones en un ciclo. Es un indicador del tamaño del motor.
 - · Ecuación de cilindrada unitaria:

$$V_d = \frac{\pi D^2}{4} L$$

Donde D es el diámetro del cilindro y L es la carrera del pistón.

 Rendimiento (Eficiencia): Relación entre el trabajo útil obtenido y la energía suministrada. Puede ser térmica, mecánica o volumétrica.

Conclusión

Los ciclos de Carnot, Otto y Diesel son pilares fundamentales en la termodinámica aplicada a la ingeniería automotriz. Aunque son idealizaciones, proporcionan las herramientas conceptuales y analíticas para entender el funcionamiento, las limitaciones y las oportunidades de mejora en los motores de combustión interna. La comprensión de sus procesos, eficiencias y los parámetros clave asociados es esencial para el análisis y diseño de sistemas energéticos eficientes y sostenibles.

Referencias Bibliográficas

- Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2011). *Termodinámica* (6a. ed.). McGraw-Hill.
- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2018). *Fundamentals of Engineering Thermodynamics* (9th ed.). Wiley.
- Payri, F., & Desantes, J. M. (Coords.). (2011). Motores de combustión interna alternativos. Editorial de la UPV.