
CAN


- ❖ ده عنده طرق کتیر لل Check Error ❖
- Reliability ودي اهم ميزه في ال CAN وده كله Reciability
- ده مفهوش Clock احنا بنشتغل Baud Rate ... وشلنا الClock عشان مش عايزين
 - شغال Half Duplex مينفعش يشتغل Half Duplex عشان احنا شغالين على BUS
 - ده بینقل داتا عن طریق Differential Voltage
 - Asynchronous عشان يضمنلي امشي مسافات كبيرة
 - ♦ الCAN سلكتين ومع ذلك Half Duplex .. لأنى السلكة التانية مش بتاعت Clock
- ❖ عشان نقلل ان السلكين جنب بعض ممكن ال Magnetic Field اللي بيطلع من واحد يأثر على التاني
 - بعملهم Twisting Pairsزي ضفيره يعني



CAN Transceiver ₺ ❖

- ده اللي بيعمل التحويله بتاعت Differential Voltage
 - Can Controller ال
 - ده اللي بيبتعت ويستلم رسايل
- ❖ هنا ال Zero هو اللي مسيطر والواحد مش مسيطر على ال BUS وده نفس حوار ال 12C بس فرق Volts
 - ودي حاجة Hardware (لأن ال 1 بيكون 2.5V بس ال 0 بيوصل ل3.75V وده الأكبر وبيسطر)
 - ♦ هنا كل ال MC المتوصلين بالBUS بيعتوا داتا ويقروها في نفس الوقت وهي دي ال BUS ANDing


CAN Bus Logic



© 2010-2017, Vector Informatik GmbH. All rights reserved. Any distribution or copying is subject to prior written approval by Vector. V2:

When two or more nodes try to transmit a message simultaneously on the bus, a bit-wise arbitration process is used to determine which message has priority. During arbitration, the bus is monitored by all nodes, and any node that detects a dominant bit on the bus while transmitting a recessive bit immediately stops transmitting and gives way to the message with the dominant bit.

ال Arbitration ده بالتبسيط كده لما واحد يكتب حاجة على الBUS وبالاقيها مش موجودة بيفصل نفسه



الناي هنبعت رسائل في الـ CAN

❖ هو قالك هنريح دماغنا ومش هنعمل Slaves في ال CAN

Serial, Asynch, Half Duplex, Multi master no slaves

- اول حاجة ببعتها Start of the Frame ولازم تبقى Zero عشان الـ Line بواحد
 - بعدين نبعت ال ID (وده هو عنوان الرسايل ، احنا عملنا لكل رسالة عنوان)
- بنبعت من MSB الى LSB عشان لو في رسالتين وصلوا مع بعض يضمن ان العنوان الصغير هو اللي يكسب

- ❖ فانا مثلاً ببعت رسالة رقم 2 على ال BUS وال Microcontroller اللي عايز الرسالة دي هياخدها والباقي لأ
 - وممكن الرسالة يكون ليها كذا Listener بس مينفعش يبقى ليها كذا Owner يبعتها
 - عشان ميجيش الاتنين يكتبوا ويدخلوا في بعض

والطريقة دي اسمها Message Oriented Protocol

- ❖ مين اللى بيعمل Check على الرسالة ويقول ملهاش لازمة ويرميها
 - ده ال MC مش الكود
- فكده انا عملتلك موضوع تنظيم الداتا Hardware بدل ما اعمل software (لأني ممكن اعملها بال 12C وابعت قبل كل داتا رقمها وبعدين استقبلها واعمل حاجة معينة وكدا)

Frame CAN

Start of Frame : بيمسك هو ال BUS والباقي مش بيبقوا Slave ، لأ ده هما قاعدين يسمعوا ومستنين داتا

ldentifier : ده هو Message ID وده بيكون عنوان الرسالة (11-bit)

Standard Remote Frame

ACK
Field

Control Field

CRC Field

Field

CRC Field

F

RTR : ده عاملزي الBIT بتاعت ال Read/Write

- ده انا Remote frame ولا Data Frame
- 0 : ده Data frame وده معناه اني انا صاحب الرسالة وهبعتلك داتا

CAN Framing
DLC and Data Field

Standard Data Frame

(1-bit): IDE

• ده بيقولك ده فريم عادي ولا فريم •

(1-bit): r

• Recessive دي بسيبها فاضية يمكن استخدمها في المستقبل

DLC : عدد ال Bytes اللي هبعتها (4-bit)

- مش معني اني مسكت الBUS وان الكل بيسعمني يبقي ابعت علطول .. لازم يكون في Data Length
- وال DLC ده 4-bit عشان اختر حجم الداتا ما بين (0 8) .. طب تحديد حجم الداتا هيفيد في اى ؟
- عشان ميحصلش Starvation ومحدش ياخد ال BUS لفترة طويلة يعني اللى بيتكلم اخره في الرسالة 8
 BYTE .. بعدين لازم تقفل عشان لو حد تاني مستني

CRC Field

• ده بيعمل Check على الداتازي ال Check Sum .. ولو لقيها بايظة بيرميها ودي بتتعمل على كل حاجة مش الداتا بس مش الداتا بس

Standard Remote Frame

Arbitration
Field

Control Field

CRC Field

CRC Field

Field

CRC Field

Field

Field

CRC Field

Field

Field

CRC Field

Fi

• وده هنا بیتعمل Hardware


(1-bit) CRC delimiter: DEL

دي عشان ادي الMC ياخدرد فعل
 تسيب وقت لل Peripheral انه ياخد وقت عشان يخلص اللي معاه (يحسب ال CRC)

ACK

• اللي هيرد عليا ب zero ده ال listener على الأقل لازم واحد يرد عليا-

Physical Transfer of a Data Frames in Standard Format



- طب امتي مش هيترد عليا ب ACK ... ؟ ؟
- لو مفيش ولا node على ال BUS عايزة الرسالة
 - كل الناس استقبلت ال CRC غلط

(1-bit) ACK delimiter: DEL

• عشان لو محدش رد عليه يبقي في وقت ياخد رد فعل

END of frame

• دي stop وبيقفل ال Frame وبيحط 7 BIT كلهم

ITM


• بعد كده BIT 3 بين كل فريم والتاني ... مينفعش حد يتكلم فيهم لازم الكل يسكت

Remote Frame

♦ ده بستخدمه لو عايز اطلب داتا من باقى الMC

- ببعت الـ Identifier bits : ودي هي الـ ID بتاعت الرسالة اللى انا عايزها
 كل الناس على الBUS بتشوف انه Remote Frame بيقروه عادي (broadcasting)
 بس اللى بيستقبله وبرد عليه هو صاحب الرسالة
- هو مش بيبعتلي الداتا في نفس الفريم بتاعيزي ما كنا بنعمل في ال 12C وبرد عليا في نفس الفريم
 لأنه معندناش Slaves هنا
 - إنما هنا انا بطلب وبقوله عايز الداتا دي وهو يرد عليا ب ACK بس في الفريم بتاعي

Standard Remote Frame



RTR ❖

- ديزي ال Read/Write
- بتكون بواحد عشان عايز داتا ... Read

DLC �

• بتبقى ب Zero عشان انا مش عايز ابعت داتا


Cyclic Redundancy Check (Receiver) → Software مش بال CAN Controller شمال الله ببعت CRC وانا مش ببعت داتا أساسا !!!!


ده لأنه مش بيتعمل على الداتا بس ده بيتعمل على كل الحاجات اللي في الفريم

الداتا عليا ويبعتلي الداتا ؟ هي بعد ما ببعت ال

- المفروض الـ MC اللي صاحب الرسالي دي يبعتلي Frame جديد فيه الداتا اللي انا طلبتها منه
 - ممكن الرسالة يكون ليها كذا Listener بس مينفعش يبقي ليها كذا Owner يبعتها
 - يعنى كله هيشوف الرسالة بس واحد بس اللي هيرد عليا عشان ميحصلش Conflict

وده بيحصل عن طريق ان الـ Can Controller بيستقبل ال Remote Frame بعد كده المفروض هنا يبعتلي Interrupt انه استقبل الرسالة اللي عنوانها كذا






Error Frame

لما بيكون في error ، ببعت لكل الناس ان في error ببعت لكل الناس ان في Error flag ببعت ببعت Error flag وده بيكون 6 اصفار تاني بعدين ببعت Error Delimiter وده بيكون 8 bit كلهم 1 عشان اسكت واسيب ال BUS زى ما كان في ال IDLE

الاحتمالات اللي ممكن تحصل



❖ فكرة ال Arbitration

- ان ال MC جواه Unit بتعمل Check لل Data اول ما تلاقي داتا مختلفة عن اللى هي بعتاها تفصل نفسها
 وتبطل تبعت داتا عشان متبوظش ال Frame
 - اللي بيخسر بيكون عارف ان الداتا موصلتش فلما ال BUS بيفضي هو بيبعتها تاني

مین هیکسب	وواحدرقم 6	سالة رقم 5 و	احد بعت الر	🌣 احتمال ان و
-----------	------------	--------------	-------------	---------------


• رقم 5 عشان العنوان الأصغر هو اللي بيكسب بسبب عملية ال ANDing اللي على الBUS

❖ احتمال ان اتنين يبعتوا Data Frame نفس الرسالة في نفس الوقت دي مش هتحصل

• لأن الرسالة ملهاش غير Owner واحد بس لأن الرسائل ليها عناوين وكده

❖ لو الاتنين طلبوا نفس الرسالة في نفس الوقت Remote Frame ؟

- مش هتحصل مشكلة لأنهم ال MC هتوصله نفس الرسالة انه لازم يطلع رسالة رقم كذا
 - والاتنين دول هيكونوا مستنين وقاعدين يستقبلوا
- ❖ احتمال ان الاتنين يبعتوا في نفس الوقت بس واحد يبعت Data Frame والتاني يبعت Remote Frame
- هيكسب اللى بيبعت ال Data Frame لأن ساعتها ال arbitration هتحصل على ال BIT بتاعت BTR ودي بتكون ب Zero ودي بتكون مسئولة عن تحديد نوع ال



- ❖ فكرة ان ال arbitration مش بيعدي الحتة دي
- عشان انا مش محتاج اعمل arbitration غير على ال
 - وحوار ال Read/Write

❖ مينفعش في ال CAN كل شوية يديك interrupt ان في داتا جت ... طب دي حلوها الاي ؟

- لأن كل الناس بتسمع الرسايل في نفس الوقت (Broadcasting)
 - ❖ لكن هيديك interrupt لما تيجى رسالة من الرسايل بتاعتك


فانا هعرفه في الConfig .. اى هي الرسايل بتاعتي والكلام ده

عشان يضمنوا سلامة وصحة الداتا

❖ عملوا حاجة اسمها Bit Stuffing

- ای Can Controller عایز یبعت داتا .. مینفعش یبعت 6 Bits عایز یبعت داتا ..
 - طالما جه BITs 5زي بعض السادسة بتكون عكسهم 000001

Bitstuffing




طب لو عايز ابعت 5 اصفار بس .. هتعمل مشكلة ؟؟!

- لأ طبعا لأن اللي هيستقبل علاف حجم الداتا وعلاف ان ال BIT الزيادة دي Stuffing BIT
- فلما يستقبل الرقم ده بيكون عارف ان stream of data ماشي صح وان الواحد ده مش تبع الداتا

فلما الاقي BITS 6 ورا بعض زي بعض ... يبقي كده في مشكلة وده شكله ال Error Frame اصلاً

أنواع الErrors في ال CAN



Bit Monitoring

- ♦ ان انت ك Sender بتبعت الداتا وتقراها ولو لقيت Bit مشري اللي بعتته بيحصل الاتي
 - لو انت في ال arbitration Field يبقى هتسكت وتخسر ال
- لو انت لقيت داتا غير اللي بتبعتها في اى جزء تاني غير ال (arbitration field) يبقي هيديني ان حصل

Error

CAN Framing

Error Frame


CAN (primary) (secondary)
Error Flag (co-6 Bit) (8 Bit)

© 2010-2017. Vector Informatik GmbH. All rights reserved. All distribution or copying is subject to prior written approval by Vector. V2.0

Sender فاللى بيعرف الخطأ ده هو 🌑

Form Check

❖ ده عاملزي ال Frame Error بتاع ال UART بالظبط
 انا عندي شوية حاجات في الFrame لازم تكون ب1 ... فانا بستغلهم عشان اتاكد من الداتا



- زي الـ CRC delimiter
- وال ACK delimiter
- واللـ End of Frame

فكده لو ال3 دول فيهم مشكلة يبقي الFrame غلط ... عشان كده اسمه Form check عشان شكل ال Frame هيبقي غلط اصلاً

% فاللى بيعرف ال3 أخطاء دي ويتأكد منها هو ال Receiver

Cyclic Redundancy Check (CRC Check)

- ده هنا بجمع الداتا واشوف مجموعهم ولو فيه اختلاف يبقى الداتا دى بايظة
 - Receiver فاللى بيعرف الخطأ ده هو ال

39. What is CRC error?

- Transmitter node calculates a 15-bit Cyclic Redundancy Checksum (CRC) depending upon the message carried by the data field.
- The receiver node will also generate a 15 bit CRC checksum, then it compares with the received one.
- · If both varies the CRC error is flagged.

ACK Check

- لو انا بعت داتاو كل الناس مردتش فمحدش هيبعتلى ACK (1)
- لكن لو واحد بس استلم الداتا سليمة هيبعتلي ACK

فساعتها لو لقيت مفيش ACK يبقى انا اللي ببعت الداتا هقول انا غلطان او في مشكلة واطلع ACK error


Sender فاللي بيعرف الخطأ ده هو 🌑

Stuff Check

- ❖ ده بيحصل لو في 6 bit شبه بعض
- Receiver فاللى بيعرف الخطأ ده هو ال

Data Protection in the CAN Network

Error Detection



- ♦ اى خطأ من الأخطاء اللي فاتت دى بتطلع على هيئة Active or Passive Errors
- لو انت ك MC بتطلع errors كتير يبقي انت فيك مشكلة وهتطلع Bus ومش هتأثر على الBUS
 - لو انت نشيط وشغال تبعت وتستلم صح فلما تطلع هتطلع Active Errors

طب الكلام ده معناه اى بالظبط ... ؟!

افرض عندي Peripheral متوصله على الBUS بس فيها مشكلة و أى داتا ببعتها ليها بتعتبرها غلط وتطلع Error Frame وكده هي بتبوظ الداتا ومعطله ال

فهما قالوا هنعمل نوعين من الأخطاء:

Passive Error Frame - Active Error Frame

- ال Active Error Frame ده اللي هو 6-BITS كلهم اصفار
- ال Passive Error Frame ده اللي هو BITS كلهم 1 وده كأن واحد عمال يتكلم وتروح عامله Mute

@طب هنحل زاي المشكلة دي وزاي هنطلع Error سواء passive or active ؟

هما عملوا اتنين Counter اسمهم:

each **CAN controller** has a TEC (Transmit Error Counter) and a REC (Receive Error Counter)

وده هو الحل عشان اتخلص من الأخطاء ...

- ❖ انا هعمل Counters Units ... واحد لل Receiver واحد لل
- ♦ الـ Units دي كل ما تلاقي error تزود واحد في الCounter بتاعها حسب نوع ال error جاي منين ..
 من Receiver or Transmitter
- فلو ال Counter ده عدي ال128 بيحول ال Error بتاعه ل Passive error Frame و كده مش هيأثر على ال Bute هيفضل يقول ان الداتا غلط بس محدش هيسمعه كأني عملتله Mute
 - ولو الـ Counter ده عدي ال 255 بيفصل نفسه تماماً من الBUS وساعتها يروح صيانة

.....


وخليته passive error وخليته Silent .. هيفضل متعاقب كده علطول ؟؟!

- ال Transmitter لو بعت داتا صح هنعمل --counter
- وال Receiver لو استلم داتا صح هنعمله -- Receiver

فانت لو استلمت داتا مرة غلط ومرة صح هيبقي مرة ++C ومرة —C وبكده عمرك ما هتوصل 127 لكن لما بتوصل لل127 انت كده مش طبيعي ول عديت 255 انت كده اتحرقت ولازم تتغير

Data Protection in the CAN Network

Error Tracking



❖ وال transmitter امتي بيكتشف الخطأ .. في ال ACK check وال