# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра информационной безопасности

#### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №2

по дисциплине «Электроника и схемотехника»

Тема: Использование встроенных кнопок и светодиодов платы
Тапд Nano 9K, создание, симуляция и загрузка собственного
проекта

Студент гр. 3363	 Минко Д. А.
Студент гр. 3363	 Гончаренко О. Д.
Студент гр. 3363	 Овсейчик Н. И.
Преподаватель	Рыбин В. Г.

# Цель работы

Ознакомиться с использованием встроенных кнопок и светодиодов платы Tang Nano 9K, изучить процесс создания, симуляции и загрузки собственного проекта в среде Gowin EDA, разработать модуль для работы с LED-светодиодами с применением широтно-импульсной модуляции (PWM), протестировать работу модуля с использованием тестбенча.

## Оборудование и программное обеспечение:

- Плата Tang Nano 9K
- Среда разработки Gowin EDA
- Язык описания оборудования Verilog

## Ход работы

1. Создание проекта в Gowin EDA

В Gowin EDA был создан новый проект с выбором ПЛИС GW1NR-LV9QN88PC6/I5 из семейства GW1NR. Название проекта — pwm\_led

2. Создание Verilog-файла

В проект был добавлен файл pwm\_led.v, где реализован модуль для управления светодиодами через ШИМ. Модуль использует один входной тактовый сигнал от осциллятора с частотой 27 МГц и 6 светодиодов в качестве выходов.

3. Определение входов и выходов модуля, промежуточных переменных

Определены входы и выходы:

- input clk; это объявление входного сигнала clk, который представляет собой тактовый сигнал (clock).
- output [5:0] led; это объявление выходного порта led, который представляет собой 6-битную шину (6 светодиодов). Каждый бит шины соответствует одному светодиоду на плате Tang Nano 9K.
- localparam LED\_COUNT = 6; это локальный параметр LED\_COUNT, который задаёт количество светодиодов, подключённых к выходному порту led.

В качестве внутренней переменной на данном этапе будет использоваться счётчик. Его предназначением является отсчёт тактов для работы ШИМ. Для начала его максимальным значением будет число светодиодов.

```
reg [2:0] counter;
```

4. Описание логики работы ШИМ

Реализован счётчик counter для отсчёта тактов и формирования управляющих сигналов для светодиодов.

```
always @(posedge clk)
begin
if (counter < LED COUNT-1)</pre>
```

```
counter <= counter + 1'b1;
else
counter <= 0; end</pre>
```

Счётчик работает в цикле от 0 до 5 (количество светодиодов минус один). На каждом тактовом сигнале clk он увеличивается на 1, а когда достигает максимального значения (5), сбрасывается в ноль. Этот счётчик можно использовать для управления яркостью светодиодов с помощью ШИМ: в зависимости от значения счётчика светодиоды будут включаться или выключаться, что создаёт эффект изменения яркости.

5. Логика управления модулем с использованием блока generate

Для каждого светодиода с помощью цикла for была описана логика управления, где каждый светодиод загорается при условии:

```
assign led[i] = counter > i % LED COUNT;
```

Это условие отвечает за управление каждым светодиодом на основе значения счётчика count, создавая эффект широтно-импульсной модуляции (ШИМ) для изменения яркости светодиодов.

- assign led[i] оператор assign используется для непрерывного (комбинаторного) присваивания значений. В данном случае он присваивает значение каждому светодиоду led[i]. То есть, для каждого светодиода led[i] будет выполняться условие справа от знака равенства.
- counter > і % LED\_COUNT это условие сравнивает значение счётчика counter с выражением і % LED COUNT:

  - % LED\_COUNT оператор взятия остатка от деления на LED\_COUNT (6).

counter > i % LED\_COUNT — светодиод led[i] включается, если значение счётчика больше, чем результат этого выражения. В результате светодиоды включаются в определённой последовательности, создавая эффект градиента яркости, который изменяется со временем.

6. Тестирование с использованием тестбенча

Был разработан тестбенч для проверки работы модуля ШИМ. Для корректной симуляции следует добавить обнуление всех внутренних переменных в тестируемый модуль.

```
initial
begin
    counter <= 0;
end</pre>
```

Выполнив это, модуль ШИМ симуляции выдаст следующий результат (рис. 1):




Рисунок 1 — Реализация модуля ШИМ симуляции

# 7. Добавление управления с кнопок

Кнопки сдвига градиента светодиодов задаются как входы модуля

```
input up
input down
```

В модуль добавляется счётчик сдвига светодиодов (от 0 до 5) и счётчик отката, ограничивающий частоту осуществления сдвига при зажатии кнопки. Разрядность последнего счётчика (локальный параметр COOLDOWN в примере кода) должна быть небольшой (например, 3 разряда) для симуляции и большой (21 разряд) для прошивки:

```
localparam COOLDOWN = 3;
reg [2:0] shift;
reg [COOLDOWN-1:0] cooldown;
```

### Добавим работу сдвигов при нажатии кнопок:

```
always @(posedge clk)
begin
     if (!cooldown)
     begin
           if (!up)
           begin
                 cooldown <= 2**COOLDOWN-1;</pre>
                 if (shift < LED COUNT-1)
                       shift <= shift + 1'b1;</pre>
                 else
                       shift <= 0;
           end
           else if (!down)
           begin
                 cooldown <= 2**COOLDOWN-1;</pre>
                 if (shift > 0)
                       shift <= shift - 1'b1;</pre>
                       else
                       shift <= LED COUNT-1;</pre>
           end
     end
     else
           cooldown <= cooldown - 1'b1;</pre>
end
```

Если счётчик отката имеет значение 0, то проверяется нажатие кнопок (активный уровень -0). Если кнопка нажата, то счётчик отката устанавливается в максимальное значение и производится сдвиг - увеличение или уменьшение значения на счётчике сдвига. Если сдвиг выходит за диапазон допустимых значений, то значение возвращается обратно с другой стороны. Если же счётчик не равен нулю, то на каждом такте его значение уменьшается на 1.

Тажке модернизируем блок generate с помощью сдвига shift:

```
assign led[i] = counter > (i + shift) % LED_COUNT;
```

shift — это сдвиг, который изменяет позицию светодиодов. Он используется для сдвига градиента яркости по линейке светодиодов.

counter > (i + shift) % LED\_COUNT — светодиод led[i] включается, если значение счётчика больше, чем результат этого выражения. В результате светодиоды включаются в определённой последовательности, создавая эффект градиента яркости, который изменяется со временем.

#### Итоговая разводка с кнопками будет иметь следующий вид (рис. 2):




Рисунок 2 — Итоговая разводка с кнопками

Также подключим кнопки к нашей ПЛИС в панели Floor Panel (рис. 3):




Рисунок 3 — Итоговая разводка с кнопками, подключенная к ПЛИС в панели Floor Panel

В тестбенче сделаем генерацию тактового сигнала и симулирование нажатия кнопок up и down для сдвига градиента яркости светодиодов:

```
initial
begin

up <= 1;
down <= 1;

#20 up <= 0;
#180 up <= 1;

#200 down <= 0;
#200 down <= 1;</pre>
```

Выполнив это, модуль ШИМ симуляции выдаст следующий результат (рис. 4):




Рисунок 4 — модуль ШИМ симуляции с кнопками

# 8. Прошивка платы и отладка работы модуля

После успешных синтеза и разводки для прошивки платы используем Programmer и получаем результат, что на плате загорелись светодиоды, образуя градиент яркостей (рис. 5, рис. 6):




Рисунок 5 — Образование градиента светодиодами




Рисунок 6 – Образование градиента светодиодами

# Сделана блок-схема алгоритма работы данной программы (рис. 6).




Рисунок 6 – Блок-схема кода

## Вывод

В результате лабораторной работы был изучен процесс создания проекта в Gowin EDA, разработан и протестирован модуль для управления светодиодами с использованием ШИМ. Проект был успешно загружен на плату, и его работа проверена с помощью физических кнопок управления.

# исходный код

#### Исходный код программы:

```
module pwm led
     #(parameter LED COUNT = 6, parameter COOLDOWN = 21) // для
симуляции COOLDOWN = 3, для запуска 21
     (
         input clk,
         input up,
         input down,
         output [LED COUNT-1:0] led
     );
     initial
     begin
         counter <= 0;</pre>
         cooldown <= 0;</pre>
         shift <= 0;
     end
     reg [2:0] shift;
     reg [COOLDOWN-1:0] cooldown;
     reg [2:0] counter;
     always @(posedge clk)
     begin
         if (counter < LED COUNT-1)
              counter <= counter + 1'b1;</pre>
         else
              counter <= 0;</pre>
     end
     always @(posedge clk)
     begin
         if (!cooldown)
         begin
              if (!up)
              begin
                  cooldown <= 2**COOLDOWN-1;</pre>
                  if (shift < LED COUNT-1)
                       shift <= shift + 1'b1;
                  else
                       shift <= 0;
         end
         else if (!down)
         begin
              cooldown <= 2**COOLDOWN-1;</pre>
              if (shift > 0)
                  shift <= shift - 1'b1;</pre>
              else
                  shift <= LED COUNT-1;</pre>
              end
```

#### Исходный код тестбенча:

```
`timescale 1ns / 1ns
     module pwm led tb();
     reg clk; // Тактовый сигнал
     req up;
     reg down;
     wire [5:0] led; // Светодиоды
     // Экземпляр тестируемого модуля
     pwm led uut(.clk(clk), .up(up), .down(down), .led(led));
     // Генерация тактового сигнала с периодом 10 нс (частота 100
МГц)
     initial begin
         clk = 0;
         forever #(5) clk = ~clk; // Период 10 нс
     end
     initial
     begin
         up <= 1;
         down <= 1;
         #20 up <= 0;
         #180 up <= 1;
         #200 down <= 0;
         #200 down <= 1;
     end
     // Завершение симуляции через 1000 нс
     initial begin
         #1000 $finish;
```