پیشگزارش دستورکار نهم آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی

نگار موقتیان، مریم موسوی – گروه ۳

۱. چند مورد از کاربردهای پیزوالکتریک در دنیای واقعی را نام ببرید.

یکی از ویژگیهای غیرمعمولی که برخی سرامیکها و پلیمرها از خود نشان میدهند، پدیدهٔ پیزوالکتریک است. در این پدیده با اعمال نیروی خارجی دوقطبیهای این سرامیکها تحریک شده و میدان الکتریکی ایجاد میشود. برعکس این قضیه نیز صادق است، یعنی اگر میدان الکتریکی بر این مواد اعمال شود، تغییر شکل میدهند (اثری که در اسپیکرهای پیزوالکتریک از آن استفاده میشود).

به طور کلی از مواد پیزوالکتریک در مبدلها و وسایلی که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی، و یا برعکس، تبدیل می کنند استفاده می شود. برای مثال در پیکاپ گرامافون زمانی که قلم شیارهای رکورد را می پیماید، اختلاف فشاری به مادهٔ پیزوالکتریک موجود در پیکاپ وارد شده، سیگنال الکتریکیای تولید شده، تقویت شده و سپس به بلندگو فرستاده می شود. همچنین میکروفونها، مولدهای ماوراء صوت، حسگرهای سونار و نوسان سازهای کریستالی (که برای تنظیم فرکانس مدارها به کار می روند) نیز از این خاصیت استفاده می کنند.

۲. اسپیکر پیزوالکتریک ما چطور کار میکند؟ فکر میکنید چرا این روش کار انتخاب شدهاست؟

در این نوع از اسپیکرها یک صفحه از جنس پیزوالکتریک به یک دیافراگم فلزی متصل شدهاست. با اعمال ولتاژ به این دیسک پیزوالکتریک، تغییر کوچکی در قطر صفحهٔ آن ایجاد شده و باعث به ارتعاش در آمدن دیافراگم فلزی و در نتیجه تولید صدا میشود. حال با توجه به فرکانس تغییرات ولتاژ اعمال شده به این صفحه، میتوان فرکانسهای صوتی مختلفی را ایجاد کرد.

در این پروژه از فرکانسهای مشخصی، که همان فرکانس نتهای موسیقی هستند، با مدت زمان مشخصی استفاده می شود تا ملودیها ایجاد شوند. همانطور که اشاره شد این اسپیکرها برخلاف بازرها قادر به تولید صوت با فرکانسهای مختلف (و نه تنها یک فرکانس مشخص) هستند و در عین حال استفاده از آنها (به خصوص با استفاده از تابع tone که آردوینو در اختیار ما قرار می دهد) بسیار ساده است، لذا کاندید مناسبی برای انجام این کار می باشند.

۳. تایمری که دستور tone استفاده می کند با خیلی از پینهای برد مشترک است. بررسی کنید که به چه روشهایی می توانید آن تایمر را به هم بریزید که دستور tone خراب شود و صداهای مطلوب را اجرا نکند.

تایمری که تابع tone از آن استفاده می کند با تایمر برخی از پایههای PWM مشترک است، لذا استفاده از این تابع همراه با استفاده از پایههای PWM و PWM باعث اختلال خواهد شد. همچنین برخی از interrupt ها می توانند این تایمر را متوقف کرده و در کار تابع اختلال ایجاد کنند.

۴. یک اسیلوسکوپ به سیم اسییکر متصل کنید. چه اتفاقی دارد میافتد؟

زمانی که نتهای مختلف با فرکانسهای مختلف نواخته میشوند، عرض پالسهای مربعی ورودی اسپیکر و فرکانس آنها نیز متناسب با نتهای در حال پخش تغییر میکند. زمانی که نتهای زیرتر نواخته میشوند این فرکانس بالاتر بوده و برای نتهای بمتر پایینتر است. همانطور که در سوال دوم نیز اشاره شد این تغییر فرکانسها باعث به ارتعاش درآمدن پیزوالکتریک و در پی آن دیافراگم اسپیکر شده و صدا با فرکانس مشخص تولید میشود.