پیش گزارش دستور کار هفتم آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی

نگار موقتیان، مریم موسوی – گروه ۳

۱. كاربرهاى EEPROM و تفاوت آن با حافظههاى RAM و Flash

حافظهٔ EEPROM برخلاف حافظهٔ RAM یک حافظهٔ دائمی میباشد، به این معنا که با قطع شدن تغذیهٔ آن و خاموش شدن مدار اطلاعات داخل آن باقی میماند. حافظهٔ Flash نیز یک حافظهٔ دائمی میباشد، اما مزیت EPPROM نسبت به آن این است که نوشتن دادهها میتواند بایت به بایت انجام شود، در حالی که در حافظههای Flash تنها میتوانیم دادهها را به صورت بلوکی نوشته و بخوانیم (و به همین دلیل از آنها برای نگهداری برنامهٔ میکروکنترلر استفاده میشود که آن را یکباره نوشته و یکباره پاک میکنیم). به علاوه تعداد دفعاتی که میتوانیم بر روی این حافظهها داده بنویسیم از حافظهٔ Flash بیشتر است.

در نتیجه زمانی که میخواهیم دادههایی مانند تنظیمات کاربر را زمان اجرا ذخیره کنیم، اما بتوانیم پس از قطع شدن تغذیهٔ مدار نیز دوباره به آنها دسترسی داشته باشیم از EEPROM استفاده میکنیم.

۲. فرآیند نوشتن در حافظههای Flash

همانطور که در قسمت قبل نیز اشاره شد نوشتن بر روی حافظههای Flash باید بلوک به بلوک انجام شود (در این نوع از حافظهها به طور معمول از بلوکهای 4KB ای استفاده می شود). برای نوشتن یک بایت بر روی این حافظه اگر مقدار روی حافظه یک باشد می توانیم آن را به صفر تغییر دهیم اما بالعکس این کار امکان پذیر نیست و باید کل بلوک حاوی داده را پاک کرده و آن را دوباره بنویسیم.


برای اینکه دیگر دادههای قبلی نوشته شده بر روی حافظه طی این فرآیند از بین نرود می توانیم کل بلوک حافظه را خوانده و در یک بافر ذخیره کنیم، سپس دادهٔ دلخواه را بر روی این بافر تغییر داده و دوباره کل محتوای بافر را بر روی بلوک فوق بنویسیم. بدیهیست این فرآیند زمانبر بوده و کارا نیست، بنابراین برای ذخیرهسازی چنین دادههایی بهتر است از حافظههای EEPROM استفاده کنیم.

۳. اگر یک حافظهٔ EEPROM بیرونی دارای 4KB حافظه و ۲ پایهٔ آدرس باشد، در این صورت می توان حداکثر چند KB حافظهٔ EEPROM بیرونی بر روی یک باس مشترک داشت؟

برای این که این حافظههای بیرونی بتوانند بر روی یک باس مشترک کار کنند باید آدرسی یکتا داشته باشند تا میکروکنترلر بتواند در هر لحظه مشخص کند بر روی کدام یک میخواهد داده بنویسد و یا از کدام یک داده بخواند. از آنجایی که حافظهٔ فوق ۲ پایهٔ آدرس دارد، میتوان ۴ آدرس یکتا به آن تخصیص داد، بنابراین میتوانیم ۴ تا از این حافظهها را به میکروکنترلر متصل کنیم. در نتیجه در نهایت 16KB حافظهٔ EEPROM بیرونی خواهیم داشت.

۴. اتصال دو AT24C02 به میکروکنترلر توسط یک باس مشترک

به یکی از حافظههای AT24C02 آدرس 000 و به دیگری آدرس 001 میدهیم، از این طریق میکروکنترلر میتواند. مشخص کند که بر روی کدام یک از حافظهها میخواهد داده بنویسد و یا از کدام یک میخواهد داده بخواند.



۵. همخوانی دنبالهٔ فریمهای خواندن از حافظه و پروتکل TWI

در پروتکل TWI برای شروع ارتباط یک سیگنال START توسط master فرستاده شده و برای پایان آن نیز یک سیگنال STOP فرستاده می شود. سپس به صورت سریال آدرس slave ای که master می خواهد با آن ارتباط برقرار کند بر روی باس داده قرار می گیرد. پس از آن یک تک بیت فرستاده می شود که مشخص می کند ACK برقرار کند بر روی باس داده قرار می گیرد. پس از آن یک تک بیت فرستاده می شود که مشخص می کند تا زمانی می خواهد داده ای را بخواند یا بنویسد (مقدار صفر برای نوشتن و یک برای خواندن). حال ACK یک بیت کا زمانی می فرستد. سپس داده ها انتقال می یابند. زمان نوشتن master به ازای هر بایت یک ACK دریافت می کند تا زمانی که بخواهد به ارتباط خاتمه دهد، زمان خواندن نیز slave داده ها را به master ارسال کرده و master به ازای هر بایت آخر که نفرستادن ACK آن به معنای این است که master دیگر نمی خواهد داده ای بخواند.

برای نوشتن و خواندن داده از روی حافظهٔ EEPROM فوق نیز روندی مشابه طی میشود.

زمان نوشتن ابتدا master ارتباط را شروع کرده، آدرس حافظهٔ مورد نظر را مشخص کرده، و با فرستادن صفر مشخص می کند می خواهد بر روی slave داده بنویسد. سپس یک ACK از slave دریافت کرده و آدرس دادهٔ مورد نظر را بر روی باس قرار می دهد. پس از دریافت ACK آدرس داده را بر روی باس گذاشته و با دریافت ACK بعدی ارتباط را خاتمه می دهد.

زمان خواندن نیز ابتدا master ارتباط را شروع کرده، آدرس حافظهٔ مورد نظر را مشخص کرده، و با فرستادن صفر مشخص می کند می خواهد بر روی slave داده بنویسد. سپس یک ACK از slave دریافت کرده و آدرس دادهٔ مورد نظر را بر روی باس قرار می دهد. پس از دریافت ACK ارتباط دیگری را شروع کرده و اینبار پس از مشخص کردن آدرس حافظهٔ مورد نظر مشخص می کند که می خواهد از روی آن دادهای را بخواند. سپس یک ACK ارسال کرده و داده را از slave دریافت می کند. این بار اما ACK ارسال نمی کند و از این طریق اعلام می کند که دادهای دیگری را نمی خواهد بخواند. سپس با فرستادن سیگنال STOP ارتباط را خاتمه می دهد.

۶. اطلاعات مربوط به فرکانس کلاک

فرکانس کلاک همواره توسط master (در این جا میکروکنترلری که از آن استفاده میکنیم) مشخص شده و توسط master تولید می شود.

طبق پروتکل توضیح داده شده نوشتن هر بایت بر حافظه ۲۹ کلاک زمان میبرد. بنابراین در هر ثانیه میتوان تقریباً ۳۴۴ بایت بر روی این حافظه نوشت.

البته این مقدار در واقعیت کمتر است، زیرا نوشتن دادهها بر روی حافظه نیز زمان میبرد. با توجه به آنچه در دستورکار اشاره شدهاست نوشتن بر حافظه در حداکثر ۵ میلی ثانیه انجام میشود (و این زمان نسبت به ۲۹ کلاک صرف شده برای برقراری ارتباط، ارسال داده و خاتمهٔ آن بیشتر است)، لذا نوشتن هر بایت از داده بر روی حافظه ۵۰ کلاک زمان میبرد.

۷. توابع كتابخانهٔ Wire

- ♦ ()master ارتباط master و slave را از طریق پروتکل I2C آغاز می کند. اگر پارامتری نداشته باشد دستگاه فوق به عنوان master عمل می کند و در غیر این صورت پارامتر وارد شده آدرس slave را تعیین می کند.
 - setClock() ❖ برای تعیین فرکانس ارتباط استفاده می شود.
 - 🏕 ()beginTransmission: ارتباط را برای شروع ارسال داده به آدرس داده شده آغاز می کند.
 - ♦ ()write داده را بر روی باس مینویسد (با فرض اینکه ارتباط پیش از این برقرار شدهاست).
 - endTransmission() ارتباط را طبق پروتکل I2C پایان می دهد.
 - * requestFrom() برای درخواست خواندن داده از slave توسط master صدا زده می شود.
 - available() 💠 :عداد بایتهایی که آماده دریافت توسط () available هستند را می دهد.
 - read() 💠 ایتهای ارسال شده بر روی باس را میخواند.

با توجه به این دستورات می توان عملیات خواندن و نوشتن از حافظه را مانند زیر انجام داد.

Write:

Wire.beginTransmission(DEVICE_ADDRESS); Wire.write(WORD_ADDRESS); Wire.write(DATA); Wire.endTransmission();

Read:

Wire.beginTransmission(DEVICE_ADDRESS); Wire.write(WORD_ADDRESS); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DEVICE_ADDRESS, SIZE); Wire.read();