
Brasileña Retro de Cintura Alta

Brasileña de pierna alta y espalda con buena cobertura.

DIBUJO TÉCNICO (sale del mismo trazado)



MEDIDAS DE LA TALLA DE ESTE PATRÓN

Cadera (cuerpo)	**98 cm**
Cintura (cuerpo)	**70 cm**
Borde superior	**en la cintura**
Contorno terminado del borde superior	**65 cm**
Alto del costado	**9 cm**
Tiro total (delantero + entrepierna + espalda)	**61.5 cm**

PIEZAS

Delantero — Cortar 1 en tela

Espalda — Cortar 1 en tela

Entrepierna — Cortar 1 en tela + 1 en algodón

MATERIALES

Tela: licra, microfibra o encaje elástico (estira al menos 30% a lo ancho).

Forro de algodón para la entrepierna: 10 × 15 cm.

Elástico de lencería con picot de 8-10 mm: 1.5 m (piernas y cintura).

CÓMO IMPRIMIR

Carta: imprime a escala 100% («Tamaño real»), sin «Ajustar a la página». Sigue el mapa de armado.

Plotter: manda la hoja a tamaño real tal cual (el archivo ya está en escala 1:1).

Antes de cortar, mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.

ORDEN DE ARMADO


1. Corta con el estiramiento mayor de la tela a lo ancho (horizontal en el patrón).
2. Cose la entrepierna: delantero entre la tela y el forro (técnica burrito), después la espalda. Dá vuelta.
3. Cierra los costados con overlock o zigzag angosto.
4. Coloca el elástico en piernas y cintura un 10% más corto que el borde, con el picot hacia afuera; dobla y repasa con zigzag.


Patrón trazado con fórmulas de patronaje a partir de las medidas de arriba (una sola talla). Margen de 0.6 cm incluido en todo el contorno (en piernas y cintura es el doblez del elástico). Prueba una primera muestra en retazos.


MAPA DE ARMADO

12 hojas carta · 3 filas (A–C) × 4 columnas (1–4).

1. Imprime todas las hojas al 100% («Tamaño real»). Mide el cuadrado de control: 10 × 10 cm.
2. Recorta cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (no hace falta en la fila A ni en la columna 1).
3. Encima la hoja recortada sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las marcas en cruz, y pega con cinta.
4. Arma fila por fila (A1, A2, A3…) y después une las filas.




Delanter
Cortar 1 en te
Margen de costura inclu
PANTALETA 0
Centro delante



Delantero

Cortar 1 en tela

en de costura incluido: 0.6 cm


PANTALETA 015


Centro delantero

CUADRADO DE CONTROL


Tiene que medir 10 × 10 cm.
Si no mide eso, revisa que la impresión esté al 100% («Tamaño real», sin ajustar).

PANTALETA 015





Es
Corta
Margen de cos
PANT
Cent




Espalda


Cortar 1 en tela

Margen de costura incluido: 0.6 cm

PANTALETA 015

Centro espalda


Entrepierna
Cortar 1 en tela + 1 en algodón
~~Margen de costura incluido: 0.6 cm~~
PANTALETA 015



PANTALETA 015 · Brasileña Retro de Cintura Alta · escala 1:1 · 58.9 × 56.4 cm

