Corsete de Autor

Ghid pentru Lucrul cu Tulul Transparent



BONUS I · ÎNCREDERE CU MATERIALUL

Ghid pentru Lucrul cu Tulul Transparent

Cum stabilizezi, croieşti şi coşi tulul cu mai puţine întinderi şi mai mult control, de la prima tăietură până la ultima cusătură.

01 Cunoaște-ți tulul înainte de a-l croi

02 Uneltele care fac diferența

03 Stabilizarea: tulul să stea pe loc

04 Croitul cu precizie

05 Mașina, acul și punctul

06 Cusături curate pe un material care se vede pe ambele fețe

07 Canale pentru balene pe tul

08 Călcatul și finisajele

09 Greșeli frecvente și cum le eviți

1 · Cunoaşte-ţi tulul înainte de a-l croi

În corsetărie se folosesc mai ales trei tipuri de tul. Fiecare cere un tratament diferit:

Tip	Cum este	La ce folosește
Tul rigid (din nailon, pentru jupoane)	Aspru, cu mult corp	Volum; nu se potrivește în contact cu pielea.
Tul iluzie / tul moale	Fin, cade frumos, aproape invizibil pe piele	Panouri transparente, decolteuri „iluzie”, straturi exterioare.
Plasă de corsetărie (power mesh sau tul ferm fără elastan)	Fină, dar care nu cedează	Panouri transparente care lucrează: poate susține balene.

> **Proba de întindere.** Ia 10 cm de tul în fiecare direcție și întinde-l ușor. Direcția care se întinde cel mai puțin este cea care merge pe lungimea panoului (paralelă cu săgeata firului drept din tipar). Pentru un panou care susține tensiune, alege un tul care aproape nu se întinde în nicio direcție.

2 · Uneltele care fac diferenţa

- [ ] Cuțit rotativ și planșetă de tăiere: taie fără să ridice materialul.
- [ ] Greutăți pentru tipar (sau conserve) în loc de ace.
- [ ] Ace extrafine sau clipsuri de croitorie pentru prindere.
- [ ] Hârtie de mătase sau hârtie de copt, ca să coși peste ea.
- [ ] Stabilizator solubil în apă (opțional, pentru margini foarte delicate).
- [ ] Ace fine noi: 60/8 sau 70/10, tip microtex.
- [ ] Ață fină de poliester, în culoarea tulului sau cu un ton mai închis.

3 · Stabilizarea: tulul să stea pe loc

1. Lucrează pe o masă mare, fără ca tulul să atârne: greutatea lui îl deformează.
2. Așază tulul pe hârtie de mătase. Dacă ai de marcat, marchează pe hârtie, nu pe tul.
3. Pentru panouri foarte delicate, pulverizează puțin apret, lasă să se usuce și calcă la temperatură mică: tulul devine mai ușor de manevrat, iar apretul iese la prima spălare.

4. Dacă panoul merge peste alt material, însăilează tulul de acel material pe rezerva de cusătură, înainte de a decupa conturul final.

4 · Croitul cu precizie

1. Copiază tiparul pe hârtie și așază tulul și hârtia împreună, cu săgeata firului drept bine aliniată.
2. Fixează cu greutăți. Dacă folosești ace, pune-le doar în interiorul rezervei de cusătură.
3. Taie cu cuțitul rotativ, dintr-o singură mișcare pe fiecare margine, fără să ridici materialul.
4. Marchează crestăturile cu o tăietură de 2 mm sau cu un punct de ață colorată: creta nu se vede pe tul.
5. Păstrează fiecare piesă croită întinsă, cu hârtia ei, până o coși.

5 · Mașina, acul și punctul

Reglaj	Recomandare
Acul	60/8 sau 70/10 microtex, nou pentru fiecare model.
Lungimea punctului	2 până la 2,5 mm. Mai scurt încrețește; mai lung se desface.
Tensiunea	Cu un punct mai mică decât pentru bumbac. Încearcă pe un rest de material.
Piciorușul	De cusătură dreaptă sau de teflon; scade presiunea dacă mașina ta permite.
Începutul cusăturii	Începe pe o fâșie de hârtie sau ține ațele în spate, ca tulul să nu intre în placă.

> **Coase peste hârtie.** Fă cusătura cu hârtia de mătase sub tul și apoi rupe hârtia cu grijă. Este cea mai simplă metodă de a evita ca materialul să se întindă sau să se încrețească.

6 · Cusături curate pe un material care se vede pe ambele fețe

Pe tul, fiecare cusătură rămâne la vedere. Alege finisajul în funcție de loc:

Cusătură franţuzească

Coase dos la dos la 5 mm, egalizează la 2 mm, întoarce și coase față la față la 4 mm. Rămâne un canal fin și îngrijit. Ideală pentru panouri transparente drepte.

Cusătură cu bandă

Coase normal, egalizează la 5 mm și acoperă rezerva cu o bandă de tul sau de organza de aceeași culoare. Merge la cusăturile curbe.

Cusătură iluzie

Pe piele, folosește un tul în culoarea pielii și finisaje minime: cusătură dublă la 3 mm și egalizare scurtă.

Suprapusă

Pentru a uni tulul cu dantela: așază dantela deasupra, coase cu zigzag fin urmărind desenul și decupează tulul de dedesubt.

7 · Canale pentru balene pe tul

1. Folosește bandă de canal sau fâșii de pânză rigidă de 1,5 cm cusute pe interior: tulul singur nu susține balena.
2. Dacă vrei ca structura să se vadă, alege bandă în același ton cu materialul exterior și coase-o drept, cu o cusătură egală de fiecare parte.
3. Pentru panourile de tul ale unui corset, folosește plasă de corsetărie fermă și balene spiralate subțiri (5 sau 7 mm).
4. Întărește capetele canalului cu câteva puncte cusute de mână, ca balena să nu îl perforeze.

8 · Călcatul şi finisajele

- [ ] Calcă la temperatură mică (sintetice) și întotdeauna cu o pânză de bumbac la mijloc.
- [ ] Apasă, nu trage: dacă tragi fierul, tulul se deformează.
- [ ] Margini libere: finisează cu bandă bias din tul împăturită, cu un tiv de 2 mm sau cu marginea dantelei.
- [ ] Margini cu elastic: folosește elastic cu picot fin și zigzag îngust.
- [ ] Verifică în contralumină: așa se văd ațele libere și rezervele inegale.

9 · Greșeli frecvente și cum le eviți

Problema	De ce apare	Soluția
Piesa a ieșit mai lungă decât tiparul	Tulul s-a întins la croit sau la cusut	Croiește pe hârtie și coase peste hârtie.
Cusătură încrețită	Punct scurt sau tensiune mare	Punct de 2,5 mm și mai puțină tensiune; încearcă pe un rest.
Mașina „înghite” tulul	Ac gros sau început fără sprijin	Ac 60/8 și pornire pe hârtie.
Găuri în cusături	Ac uzat sau cu vârful deteriorat	Ac nou pentru fiecare model.
Rezerve care se văd inegale	Egalizare din ochi	Egalizează cu rigla și cuțitul rotativ, sau folosește cusătura franțuzească.

Pasul următor

Înainte de următorul tău corset cu tul, taie un rest de 20 × 20 cm și încearcă acolo acul, punctul și finisajul pe care le vei folosi. Când cusătura de probă iese plată și îngrijită, treci la model.