L'AJUSTEMENT PARFAIT SANS TOUT REFAIRE™ · BONUS 1

40 Problèmes d'Ajustement et Comment les Corriger

Ce que vous voyez à l'essayage, pourquoi ça arrive et quoi modifier sur le patron.

Atelier Corseterie

Sommaire

Corset · le haut 1

Corset · taille et hanches 2

Corset · dos et fermeture 3

Soutiens-gorge et bralettes 4

Bodys et culottes 5

Toutes les pièces 6

Comment utiliser ce guide

> *Quand quelque chose ne tombe pas juste, cherchez ce que vous voyez à l'essayage. Chaque problème indique la cause la plus fréquente et ce qu'il faut modifier sur le patron.*

1. Essayez toujours avec la toile d'essai avant de couper le beau tissu.
2. Marquez sur la toile, avec des épingles et de la craie, ce qui est en trop ou ce qui manque.
3. Corrigez le patron, pas seulement la toile : la prochaine fois, ce sera juste.
4. Une correction à la fois, dans cet ordre : longueur, tour, forme.

Si vous hésitez entre deux causes

Commencez par la plus simple (longueur ou tour) et refaites un essayage. Si vous êtes toujours bloquée, décrivez à l'Assistant IA ce que vous voyez.

PARTIE 1

Corset · le haut

1. Le décolleté bâille et s'écarte du corps

Ce que vous voyez : Il y a de l'air entre le bord supérieur et la poitrine

Cause probable : Le tour de poitrine du patron est plus grand que celui de la cliente, ou le bord supérieur est trop haut

Correction : Pincez l'excédent sur la toile d'essai et marquez-le ; retirez cette valeur en la répartissant sur les coutures du devant et du côté, uniquement sur la ligne de poitrine, et adoucissez la courbe vers la taille.

2. Il comprime la poitrine en haut (« effet débordement »)

Ce que vous voyez : La poitrine dépasse au-dessus du bord

Cause probable : Il manque du tour de poitrine, ou les bonnets du patron sont trop petits pour sa poitrine

Correction : Ouvrez la couture des panneaux de poitrine et ajoutez ce qui manque, réparti entre les panneaux avant ; si le décolleté est trop bas pour sa poitrine, remontez le bord supérieur.

3. Un pli horizontal se forme sous la poitrine

Ce que vous voyez : Un pli d'un côté à l'autre sous la poitrine

Cause probable : La longueur taille devant est plus grande que celle de la cliente, ou le tour sous-poitrine est trop large

Correction : Marquez l'excédent sur la toile d'essai et raccourcissez le patron sur la ligne sous-poitrine, ou réduisez le tour sous-poitrine dans les coutures du devant.

4. Les bonnets baillent ou forment un creux

Ce que vous voyez : Le tissu ne repose pas sur la poitrine

Cause probable : La projection du bonnet est plus grande que celle de la poitrine de la cliente

Correction : Réduisez la courbe de la couture de poitrine (retirez du volume au sommet de la courbe) et essayez à nouveau ; ne réduisez pas le tour.

5. Le bord supérieur rentre sous les bras

Ce que vous voyez : Ça gêne quand elle baisse les bras

Cause probable : Le côté est trop haut

Correction : Abaissez progressivement le bord supérieur sur le côté, de 1 à 2 cm, et raccordez la courbe avec le devant et le dos.

6. Il paraît plat et ne dessine pas la poitrine

Ce que vous voyez : Le devant reste droit

Cause probable : Le patron a une silhouette droite, ou la cliente a plus de poitrine que le patron de base

Correction : Ajoutez de la courbe aux coutures des panneaux de poitrine ou choisissez un patron avec plus de projection.

7. Le busc se courbe ou s'écarte en haut

Ce que vous voyez : La fermeture devant ne repose pas bien droite

Cause probable : Trop de tension sur la poitrine, ou le busc est plus long que la partie droite du buste

Correction : Vérifiez le tour de poitrine ; si le problème persiste, choisissez un busc plus court ou un busc courbé.

8. Les bretelles du soutien-gorge dépassent ou ça ne va pas avec la lingerie

Ce que vous voyez : Ça ne s'accorde pas avec ce qu'elle porte dessous

Cause probable : L'essayage a été fait sans la lingerie qu'elle va porter

Correction : Refaites l'essayage avec la lingerie définitive ou ajoutez des bretelles au corset.

PARTIE 2

Corset · taille et hanches

9. Pli à la taille sur le côté

Ce que vous voyez : Des plis en diagonale à hauteur de la taille

Cause probable : La ligne de taille du patron ne correspond pas à sa taille réelle

Correction : Marquez sa taille réelle sur la toile d'essai avec un ruban et remontez ou descendez la ligne de taille du patron sur tous les panneaux.

10. Il serre trop à la taille

Ce que vous voyez : Ça fait mal ou ça laisse des marques

Cause probable : Réduction de taille plus grande que ce que la cliente supporte

Correction : Ajoutez de l'ampleur à la taille, répartie sur toutes les coutures ; un corset pensé pour être porté confortablement n'a pas besoin d'une grande réduction.

11. Il rentre dans les hanches quand elle s'assoit

Ce que vous voyez : Ça gêne en position assise

Cause probable : La longueur sous la taille est plus grande que sa distance taille-cuisse assise

Correction : Raccourcissez le bord inférieur devant et sur le côté, ou donnez-lui plus de courbe vers le haut sur le devant.

12. Il s'écarte des hanches

Ce que vous voyez : Il y a de l'air au niveau des hanches

Cause probable : Le tour de hanches du patron est plus grand que le sien

Correction : Retirez l'excédent dans les coutures latérales et arrière, uniquement dans la zone des hanches, en gardant la taille.

13. Il serre les hanches et remonte

Ce que vous voyez : Le corset remonte quand elle bouge

Cause probable : Il manque du tour de hanches, alors le corps le pousse vers le haut

Correction : Ajoutez de l'ampleur aux hanches, répartie sur les coutures latérales et arrière.

14. Il vrille d'un côté

Ce que vous voyez : Les coutures partent en diagonale

Cause probable : Panneaux coupés hors du droit-fil, ou corps asymétrique

Correction : Vérifiez le droit-fil de chaque pièce ; si le corps est asymétrique, ajustez uniquement le côté qui en a besoin.

15. Les baleines marquent ou sortent de la coulisse

Ce que vous voyez : On voit le bout de la baleine

Cause probable : Baleines plus longues que la coulisse, ou coulisse mal fermée

Correction : Coupez la baleine 1 cm plus court que la coulisse et protégez les extrémités ; fermez bien la coulisse avant le biais.

16. Le tissu ondule entre deux baleines

Ce que vous voyez : Des vagues sur le tissu extérieur

Cause probable : Tissu extérieur sans couche ferme, ou mal assemblé au coutil

Correction : Assemblez le tissu extérieur au coutil (ou entoilez-le) avant de monter les panneaux.

PARTIE 3

Corset · dos et fermeture

17. Le dos ne ferme pas de façon régulière (plus ouvert en haut ou en bas)

Ce que vous voyez : L'ouverture du laçage forme un V

Cause probable : Là où l'ouverture est la plus large, il manque de l'ampleur au corset pour ce corps

Correction : Là où ça s'ouvre trop, il manque du tour : si ça s'ouvre plus en bas, ajoutez aux hanches (coutures latérales et arrière) ; si ça s'ouvre plus en haut, ajoutez à la poitrine ou au haut du dos. Calcul : l'ouverture en trop (par exemple 9 − 4,5 = 4,5 cm) ÷ 2 = ce que vous ajoutez à chaque moitié du patron, réparti entre ses coutures. L'idéal est une ouverture régulière de 4 à 5 cm.

18. Le dos ferme complètement, sans marge

Ce que vous voyez : Les deux bords se touchent

Cause probable : Le corset est trop grand

Correction : Réduisez dans les coutures latérales et arrière pour garder une ouverture régulière d'environ 5 cm, afin de pouvoir ajuster.

19. Pli dans le bas du dos

Ce que vous voyez : Des plis horizontaux au-dessus des fesses

Cause probable : Longueur de dos plus grande que la sienne, ou cambrure marquée

Correction : Raccourcissez sur la ligne de taille du dos ou ajoutez de la courbe à la couture arrière.

20. Les omoplates sont marquées ou ça rentre en haut

Ce que vous voyez : Ça gêne quand elle bouge les bras

Cause probable : Bord supérieur arrière trop haut ou trop serré

Correction : Abaissez le bord arrière de 1 à 2 cm ou ajoutez un peu d'ampleur dans le haut du dos.

21. Le lacet glisse et se desserre

Ce que vous voyez : Il faut réajuster souvent

Cause probable : Lacet glissant ou œillets trop espacés

Correction : Utilisez un lacet plat en coton ou en satin ferme, et des œillets espacés de 2 à 2,5 cm.

22. Les œillets s'arrachent

Ce que vous voyez : Le tissu se déchire autour

Cause probable : Il manque un renfort ou une baleine le long des œillets

Correction : Placez une baleine de chaque côté de la ligne d'œillets et un entoilage ferme.

PARTIE 4

Soutiens-gorge et bralettes

23. La bretelle glisse de l'épaule

Ce que vous voyez : Elle tombe quand elle bouge

Cause probable : Bretelle placée trop à l'extérieur pour son épaule

Correction : Déplacez-la de 1 à 2 cm vers le centre, au dos et au devant.

24. L'armature rentre sous le bras

Ce que vous voyez : Ça gêne sur le côté

Cause probable : Armature plus longue ou plus large que la base de la poitrine

Correction : Utilisez une armature d'une taille en dessous, ou plus courte sur le côté.

25. Le milieu ne repose pas sur le sternum

Ce que vous voyez : Le pont reste écarté

Cause probable : Bonnets trop petits ou armature trop étroite

Correction : Agrandissez le bonnet ou utilisez une armature plus large.

26. La bande remonte dans le dos

Ce que vous voyez : Le dos remonte

Cause probable : Bande trop lâche ; ce sont les bretelles qui portent le poids

Correction : Resserrez la bande ; elle doit être ferme et horizontale.

27. Débordement en haut ou sur le côté du bonnet

Ce que vous voyez : La poitrine dépasse

Cause probable : Bonnet trop petit

Correction : Agrandissez le bonnet dans la couture d'assemblage ou passez au patron de bonnet suivant.

28. Pli dans le bonnet

Ce que vous voyez : Des plis dans le tissu

Cause probable : Bonnet trop grand

Correction : Retirez du volume dans la couture du bonnet ou passez au patron de bonnet précédent.

PARTIE 5

Bodys et culottes

29. Le body tire de l'épaule à l'entrejambe

Ce que vous voyez : Ça tire quand elle s'étire ou s'assoit

Cause probable : Longueur de buste du patron inférieure à la sienne

Correction : Allongez le patron sur la ligne de taille : ce qui manque, moitié sur la pièce devant et moitié sur la pièce dos.

30. Le body fait une poche à la taille

Ce que vous voyez : Il y a trop de tissu devant

Cause probable : Longueur de buste trop grande

Correction : Raccourcissez sur la ligne de taille.

31. La culotte rentre à l'arrière

Ce que vous voyez : Elle glisse vers l'intérieur

Cause probable : Il manque du tissu sur la pièce arrière pour ses fesses

Correction : Ajoutez de la couvrance sur la pièce arrière, surtout vers le centre.

32. La culotte marque à la jambe

Ce que vous voyez : L'élastique rentre dans la peau

Cause probable : Élastique trop tendu ou ouverture de jambe trop petite

Correction : Réduisez la tension de l'élastique de jambe ou agrandissez l'ouverture.

33. La ceinture de la culotte descend ou s'enroule

Ce que vous voyez : L'élastique se replie

Cause probable : Élastique trop lâche ou trop étroit

Correction : Utilisez un élastique plus ferme ou plus large et vérifiez la tension en le cousant.

34. L'entrejambe tire devant ou derrière

Ce que vous voyez : Ça gêne à l'entrejambe

Cause probable : Longueur d'entrejambe mal répartie pour son corps

Correction : Allongez ou raccourcissez la pièce d'entrejambe du côté qui tire.

PARTIE 6

Toutes les pièces

35. La toile d'essai allait bien mais pas la pièce finale

Ce que vous voyez : Ce qui allait bien ne va plus

Cause probable : Le tissu final ne se tient pas comme celui de la toile d'essai

Correction : Faites la toile d'essai dans un tissu au comportement proche, ou entoilez le tissu final.

36. Ça va debout mais pas assise

Ce que vous voyez : Ça gêne en position assise

Cause probable : L'essayage a été fait uniquement debout

Correction : À chaque essayage, demandez-lui de s'asseoir, de lever les bras et de se pencher.

37. Le même patron va bien à une cliente et mal à une autre

Ce que vous voyez : Chaque corps est différent

Cause probable : Le patron est fait pour des mesures de base

Correction : Adaptez toujours le patron aux mesures de chaque cliente avant de couper la toile d'essai.

38. Les corrections n'en finissent pas

Ce que vous voyez : À chaque essayage, un nouveau problème apparaît

Cause probable : On corrige plusieurs choses à la fois, sans ordre

Correction : Corrigez dans l'ordre : d'abord la longueur, puis le tour, puis la forme (bonnets, courbes). Une chose à la fois.

39. Ça lui va bien mais elle ne se sent pas à l'aise

Ce que vous voyez : La pièce est « réussie » mais elle ne veut pas la porter

Cause probable : Écart entre ce qu'elle attendait et ce qui a été fait

Correction : Lors du premier échange, demandez-lui pour quoi elle la porte et quel niveau de maintien elle aime ; notez-le sur la fiche.

40. Le tissu se déforme à force d'essayages

Ce que vous voyez : La toile d'essai est détendue

Cause probable : Beaucoup d'essayages sur la même toile

Correction : Après deux grosses corrections, coupez une nouvelle toile d'essai avec le patron corrigé.

Prochaine étape

Lors de votre prochain essayage, gardez ce guide ouvert et notez sur la fiche quel problème est apparu et ce que vous avez corrigé.