

Corsetería *de Autor*



En PDF
Descarga
inmediata



+100 Moldes de Corsé de Alta Costura

Del molde a la prenda terminada



+100 moldes
en PDF



Técnicas
de confección



Acabados
de alta costura



6 bonos
de regalo



Creá Corsés y Lencería para tus clientas



Desarrollá tu técnica, perfeccioná los acabados y creá diseños
que podés ofrecer con confianza a tus clientas.



Moldes en PDF

| Descarga inmediata

| Listos para imprimir

Del molde impreso a la prenda terminada

Costura de precisión, patronaje y ajuste, acabados y presentación de prendas a medida: todo lo que necesitas para usar los moldes de la colección.

01 Cómo están hechos los moldes

02 Imprimir y armar el molde

03 Tomar medidas y elegir el molde

04 Adaptar el molde a otras medidas

05 Materiales: telas, ballenas, busk y ojalillos

06 La toile: la prueba que te ahorra la tela buena

07 Costura de precisión paso a paso

08 Acabados refinados

09 Presentación de prendas a medida para tus clientas

10 Los moldes de lencería: corpiños, bodys y bombachas

1 · Cómo están hechos los moldes

Cada molde de la colección está trazado a escala real a partir de una tabla de medidas. En la portada de cada archivo vas a encontrar:

- **Dibujo técnico** de frente y de espalda, que sale del mismo trazado de las piezas.
- **Medidas del talle del molde:** las del cuerpo para el que está trazado y las de la prenda terminada.
- **Piezas** y cuántas cortar de cada una.
- **Materiales** con cantidades aproximadas.
- **Orden de armado** resumido.

Sobre cada pieza vas a ver estas marcas:

Marca	Qué significa
Línea continua gruesa	Línea de corte. El margen de costura ya está incluido.
Línea punteada gris	Línea de costura. Es por donde pasa la máquina.
Línea punteada bordó horizontal	Cintura. Sirve para alinear los paneles y para la cinta de cintura.
Rayita perpendicular al borde (piquete)	Punto que tiene que coincidir con el de la pieza vecina. Marcalo con un corte de 3 mm.
Flecha de doble punta	Hilo de la tela: va paralela al orillo.
Círculos pequeños	Ojalillos.

Margen de costura. Los corsés traen 1,5 cm; la lencería, 0,6 cm. Está indicado en cada pieza.

2 · Imprimir y armar el molde

Cada molde viene en dos archivos. Usá el que te quede más cómodo:

A4 por partes

Para imprimir en casa. Trae un mapa de armado y hojas numeradas por fila y columna (A1, A2, B1...).

Plotter a tamaño real

Una sola hoja, ya en escala 1:1. Llévala a una casa de impresión de planos o de moldería.

- 1 Imprimí al **100 %**. En el cuadro de impresión elegí «Tamaño real» y desactivá «Ajustar a la página».
- 2 Medí el **cuadrado de control** con una regla: tiene que dar 10 × 10 cm. Si da distinto, revisá la configuración antes de imprimir el resto.

- 3 Recortá cada hoja por la línea gris punteada de arriba y de la izquierda (la fila A y la columna 1 no se recortan).
- 4 Encimá cada hoja sobre la vecina hasta que coincidan la línea gris y las cruces de las esquinas. Pegá con cinta.
- 5 Armá fila por fila y después uní las filas. Pasá el molde a cartulina o papel madera si lo vas a usar muchas veces.

3 · Tomar medidas y elegir el molde

Tomá las medidas sobre ropa interior fina, con la cinta firme pero sin apretar, y con la persona parada derecha y relajada.

Medida	Dónde
Busto	Contorno en la parte más saliente del busto, con la cinta horizontal.
Bajo busto	Contorno justo debajo del busto, donde apoya la banda de un corpiño.
Cintura	La parte más angosta del torso. Atá un hilo y dejá que se acomode solo.
Cadera alta	12 cm por debajo de la cintura.
Cadera	20 cm por debajo de la cintura, o en la parte más ancha.
Largos	Del bajo busto a la cintura y de la cintura a la cadera alta, adelante, al costado y atrás.

Compará esas medidas con la tabla de la portada del molde. Si coinciden con una diferencia de hasta 2 cm, podés pasar directo a la toile. Si la diferencia es mayor, adaptá el molde (capítulo 4).

Reducción de cintura. Un corsé cierra más chico que el cuerpo: la diferencia es la reducción (está en la tabla de cada molde). Para empezar, y para clientas que nunca usaron corsé, conviene una reducción de 4 a 6 cm.

4 · Adaptar el molde a otras medidas

Cada molde está trazado en un solo talle. Para usarlo con otras medidas, repartí la diferencia entre las costuras: así no deformás ningún panel.

- 1 Calculá la diferencia en cada línea (bajo busto, cintura, cadera alta): medida de tu clienta menos medida del molde.
- 2 El molde es media pieza: dividí la diferencia por 2.

- 3 Repartila entre las costuras laterales de los paneles (todas menos el centro delantero y el centro espalda). Ejemplo con 6 paneles: hay 5 costuras con 2 bordes cada una, o sea 10 bordes.
- 4 Agregá o sacá esa cantidad en cada borde, a la altura de esa línea, y uní los puntos con una curva suave.
- 5 Si cambia el largo, alargá o acortá todos los paneles en la misma línea (por ejemplo, 2 cm por encima de la cintura) para que los piquetes sigan coincidiendo.

Ejemplo	Cálculo
Cintura de la clienta 76 cm, molde 70 cm	Diferencia 6 cm → 3 cm por mitad → 10 bordes → 3 mm por borde en la cintura.
Bajo busto de la clienta 82 cm, molde 78 cm	Diferencia 4 cm → 2 cm por mitad → 10 bordes → 2 mm por borde en el bajo busto.

Más de 8 cm de diferencia en alguna línea: hacé el cambio en dos pasos (toile intermedia) o elegí un molde de más paneles, que reparte mejor la forma.

5 · Materiales

Material	Para qué	Qué buscar
Coutil o lienzo fuerte de algodón	Capa de resistencia: es la que trabaja	Tejido cerrado que no estire en ningún sentido.
Tela exterior	La cara visible	Raso, brocado, jacquard, gabardina. Si es delicada, pegale entretela.
Ballenas de acero en espiral	Costuras curvas y laterales	7 mm de ancho; se doblan hacia los costados y siguen la curva del cuerpo.
Ballenas de acero planas	Junto a los ojallillos y al busk	Rígidas: mantienen recto el cierre.
Busk	Cierre delantero	Del largo del centro delantero menos 2 cm.
Ojallillos de 5 mm con arandela	Cordón de la espalda	De dos piezas y con remachadora: los de una pieza se salen.
Cinta de cintura (twill de 2,5 cm)	Que la cintura no se estire	Algodón o poliéster sin elastano.

6 · La toile

La toile es una versión de prueba en lienzo o coutil barato, con ballenas en las costuras y cerrada con cordón. Es el paso que diferencia un corsé que queda bien de uno que queda «más o menos».

- 1 Cortá y cosé los paneles con puntada larga. Marcá la cintura con lápiz por fuera.
- 2 Poné ballenas en las costuras (pueden ser plásticas o las mismas de acero) y cerrá el frente con alfileres de gancho o un busk.
- 3 Probala cerrando el cordón de a poco, sin forzar.
- 4 Marcá los cambios con alfileres sobre las costuras y pasalos al molde.

Lo que ves en la prueba	Ajuste
La luz del cordón es más ancha abajo que arriba (forma de V)	Le falta contorno de cadera: agregá en las costuras de cadera.
La luz es más ancha arriba (V invertida)	Le falta contorno en el bajo busto o en el busto.
Arrugas horizontales en la cintura	El talle es largo: acortá entre el bajo busto y la cintura.
Se clava en la cadera al sentarse	Subí el borde inferior en el costado 1 o 2 cm.
Hueco sobre el busto (sobre busto)	Sacá contorno de busto en las costuras delanteras.
Presiona el busto hacia abajo (sobre busto)	Agregá contorno de busto en las costuras delanteras.

7 · Costura de precisión paso a paso

EL OFICIO · 01 COSTURA DE PRECISIÓN Y TELAS TRANSPARENTES

- 1 **Corte.** Pasá el hilo de la tela según la flecha. Cortá en espejo (derecho con derecho) para tener los dos lados.
- 2 **Marcado.** Pasá cintura y piquetes a cada pieza con tiza o lápiz de tela del lado del revés.
- 3 **Unión de capas.** Si trabajás tela exterior + coutil, hilvanalas juntas por el margen y cosé las dos como si fueran una.
- 4 **Paneles.** Uní 1 con 2, 2 con 3... empezando siempre por el piquete de cintura y cosiendo hacia arriba y hacia abajo. Así la cintura queda alineada.
- 5 **Planchado.** Abrí cada costura con plancha antes de coser la siguiente.
- 6 **Canales.** Pespunteá los canales de ballena sobre los márgenes (o con cinta de canal) a 1,2 cm.

EL OFICIO · 02 PATRONAJE Y AJUSTE CUIDADO

Antes de cortar la tela buena, chequeá que las costuras que se unen midan lo mismo («caminar» el molde: apoyás una pieza sobre la otra y la vas girando sobre la línea de costura). Los moldes de la colección ya vienen verificados así, con una tolerancia de pocos milímetros que se embebe al coser.

8 · Acabados refinados

EL OFICIO · 03 ACABADOS REFINADOS

- 1 **Cinta de cintura.** Cosela por dentro, de centro a centro, sobre la línea de cintura.
- 2 **Busk.** Del lado de los ganchos, cosé la tela con aberturas para los botones; del lado de los ojales, pasá los ganchos por la costura.
- 3 **Ballenas.** Cortalas 1 cm más cortas que el canal, con las puntas tapadas con pintura o tapitas.
- 4 **Borde.** Terminá arriba y abajo con bies de la tela exterior, cosido primero a máquina y rematado a mano por dentro.
- 5 **Ojalillos.** Marcalos en el lugar del molde, abrí con sacabocado y colocá con remachadora, de a dos (uno de cada lado) para que queden parejos.
- 6 **Cordón.** Pasalo cruzado de arriba hacia abajo, con dos lazadas largas a la altura de la cintura para ajustar desde ahí.

9 · Presentación de prendas a medida

EL OFICIO · 04 PRESENTACIÓN DE PRENDAS A MEDIDA

Cuando confeccionás para clientas, el proceso es tan importante como la prenda.

- 1 **Ficha de medidas.** Anotá todas las medidas del capítulo 3, la fecha y la reducción que quiere.
- 2 **Primera prueba con toile.** Ahí se ajustan el contorno, el largo y la comodidad.
- 3 **Elección de materiales.** Mostrá muestras de tela, color de cordón y tipo de terminación.
- 4 **Segunda prueba** (opcional) con la prenda armada, antes de poner el bies.
- 5 **Entrega.** Explicale cómo ajustarlo: las primeras veces, cerrado de a poco y por pocas horas.

Conjuntos. Un corsé se luce más presentado como parte de un conjunto: combinalo con una pollera, un pantalón de tiro alto o una camisa, y con lencería de la misma tela (los moldes de corpiños, bodys y bombachas te sirven para eso).

10 · Los moldes de lencería

Los packs de corpiños, bodys y bombachas siguen las mismas reglas de impresión y marcas. Lo que cambia es la tela y la costura:

Tema	Cómo trabajarlo
Tela	Lycra, microfibra, algodón con elastano o encaje elastizado. El estiramiento mayor va a lo ancho (horizontal en el molde).
Costura	Overlock de 3 o 4 hilos, o zigzag angosto en máquina familiar. Aguja punta bola 70 o 75.
Elástico	De picot para piernas, escote y sisas; colocalo un 10 % más corto que el borde, estirándolo parejo.
Entrepierna	Siempre con forro de algodón. En las bombachas, técnica «burrito» para que no queden costuras a la vista.
Prueba	Hacé la primera en tela de descarte con el mismo estiramiento que la definitiva.

Próximo paso

Elegí un molde de la colección que se parezca a lo que querés hacer, imprimilo, medí el cuadrado de control y cortá tu primera toile. Con esa prueba vas a saber exactamente qué ajustar antes de usar la tela definitiva.