Variables a utilizar:
Boolean :L (inductancia),c(capacitancia),r(resistencia),w(velocidad de onda o algo así,no lo recuerdo bien),Z(impedancia),F(frecuencia)
Constantes boolean:
Pi,e
Métodos:
Obtener W:
2*pi*f
Obtener WL:
W*L
Obtener WC:
1/(w*c)
Hay resistencias en serie:
R+Rj
Rj:wl-wc.
La resistencia que obtuvimos en wl-la de wc
Ahora agregamos el valor de Rj a R
Para el ángulo sería arctan(Rj/r)
En serie
Depende de que cosa este en serie o paralelo.
Si hay I y c en paralelo seis así
Zr+(zl zc)
Para hacer en paralelo sería de esta manera
WI*(-wc)/wI+(-wc)
La suma que se encuentra debajo por si sola ya es una impedancia en forma rectangular, así que la transformamos a forma polar (aquí no sé cómo hacerlo a mano jeje)
Y la multiplicación es normal
Divides impedancia polar/impedancia polar
Dándote en forma polar una Z equivalente.

Si la resistencia o componente que queda es en serie ,solo transformamos la zeq a valores rectangulares (no c como hacerlo sin calcu,jeje)

Y hacemos lo de r+Rj(es la zeq en forma rectangular)

Ahora bien, si esta en polar también, también volvemos la Zeq a rectangular.

R*zeq(forma polar)/r+zeq(from a rectangular

Luego quedaría impedancia polar/impedancia rectangular

Transformamos la impedancia rectangular a polar, y se divide impedancia polar/impedancia polar

Listo

Extra(exponencial)

Ya con la impedancia total en forma polar, https://youtu.be/9gKWH1CbJK4

Jeje

Rectangular a polar

https://youtu.be/bYU40n74Ogl

Polar a rectangular

https://youtu.be/hL-ejwwiJwg