

Открытая фритюрница

Frymaster KSCF14/E/18E

Настройка температуры

ПЕРИОДИЧНОСТЬ	1 раз в 3 месяца
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ	В нерабочее время
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	10 минут



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

CSL. Приготовление куриных продуктов.
Режимы приготовления

Инструкция по программированию контроллера,
установленного на вашей фритюрнице

1

Возьмите инструкцию по программированию контроллера
и проверьте установленные температуры на всех продуктах