

Фасовочная станция Hatco
Фасовочная станция Hatco GRFHS-21



Введение

Описание

Станция фасовочная для картофеля фри **Hatco GRFHS-21** поддерживает готовый продукт при нужной температуре, не пересушивая и не пережаривая его, при помощи верхнего керамического нагревательного элемента и нижнего подогреваемого основания. Сверху располагается подсветка. Станция имеет закрытый с трёх сторон навес. Температура основания регулируется термостатом.



Напряжение	220 В
Мощность	1.2 кВт
Ширина	543 мм
Глубина	702 мм
Высота	552 мм
Вес	29 кг
Материал	Нержавеющая сталь



Безопасность

1. Во избежание ожогов, установите выключатель в положение «OFF», выньте вилку из розетки и дайте остыть перед началом процедур по уходу.
2. Во избежание удара электрическим током, не чистите части аппарата паром и не поливайте его водой.
3. Аппарат не герметичен от воды. Не опускайте его в воду и не включайте его, если вы его намочили.
4. Не размещайте посторонние предметы на верхней части фасовочной станции.

5. Не допускайте повреждения шнура электропитания.
6. Будьте осторожны, некоторые внешние поверхности могут быть горячими!

В начале дня

1. Установите подставку из нержавеющей стали, поместив ее в нижнюю часть фасовочной станции.
2. Перфорированные отверстия должны быть расположены по направлению к основанию.
3. Установите разделитель из нержавеющей стали в любом из пяти слотов, предусмотренных на подставке.
4. Для начала работы установите выключатель в положение "ON"
5. Подождите 30 минут до достижения устройством рабочей температуры.

В течении дня

Страна	Температура готового картофеля
Россия	не менее 60°C
Беларусь	не менее 60°C
Грузия	не менее 60°C
Армения	не менее 60°C
Узбекистан	не менее 60°C
Украина	не менее 65°C
Азербайджан	не менее 65°C
Казахстан	не менее 65°C
Кыргызстан	не менее 65°C



В конце дня

- Выключите главный выключатель.
- Подождите, пока станция остынет.
- Снимите все незакрепленные принадлежности, такие как откидная ванна, подставка, емкости и т.д.
- Уберите остатки картофеля.
- Отнесите инвентарь на мойку

Процедура мытья оборудования

Toggle Actions

Фасовочная станция "Hatco" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки отсоедините аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№43 Фасовка для картошки

Эколаб

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №43 Фасовка для картошки



Решение проблем

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Индикатор питания не загорается при включении питания станции	Выключатель внутри корпуса не включен.	Включите выключатель и
	Неполадки с системой питания.	проверьте электропроводку.
		Проверьте все проводные соединения.
Нагрев не происходит	Выключатель питания неисправен.	Отремонтируйте или замените
	Контактор неисправен	Замените контактор
	Нагреватель неисправен	Проверьте или замените
	Термостат установлен неправильно (это касается только нижнего нагревателя)	Проверьте настройки, при необходимости измените их
	Выключатель подсветки неисправен	Проверьте выключатель подсветки
Нет подсветки	Перегорели лампы	Замените лампы на подобные



Инструкция производителя



Фасовочная станция Natco GRFHS.pdf – 299.7

КВ

QR код на фасовочную станцию Natco



Фасовочная станция Natco.png – 334.86

KB