

Вертикальный тостер ROBOLABS

Вертикальный контактный тостер для карамелизации булочек



Введение

Описание

Тостер вертикальный (далее тостер) представляет собой настольный конвейерный контактный тостер для карамелизации булочек. Тостер выполнен из высококачественных материалов. Конструкция, изготовленная из нержавеющей стали, обеспечивает прочность и долгий срок эксплуатации. Благодаря вертикальному дизайну, он не занимает много места и позволяет значительно экономить рабочее пространство. Тостер очень удобен в обращении и не требует особых навыков для работы. Оснащен электронным регулятором температуры, а также имеется возможность регулирования прижатия булочки к тефлоновому листу, в зависимости от ее толщины. Благодаря использованию листа из тефлона при прожарке, исключается пересушивание булочки и обеспечивается равномерная карамелизация ее поверхности. На выходе получаются отлично прожаренные теплые булочки с идеальным золотисто-коричневым цветом. Они позволяют раскрыть весь аромат булочки, так как не впитывают в себя соки ингредиентов и прекрасно сохраняют форму идеального вкусного сэндвича. Постоянно движущийся конвейер тостера перемещает булочки вниз с постоянной скоростью, и пока они опускаются на дно, прекрасно обжариваются с одной стороны.



Тип поверхности	Гладкая
Ширина (с лотком)	500 мм
Высота	670 мм
Длина	590 мм
Мощность	2,5 кВт
Предельная температура	... +300°C
Напряжение	200 В
Вес	40 кг



Безопасность

1. При работе тостера его наружные поверхности могут сильно нагреваться.
2. Электропроводка тостера должна быть в исправном состоянии. Без заземления не включать. Присоединение тостера к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть.
3. Запрещается прикасаться к подверженным нагреву металлическим частям тостера голыми руками во время её работы, во избежании случайного ожога.
4. Перед переустановкой или перемещением тостер необходимо отключить от электрической сети и охладить.
5. Запрещается использовать тостер после отказов в работе или повреждений.
6. Запрещается разбирать тостер и ремонтировать внутренние детали, не предназначенные для обслуживания пользователем. Замена поврежденного шнура питания производится только квалифицированным специалистом.
7. Не допускается использование тостера лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями.
8. Запрещается погружать корпус тостера, шнур питания или вилку в воду или другую жидкость.
9. К эксплуатации тостера допускаются только лица, прошедшие инструктаж.
10. Не разрешается доставать продукт из тостера при помощи подручных инструментов, например, ножей и т. д.
11. Во время работы тостера категорически запрещается устранять обнаруженные неисправности при его работе.
12. Запрещается использовать аппарат не по назначению.
13. Для очистки наружной части тостера не допускается применять водяную струю.

Настройка RoboToaster

Температура	Низ	Вверх
270 C	"4.5 - 5"	"4"



Подготовка к работе

1. Установить лоток для хранения готовых булочек
2. Установить съемный наклонный лоток для булочек
3. Откинуть вперед алюминиевую плиту с ТЭНом с помощью двух ручек
4. Установить тефлоновый лист и прижать его накладкой
5. Вернуть алюминиевую плиту вертикальное положение
6. Вставить вилку шнура питания в электрическую розетку и включить тостер
7. Установить тумблер в положение «ВКЛ». Загорится соответствующий индикатор тумблера. Запустится нагрев ТЭНа и будет вращаться конвейерная лента
8. Дождаться разогрева тостера, когда на загорится лампочка индикации по достижении установленной температуры разогрева. Разогрев может занять от 10 до 15 минут
9. Производим загрузки булочек происходит в верхней части тостера, а извлечение - из нижней. Не разрешается обжаривать булочки, обмазанный маслом или покрытый слоем другого продукта (чесночный хлеб, бутерброды с

сыром и т. п.), так как жир и масло оседают на внутренних поверхностях тостера, образуют нагар и могут вызвать возгорание.

10. При необходимости, в зависимости от толщины булочек пропускаемых через тостер, выполнить регулировку зазора между плитой и конвейерной лентой с помощью регулировочных ручек

В течение дня

Перед сборкой сэндвичей поджарьте в тостере требуемое количество булок.

- Отделите верхние половинки булок от нижних.
- **ВНИМАНИЕ!** Булку для датского хот-дога разделять на 2 половины не допускается. Необходимо раскрыть булку «бабочкой» при помощи больших пальцев на 180 градусов

Вставьте нижние и верхние половинки булок в соответствующие отверстия тостера:

- нижние половинки в левой стороне (надпись "HEEL"), верхние – в правой стороне тостера (надпись "CROWN"), плоскость среза должна быть направлена к Вам (к нагревательной пластине).

- Раскрытую булку для датского хот-дога необходимо вставлять в место для нижней булки.
- Извлеките поджаренные булки из лотка, проверьте цвет. Разогретые булки должны иметь золотисто-коричневый цвет на разрезе.
- Используйте булки для сборки сэндвичей.

Процедура мытья оборудования

Тостер "ROBOLABS" требует выполнение процедур ежедневной мойки, это позволит поддерживать в чистоте панели, боковые поверхности. Для мойки оборудования используйте программу **"Cleaning Captain"**

Всегда до начала очистки и сервисных работ необходимо дождаться охлаждения тостера и отсоединить аппарат от электросети.

Тайгета

Когда?	№ Памятки
Ежедневно	№ 38 Вертикальный тостер



Когда?	№ Памятки
Ежедневно	НАССР №38 Вертикальный тостер

Периодическое техническое обслуживание

Тостер, ROBOLABS требует ухода и своевременного технического обслуживания. Ниже в таблице изложен план технического обслуживания:

Действие	Периодичность	РМ Карта
Проверка натяжения сетки	1 раз в месяц	4.3.1 ПНС
Смазывание механизма	1 раз в месяц	4.3.1 СМ

РМ Календарь

Для обеспечения безопасной и правильной работы оборудования, необходимо проводить техническое обслуживание используя программу "РМ Календарь"

"РМ календарь" состоит непосредственно из "РМ календаря" и "РМ-карт"

Каждая РМ карта содержит:

- номер и наименование
- информацию о периодичности и времени проведения работ
- фото оборудования
- информацию о том, что потребуется для проведения работ
- информацию о мерах предосторожности
- пошаговое описание работ

РМ календарь содержит:

- наименование и модель оборудования
- периодичность обслуживания

- номер РМ карты
- время и период проведения работ
- указание на необходимость обслуживания в определенную дату

4.3.1 ПНС "Проверка натяжения сетки"

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут

Вам потребуется:

1. Круглогубцы
2. Монета 5 рублей



Внимание!

- Внимание: электричество, горячие поверхности, необходимо дать остыть нагревательному элементу
- Запрещается мыть оборудование без отключения от сети
- Категорически запрещено выполнять очистку оборудования прямой струей воды или струей воды от очистителя высокого давления
- Не использовать для очистки абразивные чистящие средства, щетки или скребки, а также иные острые предметы, это может повредить оборудование и защитную пленку

1. Выключите подачу электричества
2. Для проверки натяжения сетки конвейера необходимо взять сетку за центр и оттянуть к себе, с помощью круглогубцев поместить монету между сеткой и боковым упором
3. Данную операцию провести с двух сторон. Если монета не помещается или расстояние до монеты больше 5мм, необходимо вызвать сервисную службу для корректировки натяжения сетки



4.3.1 СМ Смазывание ведомого вала конвейерного механизма

Периодичность	1 раз в месяц
Время проведения	В нерабочее время
Продолжительность	15 минут
Уровень сложности	Техник

Вам потребуется:


1. Смазочная пищевая паста Molykote P-1900



Внимание!

- Соблюдайте технику безопасности при работе с оборудованием
- Осторожно! Электричество!
- Убедитесь, что оборудование чистое

1. Выключите подачу электричества
2. В верхней части конвейера, по бокам, расположены два ролика с 4-мя отверстиями в каждом
3. Данные отверстия, необходимы для нанесения пасты на стык вала и втулки
4. Смазку, необходимо нанести равномерно, вручную прокручивая конвейер



Инструкция производителя

 **Тостер вертикальный ROBOLABS.pdf** – 1.03 MB

QR код на тостер ROBOLABS

 **QR код на тостер ROBOLABS.png** – 262.49 KB

