

Параметры приготовления
Настройки тепловой обработки (жарки)



Филе Классик

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настро
8-головый Henny Penny (электр. 581/ 591/ 590/ газовый 680)	C8000 SMS-10 SMS-20	6 - 18 шт	5:30	182 C	ON	PC Factor - 7
			5:00	141 C	ON	Load comp =
			0:30	149 C	OFF	
		19 - 24 шт	6:30	182 C	ON	PC Factor - 7
			6:00	141 C	ON	Load comp =
			0:45	149 C	OFF	
8-головый Henny Penny (электр. 592/ 590)	FASTRON	6 - 18 шт	6:00	182 C	ON	PC Factor - 7
			5:30	141 C	ON	Load comp =
			0:30	149 C	OFF	
		19 - 24 шт	6:30	182 C	ON	PC Factor - 7
			6:00	141 C	ON	Load comp =
			0:45	149 C	OFF	
8-головый Henny Penny (газовый 690/ 691/ 692)	FASTRON	6 - 18 шт	6:00	182 C	ON	Straight
			5:30	141 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		19 - 24 шт	6:30	182 C	ON	Straight
			6:00	141 C	ON	
			0:45	149 C	OFF	
Henny Penny PXE-100 Velocity	Henny Penny	6 - 18 шт	6:15	177 C	ON	PC Factor - 1
			5:45	141 C	ON	Load comp =
			0:30	149 C	OFF	
		19 - 24 шт	6:15	182 C	ON	PC Factor - 1
			5:30	141 C	ON	Load comp =
			0:45	149 C	OFF	

Тип фритюра (электрический / газовый)	Контроллер	Кол-во шт	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настр.
18" фритюр Penny Penny (электрический / газовый)	C8000	5 - 10 шт	6:00	141 C	ON	Load comp =
			0:30	149 C	OFF	
		13 - 16 шт	6:15	182 C	ON	PC Factor - 7
			5:45	141 C	ON	
		11 - 15 шт	0:30	149 C	OFF	Load comp =
6-головый Winston (электрический)	C8000	4 - 8 шт	6:00	182 C	ON	Pc1
			5:30	141 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		9 - 18 шт	6:15	182 C	ON	
			5:45	141 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
4-головый Winston (электрический)	C8000	4 - 8 шт	6:00	182 C	ON	Pc1
			5:30	141 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		9 - 16 шт	6:15	182 C	ON	
			5:45	141 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
18" открытый фритюр FryMaster (газовый, электрический) / Pitco (электрический / газовый) только для ресторанов формата LITE	FASTRON	4 - 9 шт (в корзине)	7:00	171 C	Открытый	FLEX
18" открытый фритюр FryMaster (электрический) только для ресторанов формата LITE	K3000	4 - 9 шт (в корзине)	7:00	171 C	Открытый	FLEX = 0

Филе Зингер

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
6-головый Henny Penny (электр. 290/ газов. 390)	C8000 SMS-10 SMS-20	9 - 36 шт	6:15	171 C	N/A	Load comp = 5
18" открытый фритюр FryMaster (газовый, электрический) / Pitco (электрический / газовый)	FASTRON	3 - 9 шт (в 1 корзине)	7:00	171 C	Открытый	FLEX
18" открытый фритюр FryMaster (электрический)	SMS	3 - 9 шт (в 1 корзине)	7:00	171 C	Открытый	FLEX 5
18" открытый фритюр FryMaster (электрический)	K3000	3 - 9 шт (в 1 корзине)	7:00	171 C	Открытый	FLEX=0
14" открытый фритюр HP (электрический / газовый)	C8000	3 - 9 шт (в 1 корзине)	7:00	171 C	Открытый	Load. Comp = 7
14" открытый фритюр Pitco (электрический / газовый)	FASTRON	3 - 9 шт (в 1 корзине)	7:00	171 C	Открытый	FLEX
14" открытый фритюр FryMaster (электрический / газовый)	Magic 3	3 - 9 шт (в 1 корзине)	7:00	171 C	Открытый	Sense = 5
6-головый Winston (электрический)	C8000	3 - 18 шт	7:00	171 C	Открытый	Pc2
4-головый Winston (электрический)	C8000	3 - 16 шт	7:00	171 C	Открытый	Pc2
Henny Penny OXE-100 Velocity	Henny Penny	3 - 24 шт	6:15	171 C	Открытый	Load comp = 5 Темп.компенсации 171 C PC Factor - 2

Стрипсы оригинальные

ТИП ФРИТЮРА	КОНТРОЛЛЕР	КОЛИЧЕСТВО	ВРЕМЯ (мин:сек)	ТЕМПЕРАТУРА	ДАВЛЕНИЕ	ДОП. НАСТРОЙКИ
8-головый Henny Penny (электр. 590)/ Henny Penny	C8000 SMS-10 SMS-20 Fastron	6 - 36 шт	4:20	175 C	ON	PC Factor - 3 Load comp = 0 Filter Cycle =
			3:50	150 C	ON	

Henny Penny PXE-100 Velocity	FASTRON		0:30	155 C	OFF	Filter Cycle = 10
		37 - 72 шт	4:50	175 C	ON	
			4:20	150 C	ON	
			0:45	155 C	OFF	
8-головый Henny Penny (газ 690)	FASTRON	6 - 36 шт	4:20	175 C	ON	PC Factor - 3 Load comp = 0 Filter Cycle = 10
			4:19	150 C	ON	
			0:30	155 C	OFF	
		37 - 72 шт	4:50	175 C	ON	
			4:35	162 C	ON	
			4:15	150 C	ON	
			1:00	155 C	OFF	
4-головый Henny Penny (электр)	SMS-20 C8000	6 - 12 шт	4:20	175 C	ON	
			4:15	150 C	ON	
			0:30	155 C	OFF	
		13 - 36 шт	4:50	175 C	ON	
			4:10	150 C	ON	
			0:45	155 C	OFF	
4-головый Henny Penny (газ)	SMS-20 C8000	6 - 12 шт	4:35	175 C	ON	
			4:30	150 C	ON	
			0:30	155 C	OFF	
6-головый Winston (электр)	C8000	6 - 18 шт	4:20	182 C	ON	Pc1 (ST)
			4:05	150 C	ON	
			0:30	155 C	OFF	
		19 - 36 шт	4:50	182 C	ON	
			4:25	170 C	ON	
			3:50	150 C	ON	
			1:00	155 C	OFF	

4-головый Winston (электр)	C8000	6 - 18 шт	4:20	175 C	ON	Pc1 (ST)
			3:55	150 C	ON	
			0:30	155 C	OFF	
		19 - 36 шт	4:50	175 C	ON	
			3:50	150 C	ON	
			1:00	155 C	OFF	



Стрипсы острые

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
6-головый Henny Penny (электр. 290/ газов. 390)	C8000 SMS-10 SMS-20	18 - 54 шт	4:30	171 C	N/A	Load comp = 5
18" открытый фритюр FryMaster (газовый, электрический) / Pitco (электрический / газовый)	FASTRON	6 - 18 шт (в 1 корзине)	4:30	171 C	Открытый	FLEX
18" открытый фритюр FryMaster (электрический)	K3000	6 - 18 шт (в 1 корзине)	4:30	171 C	Открытый	FLEX=0
18" открытый фритюр FryMaster (электрический)	SMS	6 - 18 шт (в 1 корзине)	4:30	171 C	Открытый	FLEX 5
14" открытый фритюр HP (электрический / газовый)	C8000	6 - 18 шт (в 1 корзине)	4:30	171 C	Открытый	Load. Comp = 7
14" открытый фритюр FryMaster (электрический / газовый)	Magic 3	6 - 18 шт (в 1 корзине)	4:30	171 C	Открытый	Sense = 5
14" открытый фритюр Pitco (электрический / газовый)	FASTRON	6 - 18 шт (в 1 корзине)	4:30	171 C	Открытый	FLEX
6-головый Winston (электрический)	C8000	6 - 36 шт	4:30	171 C	Открытый	Pc2
4-головый Winston (электрический)	C8000	6 - 36 шт	4:30	171 C	Открытый	Pc2
Henny Penny OXE-100 Velocity	Henny Penny	6 - 72	4:15	171 C	Открытый	Load comp = 5 Темп.компенсации 171 C PC Factor - 2

Куриные ножки оригинальные

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
8-головый Henny Penny (электр. 581/ 591/ 590)	Henny Penny C8000 SMS-10 SMS-20	Ножки 18 шт	14:30	154 C	ON	PC Factor - 7 Load comp = 0
			14:25	141 C	ON	
			0:45	143 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		Ножки 19 - 36 шт	14:00	168 C	ON	PC Factor - 7 Load comp = 0
			13:30	141 C	ON	
			1:15	143 C	ON	
			0:45	149 C	OFF	
		Ножки 37 - 54 шт	14:00	171 C	ON	PC Factor - 7 Load comp = 0
			13:00	141 C	ON	
			1:45	143 C	ON	
			1:00	149 C	OFF	
		Ножки 55 - 72 шт	14:00	182 C	ON	PC Factor - 7 Load comp = 0
			13:30	139 C	ON	
			2:00	143 C	ON	
			1:15	149 C	OFF	



Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
8-головый Henny Penny (электр. 592/ 590)	FASTRON	Ножки 18 шт	14:30	154 C	ON	PC Factor - 7 Load comp = 0
			14:25	141 C	ON	
			0:45	143 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		Ножки 19 - 36 шт	14:00	168 C	ON	PC Factor - 7 Load comp = 0
			13:30	139 C	ON	
			1:00	143 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		Ножки 37 - 54 шт	14:00	171 C	ON	PC Factor - 7 Load comp = 0
			13:00	139 C	ON	
			1:30	143 C	ON	
			0:45	149 C	OFF	
		Ножки 55 - 72 шт	14:00	182 C	ON	PC Factor - 7 Load comp = 0
			13:30	139 C	ON	
			2:00	143 C	ON	
			1:15	149 C	OFF	

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
8-головый Henny Penny (газовый 680)	FASTRON	Ножки 18 шт	14:30	160 C	ON	Straight
			14:10	141 C	ON	
			0:45	143 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		Ножки 19 - 36 шт	14:30	168 C	ON	Straight
			14:00	141 C	ON	
			1:45	146 C	ON	
			1:00	149 C	OFF	

Тип фритюра	Контроллер	Ножки Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
		Ножки 37 - 54 шт	14:30 13:30	141 C	ON	Straight
			1:45 1:00	146 C 149 C	ON OFF	
		Ножки 55 - 72 шт	14:30 14:00 2:15 1:15	185 C 141 C 146 C 149 C	ON ON ON OFF	Straight

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
8-головый Henny Penny (газовый 680)	Henny Penny	Ножки 18 шт	14:30	160 C	ON	Straight
			14:10	141 C	ON	
			0:45	143 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		Ножки 19 - 36 шт	14:30	168 C	ON	Straight
			14:00	141 C	ON	
			1:45	146 C	ON	
			1:00	149 C	OFF	
		Ножки 37 - 54 шт	14:30	171 C	ON	Straight
			13:30	141 C	ON	
			2:00	146 C	ON	
			1:15	149 C	OFF	
		Ножки 55 - 72 шт	14:30	185 C	ON	Straight
			14:00	141 C	ON	
			2:15	146 C	ON	
			1:15	149 C	OFF	

Тип фритюра Тип фритюра	Контроллер Контроллер	Кол-во Кол-во	Время Время (мин:сек) (мин:сек)	Темп. Темп.	Давлен. Давлен.	Доп.настройки Доп.настройки
8-головый Henny Penny (газовый 690)	FASTRON	Ножки 18 шт	14:45	156 C	ON	Straight
			14:00	138 C	ON	
			0:45	143 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		Ножки 19 - 36 шт	14:45	168 C	ON	Straight
			13:30	140 C	ON	
			1:15	144 C	ON	
			0:45	144 C	OFF	
		Ножки 37 - 54 шт	14:45	171 C	ON	Straight
			13:15	141 C	ON	
			1:30	143 C	ON	
			1:00	143 C	OFF	
		Ножки 55 - 72 шт	14:45	171 C	ON	Straight
			13:30	141 C	ON	
			1:45	143 C	ON	
			1:30	143 C	OFF	

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
8-головый Henny Penny (газовый 690)	Henny Penny	Ножки 18 шт	14:45	156 C	ON	Straight
			14:00	138 C	ON	
			0:45	143 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		Ножки 19 - 36 шт	14:45	164 C	ON	Straight
			13:30	138 C	ON	
			1:15	141 C	ON	
			0:45	141 C	OFF	
		Ножки 37 - 54 шт	14:30	171 C	ON	Straight

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп. °C	Давлен.	Доп.настройки
			1:00	138 C 141 C	ON ON OFF	
		Ножки 55 - 72 шт	15:00	171 C	ON	Straight
			14:00	138 C	ON	
			2:15	141 C	ON	
			1:30	141 C	OFF	



Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
Henny Penny PXE-100 Velocity	Henny Penny	Ножки 18 шт	14:00	159 C	ON	PC Factor - 1
			13:45	138 C	ON	Load comp = 0
			1:15	143 C	ON	
			0:30		OFF	
		Ножки 19 - 36 шт	14:30	166 C	ON	PC Factor - 1
			14:10	138 C	ON	Load comp = 0
			1:15	143 C	ON	
			1:00	143 C	OFF	
		Ножки 37 - 54 шт	14:30	171 C	ON	PC Factor - 1
			14:00	139 C	ON	Load comp = 0
			1:30	149 C	ON	
			1:00	149 C	OFF	
		Ножки 55 - 72 шт	14:30	174 C	ON	PC Factor - 1
			14:10	140 C	ON	Load comp = 0
			2:00	149 C	ON	
			1:30	149 C	OFF	



Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
4-головый Henny Penny (электрический)	Henny Penny SMS-20 C8000 FASTRON	Ножки 18 шт	14:00	169 C	ON	PC Factor - 7 Load comp = 0
			13:30	141 C	ON	
			1:00	146 C	ON	
			0:15	149 C	OFF	
		Ножки 19 - 36 шт	14:00	182 C	ON	PC Factor - 7 Load comp = 0
			13:45	141 C	ON	
			1:30	146 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
4-головый Henny Penny (газовый)	Henny Penny SMS-20 C8000 FASTRON	Ножки 18 шт	14:00	168 C	ON	PC Factor - 10 Load comp = 0
			13:30	141 C	ON	
			0:45	149 C	ON	
			0:20	149 C	OFF	
		Ножки 19 - 36 шт	14:00	185 C	ON	PC Factor - 10 Load comp = 0
			13:00	141 C	ON	
			2:00	149 C	ON	
			0:45	149 C	OFF	



Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
6-головый Winston (электрический)	FASTRON	Ножки 18 шт	14:30	163 C	ON	Pc1
			14:15	141 C	ON	
			0:45	149 C	ON	
			0:30	149 C	OFF	
		Ножки 19 - 36 шт	14:30	171 C	ON	Pc1
			13:15	141 C	ON	
			1:30	149 C	ON	
			0:45	149 C	OFF	
		Ножки 37 - 54 шт	14:30	182 C	ON	Pc1
			13:00		ON	
			2:00		ON	
			1:00		OFF	
				141 C		
				149 C		
				149 C		

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
4-головый Winston (электрический)	FASTRON	Ножки 18 шт	14:30 14:15 0:45 0:30	169 C 141 C 149 C 149 C	ON ON ON OFF	Pc1
		Ножки 19 - 36 шт	14:30 13:30 1:15 1:00	182 C 141 C 149 C 149 C	ON ON ON OFF	Pc1

Куриные ножки острые

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
6-головый Henny Penny (электр. 290)	SMS-10 SMS-20 VC210	18 шт	14:30	171°C	N/A	Load Comp = 0
			13:30	157°C		PC Factor = 0
			12:45	156°C		Filter Cycle = 0
			12:15	154°C		
		19 - 36 шт	14:30	171°C	N/A	Load Comp = 0
			13:00	157°C		PC Factor = 0
			12:00	156°C		Filter Cycle = 0
			11:00	154°C		
		37 - 54 шт	14:00	171°C	N/A	Load Comp = 0
			13:00	163°C		PC Factor = 0
			12:30	161°C		Filter Cycle = 0
			11:30	158°C		
			10:30	155°C		

6-головый Henny Penny (газ 390) тип фритюра	Контроллер VC210	18 шт	Время 14:45 (мин:сек) 13:30	Темп. 166°C 149°C	Давлен. N/A	Доп.настройки Load Comp = 0 PC Factor = 0 Filter Cycle = 0
		19 - 36 шт	3:30	154°C		
			15:00	166°C		
			14:15	149°C		
			3:30	154°C		
		37 - 54 шт	15:45	166°C		
			15:00	149°C		
			4:00	154°C		
6-головый Henny Penny (газ 390)	SMS-10 SMS-20	18 шт	14:30	166°C	N/A	Load Comp = 0 PC Factor = 0 Filter Cycle = 0
			13:30	149°C		
			3:30	153°C		
		19 - 36 шт	14:50	166°C		
			14:15	149°C		
			3:30	153°C		
		37 - 54 шт	15:40	166°C		
			15:00	149°C		
			3:30	153°C		
Henny Penny Velocity OXE-100	Henny Penny	18 шт	14:30	171°C	OFF	PC Factor = 2
			13:45	157°C		
			13:00	156°C		
			12:30	154°C		
		19 - 36 шт	14:30	171°C	OFF	PC Factor = 2
			13:45	157°C		
			12:45	156°C		
			11:45	154°C		
		37 - 54 шт	14:30	171°C	OFF	PC Factor = 2
			13:30	163°C		
			13:00	161°C		

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	11:30 Время (мин:сек)	155°C Темп.	Давлен.	Доп.настройки
6-головый Winston (электрический)	FASTRON	18 - 36 шт	14:15	171°C	OFF	Straight
4-головый Winston (электрический)			12:45	143°C		
			12:15	146°C		
			11:15	149°C		
			9:30	152°C		
			8:15	154°C		
	FASTRON	18 - 36 шт	14:30	171°C	OFF	Straight
			13:00	143°C		
			12:30	146°C		
			11:30	149°C		
			9:45	152°C		
			8:30	154°C		
18" открытый фритюр Frymaster (газовый, электрический)	FASTRON K3000 SMS	18 шт (в 1 корзине)	14:00	171 C	Открытый	Straight Предварительный сигнал 12:00
18" открытый фритюр Pitco (газовый, электрический)	FASTRON VC210	18 шт (в 1 корзине)	14:00	171 C	Открытый	Straight Предварительный сигнал 12:00



Куриные крылышки острые

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во	Время (мин:сек)	Темп.	Давлен.	Доп.настройки
6-головый Henny Penny (электр. 290/ газов. 390)	C8000 SMS-10 SMS-20	15 - 30 шт	9:00	171 C	N/A	PC Factor - 0 Load comp = 3
		31 - 50 шт				
		61 - 90 шт				
		91 - 120 шт	10:30	171 C	N/A	PC Factor - 0 Load comp = 3

Тип фритюра	Контроллер	Кол-во шт (в 1 корзине)	Время (мин:сек)	Темп.	Открытый Давлен.	Доп.настройки
14" открытый фритюр HP (электрический / газовый)			Предварит. сигнал в 9:30			
14" открытый фритюр Pitco (газовый, электрический)	Fastron	15 - 30 шт (в 1 корзине)	10:00 Предварит. сигнал в 9:30	171 C	Открытый	FLEX
14" открытый фритюр Frymaster (газовый, электрический)	Magic 3	15 - 30 шт (в 1 корзине)	10:00 Предварит. сигнал в 9:30	171 C	Открытый	Sense = 5
Открытый фритюр Henny Penny OFE-141 SPLIT только для ресторанов формата SMART BOX	C1500	15 - 20 шт (в 1 корзине)	10:00 Предварит. сигнал в 9:00	171 C	Открытый	-
18" открытый фритюр FryMaster (газовый, электрический) / Pitco (электрический / газовый)	FASTRON	15 - 45 шт (в 1 корзине)	10:00 Предварит. сигнал в 8:00	171 C	Открытый	FLEX
18" открытый фритюр FryMaster (электрический)	SMS	15 - 45 шт (в 1 корзине)	10:00 Предварит. сигнал в 8:00	171 C	Открытый	FLEX 5
18" открытый фритюр FryMaster (электрический)	K3000	15 - 45 шт (в 1 корзине)	10:00 Предварит. сигнал в 8:00	171 C	Открытый	FLEX=0
Henny Penny OXE-100 Velocity	Henny Penny	15 - 60 шт	9:00	171 C	Открытый	Load comp = 3
		61 - 120 шт	10:30	171 C	Открытый	Темп.компенсации 171 C PC Factor - 2
6-головый Winston (электрический)	C8000	15 - 60 шт	10:00	171 C	OFF	Pc2

Байтсы

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	Давление	Доп.настройки
14" открытый фритюр Henny Penny (электрический / газовый)	C8000	190 - 500 г (в 1 корзине)	3:05 Предварит. сигнал в 2:20	171 C	Открытый	Load. Comp = 7
14" открытый фритюр Frymaster (газовый, электрический)	Magic	190 - 500 г (в 1 корзине)	3:05 Предварит. сигнал в 2:20	171 C	Открытый	Sense = 5
14" открытый фритюр Pitco (газовый, электрический)	FASTRON	190 - 500 г (в 1 корзине)	3:05 Предварит. сигнал в 2:20	171 C	Открытый	FLEX
18" открытый фритюр Frymaster (газовый, электрический)	FASTRON	190 - 1000 г (в 1 корзине)	3:05 Предварит. сигнал в 2:20	171 C	Открытый	FLEX
18" открытый фритюр Frymaster (электрический)	SMS	190 - 1000 г (в 1 корзине)	3:05 Предварит. сигнал в 2:20	171 C	Открытый	FLEX 5
18" открытый фритюр Frymaster (электрический)	K3000	190 - 1000 г (в 1 корзине)	3:05 Предварит. сигнал в 2:20	171 C	Открытый	FLEX=0
Henny Penny OXE-100 Velocity	Henny Penny	190 - 2000 г (макс. 700 г на решетку)	3:05	171 C	Открытый	Load comp = 3 Темп.компенса 171 C PC Factor - 2
6-головый Henny Penny (электр. 290/ газов. 390)	C8000 SMS-10 SMS-20	190 - 2000 г (макс. 700 г	3:05	171 C	N/A	Load comp = 3

Тип фритюра	Контроллер	на решетку) Количество	Время (мин:сек)	Температура	Давление	Доп.настройки
6-головый Winston (электрический)	C8000	190 - 1000 г	3:10 Предварит. сигнал в 2:30	171 C	OFF	Pc2

Пирожки

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	Доп.настройки
14" открытый фритюр Henny Penny EEE (электрический / газовый)	Henny Penny	Маленькие пирожки: min 2 шт - max - 18 шт в одной корзине, max - 36 шт в двух корзинах Большие пирожки: min 1 шт - max - 12 шт в одной корзине, max - 24 шт в двух корзинах	5:30	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny KVE 072 (электрический)	Henny Penny		5:30	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny (электрический / газовый)	C8000		5:30	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C
14" открытый фритюр Pitco / Pitco Split (электрический / газовый)	FASTRON		5:30	180 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 секунд
14" открытый фритюр Frvmaster	Magic	Маленькие	5:30	179 °C	1. Sence 5

Тип фритюра (электрический)	Контроллер	пирожки: min 2 шт макс - 18 шт в одной корзине,	Время (мин:сек) 5:30	Температура 177 °C	Доп.настройки
14" открытый фритюр Frymaster (электрический / газовый)	SMS	макс - 36 шт в двух корзинах Большие пирожки: min 1 шт - макс - 12 шт в одной корзине, макс - 24 шт в двух корзинах			1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking) 4. Instant on 60
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	K3000	Маленькие пирожки: min 2 шт - макс - 18 шт в одной корзине, макс - 36 шт в двух корзинах Большие пирожки: min 1 шт - макс - 12 шт в одной корзине, макс - 24 шт в двух корзинах	5:30	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking)
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	FASTRON	Маленькие пирожки: min 2 шт - макс - 18 шт в одной корзине, макс - 36 шт в двух корзинах	5:30	177 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 sec
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	Magic	Маленькие пирожки: min 2 шт - макс - 18 шт в одной корзине, макс - 36 шт в двух корзинах Большие пирожки: min 1 шт - макс - 12 шт в одной корзине, макс - 24 шт в двух корзинах	5:30	177 °C	1. Sence 5

Сырные подушечки

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	Доп.настройки
14" открытый фритюр Henny Penny EEE (электрический / газовый)	Henny Penny	min - 59 г - макс - 500 г в корзине, макс - 1000 г в двух корзинах	3:15	177 °C	1. Load comp - 7 2. Темп.компенсации загрузки 177 °C

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	Доп.настройки
					4. PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny KVE 072 (электрический)	Henny Penny	min - 59 г - max - 500 г в корзине, max - 1000 г в двух корзинах	3:15	177 °C	1. Load comp - 7 2. Темп.компенсации загрузки 177 C 3. Полный нагрев 40 4. PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny (электрический / газовый)	C8000	min - 59 г - max - 500 г в корзине, max - 1000 г в двух корзинах	3:15	177 °C	1. Load comp - 7 2. Темп.компенсации загрузки 177 C
14" открытый фритюр Pitco (электрический / газовый)	FASTRON	min - 59 г - max - 500 г в корзине, max - 1000 г в двух корзинах	3:15	180 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 секунд
14" открытый фритюр Pitco Split (электрический / газовый)	FASTRON	min - 59 г - max - 500 г в корзине, max - 1000 г в двух корзинах	3:15	177 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 секунд
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	Magic	min - 59 г - max - 500 г в корзине, max - 1000 г в двух корзинах	3:15	179 °C	1. Sence 5
14" открытый фритюр Frymaster (электрический / газовый)	SMS	min - 59 г - max - 500 г в корзине, max - 1000 г в двух корзинах	3:15	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking) 4. Instant on 60
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	K3000	min - 59 г - max - 500 г в корзине, max - 1000 г в двух корзинах	3:15	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking)

14" открытый фритюр Тип фритюра Frymaster (газовый)	FASTRON Контроллер	min - 59 г - max - 500 г в корзине, max - 1000 г в двух корзинах	Время (мин:сек)	177 °C Температура	Доп.настройки 1. FLEX 2. Instant on: 60 sec
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	Magic	min - 59 г - max - 500 г в корзине, max - 1000 г в двух корзинах	3:15	177 °C	1.Sence 5

Наггетсы оригинальные

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	Доп.настройки
14" открытый фритюр Henny Penny EEE (электрический / газовый)	Henny Penny	min 6 шт (примерно 123 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	2:10 Предварит. сигнал в 2:05	177°C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny KVE 072 (электрический)	Henny Penny	min 6 шт (примерно 123 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	2:10 Предварит. сигнал в 2:05	177°C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny (электрический / газовый)	C8000	min 6 шт (примерно 123 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	2:10 Предварит. сигнал в 2:05	177°C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C
14" открытый фритюр Pitco (электрический / газовый)	FASTRON	min 6 шт (примерно 123 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	2:10 Предварит. сигнал в 2:05	180 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 секунд
14" открытый фритюр Pitco Split (электрический / газовый)	FASTRON	min 6 шт (примерно 123 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	2:10 Предварит. сигнал в 2:05	180 °C	1. FLEX 2. Instant on: 20 секунд

14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	K3000 Контроллер	min 6 шт (примерно 123 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	Время (мин:сек) Предварит.	177 °C Температура	1. Cooking setpoint: single 5
			сигнал в 2:05		2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking)
14" открытый фритюр Frymaster (электрический / газовый)	Magic	min 6 шт (примерно 123 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	2:10	179 °C	1. Sence 5
	SMS		Предварит. сигнал в 2:05	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking) 4. Instant on 60
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	FASTRON	min 6 шт (примерно 123 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	2:10 Предварит. сигнал в 2:05	177 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 sec
	Magic				1.Sence 5
Открытый фритюр Henny Penny OFE-141 SPLIT только для ресторанов формата SMART BOX	C1500	min 6 шт (примерно 123 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	2:10 Предварит. сигнал в 2:05	177 °C	-



Куриные котлеты (только для РФ и РБ)

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	Доп.настройки
14" открытый фритюр Henny Penny EEE (электрический / газовый)	Henny Penny	min - 1 шт в корзине, max - 20 шт в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр	Henny	min - 1 шт в		177 °C	

Henny Penny KVE Тип фритюра 072 (электрический)	Penny Контроллер	корзине, max - 20 шт в корзине	02:30 Время (мин:сек)	Температура	1. Load comp - / Доп.настройки 2. Темп.компенсации загрузки 177 C
			Предварит. сигнал в 2:00		3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny (электрический / газовый)	C8000	min - 1 шт в корзине, max - 20 шт в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C
Открытый фритюр PITCO (электрический/ газовый)	FASTRON	min - 1 шт в корзине, max - 20 шт в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00	180 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 секунд
Открытый фритюр PITCO SPLIT (KF-SE14 T) (электрический/ газовый)	FASTRON	min - 1 шт в корзине, max - 20 шт в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00	180 °C	1. FLEX 2. Instant on: 20 секунд
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	Magic	min - 1 шт в корзине, max - 20 шт в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00	179 °C	1. Sence 5
14" открытый фритюр Frymaster (электрический / газовый)	SMS	min - 1 шт в корзине, max - 20 шт в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking) 4. Instant on 60
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	K3000	min - 1 шт в корзине, max - 20 шт в корзине	02:30 Предварит.	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	Доп.настройки 3. Set point after cooking (temperature after cooking)
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	FASTRON	min - 1 шт в корзине, max - 20 шт в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00	177 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 sec
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	Magic	min - 1 шт в корзине, max - 20 шт в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00	177 °C	1.Sence 5

Картофельный Хашбраун

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	Доп.настройки
14" открытый фритюр Henny Penny EEE (электрический / газовый)	Henny Penny	min - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny KVE 072 (электрический)	Henny Penny	min - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny (электрический / газовый)	C8000	min - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C
Открытый фритюр PITCO (электрический/ газовый)	FASTRON	min - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	180 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 сек

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время	Температура	Доп.настройки
Открытый фритюр PITCO SPLIT (KF-SE14 T) (электрический/ газовый)	FASTRON	мин - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	180 °C	1. FLEX 2. Instant on: 20 секунд
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	Magic	мин - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	179 °C	1. Sence 5
14" открытый фритюр Frymaster (электрический / газовый)	SMS	мин - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking) 4. Instant on 60
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	K3000	мин - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking)
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	FASTRON	мин - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	177 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 sec
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	Magic	мин - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	177 °C	1.Sence 5
Открытый фритюр Henny Penny OFE-141 SPLIT только для ресторанов формата SMART BOX	C1500	мин - 1 шт в корзине, max - 12 шт в корзине	3:00	177 °C	-

Картофель фри 6х6

Тип фритюра Контроллер Количество Время Температура Доп.настройки

				(мин:сек) Время	Температура	Доп.настройки
Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время	(мин:сек)		
14" открытый фритюр	Henny	min - 230 г в	02:30		177 °C	1. Load comp - 7
Henny Penny EEE (электрический / газовый)	Penny	корзине, max - 680 в корзине	Предварит. сигнал в 2:00			2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny KVE 072 (электрический)	Henny Penny	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00		177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny (электрический / газовый)	C8000	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00		177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C
14" открытый фритюр Pitco / Pitco Split (электрический / газовый)	FASTRON	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00		180 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 секунд
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	Magic	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00		179 °C	1. Sence 5
14" открытый фритюр Frymaster (электрический / газовый)	SMS	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00		177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking) 4. Instant on 60
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	K3000	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00		177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	cooking (temperature after доп.настройки cooking)
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	FASTRON	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00	177 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 sec
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	Magic	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	02:30 Предварит. сигнал в 2:00	177 °C	1.Sence 5
Открытый фритюр Henny Penny OFE-141 SPLIT только для ресторанов формата SMART BOX	C1500	min - 230 г в корзине, max - 480 в корзине	03:00 Предварит. сигнал в 2:30	177 °C	-

Картофель фри 9x9 (Азербайджан, Армения, Грузия, Украина)

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	Доп.настройки
14" открытый фритюр Henny Penny EEE (электрический / газовый)	Henny Penny	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny KVE 072 (электрический)	Henny Penny	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny (электрический / газовый)	C8000	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C

14" открытый фритюр Тип фритюра Pitco (электрический / газовый)	FASTRON Контроллер	min - 230 г в Корзине, max - 680 в корзине	Время 03:15 (мин:сек)	180 °C Температура	1. FLEX Доп.настройки 2. Instant on: 60 секунд
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	Magic	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	179 °C	1. Sence 5
14" открытый фритюр Frymaster (электрический / газовый)	SMS	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking) 4. Instant on 60
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	K3000	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking)
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	FASTRON	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 sec
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	Magic	min - 230 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1.Sence 5

Картофель по-деревенски

Тип фритюра	Контроллер	Количество	Время (мин:сек)	Температура	Доп.настройки
14" открытый фритюр Henny Penny EEE (электрический / газовый)	Henny Penny	min - 164 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny KVE 072 (электрический)	Henny Penny	min - 164 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny (электрический / газовый)	C8000	min - 164 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C
14" открытый фритюр Pitco / Pitco Split (электрический / газовый)	FASTRON	min - 164 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	180 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 секунд
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	Magic	min - 164 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	179 °C	1. Sence 5
14" открытый фритюр Frymaster (электрический / газовый)	SMS	min - 164 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking) 4. Instant on 60
14" открытый фритюр Frymaster	K3000	min - 164 г в корзине, max -	03:15 Предварит.	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5

(электрический) Тип фритюра	Контроллер	680 в корзине Количество	сигнал Время в 2:45 (мин:сек)	Температура	Доп.настройки
					3. Set point after cooking (temperature after cooking)
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	FASTRON	min - 164 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 sec
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	Magic	min - 164 г в корзине, max - 680 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1.Sence 5
Открытый фритюр Henny Penny OFE-141 SPLIT только для ресторанов формата SMART BOX	C1500	min - 164 г в корзине, max - 480 в корзине	03:15 Предварит. сигнал в 2:45	177 °C	1. FLEX

Картофельные шарики (Узбекистан)

Тип фритюра	Контроллер	Колво	Время (мин:сек)	Темп.	Доп.настройки
14" открытый фритюр Henny Penny EEE (электрический / газовый)	Henny Penny	min 12 шт (примерно 240 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	4:50	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny KVE 072 (электрический)	Henny Penny	min 12 шт (примерно 240 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	4:50	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр	C8000	min 12 шт (примерно	4:50	177	

Тип фритюра Henny Penny (электрический / газовый)	Контроллер	мин 12 шт (примерно 240 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	Время (мин:сек)	177 °C Темп.	1. Load comp - 7 Доп.настройки 2. Темп.компенсации загрузки 177 C
14" открытый фритюр Pitco (электрический / газовый)	FASTRON	min 12 шт (примерно 240 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	4:50	177 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 секунд
14" открытый фритюр Pitco Split (электрический / газовый)	FASTRON	min 12 шт (примерно 240 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	4:50	177 °C	1. Sence 5
14" открытый фритюр Frymaster (электрический)	K3000	min 12 шт (примерно 240 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	4:50	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking)
14" открытый фритюр Frymaster (электрический / газовый)	Magic	min 12 шт (примерно 240 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	4:50	177 °C	1.Sence 5
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	SMS	min 12 шт (примерно 240 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	4:50	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking) 4. Instant on 60
Открытый фритюр	C1500	min 12 шт (примерно 240 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	4:50	177 °C	1. FLEX
Henny Penny OFE-141 SPLIT	C1500	min 12 шт (примерно 240 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	4:50	177 °C	1. FLEX

Моцарелла стики (Узбекистан)

Тип фритюра	Контроллер	Колво	Время (мин:сек)	Темп.	Доп.настройки
14" открытый фритюр Henny Penny EEE (электрический / газовый)	Henny Penny	min 6 шт (примерно 168 г) - max 18 шт (примерно 504 г)	2:20	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny KVE 072 (электрический)	Henny Penny	min 6 шт (примерно 168 г) - max 18 шт (примерно 504 г)	2:20	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C 3.Полный нагрев 40 4.PC Factor 2
14" открытый фритюр Henny Penny (электрический / газовый)	C8000	min 6 шт (примерно 168 г) - max 18 шт (примерно 504 г)	2:20	177 °C	1. Load comp - 7 2.Темп.компенсации загрузки 177 C
14" открытый фритюр Pitco (электрический / газовый)	FASTRON	min 6 шт (примерно 123 г) - max 30 шт (1/3 пакета, примерно 600 г)	2:20	177 °C	1. FLEX 2. Instant on: 60 секунд
14" открытый фритюр Pitco Split (электрический / газовый)	FASTRON	min 6 шт (примерно 168 г) - max 18 шт (примерно 504 г)	2:20	177 °C	1. Sence 5

14" открытый фритюр Тип фритюра (электрический)	К3000 Контроллер	min 6 шт (примерно 168 г) - max 18 шт (примерно 504 г)	2:20 Время (мин:сек)	177 Темп. °C	1. Cooking setpoint: single 5
					2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking)
14" открытый фритюр Frymaster (электрический / газовый)	Magic	min 6 шт (примерно 168 г) - max 18 шт (примерно 504 г)	2:20	177 °C	1. Sence 5
14" открытый фритюр Frymaster (газовый)	SMS	min 6 шт (примерно 168 г) - max 18 шт (примерно 504 г)	2:20	177 °C	1. Cooking setpoint: single 5 2. Flex 5 3. Set point after cooking (temperature after cooking) 4. Instant on 60
Открытый фритюр	C1500	min 6 шт (примерно 168 г) - max 18 шт (примерно 504 г)	2:20	177 °C	1. FLEX
Henny Penny OFE-141 SPLIT	C1500	min 6 шт (примерно 168 г) - max 18 шт (примерно 504 г)	2:20	177 °C	1. FLEX

