



Памятка № 35

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА: очистка ежедневно/еженедельно

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА



Резиновые перчатки
защитные



Щетка для мытья
посуды



Салфетка
зеленая



Круглая щетка
зеленая



Комплект для
подметания зеленый



Heavy Duty
Degreaser



Delimer



Multi Surface &
Glass Cleaner



Mikro Quat

СТАНДАРТ

- Посудомоечная машина чистая (включая труднодоступные места) и продезинфицированная.
 - Распылители, форсунки на распылителях, фильтры, моющие рукава чистые.
 - Ножки машины и пол под машиной чистые.
- Вымыть и высушить руки ДО и ПОСЛЕ процедуры мытья.**

ВНИМАНИЕ!!!

Гайки, болты и винты должны быть надежно затянуты. Не использовать оборудование в случае обнаружения повреждений.

Все процедуры уборки должны производиться в защитных перчатках.
По окончании уборки необходимо вымыть руки.

1 ОЧИСТКА: ЕЖЕДНЕВНО

- Произведите слив воды из посудомоечной машины (ПММ). Для этого закройте дверцу ПММ, нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл, как показано на изображении, в течение примерно 3 секунд. Машина начнет опустошаться. Полное опустошение ПММ и отключение всей индикации произойдет примерно через 5 минут.



- #### 2
- Откройте дверцу ПММ, выдвиньте раму, извлеките фильтры. Открутите болт и снимите моющие рукава в верхней и нижней части ПММ.
 - Очистите фильтры и моющие рукава щеткой под струей воды в пустой ванне (средняя секция 3-х секционной мойки). Протрите фильтры и моющие рукава чистым полотенцем, смоченным в дезинфицирующем растворе Mikro Quat (1800ppm).
 - Тщательно протрите внутренние поверхности ПММ (потолок, стены, дверь и танк для воды) чистым полотенцем. Для труднодоступных мест используйте щетку.




- #### 3
- Установите все фильтры и моющие рукава на штатные места. Оставьте дверцу машины открытой для вентиляции.
 - Протрите внешние поверхности ПММ чистым полотенцем, смоченным в дезинфицирующем растворе Mikro Quat (1800ppm).
 - Проверьте правильность подключения и уровень моющих средств в канистрах. При необходимости произведите замену канистр на новые **(при смене канистр используйте защитные перчатки).**



4 ОЧИСТКА: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

- Извлеките распылители и фильтры, очистите.
- Проверьте проходимость отверстий форсунки на распылителях.



- #### 5
- Слейте воду из машины.
 - Удалите остатки пищи из нижней части машины.
 - Распылите Heavy Duty Degreaser на внутреннюю поверхность машины. Оставьте на 30 секунд.
 - Очистите все поверхности щеткой/салфеткой зеленого цвета.



- #### 6
- Установите детали на место и наполните машину водой.
 - Высыпьте содержимое 1 пакета Delimer в машину и запустите цикл мойки (при наличии сильной накипи используйте 2 пакета Delimer и более длительный цикл мойки).
 - Распылите Multi Surface & Glass Cleaner на внешнюю поверхность машины.
 - Протрите салфеткой зеленого цвета.
- #### 7
- Выметите мусор из-под нижней части машины.
 - Подметите пол под машиной и протрите его шваброй.
 - Очистите ножки круглой щеткой зеленого цвета.