



ЖАРОВНЯ И ОТКРЫТЫЙ ФРИТЮР: ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ЖИРА

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА



Синий/зеленый
пады



Синий/зеле-
ный ручной
скребок



Зеленая/синяя
круглые
щетки



Синяя/зеленая
жесткие
ручные
скребковые
щетки



KAY
MultiSurface &
Glass Cleaner
(зеленый)



KAY Fryer
Cleanser



KAY
Heavy Duty
Degreaser
(фиолетовый)

Ведро
синего/зеленого
цвета
Защитная маска,
защитные
перчатки,
резиновый
фартук



KAY 5
Sanitizer



Синяя и зеленая
салфетки

СТАНДАРТ

- Нет отложений грязи и жира на дверцах, панелях, клапанах, внешней поверхности бака, боковых поверхностях и колесах.
- Отсутствие отложений грязи и жира в каплесборнике и в зоне фильтрации.

ВНИМАНИЕ!!!

Синий инвентарь (салфетки, щетки, скребки, пады) используются для жаровен в зоне сырой продукции (курица).

Зеленый инвентарь (салфетки, щетки, скребки, пады) используется для жаровен в зоне готовой продукции (картофель фри).

Категорически запрещается использование щеток с белыми длинными ручками для очистки жаровен с применением моющих средств!

1 ПО НЕОБХОДИМОСТИ: Замена жира

Эту задачу должны выполнять только полностью обученные сотрудники

- **НАДЕНЬТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!**
- **ФРИТЮРНЫЙ ЖИР МОЖЕТ БЫТЬ ГОРЯЧИМ!**



2

- Выключите оборудование
- Слейте фритюрный жир в фильтр.
- Удалите пригоревший жир со стенок ванны с помощью скребка и/или щетки соответствующего цвета в гастроремкость из нержавеющей стали и затем выбросите из неё в бочку для отработанного жира.
- Удалите фильтр из-под оборудования.
- Подставьте ведро.



3

- Распылите на внутренние поверхности оборудования средство KAY®. Heavy Duty Degreaser
- Для удаления сильного нагара нанесите небольшое количество Fryer Cleanser на пад и очистите загрязненную поверхность.



4

- Очистите загрязненные участки щеткой соответствующего цвета.
- Тщательно промойте большим количеством воды, используя ведро соответствующего цвета.
- Протрите внутренние поверхности сухой салфеткой соответствующего цвета.


5

- Очистите все внешние поверхности жаровен и фритюров (крышки, клапаны, панели, боковые поверхности), включая колесики. Для этого, нанесите на салфетку соответствующего цвета средство KAY®. Heavy Duty Degreaser. Используйте пад и/или щетку соответствующего цвета для очистки труднодоступных мест.

Памятка № 2.2

ЖАРОВНЯ И ОТКРЫТЫЙ ФРИТЮР: ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ЖИРА

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА

Синий и
зеленый падыСиний/зеле-
ный ручной
скребокЗеленая или
синяя круглые
щеткиСиняя и
зеленая
жесткие ручные
скребковые
щеткиKAY
MultiSurface
&Glass
Cleaner
(зеленый)KAY Fryer
CleanserKAY Heavy
Duty
Degreaser
(фиолетовый)

Ведро черного
цвета
Защитная маска,
защитные
перчатки,
резиновый
фартук

KAY 5
SanitizerСиняя и зеленая
салфетки**6**

- Налейте в ведро соответствующего цвета чистую воду.
- Смойте остатки средства с внешних поверхностей с помощью салфетки соответствующего цвета, прополаскивая ее в ведре.
- Промойте салфетку под проточной водой в средней раковине 3-х секционной мойки. Положите салфетку в ведро соответствующего цвета с дезинфицирующим раствором KAY 5 Sanitiser.

7

- Возьмите салфетку из ведра соответствующего цвета. Протрите внешние поверхности. Выдержите 20 минут.
- Прополощите салфетку в средней раковине 3-х секционной мойки.
- Протрите все ранее продезинфицированные поверхности. Выбросьте салфетку.
- Закройте крышку, но не запирайте.

8

ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА: очистка фильтра

- Снимите фильтр
- Вылейте оставшийся жир из фильтра в гастроемкость из нержавеющей стали.
- Выбросьте осадок со дна бака фильтра в гастроемкость из нержавеющей стали.
- Выбросьте жир из гастроемкости в бочку для отработанного жира.

9

- Разберите фильтр.
- Выбросьте фильтровальную бумагу и отнесите детали в 3-х секционную мойку.
- Промойте все детали методом 3-х ванн.
- Дайте высохнуть на воздухе.

10

- Очистите бак фильтра с помощью средства KAY Heavy Duty Degreaser и пада/салфетки соответствующего цвета.
- Тщательно промойте водой.
- Вытрите насухо с помощью чистой сухой салфетки соответствующего цвета