#### AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE



**Kurz:** Elektroakustika 2

Lektor: Jiří Schimmel

**Autor:** Jiří Schimmel

#### Sférické souřadnice

r – vzdálenost od počátku souřadnic

$$\varphi$$
 – azimut (úhel od kladné osy x)

$$\varphi \in \langle 0,2\pi \rangle$$

g – elevace (úhel od roviny xy)

$$\mathcal{G} \in \langle -\pi/2, \pi/2 \rangle$$

 Převod mezi kartézskými a sférickými souřadnicemi:

$$x = r \cos \varphi \cos \vartheta$$


$$y = r \sin \varphi \cos \vartheta$$

$$z = r \sin \vartheta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{y}{x}$$

$$\vartheta = \arcsin \frac{z}{z}$$



AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE Elektroakustika 2

#### Vlastnosti akustických přijímačů

- Referenční bod: střed hlavního vstupu přijímače (průsečík akustické osy s plochou akustického vstupu)
- Referenční (akustická) osa: přímka procházející referenčním bodem indikující směr dopadu zvuku (obvykle ve směru maximální citlivosti mikrofonu, u rotačně symetrických mikrofonů často shodná s jejich osou)



#### **Citlivost**

Poměr výstupního napětí k akustickému tlaku

$$\eta = \frac{|u|}{|p|} [V/Pa]$$

$$\eta = \frac{|u|}{|p|} [V/Pa]$$
 $\eta = 20 \log \frac{\eta}{\eta_0} [dB]$ 
 $\eta_0 = 1V/Pa$ 

$$\eta_0 = 1$$
V/Pa

- ve volném poli (před vložením přijímače do pole)  $\eta_{\rm V}$  dopad vlnění ve směru akustické osy
- v difúzním poli (před vložením přijímače do pole)  $\eta_{\rm D}$  všesměrový dopad vlnění

$$\eta_{\rm D}^2 = \eta_{\rm V}^2 \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \left[ \zeta(\varphi, \theta) \right]^2 \sin \varphi \, d\varphi$$

$$\zeta(\varphi, \vartheta)$$
 – směrová funkce

Elektroakustika 2

#### Směrová funkce

Normovaná citlivost přijímače udaná jako funkce úhlu dopadu zvukové vlny

$$\zeta(\varphi, \vartheta) = \frac{\eta(\varphi, \vartheta)}{\eta(0, 0)}$$


 $\eta(\varphi, \theta)$  – citlivost přijímače ve směru  $\varphi, \theta, \eta(0,0)$  – citlivost ve směru akustické osy


• Pokud je akustická osa přijímače shodná s osou x kartézského systému a  $\zeta(\varphi)$  je citlivost přijímače v rovině xy, pak pro směrovou charakteristiku ve 3D prostoru platí

$$\zeta(\varphi, \theta) = \zeta(\varphi)\cos\theta$$

#### Směrová charakteristika

- Grafické znázornění směrové funkce
- Obvykle rotačně symetrická, znázorněná jako 2D pro elevaci 0°





#### Směrové vlastnosti

Činitel směrovosti (Directivity Factor):

$$Q = \frac{\eta_{\rm V}^2}{\eta_{\rm D}^2}$$

pro přijímače s rotačně symetrickou směrovou charakteristikou:

$$Q = \frac{2}{\int_{0}^{\pi} [\zeta(\varphi)]^{2} \sin \varphi \, d\varphi}$$

Index směrovosti (Directivity Index) – hodnota činitele směrovosti v dB:

$$I_{\rm Q} = 10 \log Q$$


 Činitel vzdálenosti (Distance Factor, DF): poměr vzdálenosti přijímače v difúzním poli ke vzdálenosti všesměrového přijímače, aby byl dosažen stejný poměr přímého a odraženého zvuku

$$I_Q = 10\log Q = 20\log DF$$

$$DF = \sqrt{Q}$$

#### Vzdálenostní charakteristika

Závislost citlivosti na vzdálenosti zdroje zvukové vlny dopadající v akustické ose



AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE Elektroakustika 2

# Gradientní akustické přijímače

### Gradientní akustické přijímače

Výstupní napětí přijímače v poli postupné kulové vlny je dáno n-tou derivací akustického tlaku působícího na přijímač podle vzdálenosti od bodového zdroje zvuku – gradientní přijímače n-tého řádu

$$u(t) = \eta_{\rm m} \frac{\partial^n p}{\partial r^n}$$

 $\eta_{\rm m}$  – účinnost převodu akustického tlaku působícího na membránu nebo její objemové rychlosti na výstupní napětí (dáno akustickými, mechanickými a elektrickými vlastnostmi přijímače a použitým měničem, závislá na kmitočtu)

• V případě ideálního přijímače bude  $\eta_m = 1$  a pro jeho citlivost bude platit

$$\eta = \frac{|u|}{|p|} = \frac{\left|\frac{\partial^n p}{\partial r^n}\right|}{|p|}$$

#### Gradientní akustické přijímače

Řešení vlnové rovnice pro akustický tlak pro kulovou vlnu ve volném poli:

$$p(r) = \frac{A}{r} e^{j(\omega t - kr)} \qquad |p(1m)| = \frac{A}{1} = p_1$$

$$p = \frac{p_1}{r} e^{j(\omega t - kr)} = \frac{p_1}{r} e^{j\omega \left(t - \frac{r}{c_0}\right)}$$

 $p_1$  – amplituda akustického tlaku ve vzdálenosti  $r=1~\mathrm{m},~k~$  – vlnové číslo,  $\omega$  – úhlový kmitočet vlnění,  $c_0$  – rychlost šíření zvuku, t – čas, r – vzdálenost od zdroje zvuku

- Zjednodušení:
  - volné pole
  - 2. zanedbatelné rozměry přijímače vůči vlnové délce nejvyššího kmitočtu vlnění
  - 3. zvukové pole je buzeno harmonickým signálem
  - 4. soustavy, kterými prochází zvukový signál jsou lineární

Elektroakustika 2

Jiří Schimmel

### Přijímače 0. řádu

- Na přijímač působí akustický tlak p
- Citlivost přijímače

$$\eta = \frac{|u|}{|p|} = \frac{|p|}{|p|} = 1$$


- je nezávislá na vzdálenosti → vzdálenostní charakteristika je konstantní
- je nezávislá na azimutu a elevaci → směrová charakteristika je konstantní (kulová)
- je závislá na akustickém tlaku jako skalární veličině v bodě přijímače → přijímače jsou označovány jako "tlakové"

AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE

Elektroakustika 2

### Přijímače 1. řádu

- Spojení dvou přijímačů nultého řádu
  - přijímače jsou od sebe vzdáleny o vzdálenost d, jejich osa svírá se směrem dopadajícího zvukového vlnění úhel  $\varphi$
  - vzdálenost bodů 1 a 2 ve směru šíření zvukového vlnění:  $\Delta r = d\cos\varphi$



### Přijímače 1. řádu

- Akustické tlaky  $p_1, p_2$  jsou časově proměnné, závislost jejich rozdílu na vzdálenosti mezi přijímači je dána první derivací akustického tlaku podle vzdálenosti  $\partial p/\partial r$
- Pro kulové vlnění

$$p = \frac{p_1}{r} e^{j(\omega t - kr)}$$

tato derivace bude


$$\frac{\partial p}{\partial r} = -\frac{p_1}{r^2} e^{j(\omega t - kr)} + \left(-jk\right) \frac{p_1}{r} e^{j(\omega t - kr)} = -\frac{p_1}{r} e^{j(\omega t - kr)} \left(\frac{1}{r} + jk\right) = -p \left(\frac{1}{r} + jk\right)$$

#### Přijímače 1. řádu

Derivaci  $\partial p/\partial r$  vzhledem k zanedbatelným rozměrům přijímače vůči vlnovým délkám vlnění nahradíme rozdílem tlaků v bodě 1 a 2, tj. lineární funkcí  $-(p_1(t)-p_2(t))/\Delta r$ . Potom

$$p_1(t) - p_2(t) \approx -\frac{\partial p}{\partial r} \Delta r = p \left(\frac{1}{r} + jk\right) \Delta r = pA_1 d \cos \varphi \qquad A_1 = \frac{1}{r} + jk = \frac{1}{r} + j\frac{\omega}{c_0}$$

$$A_1 = \frac{1}{r} + jk = \frac{1}{r} + j\frac{\omega}{c_0}$$



$$\Delta r = d \cos \varphi$$

AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE Elektroakustika 2

#### Přijímače 1. řádu


Citlivost přijímače 1. řádu:

$$\eta = \frac{\left|\frac{\partial p}{\partial r}\Delta r\right|}{|p|} = \frac{|p_1(t) - p_2(t)|}{|p|} = \frac{\left|p\left(\frac{1}{r} + jk\right)d\cos\varphi\right|}{|p|} = \left|\left(\frac{1}{r} + jk\right)d\cos\varphi\right|$$


Směrová funkce:

$$\zeta(\varphi) = |\cos \varphi|$$

$$\zeta(\varphi, \theta) = |\cos \varphi \cos \theta|$$



## Směrová charakteristika přijímače 1. řádu



### Vzdálenostní charakteristika přijímače 1. řádu

• S rostoucí vzdáleností klesá reálná část  $A_1$ , pro malé vzdálenosti je modul  $A_1$  určen 1/r, pro velké vzdálenosti  $\omega/c_0$ 


$$A_{1} = \frac{1}{r} + jk = \frac{1}{r} + j\frac{\omega}{c_{0}} \qquad |A_{1}| = \sqrt{\frac{1}{r^{2}} + k^{2}} \qquad \lim_{r \to 0} |A_{1}(r)| = \frac{1}{r} \qquad \lim_{r \to \infty} |A_{1}(r)| = k = \frac{\omega}{c_{0}}$$

Mezní vzdálenost (reálná a imaginární část A1 jsou stejné):

$$r_{\rm m} = 1/k = c_0/\omega$$

citlivost ve vzdálenosti v r<sub>m</sub>:

$$|A_{lm}| = \sqrt{\left(\frac{1}{r_m}\right)^2 + k^2} = \sqrt{2}k$$
$$= \sqrt{2}|A_{l\infty}|$$



#### **Proximity efekt**

- a) Pro vzdálenosti menší než je  $x_{\rm m}$  roste citlivost přijímače
- b)  $r_{\rm m}$ je nepřímo úměrná kmitočtu vlnění


$$r_{\rm m} = c_0/\omega$$

 $\Rightarrow$  pro vzdálenost  $x < x_{\rm m}$  bude citlivost přijímače vyšší pro kmitočty nižší než kmitočet

$$f = \frac{c_0}{2\pi r}$$

a tato citlivost bude odpovídat

$$\eta \approx \left| A_1 \right| = \sqrt{\frac{1}{r^2} + \frac{\omega^2}{c_0^2}}$$



### Přijímače 1. řádu

 Pokud vyjádříme akustický tlak pomocí Eulerovy rovnice z rychlostního potenciálu, bude rozdíl tlaků ∂p/∂r:

$$\frac{\partial p}{\partial r} = -j\omega\rho_0 \frac{\partial \Phi}{\partial r} = -j\omega\rho_0 v$$

 $\Phi$  – rychlostní potenciál,  $\rho_0$  – atmosférický tlak,  $\nu$  – akustická rychlost


• Dosazením  $\partial p/\partial r\Delta r$  za rozdíl tlaků  $(p_1(t)-p_2(t))$  v rovnici pro citlivost přijímače získáme rovnici ve tvaru

$$\eta = \frac{\left|\frac{\partial p}{\partial r} \Delta r\right|}{|p|} = \frac{\left|-j\omega\rho_0 vd\cos\varphi\right|}{|p|}$$

→ výstupní napětí přijímače odpovídá velikosti vektoru akustické rychlosti ve směru referenční osy přijímače → přijímače jsou označovány jako "rychlostní"

## Přijímače 2. řádu

- Spojení dvou stejných přijímačů 1. řádu v jedné akustické ose ve vzdálenosti  $d_2$
- Každý přijímač 1. řádu je tvořen dvěma přijímači 0. řádu ve vzdálenosti  $d_2$



#### Přijímače 2. řádu

Výstupní napětí je dáno 2. parciální derivací podle vzdálenosti:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} = p \left( \frac{2}{r^2} - k^2 + j \frac{2k}{r} \right) = pA_2$$

Vzhledem k rozměrům přijímače můžeme tuto derivaci nahradit lineární funkcí:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial r^2} = \frac{\left(p_1(t) - p_2(t)\right) - \left(p_3(t) - p_4(t)\right)}{\Delta r_1 \Delta r_2}$$

Pak pro rozdíl tlaků platí:

$$\sum p = (p_1(t) - p_2(t)) - (p_3(t) - p_4(t)) = \frac{\partial^2 p}{\partial r^2} \Delta r_1 \Delta r_2 = \frac{\partial^2 p}{\partial r^2} d_1 d_2 \cos^2 \varphi$$

Elektroakustika 2

### Přijímače 2. řádu

Citlivost přijímače 2 řádu:


$$\eta = \frac{|\Sigma p|}{|p|} = \frac{\left| p \left( \frac{2}{r^2} - k^2 + j \frac{2k}{r} \right) d_1 d_2 \cos^2 \varphi \right|}{|p|} = A_2 d_1 d_2 \cos^2 \varphi \qquad A_2(r, \omega) = \frac{2}{r^2} - k^2 + j \frac{2k}{r}$$

Směrová funkce:

$$\zeta(\varphi) = \left|\cos^2\varphi\right|$$

$$\zeta(\varphi, \theta) = \left|\cos^2\varphi\cos\theta\right|$$

## Směrová charakteristika přijímače 2. řádu



#### Vzdálenostní charakteristika přijímače 2. řádu

S rostoucí vzdáleností klesá reálná část A2 rychleji než imaginární

$$A_2 = \frac{2}{r^2} - k^2 + j\frac{2k}{r}$$
  $|A_2| = \sqrt{\frac{4}{r^4} + k^4}$ 

• pro malé vzdálenosti je modul  $A_2$  určen  $2/r^2$ 


$$\lim_{r \to 0} A_2 = \sqrt{\frac{4}{r^4}} = \frac{2}{r^2}$$

pro velké vzdálenosti k²:

$$\lim_{r \to \infty} A_2 = \sqrt{k^4} = k^2 = \left(\frac{\omega}{c_0}\right)^2$$

mezní vzdálenost:

$$r_{\rm m} = \sqrt{2}/k$$
$$|A_{\rm lm}| = \sqrt{2}k^2 = \sqrt{2}|A_{\rm l\infty}|$$



#### Přijímače *n*-tého řádu

- Zapojení dvou přijímačů n-1. řádu na společné ose
- Součet tlaků působících na přijímač:

$$\sum p = \frac{\partial^n p}{\partial r^n} \Delta r_1 \Delta r_2 ... \Delta r_n = \frac{\partial^n p}{\partial r^n} d_1 d_2 ... d_n \cos^n \varphi$$

*n*-tá parciální derivace vlnové rovnice kulové vlny:

$$\frac{\partial^n p}{\partial r^n} = (-1)^n A_n$$

Citlivost přijímače *n*-tého řádu:


$$\eta = \left| A_n d_1 d_2 ... d_n \cos^n \varphi \right|$$

Směrová funkce:

$$\zeta(\varphi) = |\cos^n \varphi|$$

$$|\zeta(\varphi)| = |\cos^n \varphi|$$
  $|\zeta(\varphi, \theta)| = |\cos^n \varphi \cos \theta|$ 

# Směrová charakteristika přijímače *n-*tého řádu




#### Přijímače ntého řádu

 Citlivost na blízké zdroje zvuku roste s n-tou mocninou vzdálenosti od zdroje → strmost -6n dB/okt

$$\lim_{r\to 0} A_n = \frac{konst.}{r^n}$$

$$\lim_{r\to\infty}A_n=k^n$$




Elektroakustika 2

## Vliv konečných rozměrů přijímače

- Rozměry akustických obvodů přijímače jsou srovnatelné s vlnovou délkou nebo větší
- Pro rozdíl tlaků u přijímače 1. řádu neplatí  $p_1(t) p_2(t) = \partial p/\partial r.\Delta r$
- Chybová funkce: poměr lineární aproximace ku skutečnému rozdílu tlaků


$$\chi = \frac{\Delta p}{\Delta p_{\text{ID}}} = \frac{p_1(t) - p_2(t)}{-\frac{\partial p}{\partial r} \Delta r}$$



## Vliv konečných rozměrů přijímače


- Chybová funkce pro přijímače 1. řádu:
- Chybová funkce kmitočtové charakteristiky (pro  $\varphi = 0$ )

$$\xi = \frac{\sin\left(\frac{k\Delta r}{2}\cos\varphi\right)}{\frac{k\Delta r}{2}}$$




## Vliv konečných rozměrů přijímače

Směrová charakteristika přijímače 1. řádu



#### Vliv konečných rozměrů přijímače

Směrová charakteristika přijímače 1. řádu



AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE Elektroakustika 2

# Směrové přijímače

### Směrové přijímače 1. řádu

- Spojení gradientního přijímače 0. a 1. řádu v jednom bodě
- Výstupní napětí:

$$u(t) = u_0(t) + u_1(t) = \eta_0 p + \eta_1 p \cos \varphi = p \eta_0 \left( 1 + \frac{\eta_1}{\eta_0} \cos \varphi \right)$$

 $u_0$  – výstupní napětí přijímače 0. řádu,  $u_1$  – výstupní napětí přijímače 1. řádu,  $\eta_0$  – citlivost přijímače 0. řádu,  $\eta_1$  – citlivost přijímače 1. řádu

Směrová funkce:


$$\zeta(\varphi) = |\eta_0 + \eta_1 \cos \varphi| \qquad |\eta_0 + \eta_1 = 1$$

• Poměrem citlivosti  $\eta_1/\eta_0$  je možné měnit tvar směrové charakteristiky přijímače.


Elektroakustika 2

Jiří Schimmel

# Směrová charakteristika směrového přijímače 1. řádu



## Směrová charakteristika směrového přijímače 1. řádu



# Parametry směrových přijímačů 1. řádu

· Činitel směrovosti: poměr citlivosti ve volném a difúzním poli

$$Q = \frac{\eta_{\rm V}^2}{\eta_{\rm D}^2} = \frac{1}{\frac{1}{2} \int_0^{\pi} [\zeta(\varphi)]^2 \sin \varphi \, d\varphi} = \frac{1}{\frac{1}{2} \int_0^{\pi} [\eta_0 + \eta_1 \cos \varphi]^2 \sin \varphi \, d\varphi} = \frac{3}{3\eta_0^2 + \eta_1^2}$$


• Úhel nulové citlivosti  $arphi_0$ 


$$\zeta(\varphi_0) = 0 \rightarrow \eta_0 + \eta_1 \cos \varphi_0 = 0$$
  $\varphi_0 = \arccos\left(-\frac{\eta_0}{\eta_1}\right)$ 


• Úhel poklesu citlivosti na polovinu  $arphi_{ ext{-6dB}}$ 


$$\frac{\zeta(\varphi_{-6dB})}{\zeta(0)} = 0.5 \qquad \varphi_{-6dB} = \arccos \frac{0.5 - \eta_0}{\eta_1}$$


# Parametry směrových přijímačů 1. řádu












1. řád	hyperkardioida	superkardioida	kardioida	subkardioida
$ \eta_0 = 0, \ \eta_1 = 1 $	$\eta_0 = 0.25, \ \eta_1 = 0.75$	$\eta_0 = 0.37, \ \eta_1 = 0.63$	$ \eta_0 = 0.5, \ \eta_1 = 0.5 $	$\eta_0 = 0.7, \ \eta_1 = 0.3$
Q = 3	Q = 4	Q = 3,7	Q = 3	Q = 1,8
$\varphi_{\text{-6dB}} = 60^{\circ}$	$\varphi_{\text{-6dB}} = 70^{\circ}$	$\varphi_{\text{-6dB}} = 78^{\circ}$	$\varphi_{\text{-6dB}} = 90^{\circ}$	$\varphi_{\text{-6dB}} = 132^{\circ}$
$\varphi_0 = 90^\circ$	$\varphi_0 = 110^{\circ}$	$\varphi_0 = 126^\circ$	$\varphi_0 = 180^{\circ}$	-
<i>DF</i> = 1,7	DF = 2	<i>DF</i> = 1,9	DF = 1,7	DF = 1,3

## Charakteristiky směrových přijímačů 1. řádu




# Směrové přijímače vyšších řádů

- Spojení gradientních přijímačů různých řádů v jednom bodě
- Nejčastěji spojení přijímače 0. řádu, 1. řádu a n-1. řádu
- Směrová funkce:

$$\zeta(\varphi) = \left| (0.5 + 0.5\cos\varphi)\cos^{n-1}\varphi \right|$$

n – řád přijímače



AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE Elektroakustika 2

# 3D koincidenční soustavy akustických přijímačů

# Soustavy akustických přijímačů

- Koincidenční soustavy
  - přijímače umístěny virtuálně v jediném bodě (resp. ve vzdálenosti menší, než vlnová délka snímaného zvuku):
  - vlnění dopadá ze všech směrů se stejnou fází
  - sestavu lze teoreticky považovat za gradientní
- Soustavy s blízkými přijímači
  - přijímače nejsou umístěny v jednom bodě
  - mezi zvukovým vlněním dopadajícím na mikrofony je fázový rozdíl závisející na směru přicházejícího zvukového vlnění

### Stereofonní soustavy


- Koincidenční soustavy
  - XY: pár přijímačů umístěných v jedné rovině a natočené mezi sebou o určitý úhel (kardioidní směrová charakteristika: 90° až 120°, hyperkardioidní směrová charakteristika: 60° až 120°)
  - Blumleinova technika: pár přijímačů s osmičkovou směrovou charakteristikou natočené o 90°
  - MS (Midcomponent Side component): kardioidní přijímač umístěný v ose zdroje zvuku a přijímač s osmičkovou charakteristikou orientovaný stranově
- Rozložené snímání (AB stereo): všesměrové přijímače
- Soustavy blízké koincidence
  - ORTF: dva kardioidní přijímače se vzdáleností referenčních bodů 170 mm a úhlem 110° mezi jejich akustickými osami
  - NOS: dva kardioidní přijímače se vzdáleností referenčních bodů 300 mm a úhlem 90° mezi jejich akustickými osami
  - DIN, ...

## 3D soustavy


- A-format: čtveřice přijímačů v koincidenčním čtyřstěnu, subkardioidní charakteristika s akustickou osou orientovanou ve směru:
  - 1.  $(\pi/2, \pi/5)$ , left front (*LF*) složka  $s_{LF}(t)$
  - 2.  $(3\pi/2, -\pi/5)$ , right front (*RF*) složka  $s_{RF}(t)$
  - 3.  $(-\pi/2, -\pi/5)$ , left back (*LB*) složka  $s_{LB}(t)$
  - 4.  $(-3\pi/2, \pi/5)$ , right back (*RB*) složka  $s_{RB}(t)$
- B-format: čtveřice přijímačů s referenčními body v jednom místě:
  - 1. všesměrový přijímač W odpovídající akustickému tlaku (0. řád) složka  $s_{\rm W}(t)$
  - 2. rychlostní přijímač X ve směru souřadnice x (1. řád) složka  $s_{\rm X}(t)$
  - 3. rychlostní přijímač Y ve směru souřadnice y (1. řád) složka  $s_{\rm Y}(t)$
  - 4. rychlostní přijímač Z ve směru souřadnice z (1. řád) složka  $s_Z(t)$

# Soustava přijímačů B-format


- Čtveřice přijímačů s referenčními body v jednom místě:
  - všesměrový přijímač W odpovídající akustickému tlaku (0. řád) složka  $s_w(t)$
  - rychlostní přijímač X ve směru souřadnice x (1. řád) složka  $s_x(t)$
  - rychlostní přijímač Y ve směru souřadnice y (1. řád) složka  $s_{Y}(t)$
  - rychlostní přijímač Z ve směru souřadnice z (1. řád) složka  $s_7(t)$





$$\zeta_{X}(\varphi, \theta) = |\cos \varphi \cos \theta|$$
  $\zeta_{Y}(\varphi, \theta) = |\sin \varphi \cos \theta|$ 



$$\zeta_{\rm y}(\varphi, \theta) = |\sin \varphi \cos \theta|$$







# Zpracování signálu soustavy B-format

 Váhováním a sečtením signálů jednotlivých přijímačů sestavy získáme signál virtuálního přijímače:

$$s(t, \varphi, \mathcal{G}) = g_{W}s_{W}(t) + g_{X}s_{X}(t) + g_{Y}s_{Y}(t) + g_{Z}s_{Z}(t)$$


$$g_{W}, g_{X}, g_{Y}, g_{Z} - \text{ váhovací činitele}$$

- Aplikace:
  - 1. rotace akustické osy virtuálního přijímače
  - 2. změna směrovosti virtuálního přijímače

## Rotace akustické osy

Převodem sférických souřadnic jednotkového vektoru v požadovaném směru  $(\varphi_0, \mathcal{G}_0)$  na kartézské získáme zesilovací činitele pro požadovaný směr akustické osy virtuálního přijímače:

$$g_{X}(\varphi_{0}, \theta_{0}) = \cos \varphi_{0} \cos \theta_{0}$$
$$g_{Y}(\varphi_{0}, \theta_{0}) = \sin \varphi_{0} \cos \theta_{0}$$
$$g_{Z}(\theta_{0}) = \sin \theta_{0}$$



### Rotace akustické osy

• Výstupní signál přijímače 1. řádu s akustickou osou ve směru  $(\varphi_0, \theta_0)$ :

$$s(t, \varphi_0, \mathcal{S}_0) = g_X(\varphi_0, \mathcal{S}_0)s_X(t) + g_Y(\varphi_0, \mathcal{S}_0)s_Y(t) + g_Z(\mathcal{S}_0)s_Z(t)$$

Směrová funkce:

$$\zeta(\varphi_0, \mathcal{S}_0) = |g_X(\varphi_0, \mathcal{S}_0)\zeta_X(\varphi_0, \mathcal{S}_0) + g_Y(\varphi_0, \mathcal{S}_0)\zeta_Y(\varphi_0, \mathcal{S}_0) + g_Z(\mathcal{S}_0)\zeta_Z(\mathcal{S}_0)|$$

$$g_{X}(\varphi_{0}, \theta_{0}) = \cos \varphi_{0} \cos \theta_{0}$$
$$g_{Y}(\varphi_{0}, \theta_{0}) = \sin \varphi_{0} \cos \theta_{0}$$
$$g_{Z}(\theta_{0}) = \sin \theta_{0}$$

#### Změna směrovosti

- Směrový přijímač 1. řádu s akustickou osou v ose x:
  - výstupní signál

$$s(t) = \eta_0 s_W(t) + \eta_1 s_X(t) = s_W(t)(\eta_0 + \eta_1 \cos \varphi)$$

směrová funkce

$$\zeta = |\eta_0 + \eta_1 \cos \varphi| \qquad \eta_0 + \eta_1 = 1$$

 $\eta_0$  – citlivost přijímače 0. řádu,  $\eta_1$  – citlivost přijímače 1. řádu

- Směrový přijímač 1. řádu s akustickou osou ve směru  $(\varphi_0, \vartheta_0)$ :
  - výstupní signál


$$s(t, \varphi_0, \theta_0) = g_W s_W(t) + (1 - g_W) [g_X(\varphi_0, \theta_0) s_X(t) + g_Y(\varphi_0, \theta_0) s_Y(t) + g_Z(\theta_0) s_Z(t)]$$

směrová funkce


$$\zeta(\varphi_0, \mathcal{S}_0) = \left| g_{\mathbf{W}} \xi_{\mathbf{W}} + (1 - g_{\mathbf{W}}) \left[ g_{\mathbf{X}} (\varphi_0, \mathcal{S}_0) \zeta_{\mathbf{X}} (\varphi_0, \mathcal{S}_0) + g_{\mathbf{Y}} (\varphi_0, \mathcal{S}_0) \zeta_{\mathbf{Y}} (\varphi_0, \mathcal{S}_0) + g_{\mathbf{Z}} (\mathcal{S}_0) \zeta_{\mathbf{Z}} (\mathcal{S}_0) \right] \right|$$


 $\rightarrow g_{\rm W}$  odpovídá  $\eta_0, g_{\rm X}, g_{\rm Y}, g_{\rm Z}$  odpovídají  $\eta_1$  ve směrech os x, y a z


### **Z**měna směrovosti




#### **B-Format mikrofon**













## B-format mikrofon (AKG BlueLine) – složka X



## B-format mikrofon (AKG BlueLine) – složka W




AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE Elektroakustika 2

### Soustava přijímačů A-format

- Čtveřice přijímačů v koincidenčním čtyřstěnu, subkardioidní charakteristika s akustickou osou orientovanou ve směru:
  - 1.  $(\pi/2, \pi/5)$ , left front (LF) složka  $s_{LF}(t)$
  - 2.  $(3\pi/2, -\pi/5)$ , right front (*RF*) složka  $s_{RF}(t)$
  - 3.  $(-\pi/2, -\pi/5)$ , left back (*LB*) složka  $s_{LB}(t)$
  - 4.  $(-3\pi/2, \pi/5)$ , right back (*RB*) složka  $s_{RB}(t)$





#### A-format mikrofon

Převod A-format na B-format:


$$s_{W}(t) = \frac{1}{2} (s_{LB}(t) + s_{LF}(t) + s_{RF}(t) + s_{RB}(t))$$


$$s_{X}(t) = \frac{1}{2} (-s_{LB}(t) + s_{LF}(t) + s_{RF}(t) - s_{RB}(t))$$

$$s_{Y}(t) = \frac{1}{2} (s_{LB}(t) + s_{LF}(t) - s_{RF}(t) - s_{RB}(t))$$


$$s_{Z}(t) = \frac{1}{2} (-s_{LB}(t) + s_{LF}(t) - s_{RF}(t) + s_{RB}(t)).$$

#### **A-format mikrofon**






### A-format mikrofon (SPS200) – přepočítaná složka X




### A-format mikrofon (SPS200) – přepočítaná složka W



- Výchozí skutečnosti:
  - směr přicházejícího zvuku je opačný, než směr vektoru intenzity zvuku
  - intenzita zvuku je dána součinem akustického tlaku a rychlosti I = pv
  - velikost vektoru akustické rychlosti rovinné vlny je dána velikostí akustického tlaku a specifickou akustickou impedancí rovinné vlny  $z_0 = p/v = \rho_0 c_0$
  - velikost vektoru akustické rychlosti v ose x v daném bodě je dána výstupem gradientního mikrofonu 1. řádu umístěného v daném bodě (obdobně v ose y a z)

- Princip:
  - provedení STFT s každou složkou B-format mikrofonu
  - výpočet vektoru intenzity zvuku pro každý spektrální koeficient
  - odhad azimutu a elevace pro každý spektrální koeficient podle směru vektoru intenzity
  - 4. statistické zpracování výsledků, odhad směru přicházejícího zvuku dominantních zvukových objektů



- 2. Výpočet reálné složky vektoru intenzity zvuku:
  - složka W (mikrofon 0. řádu) odpovídá akustickému tlaku
  - složky X, Y, Z (mikrofony 1. řádu) odpovídají akustické rychlosti ve směru os x, y, z

$$I_{x}(t,f) = \frac{1}{\sqrt{2}z_{0}} \operatorname{Re}\left(S_{x}(t,f)S_{w}^{*}(t,f)\right)$$

$$I_{y}(t,f) = \frac{1}{\sqrt{2}z_{0}} \operatorname{Re}\left(S_{Y}(t,f)S_{W}^{*}(t,f)\right)$$

$$I_{z}(t,f) = \frac{1}{\sqrt{2}z_{0}} \operatorname{Re}\left(S_{z}(t,f)S_{w}^{*}(t,f)\right),$$

 $z_0$  – specifická akustická impedance rovinného vlnění,  $I_{\rm x}(t,f),\,I_{\rm y}(t,f),\,I_{\rm z}(t,f)$  – složky vektoru intenzity,  $S_{\rm W}(t,f),\,S_{\rm X}(t,f),\,S_{\rm Z}(t,f)$  – STFT B-format signálů

Odhad je proveden v každém kmitočtovém binu STFT!

- Odhad směru zvuku:
  - a) obrácení znaménka složek vektoru intenzity zvuku (= otočení směru)
  - b) převod velikosti vektoru intenzity ve směru os x, y a z do sférických souřadnic

$$\varphi(t,f) = \begin{cases} \arctan \frac{-I_{y}(t,f)}{-I_{x}(t,f)} & \text{pro } I_{y}(t,f) \ge 0 \\ \arctan \frac{-I_{y}(t,f)}{-I_{x}(t,f)} - \pi & \text{pro } I_{y}(t,f) < 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{G}(t, f) = \arccos \frac{I_z(t, f)}{\sqrt{I_x(t, f)^2 + I_y(t, f)^2 + I_z(t, f)^2}}$$

Odhad je proveden pro každý spektrální koeficient STFT!

- 4. Statistické zpracování výsledků
  - a) zjištění četnosti výskytu určitého úhlu v kmitočtových pásmech


$$F(\varphi) = \sum_{n=0}^{N} (\varphi(t,n)|\varphi)$$

$$F(\mathcal{G}) = \sum_{n=0}^{N} (\mathcal{G}(t,n)|\mathcal{G})$$

b) odhad azimutu a elevace

$$\overline{\varphi} = \arg\max_{\varphi} F(\varphi)$$

$$\overline{\mathcal{G}} = \arg\max_{\mathcal{G}} F(\mathcal{G})$$



AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE Elektroakustika 2

# Soustavy blízkých akustických přijímačů


# Soustavy s blízkými přijímači

- Sumační
  - výstupní signál je získán součtem signálů jednotlivých přijímačů
- Diferenciální
  - odečítání signálů dvojic přijímačů mezi sebou

Jiří Schimmel

### Uniformní lineární pole

Uniform Linear Array (ULA), řada přijímačů v konstantní vzdálenosti



### Uniformní lineární pole

Pro výstupní signál m-tého přijímače platí:

$$y_m(t) = p_m(t) + v_m(t) = a_m s(t - t_S - F_m(\tau)) + v_m(t)$$

 $p_m(t)$  – akustický tlak snímaný přijímačem v čase t

 $v_m(t)$  – aditivní šum na m-tém přijímači

 $a_m$  – citlivost kanálu (0 až 1)

s(t) – akustický tlak zdroje

 $t_{\rm S}$  – čas šíření vlny od zdroje k referenčnímu přijímači

 $F_m(\tau)$  – relativní zpoždění mezi přijímači 1 (referenční) a m

## Uniformní lineární pole

 Pokud budeme uvažovat rovinnou vlnu, tak pro vzdálenost, kterou musí zvuková vlna urazit k přijímači m od referenčního přijímače, platí

$$\Delta l_m = d_m \cos \alpha$$

 $d_m$  – vzdálenost mezi referenčním a m-tým přijímačem

Pro relativní zpoždění mezi přijímači platí


$$F_m(\tau) = \frac{\Delta l_m}{c_0} = \frac{d_m \cos \alpha}{c_0}$$

Pro konstantní vzdálenost d:

$$d_m = md \quad \Delta l_m = md \cos \alpha$$

$$F_m(\tau) = m \frac{d \cos \alpha}{c_0} = m \tau$$


τ – relativní zpoždění mezi přijímači (Time Difference of Arrival, TDOA)



AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE Elektroakustika 2

## **Beamforming**

- Tvarování směrové charakteristiky soustavy akustických přijímačů umístěných blízko sebe
- Využití:
  - detekování signálu
  - zjištění směru přicházejícího zvuku
  - zvýraznění zvukového vlnění z určitého směru (potlačení hluku pozadí)



### Delay-and-Sum Beamforming (DAS) pro ULA

- Kompenzace relativního zpoždění mezi přijímači pro zvolený směr příchodu rovinné vlny  $\alpha$  a následné sečtení signálů všech přijímačů, tzv. prostorová filtrace:
  - synchronizace kompenzace zpoždění signálů přijímačů

$$y_{a,m}(t) = y_m(t + F_m(\tau)) = a_m s(t - t_s) + v_{a,m}(t) = p_{a,m}(t) + v_{a,m}(t)$$

$$v_{a,m}(t) = v_m(t + F_m(\tau))$$

 $y_m$  – výstupní signál m-tého přijímače

 $y_{am}$  – výstupní signál m-tého přijímače po synchronizaci

 $v_m$  – aditivní šum v m-tém přijímači

 $v_{am}$  – aditivní šum v *m*-tém přijímači po synchronizaci

 $p_{{\rm a},{\it m}}$  – akustický tlak snímaný  ${\it m}$ -tým přijímačem po synchronizaci

 $a_m$  – útlum kanálu m

 $F_m(\tau)$  – relativní zpoždění mezi přijímači 1 (referenční) a m

### **Delay-and-Sum Beamforming pro ULA**

2. sčítání synchronizovaných signálů a normalizace

$$p(t) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} y_{a,m}(t) = a_{S} s(t - t_{S}) + \frac{1}{M} v_{S}(t)$$

$$a_{\rm S} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} a_m$$

$$v_{\rm S}(t) = \sum_{m=1}^{M} v_{{\rm a},m}(t) = \sum_{m=1}^{M} v_{m}(t + F_{m}(\tau))$$

p – výstupní signál beamformeru

 $y_{a,m}$  – výstupní signál m-tého přijímače po synchronizaci

s – signál zdroje

 $a_{\rm S}$  – útlum součtového signálu

v<sub>S</sub> – součtový aditivní šum

### **Delay-and-Sum Beamforming pro ULA**

- Prostorová filtrace:
  - signál ze směru  $\alpha$ , pro který byla provedena synchronizace, bude maximalizován
  - pro signály z jiných směrů nebudou signály z přijímačů synchronizované a při jejich součtu bude docházet k vzájemnému potlačení
- Potlačení šumu:
  - pokud je aditivní šum se stejnou fází ve všech přijímačích, bude po synchronizaci signálu z přijímačů potlačen

- Prostorová diskrétní Fourierova transformace:
  - diskrétní čas ~ vzdálenost (n ~ md)
  - normovaný kmitočet ~ prostorový kmitočet  $(k/N \sim d \cos \varphi/\lambda = df \cos \varphi/c_0)$ n – pořadí vzorku v časové oblasti, N – počet vzorků, k – pořadové číslo spektrální složky, m – pořadí přijímače, d – vzdálenost mezi přijímači,  $\varphi$  – azimut,  $\lambda$  – vlnová délka, f – kmitočet

$$S(k) = \sum_{n=0}^{N-1} s(n) e^{-j2\pi n \frac{k}{N}} \qquad S(\varphi) = \sum_{m=0}^{M-1} s(m) e^{-j2\pi m \frac{d\cos\varphi}{\lambda}} = \sum_{m=0}^{M-1} s(m) e^{-j2\pi m \frac{f}{c_0} d\cos\varphi}$$

• *m*-tý vzorek prostorové posloupnosti (inverzní prostorová DFT):

$$s(m) = \frac{1}{M} e^{j2\pi m \frac{f}{c_0} d\cos\alpha}$$

 $\alpha$  – úhel natočení pole

Beamformer lze chápat jako M-bodový prostorový filtr

 Směrová charakteristika = modul směrové odezvy prostorového filtru nalezenou pomocí Fourierovy transformace:

$$S(\varphi,\alpha) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} \left[ e^{j2\pi f m d \cos \alpha/c_0} \right] \cdot e^{-j2\pi f m d \cos \varphi/c_0} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} e^{-j2\pi f m d (\cos \varphi - \cos \alpha)/c_0}$$


• Směrová funkce (beam pattern): modul Fourierovy transformace směrové odezvy normovaný k maximu (pro  $\varphi = \alpha$ ):

$$\zeta(\varphi,\alpha) = \left| \frac{S(\varphi,\alpha)}{S(\varphi=\alpha)} \right| = \frac{1}{M} \left| \frac{\sin[M\pi f d(\cos\varphi - \cos\alpha)/c_0]}{\sin[\pi f d(\cos\varphi - \cos\alpha)/c_0]} \right|$$

 $\varphi$  – úhel azimutu,  $\alpha$  – úhel natočení pole, d – vzdálenost mezi přijímači, f – kmitočet signálu

Šířka hlavního laloku (dvojnásobek úhlu poklesu směrové funkce o 6 dB):

$$D = 2\arccos\left(\frac{c_0}{Mdf}\right)$$



Váhované sčítání: změna míry vlivu přijímače na výstup beamformeru


$$p(t) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} w_m y_{a,m}(t)$$

 $w_m$  – váhový koeficient m-tého přijímače,  $y_{a,m}$  – výstupní signál m-tého přijímače po synchronizaci

- Váhované součty řídí šířku hlavního laloku směrové charakteristiky pole
  - při symetrickém váhování dojde k rozšíření hlavního laloku a ke snížení úrovně postranních laloků

### Omezení beamformingu


- nízké kmitočty zvýšení šířky hlavního laloku  $(D \sim 1/f)$  = snížení směrovosti
- vysoké kmitočty prostorový aliasing



# Prostorový aliasing

- Pokud bude vzdálenost přijímačů větší jak polovina vlnové délky signálu, bude synchronizováno i vlnění fázově posunuté o nπ → prostorový aliasing
- V přijímací charakteristice vznikne více laloků s úrovní relativní úrovně 0 dB, signály dopadající na pole ze směru odpovídajícího těmto pronikajícím lalokům způsobí nejednoznačnost
- Zamezení prostorovému aliasingu:

$$d \le \frac{\lambda}{2}$$




AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE


Elektroakustika 2

### Identifikace zdrojů hluku beamformingem


- Lokalizace zdroje zvuku:
  - 1. postupné natáčení paprsku filtru
  - 2. záznam energie signálu
  - nalezení maximální energie a jí odpovídajícího směru
- Omezení rozsahu kmitočtů vyplývající z kmitočtově závislé šířky laloku a prostorového aliasingu




### Lokalizace zdroje zvuku 2D beamformingem



# Prostorový aliasing ve 2D beamformingu






82


Elektroakustika 2

#### Diferenciální soustava



# Beamforming v diferenciální soustavě

- Signály jednotlivých mikrofonů jsou zpožděny stejným způsobem jako u sumační soustavy
- 2) Zpožděné signály sousedních snímačů jsou od sebe odečteny
- 3) Výstupní signál dvojice je odečten od výstupního signálu sousední dvojice atd.



# Odhad směru přicházejícího zvuku podle zpoždění

- 1. Měření časového zpoždění zvukového vlnění bodového zdroje mezi přijímači
- 2. Výpočet směru podle rozdílu dráhy a vzdálenosti přijímačů

$$\alpha = \arccos\left(\frac{\Delta l}{d}\right) = \arccos\left(\frac{\Delta t c_0}{d}\right)$$


d – vzdálenost mezi přijímači

 $\Delta l$  – rozdíl dráhy dopadajícího zvuku

 $\alpha$  – úhel dopadající zvukové vlny

 $c_0$  – rychlost zvuku

 $\Delta t$  – zpoždění signálu mezi přijímači




# Odhad směru přicházejícího zvuku podle zpoždění


- Počet přijímačů:
  - 2 přijímače určení směru pouze v polorovině (bez rozlišení před/za polem)
  - 3 přijímače určení směru v rovině
  - více přijímačů určení směru v prostoru
- Metody odhadu časového zpoždění:
  - a) GCC zobecněná křížová korelace (Generalized Cross Corelation)
  - b) PHAT fázová transformace (Phase Transform)
  - c) ML pravděpodobnostní maximum (Maximum Likelihood)
- Omezení:
  - pro úhly dopadajícího zvukového vlnění blízké  $\pi/2$

$$\Delta t = \cos \alpha \left(\frac{c_0}{d}\right) < \frac{1}{f_{\rm vz}}$$

Elektroakustika 2

### Křížová korelace časově zpožděných signálů





#### Zobecněná křížová korelace

- Výraznější maximum v porovnání s běžnou křížovou korelací → vyšší přesnost výsledku, větší odstup od šumu
- Zobecněná křížová korelace:

$$\Psi_{X_1 X_2}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(f) G_{X_1 X_2}(f) e^{j2\pi f \tau} d\tau$$

$$G_{X_1X_2}(f) = X_1(f)X_2^*(f)$$

 $\phi(f)$  – kmitočtová váhovací funkce,  $G_{X_1X_2}(f)$  je výkonová spektrální hustota křížové korelace,  $X_1(f)$ ,  $X_2(f)$ ) – Fourierova transformace signálu přijímačů

Hledané časové zpoždění je maximum této funkce

$$\Delta t = \arg\max \Psi_{X_1 X_2}(\tau)$$

### **Phase Transform (PHAT)**

Využívá váhování v zobecněné křížové korelaci funkcí

$$\phi_{\text{PH}}(f) = \frac{1}{\left| G_{X_1 X_2}(f) \right|}$$

 $G_{X_1X_2}(f)$  je výkonové spektrum křížové korelace

Křížová korelace využívající PHAT:

$$\Psi_{X_1 X_2}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|G_{X_1 X_2}(f)|} G_{X_1 X_2}(f) e^{j2\pi f \tau} d\tau$$

Zachovává fázi signálů, eliminuje energii signálu ze spektra křížové korelace

### **Maximum Likelihood (ML)**

Využívá váhování v zobecněné křížové korelaci funkcí

$$\phi_{\text{ML}}(f) = \frac{1}{|G_{X_1 X_2}(f)|} \cdot \frac{|\gamma_{X_1 X_2}(f)|^2}{1 - |\gamma_{X_1 X_2}(f)|^2}$$

γ je míra koherence signálu mikrofonů

$$\left|\gamma_{X_1X_2}(f)\right|^2 = \frac{\left|G_{X_1X_2}(f)\right|^2}{G_{X_1X_1}(f)G_{X_2X_2}(f)}$$

 $G_{X_1X_2}(f)$  – výkonové spektrum křížové korelace,  $G_{X_1X_1}(f)$ ,  $G_{X_2X_2}(f)$  – výkonová spektra autokorelace signálů přijímačů

AKUSTICKÉ PŘIJÍMAČE Elektroakustika 2

# Akustické přijímače