设备管理

蒋炎岩

南京大学 | 计算机软件研究所 | 系统与软件分析研究组













回到我们"认识"的计算机

- 在上计算机系以前, 很多同学都有一个认识
 - "计算机系就是装(修)电脑的"
- 但是进了坑发现不是这么回事
 - 从来没有学过修电脑
 - 每天对着终端编程









为什么?

- 我们用电脑是和I/O设备交互
 - CPU、内存 (这是我们学的比较多的)
 - 但我们不直接和CPU/内存交互
 - 显卡连接显示器
 - USB鼠标、键盘
 -
- 计算机系学习"造计算机",而I/O设备并不是最难造的

在计算机中访问I/O设备







I/O设备无非是用线连接到计算机上的

- 它们也必须提供接口 (类似API)实现访问
- 在Lab0中大家已经玩过各种I/O设备了
 - 每个设备是一系列的寄存器(可读/可写)
 - 读写数值有I/O设备约定的格式 这就搞定了!
- •操作系统 = C程序, 所以一定可以通过指令访问I/O设备
 - I/O端口(port), 通过专门指令(in/out in x86)实现
 - 内存映射I/O,设备寄存器位于约定好的物理内存地址,直接C语言就能实现





例子

- IBM PC/AT 8042 Keyboard Controller
 - 有若干个端口(0×64, 0×60)
 - ·端口I/O访问设备
- 典型的 "Canonical Device"

```
Registers Status Command Data

Micro-controller (CPU)

Memory (DRAM or SRAM or both)

Other Hardware-specific Chips
```

```
size_t input read(uintptr_t reg, ...)
      KbdReg *kbd = ( KbdReg *)buf;
     int status = inb(0 \times 64);
     kbd->keydown = ∅;
     kbd->keycode = KFY NONF:
     if ((status & 0x1) == 0)
     } else {
       if (status & 0x20) {
         // 这是个鼠标事件
Interface
       } else {
         int code = inb(0x60) & 0xff;
Internals
          // 得到了按键的扫描码
```



/proc/iomem - procfs里什么好东西都有

在内核(操作系统 实验)里,访问内 存就能访问各种系 统中的总线、控制 器、I/O设备......

```
000c0000-000c8fff : Video ROM
00100000-bfaaffff : System RAM
  01000000-0184804e : Kernel code
  0184804f-01f439bf : Kernel data
  020c3000-0220hfff : Kernel hss
bfac4000-bfac5fff : System RAM
bfac6000-bfad5bff : ACPI Tables
c000000-fdffffff : PCI Bus 0000:00
fe000000-ffffffff : reserved
  fec00000-fec003ff : IOAPIC 0
  fec81000-fec813ff : IOAPIC 1
  fed00000-fed003ff : HPET 0
    fed00000-fed003ff : PNP0103:00
  fed1f410-fed1f414 : iTCO wdt.0.auto
  fed40000-fed44fff : PCI Bus 0000:00
  fee00000-fee00fff : Local APIC
```






内存映射I/O: 实现

• 去年参加"龙芯杯"的计算机系统习作

```
#define VMEM_ADDR ((volatile void *)0x50000000)
```

- 我们可以随便指定一个地址
- 然后在实现地址翻译的时候用一个DEMUX
 - 把数据送到正确的I/O设备就行(内存/显存/设备控制器...)









内存映射I/O: 麻烦

- 还记得之前sum++的例子么
 - -O0: 不确定; -O1: N; -O2: 2N
 - 防止编译器作出优化: volatile
- 如果是内存映射的I/O,例如我向控制寄存器里写128个0,被gcc优化成写一个0,就错了
- 还有更大的麻烦
 - 系统里有缓存,movl \$0, (addr)写入的不是设备而是缓存
 - i386本身没有缓存,但对于有缓存的情况呢(比如PCI Conf)?
 - 我们自己的CPU也有缓存,像素是否可能写不到显存里?







缓存控制

- •对于固定的物理内存映射,物理页可以强行规定no-cache
 - 我们CPU中采取的粗暴手段,直接解决问题
- 在各个级别都有
 - CR3/页目录/页表的PCD (page cache disable) bit
 - CR3/页目录/页表的PWT (page write-through) bit
 - CLFLUSH addr (cache-line flush)

中断







回顾: 刚才的机制

- 通过端口/MMIO实现设备行为的各类控制
- 但有一个问题
 - 设备可能主动产生事件(时钟、按键、鼠标、网络包.....)
 - 系统中设备可能很多, 如果逐个轮询, 非常浪费时间
- •中断: I/O设备的通知
 - 中断自带一些信息(#IRQ)
 - 设备可能共享#IRQ,因此仍然需要轮询IRQ上注册的设备







中断控制器:本身也是一个I/O设备!

- 8259 PIC (Programming Interrupt Controller)
 - 通过PIO访问()
- APIC (Advanced PIC)
 - 通过内存映射访问(刚才在iomap里已经见到过了)
 - IO APIC: 负责I/O中断(磁盘、PIC设备.....)
 - Local APIC: 负责本地中断(时钟, IPI, ...)
- •功能
 - 屏蔽中断、响应中断、.....







/proc/interrupts - How Old Are You?

• 各种中断的统计都有(截取了一些)

CPU0

还记得i8042吗? 为什么这么少?

0:	43	IO-APIC	2-edge	timer
1:	10	IO-APIC	1-edge	i8042
8:	0	IO-APIC	8-edge	rtc0
9:	0	IO-APIC	9-fasteoi	acpi
12:	156	IO-APIC	12-edge	i8042
15:	2459445	IO-APIC	15-edge	ata_piix
19:	2802399	IO-APIC	19-fasteoi	enp0s3
NMI:	0	Non-maskable interrupts		
LOC:	50395912	Local timer interrupts		
PMI:	0	Performance monitoring interrupts		
RTR:	0	APIC ICR read retries		
TRM:	0	Thermal event interrupts		
THR:	0	Threshold APIC interrupts		







中断的好处

- 处理器再也不用轮询设备的状态了
- 设备在发生事件后会以中断的方式告诉处理器
 - 有数据来了,可以读走了!
 - 你上次让我传送的数据已经完成了!
 - 设备从计算机上拔掉了! (PnP interrupt)
 - CPU过热了! 我在报警! (ACPI interrupt)
- 处理器还可以根据负载动态调节
 - 有些中断可以暂时屏蔽(mask), 优先处理重要的事件

中断 + DMA







另一个节约CPU时间的机制: DMA

- I/O设备的名字不是乱取的
 - 作用就是input/output
- 因此在内存和设备之间传送数据是非常普遍的
 - 把材质/贴图/...传送给显卡
 - 把一大段数据送到磁盘/网络
- 不如我们
 - 把内存准备好,用一个特殊的I/O设备
 - 从设备读取/写入设备
 - 读写完毕后用中断通知处理器







Intel 8237 DMA控制器



- 系统中的另一个处理器
 - 接到指令(通过Port IO设置)以后开始执行程序
 - 执行完毕后发送中断

• 能实现内存-I/O设备;内存-内存之间的DMA








例子: NIC

- 网卡有两个接口TX (transmit)和RX (receive)
 - 内核维护环形缓冲区TX/RX buf (与网卡共享)
 - 将TX包写入TX buf, DMA到网卡
 - RX包自动读入RX buf (缓冲区网卡自行丢弃),中断通知









DMA: Memory Coherence

- 场景1
 - 我刚把新鲜的内存写好,还在缓存里,立即送去DMA,I/O设备能得到正确的数据吗?
 - 如果一边修改,一边DMA会发生什么?
- 场景2
 - 我mmap一个文件,文件是不会载入内存的(只是标记),如果我要把这块映射的内存传递给网卡/显卡.....?如何处理?

设备驱动程序








小结

- •我们已经知道了用于管理I/O设备的机制
 - 设备模型
 - 中断
 - DMA



- 计算机系统遍布着处理器
 - 每个I/O设备处理指令/数据都需要处理器
 - DMA控制器就是个执行特定指令的循环
 -







如何用这些机制有效地管理设备?

• 非常显而易见的问题: I/O设备是用来做什么的?









I/O设备是用来Input/Output的

- 因此设备可以抽象成是一个数据流或数组, 支持
 - read (读), write (写), ioctl, mmap, ...

抽象设备(对象): 可读、可写、可控制......



设备驱动程序

底层机制: 总线、PIO/MMIO、中断、DMA







I/O设备: 例子

- •终端 (/dev/tty)
 - read (读出字符), write (写入字符串), ioctl (获取信息/设置)
- 帧缓冲 (/dev/fb0)
 - write (写入像素), mmap (映射)
- 磁盘 (/dev/sda)
 - read, write, ... 但底层是块设备(不直接实现read/write)
- 如果对性能有额外要求,处理会更复杂一些
 - PowerVR Driver OpenGL ES (Vulkan?) Unity 3D 王者荣耀







设备 ≠ 某个设备 (只是一个对象)

- 只要支持file operations, 就可以是设备
 - /dev/zero, /dev/null
 - /dev/random, /dev/urandom 随机数生成器
 - /dev/rtc 时钟
 - /dev/kvm 虚拟化接口 (可以实现libvirt)

• 更有趣的

- /dev/stdin, /dev/stdout 当前进程的stdin/stdout
- /dev/input/{event, mice, ...} -







Everything is a File: 设备也是文件

- 例子: Linux中的字符设备驱动
 - 打开/dev/xxx, 最终就会调用这些操作(你也可以写驱动哦)

```
struct file operations {
  loff t (*llseek) (struct file *, loff t, int);
  ssize_t (*read) (struct file *, char user *
                   size t, loff t *);
 ssize t (*write) (struct file *, const char __user *,
                   size t, loff t *);
  int (*ioctl) (struct inode *, struct file *,
                unsigned int, unsigned long);
  int (*open) (struct inode *, struct file *);
  int (*release) (struct inode *, struct file *);
  int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);
  int (*flush) (struct file *);
};
```