家用路由器说明书

型号 R-500。安装前请断开电源。

重置与故障排查

设备无法联网时，按住重置按钮十秒，等待指示灯闪烁。

重置后重新输入无线网络密码。

图2：路由器背面接口示意。