```
Примеры работы со счетчиком ЦЭ6850 по интерфейсу (оптопорту).
Условные обозначения:
-> - посылка счетчику;
<- - сообщение от счетчика.
1. Запрос всей информации.
-> /?!<CR><LF> - безадресный запрос
; или
-> /?800001!<CR><LF> - адресный запрос, если устройство на шине не одно. Можно
применять и для одного устройства.
<- /EKT7CE6850v6_3<CR><LF>
-> <ACK>070<CR><LF>
;Перестройка скорости, если она подтверждена
<- <STX>ET0PE(0.00967)
<- ETOPE(0.00288)
<- ETOPE(0.0)
<- ETOPE(0.00679)
<- ETOPE(0.0)
<- ETOPE(0.0)
<- ......
<- OUART(7000)
<- TELEM(12816)
<- !<CR><LF><ETX><BCC>
2. Выборочное чтение параметра.
-> /?!<CR><LF> - безадресный запрос
-> /?800001!<CR><LF> - адресный запрос, если устройство на шине не одно. Можно
применять и для одного устройства.
<- /EKT7CE6850v6_3<CR><LF>
-> <ACK>071<CR><LF>
;Перестройка скорости, если она подтверждена
<- <SOH>P0<STX>(0800001)<ETX><BCC>
-> <SOH>R1<STX>ETOPE()<ETX><BCC>
<- <STX>ETOPE(0.01035)
<- ETOPE(0.00288)
<- ETOPE(0.0)
<- ETOPE(0.00747)
<- ETOPE(0.0)
<- ETOPE(0.0)
<- <ETX><BCC>
; Можно еще сделать необходимое количество запросов R1
-> <SOH>B0<ETX><BCC>
3. Программирование
-> /?!<CR><LF> - безадресный запрос
-> /?800001!<CR><LF> - адресный запрос, если устройство на шине не одно. Можно
применять и для одного устройства.
<- /EKT7CE6850v6_3<CR><LF>
-> <ACK>071<CR><LF>
;Перестройка скорости, если она подтверждена
<- <SOH>P0<STX>(0800001)<ETX><BCC>
-> <SOH>P1<STX>(777777)<ETX><BCC
<- <ACK> ;если команда и пароль верны. Иначе все сначала.
-> <SOH>W1<STX>TIME_(09:07:15)<ETX><BCC>
<- <ACK> ;если команда выполнена, иначе <NAK>
; Можно еще запрограммировать необходимое количество параметров или выполнить
команды запроса параметров R1 (-> <SOH>R1<STX>ET0PE()<ETX><BCC>)
-> <SOH>B0<ETX><BCC>
```

4. Пример программирования времени.

```
-> /?!<CR><LF>
<- /EKT7CE6850v6_3<CR><LF>
-> #6 071<CR><LF>
<- #1 P0 #2 (0800001) #3 /
-> #1 P1 #2 (777777) #3 !
<- #6
-> #1 W1 #2 TIME_(16:34:11) #3 #16
<- #6
-> #1 B0 #3 u
```

5. Вычисление контрольной суммы ВСС (ПСБ).

Контрольная сумма — младший байт результата арифметического суммирования символов (байтов), начиная с символа, непосредственно следующего за первым SOH или STX — символом и до символа ETX (включительно), который завершает сообщение.